

Polski Fiat 125p

CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU	1
SILNIK	2
MECHANIZMY PRZENIESIENIA NAPĘDU	3
UKŁAD HAMULCOWY	4
UKŁAD KIEROWNICZY	5
ZAWIESZENIE I KOŁA	6
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE	7
NADWOZIE	8
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	9
UŻYTKOWANIE SAMOCHODU	10
OBSŁUGA SAMOCHODU	11
SAMOCHÓD POLSKI FIAT 125P KOMBI	12
WIADOMOŚCI WARSZTATOWE	13

budowa eksploatacja naprawa



mgr inż. JERZY KOWAL

Polski Fiat 125p

Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności
Warszawa 1982

Opiniodawca: mgr inż. EDWARD MORAWSKI
Redaktor: mgr inż. MAŁGORZATA ROMAŃSKA
Opracowanie graficzne całości: TADEUSZ PIETRZYK
Fotografię na pierwszą stronę okładki wykonał:
KAZIMIERZ LIPSKI
Redaktor techniczny: ALICJA JABŁOŃSKA-CHODZEN
Korektor: GRAŻYNA KUNICKA

629.114.004.5

Opis budowy i działania poszczególnych mechanizmów i zespołów samochodu Polski FIAT 125P. Szczegółowe dane techniczne i regulacyjne. Zasady prawidłowego użytkowania i obsługi technicznej samochodu. Informacje o materiałach eksploatacyjnych, rozpoznawaniu typowych niedomagań oraz liczne uwagi praktyczne.
Odbiorcy: użytkownicy samochodów Polski FIAT 125P, pracownicy stacji obsługi i warsztatów naprawczych, wszyscy zainteresowani tym samochodem.

© Copyright by
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Warszawa 1982

Wydanie I 1980 r., 30 000 egz.



III - 9156

ISBN 83-206-0056-1

SPIS TREŚCI

1.	CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU	strona 9
1.1.	OPIS OGÓLNY SAMOCHODU /9	
1.2.	URZĄDZENIA STEROWANIA I KONTROLI ORAZ WYTYCZNE ICH UŻYTKOWANIA /13	
1.3.	WNĘTRZE SAMOCHODU /17	
1.4.	ROZMIESZCZENIE I OPIS ZESPOŁÓW /18	
1.5.	WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I UŻYTKOWE SAMOCHODU /21	
1.6.	DANE TECHNICZNE SAMOCHODU /22	
2.	SILNIK	strona 25
2.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE SILNIKA /25	
2.2.	KADŁUB SILNIKA I UKŁAD KORBOUY /28	
2.2.1.	Kadłub silnika /29	
2.2.2.	Tłoki, sworznie, pierścienie, korbowody /31	
2.2.3.	Wał korbowy, panewki, koło zamachowe, uszczelnienie /36	
2.3.	GŁOWICA I UKŁAD ROZRZĄDU /39	
2.3.1.	Głowica /40	
2.3.2.	Układ rozrządu /42	
2.3.3.	Demontaż i montaż głowicy /46	
2.4.	UKŁAD SMAROWANIA /47	
2.4.1.	Pompa oleju /49	
2.4.2.	Filtr odśrodkowy, bocznikowy i czujnik ciśnienia oleju /51	
2.4.3.	Wymontowanie pompy z silnika i wmontowanie /51	
2.5.	UKŁAD CHŁODZENIA /51	
2.5.1.	Pompa układu chłodzenia /55	
2.5.2.	Chłodnica i termostat /57	
2.5.3.	Wentylator ze sprzęgłem elektromagnetycznym /58	
2.6.	UKŁAD ZASILANIA, WYDECHOWY I PRZEWIETRZANIA SILNIKA /59	
2.6.1.	Układ zasilania /59	
2.6.2.	Układ wydechowy /71	
2.6.3.	Układ przewietrzania komory korbowej silnika /71	
2.7.	WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIEDOMAGAŃ SILNIKA /72	
2.8.	DEMONTAŻ I MONTAŻ SILNIKA /73	
2.8.1.	Wymontowanie silnika bez skrzyni biegów /73	
2.8.2.	Wymontowanie silnika ze skrzynką biegów /75	
2.8.3.	Demontaż silnika /75	
2.8.4.	Montaż silnika /77	
2.8.5.	Wmontowanie silnika bez skrzynki biegów /80	
2.8.6.	Wmontowanie silnika ze skrzynką biegów /80	
2.9.	KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI NAPRAWY I REGULACJA SILNIKA /81	
3.	MECHANIZMY PRZENIESIENIA NAPĘDU	strona 85
3.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /85	
3.2.	SPRZĘGŁO ZE SPRĘŻYNAMI ŚRUBOWYMI /86	
3.2.1.	Tarcza sprzęgła /86	
3.2.2.	Pierścień dociskowy /87	

3.2.3.	Sterowanie sprzęgłem /88
3.2.4.	Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań /91
3.2.5.	Demontaż i montaż sprzęgła /92
3.2.6.	Odpowietrzanie i regulacja /93
3.3.	SKRZYŃKA BIEGÓW I STEROWANIE /94
3.3.1.	Skrzynka biegów /94
3.3.2.	Wewnętrzny mechanizm zmiany biegów /97
3.3.3.	Zewnętrzny mechanizm zmiany biegów /99
3.3.4.	Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań /100
3.3.5.	Demontaż i montaż skrzynki biegów /101
3.3.6.	Kontrola po montażu /103
3.4.	WAŁ NAPĘDOWY /104
3.4.1.	Przedni wał napędowy /104
3.4.2.	Tylny wał napędowy /105
3.4.3.	Przegub elastyczny i podpora wału napędowego /105
3.4.4.	Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań /107
3.4.5.	Demontaż i montaż wału napędowego /107
3.5.	TYLNY MOST Z ODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ /108
3.5.1.	Przekładnia główna i mechanizm różnicowy /109
3.5.2.	Pochwa tylnego mostu /114
3.5.3.	Półoś /115
3.5.4.	Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań /116
3.5.5.	Demontaż i montaż tylnego mostu /116
3.6.	TYLNY MOST Z NIEODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ /118
3.6.1.	Przekładnia główna i mechanizm różnicowy /119
3.6.2.	Pochwa tylnego mostu /123
3.6.3.	Półoś /123
3.6.4.	Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań /123
3.6.5.	Demontaż i montaż tylnego mostu /123

strona 135

4.	UKŁAD HAMULCOWY
4.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /125
4.2.	URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE HAMULCÓW /127
4.3.	POMPA HAMULCÓW /129
4.4.	ZACISK HAMULCA PRZEDNIEGO KOŁA I TARCZA HAMULCA /131
4.5.	ZACISK HAMULCA TYLNEGO KOŁA, PRZEWODY I ZŁĄCZA /132
4.6.	KOREKTOR HAMOWANIA KÓŁ TYLNYCH /134
4.7.	HAMULEC POSTOJOWY /136
4.8.	WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIEDOMAGAŃ /137
4.9.	DEMONTAŻ I MONTAŻ /137
4.9.1.	Wymontowanie i wymontowanie zacisku hamulca przedniego koła /137
4.9.2.	Wymontowanie i wymontowanie zacisku hamulca tylnego koła /138
4.9.3.	Wymontowanie i wymontowanie układu sterowania pompą hamulcową /138
4.9.4.	Wymontowanie i wymontowanie korektora hamowania /138
4.10.	KONTROLA I REGULACJA /138

strona 141

5.	UKŁAD KIEROWNICZY
5.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /141
5.2.	PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA /142
5.3.	DRAŻKI KIEROWNICZE /145
5.4.	WAŁ KIEROWNICY /147
5.5.	WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI /147
5.6.	DEMONTAŻ I MONTAŻ /148
5.6.1.	Wymontowanie i wymontowanie przekładni kierowniczej /148
5.6.2.	Wymontowanie i wymontowanie wałów kierownicy /148
5.6.3.	Wymontowanie i wymontowanie drążków kierowniczych /148
5.7.	KONTROLA I REGULACJA /149

strona 151

6.	ZAWIESZENIE I KOŁA
6.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /151
6.2.	ZAWIESZENIE PRZEDNIE /153
6.2.1.	Wahacze przedniego zawieszenia, zwrotnica, łożyska /153
6.2.2.	Drążki reakcyjne i stabilizator /158
6.2.3.	Sprężyny i poprzeczka przedniego zawieszenia /158
6.2.4.	Amortyzator /159
6.3.	ZAWIESZENIE TYLNE /162

6.3.1.	Resory, tylny wspornik resoru, wieszak resoru, drążek reakcyjny /162	
6.3.2.	Zderzak zawieszenia /163	
6.3.3.	Amortyzator /163	
6.4.	KOŁA /163	
6.5.	WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI /164	
6.6.	DEMONTAŻ I MONTAŻ /165	
6.6.1.	Wymontowanie i wmontowanie amortyzatora przedniego /165	
6.6.2.	Wymontowanie i wmontowanie przedniego zawieszenia /165	
6.6.3.	Wymontowanie i wmontowanie amortyzatora tylnego /167	
6.6.4.	Wymontowanie i wmontowanie tylnego zawieszenia /167	
6.7.	KONTROLA I REGULACJA /167	
7.	WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE	strona 171
7.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /171	
7.2.	OBWÓD ZASILANIA /174	
7.2.1.	Alternator /174	
7.2.2.	Regulator napięcia /177	
7.2.3.	Przełącznik lampki sygnalizacyjnej ładowania /179	
7.2.4.	Akumulator /180	
7.3.	OBWÓD ZAPŁONU /182	
7.3.1.	Rozdzielacz /183	
7.3.2.	Cewka zapłonowa i świece /186	
7.4.	OBWÓD ROZRUCHU /187	
7.5.	OBWODY OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI /189	
7.5.1.	Przełącznik /189	
7.5.2.	Obwód świateł drogowych i mijania /191	
7.5.3.	Obwody oświetlenia zewnętrznego i kierunkowskazów /193	
7.5.4.	Żarówki, sygnały dźwiękowe, oświetlenie wnętrza /195	
7.6.	OBWODY URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH /195	
7.7.	WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI /198	
8.	NADWOZIE	strona 199
8.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /199	
8.2.	SZKIELET NADWOZIA, DRZWI I POKRYWY /199	
8.2.1.	Szkielet nadwozia /199	
8.2.2.	Drzwi i pokrywy /200	
8.2.3.	Naprawa uszkodzeń emalii /201	
8.3.	MECHANIZMY I SZYBY DRZWI BOCZNYCH /202	
8.3.1.	Drzwi przednie /202	
8.3.2.	Drzwi tylne /204	
8.4.	SZYBA PRZEDNIA I TYLNA /205	
8.5.	NAKLADKI I OSŁONY TABLICY ROZDZIELCZEJ /206	
8.6.	PASY BEZPIECZEŃSTWA /207	
9.	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	strona 211
10.	UŻYTKOWANIE SAMOCHODU	strona 215
10.1.	POSŁUGIWANIE SIĘ URZĄDZENIAMI SAMOCHODU /216	
10.2.	SPRAWDZANIE SAMOCHODU PRZED JAZDĄ /218	
10.3.	DOCIERANIE SAMOCHODU /219	
10.4.	EKSPLOATACJA DOTARTEGO SAMOCHODU /221	
10.5.	EKSPLOATACJA SAMOCHODU PODCZAS MROZÓW /224	
10.6.	PODNOŚNIENIE I HOLOWANIE SAMOCHODU /225	
11.	OBŚŁUGA SAMOCHODU	strona 227
11.1.	CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE I PRZEBIEGI MIĘDZYOBŚŁUGOWE /227	
11.2.	SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OBSŁUGI /227	
11.3.	OKRESOWE ZABEZPIECZANIE PRZED KORÓZJĄ /229	
11.4.	MYCIE I PIEŁĘGNACJA NADWOZIA /232	
12.	SAMOCHÓD POLSKI FIAT 125P KOMBI	strona 235
12.1.	BUDOWA I DANE TECHNICZNE /235	
12.2.	UWAGI O NAPRAWIE /236	
12.2.1.	Wał napędowy /237	
12.2.2.	Zawieszenie /238	

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

WIADOMOŚCI WARSZTATOWE
POŁĄCZENIA GWINTOWE /239
OCENA WSPÓŁPRACUJĄCYCH CZĘŚCI /240
MYCIE I OCZYSZCZANIE CZĘŚCI /241
MONTAŻ USZCZELNIACZY /242

strona 239

ZAŁĄCZNIKI

1.
2.

NARZĘDZIA SPECJALNE DO NAPRAW /245
ODMIANY SILNIKÓW SAMOCHODU POLSKI FIAT 125P /246

strona 245

SKOROWIDZ RZECZOWY

strona 249

1



Rysunek 1.1
SAMOCHÓD POLSKI FIAT 125P – BERLIN

Rys. 1.1



Rysunek 1.2
SAMOCHÓD POLSKI FIAT 125P – KOMBI

Rys. 1.2

OPIS OGÓLNY SAMOCHODU

1.1 1

Podstawowymi odmianami samochodu Polski FIAT 125P są:

- czterodrzwiowa Berlina przedstawiona na rysunku 1.1,
 - pięciodrzwiowe Kombi przedstawione na rysunku 1.2,
- wyposażone w silniki o pojemności 1500 cm³ lub 1300 cm³. Ponieważ odmiany te różnią się jedynie szczegółami budowy i wyposażenia tyłu nadwozia, w książce omówiono odmianę Berlina, a różnice w budowie zespołów Kombi są podawane dodatkowo.

Parametry użytkowe samochodów Polski FIAT 125P zamieszczono w tablicy 1-1 w zestawieniu z parametrami samochodów Zastava 1100 i Lada 1500.

Z podanego zestawienia wynika, że pięcioosobowy samochód Polski FIAT 125P o rozstawie osi 2506 mm i szerokości 1630 mm (rys. 1.3) jest samochodem najbardziej przestronnym, zapewniającym wygodną jazdę również osobom o dużym wzroście. Ponadto seryjnie montowane zagłówki w siedzeniach przednich (Lada ma je tylko w wersji 1500 S) i elektryczna pompka spryskiwacza szyby zapewniają zwiększone bezpieczeństwo i wygodę jazdy.

● Zastosowane zawieszenia i układ kierowniczy samochodu sprawiają, że drobne nierówności drogi nie przenoszą się na samochód podczas jazdy, a kierowanie jest łatwe i przyjemne. Podczas pokonywania zakrętów siły na kole kierownicy są małe i dobra jest samopowracalność kierownicy do jazdy prosto.

Zbiornik paliwa o znacznej objętości i umiarkowane zużycie paliwa przez silnik umożliwiają przejazd długich tras bez potrzeby częstego korzystania z usług stacji paliwowych.

W przypadku jazdy w złym terenie, niezbyt duży prześwit samochodu Polski FIAT 125P (zwłaszcza przy misce olejowej silnika) i miękkie zawieszania, zmuszają do zachowania ostrożności i rozwagi.

W tym przypadku samochody Lada i Zastava z większym prześwitem zawieszania, mają korzystniejsze właściwości jezdne.

Pod względem pojemności bagażnika Polski FIAT 125P Berlina ustępuje samochodom Lada i Zastava, w której istnieje możliwość złożenia tylnego siedzenia. Lada nie zapewnia jednak osobom wysokim wygody we wnętrzu a twardsze zawieszenia i konieczność stosowania większej siły na kole kierownicy, przy dłuższych jazdach są wyraźnie odczuwalnym mankamentem.

Wielkości charakterystyczne	Jednostka miary	Polski FIAT 125P/1500 Berlina	Zastava 1100	Lada 1500
Długość całkowita	mm	4226	3836	4116
Szerokość całkowita	mm	1630	1590	1611
(bez lusterek zewnętrznych)				
Wysokość samochodu	mm	1440	1372	1440
nie obciążonego				
Rozstaw osi	mm	2506	2449	2424
Masa samochodu gotowego				
do drogi (z kołem zapasowym	kg	1020	835	1030
narzędziami i napelnionymi				
zbiornikami)				
Masa użytkowa	kg	5 osób + 50 kg	5 osób + 50 kg	5 osób + 50 kg
Maksymalna masa przyczepy	kg	1000	680	600
z hamulcami				
Pojemność bagażnika	dm ³	360	325 (1010*)	410
Wymiar ogumienia		165SR-13	145SR-13	165SR-13
Kontrolne zużycie paliwa**	dm ³ /100 km	8,5	7,2	8,5
Prędkość maksymalna	km/h	155	135	152
Pojemność zbiornika paliwa	dm ³	45	38	40
Prześwit				
(samochód obciążony)	mm	130	150	170

* Pojemność bagażnika przy złożonym siedzeniu tylnym.

** Zużycie paliwa podczas jazdy po poziomej gładkiej drodze z prędkością 80 km/h samochodem z pasażerami i bagażem (odcinek minimum 5 km, temperatura 5...30°C, prędkość wiatru 3 m/s - patrz PN-67/S-64000).



Również samochód Zastava bez zagłówków, z większą hałaśliwością we wnętrzu pochodzącą od zgrupowanego zespołu napędowego, twardszym zawieszeniem, z mniejszą ilością miejsca na tylnym siedzeniu i ręczną pompką spryskiwacza szyby, ustępuje pod względem wygody jazdy samochodom Polski FIAT 125P.

● Układ napędowy samochodu Polski FIAT 125P z silnikiem z przodu i napędem tylnych kół zapewnia równomierniejszy, niż w samochodach ze zgrupowanym napędem, rozkład obciążeń osi przedniej i tylnej. Uzyskuje się dzięki temu dobre i prawie nie zmieniające się właściwości jezdne zarówno z częściowym, jak i pełnym obciążeniem, a ponadto obsługi i naprawy są często łatwiejsze, mniej pracochłonne i tańsze, niż w układach ze zgrupowanym zespołem napędowym (w przedniej lub tylnej części samochodu).

● Przewożenie bagażu nie powinno sprawiać kłopotów, gdyż poza bagażnikiem są do dyspozycji półka z prawej strony, mała półka z lewej strony, schowek zamykany pokrywą w tablicy rozdzielczej oraz schowek na osłonie skrzynki biegów. Do przewożenia bagażu o dużych wymiarach, nie mieszczącego się w bagażniku, można stosować bagażnik dachowy. Dopuszczalne obciążenie tego bagażnika wynosi 50 kg.

Odmiana Kombi ze zmienionym tyłem nadwozia zapewnia znacznie większe możliwości przewożenia bagażu o dużych wymiarach. W wersji tej bowiem tylne drzwi ułatwiają załadunek, a poduszka i oparcie siedzenia tylnego dają się odchylać do przodu w celu zwiększenia przestrzeni bagazowej.

Mimo niewątpliwie większej uniwersalności odmiany Kombi, wadą jej jest nie



Rys. 1-1
Widok boczny, przedni i tylny samochodu Fiat 125P

oddzielona przestrzeń bagazowa od pasażerskiej, co utrudnia w wielu przypadkach (np. wożenie części zapasowych) utrzymanie estetycznego wyglądu wnętrza. Ponadto w wersji tej, ze względu na brak ścianki oddzielającej bagażnik, hałaśliwość we wnętrzu samochodu jest większa wskutek przenikania szumów od tylnego mostu i kół

● Widoczność z miejsca kierowcy (rys. 1.4) do przodu i do tyłu jest dobra. Widzi się dokładnie naroża nadwozia i drogę już w stosunkowo bliskiej odległości przed pojazdem.

Widoczność do tyłu w samochodzie Kombi jest gorsza, ponieważ dolna krawędź tylnego okna jest dość wysoko położona i skrajne punkty nadwozia są niewidoczne. Ponadto szyba tylna łatwiej ulega zabrudzeniu. Uwzględniając jednak, że tył samochodu wystaje za dolną krawędź szyby na około 20 cm i utrzymując przejrzystość szyby za pomocą wycieraczki ze spryskiwaczem i elektrycznego ogrzewania szyby (odraszanie), manewrowanie samochodem Kombi nie powinno sprawiać kłopotów tym bardziej, że do dyspozycji są jeszcze dwa zewnętrzne lusterka wsteczne

● Konstrukcja samochodu Polski FIAT 125P jest opracowana bardzo starannie, także pod względem, tak zwanego bezpieczeństwa czynnego i biernego. Bezpieczeństwo czynne polega na zapewnieniu możliwości wykonywania koniecznych manewrów samochodem dokładnie i szybko, bez rozpraszania uwagi i bez nadmiernego wysiłku. Krótki czas manewrowania zmniejsza bowiem możliwość kolizji z innym pojazdem lub przeszkodą na drodze, a nierozpraszanie uwagi i nieuciążliwe sterowanie pozwalają na koncentrację i prawidłową ocenę sytuacji na drodze.

i odkształca się przy przeciążeniu. Miękkie wykładziny oraz łamiące się przy przeciążeniu dźwignie i klamki stanowią dodatkową ochronę przed obrażeniami.

W celu ochrony środowiska, w układzie zasilania, wydechowym i zapłonowym zastosowano szereg rozwiązań, dzięki którym uzyskano zmniejszenie zużycia paliwa i małe ilości szkodliwych składników w spalinach, zmniejszenie hałaśliwości na zewnątrz samochodu i zmniejszenie emitowanych zakłóceń radiomagnetycznych.

URZĄDZENIA STEROWANIA I KONTROLI ORAZ WYTYCZNE ICH UŻYTKOWANIA

1.2

Rozmieszczenie urządzeń sterowania i kontroli w samochodzie Polski FIAT 125P pokazano na rysunku 1.5.

● Nawiew nastawny (1), z kulistą powierzchnią osadzenia w tablicy rozdzielczej, umożliwia regulację kierunku i ilości dopływającego powietrza. Odpowiednie katowe ustawienie umożliwia skierowanie powietrza na szybę boczną lub do wnętrza samochodu. Największe otwarcie przełotu powietrza uzyskuje się przy pokrętle nawiewu obróconym w prawo do oporu, a zamknięcie przełotu następuje przy pokrętle obróconym w lewo do oporu.

● Dźwignia przełącznika świateł reflektorów (2) przy wychyleniu do dołu włącza światła drogowe (wyłącznik oświetlenia musi być wciśnięty do oporu - do trzeciego położenia).

Światła mijania włączają się po przesunięciu dźwigni do góry.

Wychylenie dźwigni w kierunku koła kierownicy włącza sygnał światłami drogowymi, nawet przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym (ale włączonym zapłonie).

● Dźwignia przełącznika kierunkowskazów (3) wychylona do dołu sygnalizuje skręt w lewo, wychylona zaś do góry sygnalizuje skręt w prawo. Dźwignia przełącznika po wykonaniu zakrętu automatycznie powraca do położenia środkowego i włącza światła kierunkowskazów.

Rysunek 1.5

1 - nawiew nastawny, 2 - dźwignia

3 - dźwignia przełącznika kierunkowskazów

4 - dźwignia przełącznika świateł reflektorów

5 - dźwignia przełącznika świateł mijania

6 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

7 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

8 - dźwignia przełącznika świateł mijania

9 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

10 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

11 - dźwignia przełącznika świateł mijania

12 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

13 - obrotomierz silnika 14 - zapalniczka

15 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

16 - dźwignia przełącznika świateł mijania

17 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

18 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

19 - dźwignia przełącznika świateł mijania

20 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

21 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

22 - dźwignia przełącznika świateł mijania

23 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

24 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

25 - dźwignia przełącznika świateł mijania

26 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

27 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

28 - dźwignia przełącznika świateł mijania

29 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

30 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

31 - dźwignia przełącznika świateł mijania

32 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

33 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

34 - dźwignia przełącznika świateł mijania

35 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

36 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

37 - dźwignia przełącznika świateł mijania

38 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

39 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

40 - dźwignia przełącznika świateł mijania

41 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

42 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych

43 - dźwignia przełącznika świateł mijania


44 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

45 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych


46 - dźwignia przełącznika świateł mijania

47 - dźwignia przełącznika świateł drogowych

48 - dźwignia przełącznika świateł awaryjnych



Rys. 5



Rysunek 1 b
ZESTAW WSKAŹNIKÓW

[illegible]

Rysunek 17
 $DZWH \cap A \cap WH \cap T = DZWH \cap A \cap WH \cap T$
 $T = dzwignia$



- Przycisk sygnału dźwiękowego (4) włącza sygnał przy naciśnięciu w dowolnym miejscu
- Zestaw wskaźników (5) umożliwia prawidłową eksploatację i ocenę działania najważniejszych zespołów samochodu.

Wskaźnik temperatury w układzie chłodzenia (1, rys. 16) przy wychyleniu wskazówki zbliżającym się do czerwonej części skali, sygnalizuje nadmierną temperaturę i konieczność zmniejszenia obciążenia silnika. Jeżeli mimo zmniejszenia obciążenia wskazywana temperatura nie zmniejsza się, to należy zatrzymać samochód i usunąć niesprawność w układzie chłodzenia.

- Lampka kontrolna (2) ciśnienia oleju w silniku (czerwona) świeci się, gdy ciśnienie nie jest prawidłowe

Przy pracującym rozgrzanym silniku i prędkości obrotowej biegu jałowego, lampka kontrolna ciśnienia oleju może się świecić, mimo że olejenie w silniku jest prawidłowe. Jeśli lampka świeci się mimo zwiększenia prędkości obrotowej lub zaświeci się podczas jazdy, to należy natychmiast wyłączyć silnik, ustalić przyczynę i usunąć niesprawność.

– Szybkościomierz (3) ma na skali umieszczone czerwone punkty określające dopuszczalne maksymalne prędkości na poszczególnych biegach.

- na I biegu – maksymalnie 40 km/h,
- na II biegu – maksymalnie 65 km/h,
- na III biegu – maksymalnie 100 km/h.

Prędkości tych, ze względu na trwałość silnika, nie należy przekraczać nawet w przypadku łatwego ich osiagania (np. przy jeździe z góry), gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

- Licznik kilometrów (4), określa łączny przebieg samochodu

– Pokręćło zerowania dodatkowego licznika kilometrów (5), przy pokręcaniu w prawo, powoduje ustawienie licznika dodatkowego na zero

– Dodatkowy licznik kilometrów z zerowaniem (6) umożliwia (po ustawieniu na zero) bezpośredni odczyt przebytej drogi w zakresie 0...999 km. Zerowanie należy wykonywać podczas postoju, gdyż wykonywanie tej czynności podczas jazdy może uszkodzić licznik.

— Lampka kontrolna rezerwy paliwa (7) świeci się, jeżeli jest niski poziom paliwa w zbiorniku (4,5...7 dm³). Krótkotrwale świecenie tej lampki może wystąpić również przy większej ilości paliwa w zbiorniku pod wpływem gwałtownych ruchów samochodu na nierównościach lub podczas jazdy po zakręcie. Najbardziej miarodajne (w wątpliwych przypadkach) jest sprawdzenie, czy lampka świeci po zatrzymaniu samochodu.

- Wskaźnik poziomu paliwa (8) ma podziałkę określającą pełen zbiornik (4/4), pół zbiornika (1/2) i pusty zbiornik (0).
- Lampka kontrolna kierunkowskazów (9) sygnalizuje działanie kierunkowskazów przerywanym zielonym światłem.
- Lampka kontrolna (10) światła drogowych (niebieska) świeci się, jeżeli są włączone światła drogowe.
- Lampka kontrolna (11) włączonego urządzenia rozruchowego (żółta) świeci się (światłem przerywanym), jeżeli gałka (26, rys. 1.5) jest wysunięta.
- Lampka kontrolna (12, rys. 1.6) ładowania akumulatora (czerwona) powinna świecić się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. Z chwilą uruchomienia silnika lampka powinna zgasnąć.

Świecenie się lampki kontrolnej ładowania podlega, k
wskazuje na nieprawidłowe działanie układu ładowa
latora i konieczność usunięcia niesprawności.

- Lampka kontrolna (13) hamulca (czerwona) sygnalizuje przerywanym światłem zahamowanie samochodu dźwignią hamulca postojowego, a ciągłym światłem niesprawność jednego z obwodów hamulca polegającą na braku ciśnienia płynu w jednym z dwóch obwodów podczas hamowania.

- Lampka kontrolna (14) włączonego oświetlenia zewnętrznego i wskaźników (zielona) świeci się, jeżeli są włączone światła zewnętrzne i oświetlenie wskaźników.

- Dźwignia włączenia wycieraczki i spryskiwacza (6, rys. 1.5) ma trzy położenia. W położeniu b jest włączona praca przerywana, a w położeniu c praca ciągła. Pociągnięcie dźwigni w kierunku koła kierownicy (strzałka zaznaczona na rys. 1.7) włącza spryskiwacz szyby przedniej.

- Wyłącznik zapłonu z urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą (7, rys. 1.5) jest tak zbudowany, że po wyjęciu klucza sprężyna wysuwa rygiel blokujący kierownicę. Zablokowanie następuje w zależności od położenia koła kierownicy natychmiast lub po obrocie kołem.

W celu odblokowania kierownicy należy trochę obrócić koło kierownicy, tak aby rygiel wyłącznika nie był zaciskany i nie występowała zbyt duża siła na kluczu (przy nadmiernej sile można uszkodzić klucz).

- Włącznik dmuchawy (10, rys. 1.5) ma trzy położenia. Przesunięcie włącznika w drugie położenie powoduje włączenie wolnego biegu dmuchawy, przesunięcie zaś w trzecie położenie – prędkiego biegu dmuchawy.

- Dźwignia sterowania dopływem gorącego powietrza (11) i dźwignia sterowania dopływem zimnego powietrza (12) umożliwiają uzyskanie przewietrzania i ogrzewania wnętrza samochodu. Sposób posługiwania się dźwigniami omówiono w punkcie 7.6.

- Obrotomierz (13) umożliwia ocenę obciążenia silnika, oszczędne zużywanie paliwa i nie przekraczanie dopuszczalnych prędkości obrotowych. Jeżeli podczas jazdy wzrasta obciążenie powodując zmniejszanie prędkości obrotowej silnika (np. jazda pod górę), to poniżej około 3000 obr/min należy zredukować bieg na niższy, aby silnik mógł odzyskać korzystniejszy moment obrotowy (największy przy około 3900 obr/min). Oszczędne zużywanie paliwa uzyskuje się, jeżeli prędkość obrotowa silnika podczas jazdy wynosi około 3500 obr/min. Wykorzystanie prędkości obrotowej silnika jest prawidłowe, jeżeli nie przekracza się 5800 obr/min (na skali obrotomierza zakres ten oznaczono kolorem czerwonym) i tylko chwilowo korzysta się z prędkości obrotowej oznaczonej na skali kolorem żółtym.

● Zapalniczkę (14) włącza się naciskając na jej gałkę do oporu. Po rozgrzaniu zapalniczka cofa się do położenia początkowego i jest gotowa do natychmiastowego użycia

● Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej samochodu Kombi (15) ma trzy położenia. Przesunięcie włącznika w drugie położenie powoduje włączenie wycieraczki, a przesunięcie w trzecie położenie dodatkowo włączenie spryskiwacza szyby. Spryskiwacz nie włącza się na stałe - zwolnienie nacisku wyłącza spryskiwacz.

● Włącznik ogrzewania szyby tylnej (16) jest stosowany w samochodach z szybą ogrzewaną. Włączenie ogrzewania szyby tylnej usuwa zapocenie szyby od strony wnętrza i oszronienie od strony zewnętrznej

● Dźwignia zmiany biegów (22) może być wychylana w kierunkach zaznaczonych na rysunku 1.5. Czarne kółko oznacza położenie dźwigni w położeniu neutralnym. Włączenie I lub II biegu wymaga wychylenia dźwigni najpierw w lewo, a następnie przesunięcia do przodu lub do tyłu. W celu włączenia biegu wstecznego należy wychylić dźwignię w prawo (pokonując opór sprężyny) i włączyć bieg przesuwając dźwignię do tyłu. Bieg III lub IV włącza się bez wywierania na dźwignię sił bocznych.

● Dźwignia hamulca postojowego (23, rys. 1.5), pociągnięta za uchwyt do góry powoduje hamowanie kół tylnych. W celu zwolnienia hamulca należy po pociągnięciu dźwigni do góry wcisnąć przycisk (na końcu dźwigni) i przesunąć dźwignię do skrajnego położenia przy podłodze

● Gałka ręcznego sterowania przepustnicą gaźnika (24) umożliwia zwiększenie prędkości obrotowej silnika bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia. Zwiększanie prędkości obrotowej następuje przy wyciąganiu gałki

● Uchwyt zwalniania zamka pokrywy silnika (25) pociągnięty do oporu powoduje zwolnienie zaczepu zamka i umożliwia podniesienie pokrywy. Przed zamknięciem pokrywy należy uchwyt przesunąć do przodu, do położenia początkowego.

● Gałka włączania urządzenia rozruchowego (26) służy do wzbogacania mieszanki przy rozruchu zimnego silnika. Posługiwanie się urządzeniem rozruchowym omówiono w punkcie 2.6.1.

● Przełącznik regulatora pracy przerywanej wycieraczki (27) umożliwia uzyskanie pięciu dłuższych lub krótszych przerw w pracy, które dobiera się według potrzeby, przestawiając pokrętło regulatora w kolejne położenia. Przesuwanie pokrętła w prawo skracza przerwy w pracy wycieraczki, a przesuwanie w lewo wydłuża przerwy

● Gniazdo wtykowe lampy przenośnej (28) ma złącze bagnetowe, do którego wtyk należy wsuwać pionowo od dołu. Gniazdo umieszczono za wspornikiem, w którym są umieszczone gałki (24 i 26)

● Włącznik oświetlenia zewnętrznego i wskaźników (33) ma trzy położenia. W drugim położeniu (również przy wyjętym kluczu z wyłącznika zapłonu) są włączone zewnętrzne światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i oświetlenie zestawu wskaźników. W trzecim położeniu są włączone (przy włączonym zapłonie) światła mijania lub drogowe, zależnie od położenia dźwigni przełącznika świateł reflektorów (2)

● Dźwignia zwolnienia pokrywy bagażnika (z lewej strony fotela kierowcy) pociągnięta do góry zwalnia zaczep zamka i umożliwia podniesienie pokrywy. Zabezpieczenie zamkniętej pokrywy następuje po dociśnięciu jej zaczepu do zatrzasku zamka

We wnętrzu samochodu zastosowano wyposażenie i urządzenia, które zwiększają wygodę jazdy i przyczyniają się do mniejszego zmęczenia podróżujących

- Wygodę zapewniają duże podłokietniki na drzwiach (tylne z popielniczkami), trzy uchwyty nad drzwiami pasażerów (tylne z wieszakami), popielniczka i zapalniczka z przodu samochodu, kieszenie na dokumenty w daszkach przeciwsłonecznych, półki na drobne przedmioty pod tablicą rozdzielczą i na osłonie skrzynki biegów oraz schowek w tablicy rozdzielczej. W celu ograniczenia zmęczenia, jadący mogą regulować w dużym zakresie siedzenia przednie oraz wentylację i ogrzewanie we wnętrzu samochodu.

- Regulacja siedzeń przednich ma wpływ również na wygodę jazdy na miejscach tylnych. Większe przesunięcie siedzeń do przodu zwiększa bowiem możliwość wygodnej jazdy na miejscach tylnych.

Do regulacji przesuwu siedzeń służy dźwignia (1, rys. 1.8). Wychylenie dźwigni do dołu odblokowuje prowadnice i umożliwia przesuwanie siedzenia.

Do regulacji pochylenia oparcia służy cięgno z uchwytem (2). Przesunięcie uchwyty (2) do góry umożliwia zmianę (skokową) kąta oparcia, a pokręcenie uchwyty umożliwia dalsze (bezsłukowe) regulowanie. Szczegóły działania regulacji omówiono w punkcie 10.1. Wentylację i ogrzewanie uzyskuje się wykorzystując poza urządzeniem ogrzewczo-wentylacyjnym (omówionym w punkcie 7.6) możliwość opuszczania szyb w drzwiach przednich i tylnych.

- Przyciski w drzwiach (1, rys. 1.9) służą do blokowania zamków, uniemożliwiając otwarcie drzwi z zewnątrz.

Bez wyciągania przycisku, otworzyć można jedynie przednie drzwi. W celu otworzenia tylnych drzwi najpierw należy przycisk przesunąć do góry, a potem pociągnąć za klamkę. Takie blokowanie zamków tylnych drzwi zastosowano w celu utrudnienia otwierania ich przez dzieci.

- Miejsca mocowania pasów bezpieczeństwa (rys. 1.10 i 1.11) umożliwiają zamontowanie pasów dla wszystkich pięciu osób. Przednie siedzenia są wyposażone seryjnie w trzypunktowe pasy statyczne (ramienne i biodrowe) mocowane w miejscach A, B, C (rys. 1.10). Tylne boczne siedzenia mogą być wyposażone w trzypunktowe pasy statyczne (mocowane w miejscach D, E, F), a siedzenie środkowe w dwupunktowy pas biodrowy (mocowany w miejscach G). Nadwozie jest również dostosowane do zamontowania dla przednich siedzeń trzypunktowych pasów bezwładnościowych. Do zamontowania zwiędł służą miejsca H na słupku środkowym. Sposób montażu pasów bezwładnościowych omówiono w punkcie 8.6.

Rysunek 1.10

Miejsca mocowania pasów bezpieczeństwa

Rysunek 1.11

Miejsca mocowania pasów bezpieczeństwa



- Wykładziny wnętrza na podłodze, bokach i dachu, oraz głośzące i izolujące umieszczone pod tymi wykładzinami, dokuczają warunki atmosferyczne (mrozy, upały) oraz nieumiejętnie wykorzystywać urządzenie ogrzewcze we wnętrzu, wadliwie otwierania okien powodującego wzrost hałasu

ROZMIESZCZENIE I OPIS ZESPOŁÓW

Rozmieszczenie ważniejszych zespołów samochodu w nadwoziu przedstawiono na rysunku 1.12

- Silnik gaźnikowy czterocylindrowy rzędowy z zapłonem 1.13 i 1.14 jest ustawiony osią wału korbowego wzdłuż osi samochodu. Silnik jest zasilany z dwucardzielowego gaźnika (4) z dwoma dołkami powietrze jest ssane przez filtr (3) z papierowym wkładem (2) i olejowym, a paliwo podaje przepływowa pompa (9) przez przewód (10) papierowy (w tym samym wkładzie). Układ chłodzenia z wentylatorem wyrównawczym, ma obieg zamknięty, wody (11) jest napędzana paskiem klinowym. Do układu chłodzenia dołączony wentylator chłodniczy. W silniku 1200 wentylator chłodniczy jest stale napędzany. W silniku 1300 wentylator chłodniczy jest stale napędzany. W silniku 1400 wentylator chłodniczy jest stale napędzany.

Rysunek 1.12

Opis

AM-10

Wspornagająca hamulcową, A - sprężyną przedniego zawieszenia, B - skrzynka

1 - silnik

2 - filtr

3 - filtr

4 - gaźnik

5 - pompa

6 - przewód

7 - wentylator

8 - pompa

9 - przewód

10 - przewód


11 - przewód

warstwy
, ze nie
jedynie
raduży

1.4

zedsta

m rys
du.
ktorego
kładem
rzez filtr
owy ze
pompe
ry jest
łączony
ntylator



- rys. 1.12
1. obrotowa z zaworami termicznymi
2. filtr oleju
3. odpowietznik
4. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
5. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
6. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
7. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
8. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
9. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa
10. pompa paliwa 10 litrów odśrodkowa

jest połączony z kołem pasowym poprzez sprzęgło elektromagnetyczne sterowane wyłącznikiem cieplnym umieszczonym w dolnej części chłodnicy. Wyłącznik ten odłącza napęd wentylatora (rozłącza sprzęgło), gdy silnik nie jest w pełni nagrany. Pompa jest więc stale napędzana a wentylator w miarę potrzeby. System ten zmniejsza obciążenie silnika i wpływa na oszczędność paliwa.

● W skład układu przeniesienia napędu wchodzi: sprzęgło, czterobiegowa skrzynka biegów (5, rys. 1.12) połączona z silnikiem, dwuczęściowy wał napędowy z podporą elastyczną (8) w miejscu połączenia wału przedniego (7) z tylnym (9) oraz tylny most (14).

● Zawieszenie kół przednich to układ poprzecznych wahaczy górnego i dolnego. Siły wzdłużne działające na dolne wahacze przenoszą drążki reakcyjne (17). Z wahaczami dolnymi współpracuje skrętny stabilizator (18), zmniejszający przechyły samochodu oraz amortyzatory, a z wahaczami górnymi śrubowe sprężyny zawieszenia przedniego (4).

● Układ kierowniczy składa się z dzielonego wału kierownicy (6, rys. 1.12), ślimakowej przekładni kierowniczej (20) oraz drążków kierowniczych.

● Zawieszenie kół tylnych to dwupiórowe resory (10), które z wzdłużnymi drążkami reakcyjnymi ustalają położenie tylnego mostu. Organem w zawieszeniu tłumią amortyzatory.

● Hamulce zasadnicze są hydrauliczne, dwuobwodowe, tarczowe (przednie i tylne) ze wspomaganem podciśnieniowym i korektorem hamowania. Obwody przedni i tylny są zasilane z pompy (2, rys. 1.15) oddzielnie przewodami (4) przód i (3) tył. Każda komora podwójnej pompy jest zasilana oddzielnie ze zbiorników (5 i 6). W przypadku uszkodzenia przewodu hamulcowego, jeden z obwodów przestaje działać, ale drugi pozostaje sprawny. Korektor hamowa-



Rysunek 1.14
WIDOK PRZEDNI
STRONA PRAWA
1. alternator
2. zbiornik paliwa
3. rozdzielnica
4. cewka zapłonowa
5. pompa układu chłodzenia

nia (15, rys. 1.12) jest zastosowany w obwodzie kół tylnych w celu ograniczenia możliwości blokowania tych kół podczas gwałtownego hamowania

- Hamulec postojowy, sterowany za pomocą dźwigni (21, rys. 1.12) i link, uruchamia w sposób mechaniczny (nie hydrauliczny) hamulec kół tylnych
- Zbiornik paliwa (12) jest umieszczony za tylnym mostem pod podłogą bagażnika. W tym miejscu jest on dobrze chroniony przed uszkodzeniem w przypadku kolizji z innym pojazdem

- Elementy wyposażenia elektrycznego są zasilane przez alternator (14, rys. 1.14) – lekką i wydajną prądnicą prądu przemiennego. Prąd wytwarzany w alternatorze jest prostowany przez układ diod krzemowych, umieszczonych w korpusie alternatora. Z alternatora wypływa więc prąd stały, który jest kierowany do akumulatora (14, rys. 1.15) i obwodów elektrycznych. Ponieważ zmianom prędkości obrotowej silnika towarzyszą zmiany prędkości obrotowej alternatora, zastosowano regulator napięcia (8, rys. 1.15), który nie dopuszcza do zbyt dużych różnic napięcia, szkodliwych dla odbiorców.

Rozdzielnica (15, rys. 1.16) i cewka zapłonowa (1, rys. 1.15) są elementami obwodu zapłonu.

Przekazniki (9, 10, 11 i 12) zastosowano w celu uzyskania dużej niezawodności i trwałości przełączników, którymi posługuje się kierowca. Przełącznik pracuje pod małym obciążeniem dając jedynie „połączenie” przekaznikowi do włączenia lub wyłączenia zasilania obwodu. Przekaznik zastosowano w obwodach tylnej szyby ogrzewanej (12), świateł mijania (10), sygnałów dźwiękowych (9), świateł drogowych (11) i lampki sygnalizującej ładowania akumulatora (14). Do oświetlenia komory silnika* służą dwie lampki, których świecenie uruchamia włącznik.

* Oświetlenie to będzie usunięte w 1979 r.



Rysunek 115

Wł. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

1 - bateria zapłonowa, 2 - pompa
3 - pompa wody, 4 - pompa wody
5 - przewód zastępczy
6 - przewód zastępczy
7 - przewód zastępczy
8 - przewód zastępczy
9 - włącznik
10 - regulator

Rysunek 116

Wł. 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

1 - skrzynka bezpieczników 2 - pompa

3 - skrzynka bezpieczników 4 - pompa

5 - skrzynka bezpieczników 6 - pompa

7 - skrzynka bezpieczników 8 - pompa

9 - skrzynka bezpieczników 10 - pompa

11 - skrzynka bezpieczników 12 - pompa

13 - skrzynka bezpieczników 14 - pompa

15 - skrzynka bezpieczników 16 - pompa

17 - skrzynka bezpieczników 18 - pompa

19 - skrzynka bezpieczników 20 - pompa

21 - skrzynka bezpieczników 22 - pompa

23 - skrzynka bezpieczników 24 - pompa

25 - skrzynka bezpieczników 26 - pompa

27 - skrzynka bezpieczników 28 - pompa

29 - skrzynka bezpieczników 30 - pompa

31 - skrzynka bezpieczników 32 - pompa

33 - skrzynka bezpieczników 34 - pompa

35 - skrzynka bezpieczników 36 - pompa

37 - skrzynka bezpieczników 38 - pompa

39 - skrzynka bezpieczników 40 - pompa

41 - skrzynka bezpieczników 42 - pompa

43 - skrzynka bezpieczników 44 - pompa

45 - skrzynka bezpieczników 46 - pompa

47 - skrzynka bezpieczników 48 - pompa

49 - skrzynka bezpieczników 50 - pompa

51 - skrzynka bezpieczników 52 - pompa

53 - skrzynka bezpieczników 54 - pompa

55 - skrzynka bezpieczników 56 - pompa

57 - skrzynka bezpieczników 58 - pompa

59 - skrzynka bezpieczników 60 - pompa

61 - skrzynka bezpieczników 62 - pompa

63 - skrzynka bezpieczników 64 - pompa



Rys. 116

Bezpieczniki zgrupowane w skrzynce (1, rys. 1.17) zabezpieczają alternator, akumulator, odbiorniki i przewody instalacji elektrycznej przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia lub zwarcia (w razie zwarcia lub zbyt dużego napięcia w obwodzie, przepala się bezpiecznik, a odbiornik, np. żarówka lub przewód nie ulega zniszczeniu).

Wykaz obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami jest wymieniony w tablicy 7-8.

Przerwywacz kierunkowskazów (1, rys. 1.18) umieszczony na przegrodzie czołowej pod zestawem wskaźników powoduje, że lampy kierunkowskazów świecą światłem pulsującym.

Włączniki (1, rys. 1.19) w słupkach przednich i środkowych uruchamiają świecenie czerwonej lampki na otwieranych drzwiach*.

Włączniki (2) uruchamiają przy otwieraniu dowolnych drzwi świecenie lampek oświetlenia wnętrza nadwozia. Lampki te mogą być włączane przy drzwiach zamkniętych za pomocą klawiszowych włączników (umieszczonych w lampkach)

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I UŻYTKOWE SAMOCHODU 1.5

Właściwości jezdne samochodu Polski FIAT 125P są dobre i równorzędne właściwościom nawet droższych samochodów

● Samochód jest stateczny, bardzo dobrze trzyma się drogi, nawet przy nierównej nawierzchni przy bocznym wietrze oraz utrzymuje nadany kierunek jazdy. Również kierowność jest bardzo dobra. Samochód pewnie i łatwo można wprowadzić i utrzymać na zamierzonym kierunku jazdy. Nawet gwałtowne ruchy kierownicą nie powodują zarzucania. Dzięki zastosowaniu ogumienia promieniowego z wyraźną rzeźbą bieżnika, samochód zachowuje się dobrze również na drogach mokrych i ośnieżonych

* Oświetlenie to będzie usunięte w 1980 r



Rysunek 1.8

Wnętrze kabiny kierowcy z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Wnętrze kabiny kierowcy z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Rysunek 1.19

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.


Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.

Właznica do skrzyni biegów z widocznymi elementami sterowania i instrumentacją.



Rys 1.19

- Samochód jest zwrotny. Na zakrętach wykazuje lekką podsterowność, czyli jakby zmniejszanie skrętu kół, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy, zwłaszcza przy przejeżdżaniu przez zakręty z dużymi prędkościami. Zawieszenia samochodu dobrze przyjmują nierówności drogi i nie dopuszczają do kołysania nadwozia. Gumowe elementy zastosowane w połączeniach zawieszenia, amortyzatory oraz koła z promieniowymi oponami sprawiają, że nawet większe nierówności drogi są przenoszone na nadwozie w sposób niedokuczliwy dla pasażerów
- Hamowanie odbywa się bez dużego wysiłku, dzięki zastosowaniu podciśnieniowego wspomagania. Samochód nie ma skłonności do zarzucania, nawet przy hamowaniu z różnym obciążeniem i z dużych prędkości. Właściwości te zawdzięczać należy zastosowaniu korektora hamowania kół tylnych ograniczającego możliwość zablokowania tylnych kół.
- Samochód (po wyposażeniu w hak) może holować przyczepy o znacznych wymiarach (dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami wynosi 1000 kg, a bez hamulców 500 kg)

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU

1.6

Podane wartości liczbowe i krótkie opisy stanowią ogólną charakterystykę samochodu, szczegółowe dane liczbowe są podane przy omawianiu poszczególnych zespołów (dane techniczne samochodu Kombi podano w oddzielnym rozdziale).

Ogólna charakterystyka techniczna

Rodzaj silnika	czterostopowy 1.6	
Liczba i układ cylindrów silnika	4 w układzie rzędownym	
Pojemność silnika:	1300	1295 cm ³
	1500	1481 cm ³
Moc silnika:	1300	47,8 kW (65 KM)
	1500	55,2 kW (75 KM)
Prędkość obrotowa silnika przy mocy maksymalnej:	1300	5200 obr/min
	1500	5400 obr/min

Kolejność zapłonów

1 3 4 2

Rozrząd silnika

wałem krzywkowym (rozrządu) ułożonym w kadłubie silnika, napędzanym łańcuchem

Paliwo

benzyna o liczbie oktanowej 94 (B)*

Filtr powietrza

z wkładem papierowym i przełącznikiem zima-lato

Układ smarowania silnika

pod ciśnieniem z filtrem odśrodkowym (przez który przepływa cały olej) i wymiennym filtrem bocznikowym (przez który przepływa część oleju)

Układ chłodzenia

cieczowy zamknięty ze zbiornikiem wyrównawczym (wentylator silnika 1500 ze sprzęgłem sterowanym wyłącznikiem cieplnym umieszczonym w chłodnicy)

Liczba biegów

4 do przodu (synchronizowane) + wsteczny

Przeniesienie napędu

na koła tylne

Wymiar koła

4 1/2 Jx13

Wymiar opon

165 SR 13

Ciśnienie w ogumieniu

przód

0,17 MPa (1,7 kg/cm²)

- tył

0,19 MPa (1,9 kg/cm²)

Instalacja elektryczna

12 V, końcówka minus akumulatora połączona z masą

Wymiary samochodu przedstawiono na rysunku 1.3 (wysokość jest określona dla samochodu nie obciążonego)

Masa samochodu gotowego do drogi, z kołem zapasowym, narzędziami i napełnionymi zbiornikami

1020 kg

Masa całkowita (z pięcioma osobami i 50 kg bagażu)

1420 kg

Masa użytkowa

5 osób + 50 kg bagażu

Maksymalna masa przyczepy

- bez hamulców

500 kg

z hamulcami

1000 kg

* Patrz wyjaśnienie w rozdziale 9

Prędkości maksymalne, dopuszczalne przy pełnym obciążeniu i silniku dotartym

	silnik 1300	
bieg I	40 km/h	40 km/h
bieg II	65 km/h	65 km/h
bieg III	100 km/h	
bieg IV	145 km/h	

Wzniesienia* pokonywane z pełnym obciążeniem

	silnik 1300	silnik 1500
bieg I	35%	41%
bieg II		23%
bieg III		
bieg IV		
bieg wsteczny		42%

Zużycie paliwa podczas jazdy po po-
z omiej drodze samochodem dotar-
tym o masie całkowitej (prędkość
wiatru 3 m/s, temperatura 5...30°C)
z prędkością 80 km/h

1300
1500

* Wzniesienie w % jest to różnica wysokości drogi w metrach i wzniesienie 32% oznacza różnicę wysokości 32 m na długości 100 m.

nik 1500
40 km/h
65 km/h
00 km/h
55 km/h

nik 1500
41°
23°
14°
8°
4°

dm 100
dm 100

00 1 17



BUDOWA I DANE TECHNICZNE SILNIKA

2.1

Silniki 1300 i 1500 różnią się średnicą cylindrów, wymiarami tłoków, pierścieni i sworzni, uszczelką pod głowicą napisem na pokrywie głowicy, pompą układu chłodzenia, długością paska wentylatora, wentylatorem, przewodem ssącym i gaźnikiem (dysze). Ponieważ różnice te są niewielkie, podawane informacje odnoszą się będą do obu silników, a w przypadku występowania różnic w budowie zespołu, informacje o silniku 1500 będą podawane dodatkowo.

Budowa silnika

W kadłubie silnika (1, rys. 2.1) jest ułożyskowany wał korbowy (15) i wał rozrządu (17) napędzany łańcuchem z wału korbowego. Pompa oleju (13) zamocowana do dolnej powierzchni kadłuba silnika uzyskuje napęd z wału rozrządu za pomocą koła zębatego (16). Koło to napędza również rozdzielacz (6). Głowica (2) ma zamocowane dwie osie dźwigni zaworów. Na jednej są osadzone dźwignie zaworów ssących (5), a na drugiej dźwignie zaworów wydechowych (4). Zawory są sterowane przez wał rozrządu poprzez popychacze (11), drążki popychaczy (10) i dźwignie zaworów. Pompa paliwa (9) jest napędzana z mimośrodowo wału rozrządu za pośrednictwem trzpienia. Na przednim końcu wału korbowego jest umieszczony filtr odsrodkowy oleju (9, rys. 2.2) z kołem pasowym, które poprzez pasek klinowy napędza pompę układu chłodzenia (1). Termostat układu chłodzenia (2) znajduje się w obudowie przykręconej do głowicy.

Dane techniczne silnika

Pojemność silnika.	1300	1295 cm ³
	1500	1481 cm ³

Średnica cylindra	1300	72 mm
	1500	77 mm

Skok tłoka	79,5 mm
------------	---------

Sopień sprężania	9
------------------	---

[illegible]

minimum 1,03 MPa (10,5 kG/cm²)

Prędkość obrotowa silnika przy	1300	5200 obr/min
mocy maksymalnej:	1500	5400 obr/min


Maksymalny moment obrotowy (DIN):	1300	93,2 N m (9,5 kgm ² + 50)
	1500	112,8 N m (11,5 kgm ² + 50)

* Podczas pomiaru silnik powinien być rozgrzany i wyregulowany z 31) mieć wyłączone światła oraz naładowany kumulator. Podczas wciśnięcia do oporu. Przy każdym pomiarze należy kręcić klucem z rozrusznikiem. Różnica między ciśnieniami w poszczególnych cylind

2

3

4



2

Rysunek

WZGLĘDNY

1 - pompa układu chłodzenia 2 - termostat

WZGLĘDNY

WZGLĘDNY

WZGLĘDNY

WZGLĘDNY

WZGLĘDNY

Prędkość obrotowa silnika przy

największym momencie:

1300 4000 obr/min

1500 3800 obr/min

Kąt wyprzedzenia zapłonu

 $5 + 2^\circ$

Kolejność zapłonów

1-3-4-2

Luz między zaworami i dźwigniami (na zimno):

- zawory ssące

0,20 mm

- zawory wydechowe

0,25 mm

Kąty otwarcia i zamknięcia zaworów ssących:

27

- otwarcie 5° przed ZZ
- zamknięcie 44° po ZW
- zaworów wydechowych:
- otwarcie 47° przed ZW
- zamknięcie 2° po ZZ

Pompa paliwa przeponowa napędzana mechanicznie (z mechanicznego wału)
ciśnienie paliwa 0,022...0,033 MPa (0,22...0,33 kg/cm²)

Gaznik 1300 typ 34DCHD1 13
1500 typ 34DCHD 12

Paliwo benzyna o liczbie oktanowej 94

Smarowanie pod ciśnieniem, ciśnienie oleju (maksymalne) 0,4...0,45 MPa (4,0...4,5 kg/cm²)

Termostat układu chłodzenia:

- początek otwierania 81°...85°C
- całkowite otwarcie 96°C

Włącznik wentylatora silnika 1500:

- włączenie wentylatora przy 90 ± 2°C
- wyłączenie wentylatora przy 80 ± 2°C

Wymiary paska wentylatora

(obwód zewnętrzny x szerokość x grubość)

1300	950 × 10 × 8 mm
1500	925 × 10 × 8 mm

KADŁUB SILNIKA I UKŁAD KORBOWY


2.2

Z kadłubem silnika, wykonanym z żeliwa, współpracuje układ korbowy składający się z tłoków z pierścieniami, sworzni, korbowców i wału korbowego koła zamachowego, panewek i uszczelniaaczy.

W celu uzyskania równomiernej pracy silnika i jego trwałości, układ korbowy musi zapewniać jednakową pracę tłoków w cylindrach i mieć jednakową masę części współpracujących z nimi. Ponadto luzy w poszczególnych częściach muszą być zbyt duże, gdyż jest wymagana cichobieżność pracy silnika. Stawiane układowi korbowemu są wymagania dotyczące obróbki, szeregu pomiarów poszczególnych części i segregowania części w zależności od wymiaru lub masy do odpowiednio oznaczonych grup magazynowych (zwanych sekcjami). Użyte do pomiarów narzędzia kontrolujące należy z tej samej grupy zapewnić uzyskanie wymaganej precyzji. Konieczności wielokrotnych prób i pomiarów kontrolnych.

Kadłub silnika jest obrabiany wspólnie z pokrywami łożysk głównych i dlatego stanowi komplet, którego części nie mogą być zamieniane z innym, podobnym kompletem. Zamiana części może spowodować niedopuszczalne zmiany kształtu gniazd łożysk wału korbowego. O prawidłowym skompletowaniu świadczy jednakowy znak wybity na dolnej powierzchni kadłuba (przy tylnym łożysku) i na wszystkich pokrywach. Znak składa się z litery alfabetu i liczby (jedno lub dwucyfrowej), na przykład K30.

Kadłub silnika po obróbce mechanicznej jest dokładnie kontrolowany, gdyż musi zapewnić odpowiednie warunki dla współpracujących z nim części. Szczególnie ważne są wymiary i kształt cylindrów oraz gniazd łożysk wału korbowego. Aby zapewnić wymagany luz między cylindrem i tłokiem, w zależności od średnicy, cylindry są dokładnie mierzone i segregowane do jednej z grup wymiarowych (tzw. selekcyjnych) oznaczonych literą A, B lub C. Litera oznaczająca grupę selekcyjną każdego cylindra jest wybita na dolnej powierzchni kadłuba silnika w miejscu pokazanym na rysunku 2.3.



Rysunek 2.3
MIEJSCE SPOSÓB OZNAKOWANIA GRUPY
SELEKCYJNEJ

Zastosowanie części współpracującej (w tym przypadku tłoków) z tej samej grupy selekcyjnej zapewnia uzyskanie prawidłowego luzu. Średnice cylindrów, odpowiadające poszczególnym grupom są podane w tabeli 2.1^{*}

GRUPY SELEKCYJNE CYLINDRÓW

Średnica	Oznaczenie grupy selekcyjnej	Średnica
1300	A	72 00 72 11
	B	72 01 72 02
	C	72 02 72 03
1500	A	77 00 77 01
	B	77 02 77 03
	C	77 03 77 04

* W niektórych nowych silnikach, cylindry mogą mieć średnicę większą od nominalnej o 0,1 mm. Do cylindrów tych są montowane wówczas tłoki większe od nominalnych też o 0,1 mm.

W przypadku kontroli z użyciem sprawdzianów kadłuba silnika należy go najpierw oczyścić w sposób omówiony w rozdziale 13, zwracając uwagę na usunięcie zanieczyszczeń z kanałów oleju i kanałów układu chłodzenia. Należy sprawdzić, czy kadłub nie ma pęknięć, uszkodzeń na powierzchniach współpracujących z innymi częściami oraz nieszczelność płaszcza układu chłodzenia lub kanałów oleju.

● Próby szczelności układu chłodzenia należy przeprowadzać wodą pod ciśnieniem 0,5 MPa. Woda utrzymywana pod ciśnieniem 0,5 MPa przez 5 min nie może przesoczyć się przez ścianki.

● Próby szczelności kanałów oleju przeprowadza się również wodą pod ciśnieniem 0,5 MPa. W ciągu dwóch minut próby wodę nie może przesoczyć przez przewody.

W przypadku uszkodzenia przekrów na ściankach zewnętrznych układu chłodzenia na ściankach kanałów oleju oraz kanałów chłodzących nie należy stosować procesu zastygnięcia, ponieważ proces ten spowoduje uszkodzenie kanałów. Uszkodzenia obróbkowych powierzchni powłok powłokowych i kanałów gazu należy usunąć. Na powierzchni kadłuba spawanie i lutowanie jest niedopuszczalne.

● Kontrolę cylindrów należy przeprowadzić za pomocą średnicówki, którą przed pomiarem należy ustawić na zero za pomocą sprawdzianu A.95671 dla silnika 1300 i A.95641 dla silnika 1500. W celu sprawdzenia tego sprawdzianu należy użyć rysunku 2.4. W przypadku średnicówki w sprawdzaniu, pokrywającej pierścienie, należy użyć średnicówki pokrytej wskazówką czarną. Tak wyregulowaną średnicówką należy mierzyć poszczególne cylindry. Przy pomiarze każdego cylindra należy wyszukać miejsce najbardziej zużyte, występujące zwykle w górnej części cylindra

w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału korbowego (wymiar na rys. 2.5). Wymiar ten, porównany z wymiarem tłoka, wyznacza luz między cylindrem a tłokiem.

Jeżeli luz ten wynosi 0,15 mm, to należy przeprowadzić naprawę, stosując nadwymiarowe tłoki, a w razie dużego zużycia - nieprzydatności nawet nadwymiaru tłoka wynoszącego 0,6 mm - tulejowanie cylindrów i tłoki nominalne.

Tłoki użyte do naprawy powinny mieć wymiar nieco większy lub równy największemu wymiarowi cylindra.

Przed obróbką cylindrów, przeznaczone do wymontowania nadwymiarowe tłoki należy zmierzyć i wybrać odpowiednie do selekcyjnej. Po montażu do wybranych cylindrów tłokiem z tolerancją 0,04 mm.

Cylindrów dla poszczególnych tłoków.

Jeżeli grubość warstwy do obróbki należy najpierw cylindry wytoczyć, a następnie wygładzić je przez honowanie. Naddatek na honowanie powinien wynosić 0,04-0,05 mm.

Po obróbce powierzchnia cylindra powinna być gładka, Ra -0,5-0,8 µm, różnicą między wymiarami a, c, maksymalnie 0,005 mm i różnicą między wymiarami b, d, maksymalnie 0,010 mm.

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005


-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

2



Rys. 2.4

Rysunek 2.4

PRZETWÓRZANIE ŚREDNICÓWKI DO POMIARÓW

Przetwarzanie średnicówki do pomiarów: dla A.95671 dla silnika 1300 i A.95641 dla silnika 1500, 3 - kontrolowany cylinder 4 - pierścień czujnika

można wykonać i z usunięciem nadmiaru materiału z rzeźby do tego przeznaczony. To znaczy z czterech nadlewów wewnątrz tłoka przy dolnej krawędzi płaszcza

Powierzchnia otworów w piastach tłoków (patrz tabl. 2-6) ani zatarta. Uszkodzenia nadwymiarowy sworzeń


● Sworznie silników 1300 i 1500 różnią się długością, która wynosi odpowiednio 60,5 mm i 65 mm. Średnice sworzni podano w tablicy 2-6. Znak grupy selekcyjnej jest naniesiony na powierzchni czoła sworznia

W przypadku nadmiernego luzu sworznia w tłoku można stosować nadwymiarowy sworzeń o wymiarach określonych w tablicy 2-8. W tym celu należy rozwiertć otwory w piastach tłoka rozwiertakiem A.90308. Luz między tłokiem a sworzniem powinien być zgodny z danymi tablicy 2-6, a chropowatość w otworach powinna wynosić $R_a = 0,63 \mu m$. Przy prawidłowym pasowaniu sworzni powinien się wsuwać do tłoka pod naciskiem kciuka

GRUPY SELEKCYJNE SWORZNI NADWYMIAROWYCH

Tablica 2-8

Nadwymiar	Oznaczenie grupy selekcyjnej
0,2	1. lub 2. kolor zielony 3. lub 4. kolor czerwony



Rysunek 2-8
PIERSCIEŃ

Rysunek 2-9

SPRAWDZANIE I KONTROLA JAKOŚCI PIERSCIEŃ

Rysunek 2-10

POWIERZCHNIA PIERSCIEŃ


3 - blokowanie tarczy obrotowej, 4 - sprężyna obrotowa z podciężką, 5 - wskaźnik, 6 - kółko


● Z tłokiem współpracują trzy różne pierścienie wykonane z żeliwa: górny uszczelniający, środkowy uszczelniająco-zgarniający i dolny zgarniający. Kształt pierścieni i ich prawidłowe położenie na tłoku pokazano na rysunku 2.8. Na rysunku 2.8b jest pokazana odmiana pierścienia (wprowadzona do produkcji) z poprawioną skutecznością zgarniania oleju. W tym celu pierścień ma cienkościenny mało sztywny przekrój i sprężynę śrubową umieszczoną w rowku wokół niepracującej powierzchni pierścienia (od strony tłoka), o długości większej niż rowek. Uzyskuje się w ten sposób równomierny docisk pierścienia do gładzi cylindra i przyleganie całym obwodem.

Prawidłowe zamontowanie pierścieni uszczelniająco-zgarniających i zgarniających ułatwia wykonany na nich znak „G”, który powinien być skierowany w kierunku denka tłoka.

Powierzchnia robocza pierścienia uszczelniającego jest pokryta warstwą porowatego chromu, która zatrzymując trochę oleju zmniejsza tarcie oraz zabezpiecza pierścień przed korozyjnym działaniem gazów spalinowych. Powierzchnia robocza pozostałych pierścieni jest fosforanowana.

Pierścienie w rowkach tłoka powinny być osadzone z luzem podanym w tablicy 2-7. W razie nadmiernego luzu pierścieni w rowkach, należy zastosować nowe pierścienie nominalne, a jeżeli to nie wystarczy, to trzeba wymienić również tłok na nowy (ponieważ pierścienie o nadwymiarowej grubości nie są produkowane). Do nadwymiarowych tłoków są produkowane nadwymiarowe pierścienie o nadwymiarach 0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm i 0,6 mm.





Rys. 2.9

Rysunek 2.9
MONTAŻ PIERŚCIEŃ
W ZAMKU

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość luzu w zamku pierścieni. Wymagane wielkości luzu podano w tabeli 2.9, a sposób sprawdzania pokazano na rysunku 2.9. Pierścienie podczas

kontroli należy stawiać w płaszczyźnie prostopadłej do osi cylindra (np. za pomocą denka tłoka wsuniętego do cylindra). W przypadku zużytych cylindrów należy sprawdzić luz w zamku pierścieni.

W ZAMKU PIERŚCIEŃ
mierzony jest i nadmierne

Rodzaj pierścienia	Luz w zamku pierścienia, mm	
Pierścień tłokowy	0,30	0,45
Pierścień łożyskowy	0,20	0,35
Pierścień łożyskowy	0,25	0,40


Jeżeli w zamku należy sprawdzić wielkość luzu w cylindrze. Zbyt mały luz w zamku pierścieni należy powiększyć przez spiliowanie końców. Do czynności tej może być użyty przyrząd pokazany na rysunku 2.10, który ułożony jest w zamku. Pierścienie na tłok należy zakładać za pomocą szczypiec A 60183 pokazanych na rysunku 2.11. Zabezpieczają one pierścienie przed nadmiernym odkształceniem i uszkodzeniem.

2



Rys. 2.10
Rysunek 2.10
KONTROLA

Wielkość luzu w zamku pierścieni
2 - 0,30 - 0,45 mm
4 - miejsce oznaczenia grupy selekcyjnej
Otwór w głowce tłoka
Kontrola luzu w zamku pierścieni



Rysunek 2.11
Rysunek 2.11
Wielkość luzu w zamku pierścieni
1 - 0,30 - 0,45 mm
wymiaru, 2 - zagłębienie w tłoku, 3 - wartość

● Korbowody mają powierzchnię styku pokryw z korbowodem rowkowaną, w celu zabezpieczenia części przed poprzecznymi przesunięciami w czasie pracy. Korbowody są obrabiane wraz z dokręconą pokrywą i dlatego pokryw po obróbce nie mogą być przestawione na inne korbowody. Aby ułatwić prawidłowe kompletowanie korbowodów i pokryw obie części kolejnych korbowodów są znakowane cyframi 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 w miejscach (1, rys. 2.12).

Wszystkie korbowody w silniku powinny mieć jednakową masę całkowitą 789 ± 5 g (607 ± 3 g łeb, 182 ± 3 g głowka). W jednym silniku najcięższy łeb korbowodu może więc różnić się od najlżejszego maksymalnie 6 g i podobnie najcięższa głowka korbowodu może się różnić od najlżejszej maksymalnie o 6 g. Masę korbowodów koryguje się ścinając materiał z miejsca (2, rys. 2.12) na łbie i miejsca (3) na głowce.

Kontrolę rozkładu masy można przeprowadzić po poziomym ułożeniu korbowodu i podtrzymywaniu go w osi otworu głowki, a następnie łba korbowodu. Podstawki podtrzymujące są umieszczone przy tym na oddzielnych wagach (wskazujących wartości masy głowki i łba).


W główkę korbowodu jest wciśnięta tulejka wykonana z taśmy stalowej z warstwą brązu o grubości około 0,6 mm. Otwór po obróbce jest selekcyjonowany. Grupy selekcyjne podano w tabeli 2-10, a miejsce oznaczenia grupy selekcyjnej na korbowodzie określa odnośnik (4) na rysunku 2.12.

Prawidłowe położenie tłoka względem korbowodu i korbowodu względem wału rozrządu pokazano na rysunku 2.13. Grupy selekcyjne sworzni oraz otworów w korbowodzie i tłoku powinny być jednakowe, aby luzy były zgodne z danymi w tabeli 2-10.

Podczas kontroli korbowodów należy sprawdzić powierzchnię trzonu korbowodu i powierzchnię rowkowaną w miejscu styku z pokrywą, średnicę otworu łba korbowodu oraz luz między tulejką i sworzniem. Korbowody z rysami (początki pęknięć), uszkodzeniem powierzchni rowkowanych lub średnicą otworu w łbie większą niż $56,718...56,730$ mm należy wymienić, a z luzem sworzni w tulejce około 0,05 mm naprawić.

GRUPY SELEKCYJNE OTWORÓW W GŁÓWCE KORBOWODU
ORAZ IZMIENIENIA KORBOWODEM I SWORZNIEM

Oznaczenie grupy selekcyjnej	Średnica otworu w łbie i w głowce, mm	
1	22,000 - 22,003	0,005 - 0,012
2	22,003 - 22,006	0,006 - 0,012



Rys 2 14

Rysunek 2 14
Rozwiercanie tulejki w korbowodzie
1 - rozwiercanie tulejki w korbowodzie
2 - zamocowanie korbowodu
3 - główka korbowodu

Jeżeli w tłoku zastosowano nadwymiarowy sworzeń, to należy rozwiercić tulejkę w korbowodzie (rys 2 14) na średnicę, która zapewni luz sworznia zgodny z danymi tablicy 2 11. Rozwiercanie powinno wynosić $R_{0.05}$. Jeżeli jest konieczna wymiana tulejki i zastosowanie sworznia nominalnego, to zużyta tulejkę należy wypchnąć, po czym wcisnąć nową za pomocą trzpienia A.60054 (rys 2 15). Średnicę tulejki wyliczyć według danych w tablicy 2 11.

Wskazywanie na rysunku 2 11
Wskazywanie na rysunku 2 11

Tablica 2 11

Średnica sworznia	Średnica tulejki	Wskazywanie
25.00	25.00	0.05


We wcisniętej w główkę korbowodu tulejce należy wykonać rowek do oleju (frezem o średnicy 55 mm i grubości 3 mm) w miejscu (4, patrz rys 2 12) oznaczonym selekcyjnie. W tym celu należy użyć narzędzia z rysunku 2 17.

Jeżeli korbowód jest wymieniony na nowy, to należy sprawdzić pasowanie nowego korbowodu ze sworzniem i masą korbowodu. Na dobranym korbowodzie w miejscu (4, patrz rys 2 12) oznaczonym selekcyjnie powinno być tej samej grupy co na sworzniu. Jeżeli na sworzniu jest oznaczenie grupy, to należy dobrać taki korbowód, który będzie miał swoją masę zgodną z danymi tablicy 2 10. Masy główki i łożyska korbowodu powinny być takie same, jak pozostałych korbowodów silnika.

Otwory w główce łożyska korbowodu powinny być równoległe. Sprawdzić się to za pomocą przyrządu Ap 5051 w sposób pokazany na rysunku 2 17. Dopuszczalne skrzywienie na długości 125 mm, mierzone w miejscu A-B, nie może być większe niż 0,05 mm. Jeżeli skrzywienie jest większe, to korbowód należy prostować w sposób pokazany na rysunku 2 18.

Rysunek 2 17
Wskazywanie na rysunku 2 17
1 - wspornik przyrządu 2 - przyrząd Ap 5051 3 - sworzeń 4 - korbowód
5 - uchwyt rozprężny przyrządu Ap 5051

Rysunek 2 18
PROSTOWANIE KORBOWODU




Rys 2 15

Rysunek 2 15
WYPCHANIE WCIŚNIĘCIE TULEJKI
DO KORBOWODU
1 - trzpień A.60054
2 - główka korbowodu

Rysunek 2 16
Wskazywanie na rysunku 2 16
Wskazywanie na rysunku 2 16



Rys 2 17



Rys 2 18

Podzespół tłok-sworzeń-korbowód należy tak montować, aby oznakowanie grupy selekcyjnej lub wymiaru tłoka (patrz rys. 2.13) znajdowało się po stronie korbowodu oznakowanej kołowym

numerem. Przygotowane do montażu części powinny zapewnić luz między tłokiem a sworzniem sworzniem a korbowodem zgodny z danymi z tablic 2-6 i 2-10.


Wał korbowy, panewki, koło zamachowe, uszczelniacze

2.2.3


● Wał korbowy jest ułożyskowany w kadłubie silnika na trzech czopach. Czopy wału korbowego zarówno główne, jak i korbowe są utwardzane powierzchniowo przez hartowanie indukcyjne na głębokość 2...2,5 mm. Twardość zahartowanej warstwy wynosi minimum 50 HRC. Między czopami wału są wykonane wiercenia służące do doprowadzenia oleju do łożysk.

Silnikosy przenoszą dwa pierścienie oporowe (b. rys. 2.19) na łożyskowym Ł89, o które opierają się odsadzenia przy ranie. Każdy pierścień oporowy składa się z dwóch części: górnej i dolnej. Występ przy zewnętrznej średnicy połówek dolega do pierścienia, zabezpiecza pierścień przed obrotem. Średnica wewnętrzna wału wynosi 62,962...62,982 mm, a czopów korbowych 52,992...53,013 mm.

2



Rysunek 2.19
SPRAWDZANIE WIELKOŚCI BICIA CZOPÓW WAŁU KORBOWEGO
1 - pierścień oporowy
2 - łożysko
3 - wał korbowy
4 - płyta kontrolna



Rys. 2.20

Rysunek 2.20
SPRAWDZANIE BICIA CZOPÓW GŁÓWNYCH

W przypadku konieczności sprawdzenia bicia czopów należy wał wspierać na dwóch pierścieniach uszczelniających. Wał korbowy należy trzymać w pozycji wskazującej na pojawienie się pęknięć (w przypadkach nawet wątpliwych lepiej jest wał wymienić).

Wichrowatość czopów wału korbowego, pokazaną na rys. 2.19, można sprawdzić po ustawieniu skrajnych czopów głównych równoległe do płyty, a czopów korbowych można w płaszczyźnie równoległej do płyty kontrolnej.

W czopach korbowych pierwszego łożyska należy sprawdzić chrowatość wału. Należy ją również sprawdzić dla czopów korbowych drugiego łożyska. Wiercenia kontrolne należy wykonać krzacząc 1 mm (zarówno dla pierścienia uszczelniającego i czwartego jak i drugiego - trzeciego).

Dopuszczalne bicie czopa środkowego wynosi maksimum 0,05 mm. Sposób sprawdzenia bicia środkowego czopa głównego wału korbowego pokazano na rysunku 2.20.

Wał skrzywiony należy wyprostować w pozycji poziomej opierając go w miękkich pryzmach i stosując możliwie mały nacisk.

Luz w łożyskach głównych i korbowych nie może przekraczać wielkości granicznych podanych w tablicy 2-12. Luz ten należy

WYMIAR CZOPÓW WAŁU KORBOWEGO
WŁOŻYSKACH GŁÓWNYCH I KORBOWYCH

Tablica 2-12

Łożysko	Średnica czopa, mm	
	40	50
Główna	0,05	0,05
Korbowe	0,05	0,05

określać za pomocą cylindrycznej miernicy (np. miernicy 100 mm). Podczas pomiaru należy wykonać pomiar w trzech miejscach: w środku i na obu końcach. Przy pomiarze otworu w panewce pokrywającej łożysko należy trzymać miernicę pod kątem 90° do osi wału.

Jeżeli z pomiarów wynika, że luz jest większy niż dopuszczalny, należy sprawdzić powierzchnię czopów wału. Jeżeli powierzchnie czopów są nierówne, zatarłe ani zwałozowane, należy je przetrzeć drobnym papierem ściernym. Jeżeli stwierdzono nadmierne luzy, należy wymienić czopy lub owal przekraczający 0,05 mm, to czopy należy

ewni
odk m

2.3

ach
zane

am
fkich

pem
wego
brnej
ięcie
nych
nm

na ezy
tarużę
arów
nawet

2 19

wnych
stowy,
f płyty
s a w
korbo-
e prze
nszy

Jim m
nfigo

aur cz
nady

rboc d
i niezy


Bel 2-12

iny

isred
sury
mdu
nawie
erem

ra ezy
sowa
suna

terch
należy



Rys 2 21


Rysunek 2 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZOPÓW I TYLNEGO KOŁNIERZA WAŁU KORBOWEGO

przeszlifować. Średnice c i d (rys. 2.21) na jakie należy szlifować czopy przy stosowaniu podwymiarowych panewek podaje tablica 2-13

WYMIARY NA CZOPACH I TYLNYM KOŁNIERZU WAŁU KORBOWEGO Tablica 2-13

Średnica d	Przebiegi osiowe			
	4	6	8	10
Przebiegi osiowe	62,454	62,474	62,494	62,514
Przebiegi osiowe	62,454	62,474	62,494	62,514

Do zamocowania wału na szlifierce służą tuleje A.60235 (rys. 2.22). Przednią tuleję należy wsunąć na czop wału korbowego, a tylną na kołnierze. Tuleje należy ustawić na szlifierce, należy wykonać bardzo dokładnie i starannie, gdyż zanieczyszczenia na powierzchni tulei spowodują uszkodzenia powierzchni czopów korbowych. Podczas szlifowania każdy czop powinien być podtrzymywany za pomocą nastawnych opieraków. Przy szlifowaniu czopów korbowych należy ponadto wyważyć wał, tak aby nie powodował drgań szlifierki.



Rys 2 22

Rysunek 2 22
TULEJE DO ZAMOCOWANIA WAŁU KORBOWEGO
1-3 - tuleje A.60235 - wał korbowy

Wymagania dotyczące czopów i tylnego kołnierza wału korbowego podano w tablicy 2-14.

Przy szlifowaniu czopów należy promienie zaokrąglone przejściowych utrzymać zgodnie z podanymi na rysunku 2.21.

Wartości nominalnego i granicznego luzu osiowego wału korbowego podano w tablicy 2-15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZOPÓW I TYLNEGO KOŁNIERZA WAŁU KORBOWEGO Tablica 2-14

Wyszczególnienie	
Średnica głównego (środkowego) wału	62,5
Owal czopów (głównych i korbowych) w mm	0,02
Średnica kołnierza (głównego i korbowego) w mm	62,5
Bieł (rys. 2.21) na kołnierzu wału	0,02
Bieł (rys. 2.21) na kołnierzu wału	0,02
Grubość czopów	0,02

WARTOŚCI NOMINALNE I GRANICZNE Tablica 2-15


Wartość nominalna	Wartość graniczna
Luz osiowy wału korbowego	0,02

Sposób pomiaru tego luzu za pomocą czujnika jest pokazany na rysunku 2.23. Przesuwanie osiowe wału od oporu do oporu (np. za pomocą wkrętaka) umożliwia odczytanie na czujniku wartości luzu osiowego. Luz osiowy można też określić, przesuwając wał między ramieniem a pierścieniem oporowym. Wał należy przy tym osiowo przesunąć tak, aby na szczelnym pierścieniu oporowym podano w tablicy 2-16. Po dokonaniu operacji naprawczych wału korbowego, należy kanały olejowe starannie oczyścić, przemywając je strumieniem benzyny lub nafty pod ciśnieniem, a następnie przedmuchiwać sprężonym powietrzem.



Rysunek 223

Rysunek 223
1 - wał korbowy 2 - czujnik 3 - wkretak



Rysunek 224

Rysunek 224
1 - wał korbowy 2 - czujnik 3 - wkretak

2

Tablica 2-15

Nominalna	Nominalna	Nominalna
2,31	2,36	2,41

Jeżeli w łożyskach nie występuje nadmierny luz, to
dalszej pracy pod warunkiem, że na ich powierzchni
nie występują pęknięcia i wżery. W przeciwnym razie
należy wymienić na nowe (rys. 2-24).

- Panewki wału korbowego i korbowodów
skorupie stalowej mają warstwę miedzianą (o grubości 0,002 mm), a następnie ołowianą (o grubości 0,050 mm). Stosowane panewki są znakowane
kodyfikacyjnym i wielkością podwymiary (np. nominalna, numer 0.08.112N000).

Luz w łożyskach głównych i korbowych określa tablica 2-12, a luz w łożysku osiowym wynosi 0,06...0,26 mm


WYMIARY NAPRAWCZE PANEWK GŁÓWNYCH I KORBOwych

Tablica 2-17

Panewka	Grubość ołowianej powłoki				
	nominalna	0,254	0,508	0,762	1,016
Główna	1,828...1,834	1,952...1,961	2,079...2,088	2,206...2,215	2,333...2,342
Korbowodów	1,838...1,847	1,965...1,974	2,091...2,100	2,218...2,227	2,346...2,355

Jeżeli w łożyskach nie występuje nadmierny luz, to
dalszej pracy pod warunkiem, że na ich powierzchni
nie występują pęknięcia i wżery. W przeciwnym razie
należy wymienić na nowe (rys. 2-24).
Jeżeli w łożyskach występuje nadmierny luz, to panewki niezależnie od stanu
nominalne – jeżeli czopy kwalifikują się do dalszej pracy lub na podwymiary
we – jeżeli czopy wymagają przeszlifowania. Asortyment panewek do napraw
jest podany w tablicy 2-17.

- Koło zamachowe jest przykręcone do kołnierza wału korbowego sześcioma
śrubami. Wieniec zębany na kole zamachowym jest osadzony na wcisk. W razie



uszkodzeń zębów wieńca jest możliwa wymiana wieńca. Zsuwanie wieńca i wciskanie nowego należy wykonać za pomocą prasy hydraulicznej. W celu uzyskania prawidłowego montażu i połączenia, nowy wieńiec przed wciskaniem należy podgrzać do temperatury 80°C.

Powierzchnia koła zamachowego współpracująca z tarczą sprzęgła powinna być płaska i gładka. W przypadku zużycia powodującego nieprzyleganie tarczy, sprzęgła całą powierzchnią do koła zamachowego.

przeszlifować. Szlifowanie powinno być jak najmniej.

którego wartość nominalna wynosi 23 mm, a dopuszczalna – minimum 21 mm.

Naprawa musi ponadto zapewnić równoległość.

nie wymagań podanych na rysunku. Obróbka przeprowadzona jest prawidłowo, jeżeli bieżnia koła zamachowego zamontowanego na wał korbowy wynosi maksimum 0,1 mm na $r=100$ mm (podczas sprawdzania wał powinien być oparty pierwszym i trzecim czopem na pryzmach).

● Uszczelnienie wału korbowego w kadłubie silnika stanowią uszczelniacze gumowe: przedni, umieszczony w pokrywie (10, rys. 2.44) i tylny umieszczony w pokrywie (1, rys. 2.47) oraz pierścień tarczy uszczelniającej (8, rys. 2.44) który z piastą koła rozrządu i piastą koła pasowego tworzą kanał dopływu oleju do odsrodkowego filtru.

Uszczelniacze gumowe wału korbowego (przedni i tylny) należy dokładnie sprawdzić. Jeżeli na powierzchni uszczelniacza stykającej się z czopem wału występują uszkodzenia gumy lub zużycie drobnych rowków służących do odrzucania oleju, to jest konieczna wymiana uszczelniacza. W celu zapewnienia szczelności zaleca się wymienić uszczelniacze (patrz rozdział 13.4) nawet w razie dobrego ich stanu, jeżeli jest wykonywana taka naprawa silnika, podczas której jest możliwy łatwy do nich dostęp.

Tarcza uszczelniająca (9) i pierścień uszczelniający (8, patrz rys. 2.44) muszą być również poddane kontroli, gdyż mają wpływ na prawidłowość ciśnienia oleju w układzie smarowania. Pierścień musi swobodnie przesuwać się w rowku tarczy (luz osiowy 0,09...0,15 mm), a luz w zamku pierścienia powinien wynosić 0,05...0,2 mm. W razie uszkodzeń lub znacznie powiększonego luzu w zamku lub rowku, części należy wymienić na nowe.

● Łożysko wałka sprzęgłowego (osadzone w wale korbowym) powinno obracać się bez luzu i zacięć. Ponadto powinno ono być szczelne. W przypadku odstępstw od podanych wymagań, łożysko należy wymienić na nowe.

2

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko


1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

1. wał
2. łożysko
3. łożysko
4. łożysko
5. łożysko
6. łożysko
7. łożysko
8. łożysko
9. łożysko
10. łożysko
11. łożysko
12. łożysko
13. łożysko
14. łożysko
15. łożysko
16. łożysko
17. łożysko
18. łożysko
19. łożysko
20. łożysko
21. łożysko
22. łożysko
23. łożysko
24. łożysko
25. łożysko
26. łożysko
27. łożysko
28. łożysko
29. łożysko
30. łożysko
31. łożysko
32. łożysko
33. łożysko
34. łożysko
35. łożysko
36. łożysko
37. łożysko
38. łożysko
39. łożysko
40. łożysko
41. łożysko
42. łożysko
43. łożysko
44. łożysko
45. łożysko
46. łożysko
47. łożysko
48. łożysko
49. łożysko
50. łożysko
51. łożysko
52. łożysko
53. łożysko
54. łożysko
55. łożysko
56. łożysko
57. łożysko
58. łożysko
59. łożysko
60. łożysko
61. łożysko
62. łożysko
63. łożysko
64. łożysko
65. łożysko
66. łożysko
67. łożysko
68. łożysko
69. łożysko
70. łożysko
71. łożysko
72. łożysko
73. łożysko
74. łożysko
75. łożysko
76. łożysko
77. łożysko
78. łożysko
79. łożysko
80. łożysko
81. łożysko
82. łożysko
83. łożysko
84. łożysko
85. łożysko
86. łożysko
87. łożysko
88. łożysko
89. łożysko
90. łożysko
91. łożysko
92. łożysko
93. łożysko
94. łożysko
95. łożysko
96. łożysko
97. łożysko
98. łożysko
99. łożysko
100. łożysko

GŁOWICA I UKŁAD ROZRZĄDU

2.3



Głowica jest odlewem ze stopu aluminium. Po obróbce w głowicę są wcisnięte prowadnice i gniazda zaworów.


W układzie rozrządu silnika zastosowano zawory (umieszczone w dwóch rzędach) sterowane przez wał rozrządu (17, rys. 2.1), popychacze (11), drążki popychaczy (10), dźwignie zaworów (4 i 5) osadzone na osiach dźwigni zaworów (4, rys. 2.2) zamocowanych we wspornikach (3) oraz łańcuch rozrządu z kołami zębatymi.

Zamocowanie zaworów ssących i wydechowych pokazane na rysunku 2.26 zapewnia ciągłe, wolne obracanie się zaworów podczas pracy, gwarantujące prawidłowe przyleganie i szczelność między zaworem i gniazdem. Zastosowanie dwóch sprężyn (5 i 6) oraz podkładki (9) ma na celu niedopuszczenie do występowania drgań sprężyn i utrzymywanie ciągłego stykania się elementów układu rozrządu przy otwieraniu i zamykaniu zaworów, co zapewnia cichobieżną pracę.

Wałki dźwigni zaworów są zamocowane do głowicy poprzez wsporniki (1 i 3, rys. 2.27).


Jako wspornik przedni montuje się wspornik z kanałem olejowym (2).

Rysunek 22
 1. Włókna w włókna ZAWORÓW
 2. Włókna w włókna
 3. Włókna w włókna
 4. Włókna w włókna
 5. Włókna w włókna
 6. Włókna w włókna
 7. Włókna w włókna
 8. Włókna w włókna
 9. Włókna w włókna
 10. Włókna w włókna
 11. Włókna w włókna
 12. Włókna w włókna
 13. Włókna w włókna
 14. Włókna w włókna
 15. Włókna w włókna
 16. Włókna w włókna
 17. Włókna w włókna
 18. Włókna w włókna
 19. Włókna w włókna
 20. Włókna w włókna
 21. Włókna w włókna
 22. Włókna w włókna
 23. Włókna w włókna
 24. Włókna w włókna
 25. Włókna w włókna
 26. Włókna w włókna
 27. Włókna w włókna
 28. Włókna w włókna
 29. Włókna w włókna
 30. Włókna w włókna
 31. Włókna w włókna
 32. Włókna w włókna
 33. Włókna w włókna
 34. Włókna w włókna
 35. Włókna w włókna
 36. Włókna w włókna
 37. Włókna w włókna
 38. Włókna w włókna
 39. Włókna w włókna
 40. Włókna w włókna
 41. Włókna w włókna
 42. Włókna w włókna
 43. Włókna w włókna
 44. Włókna w włókna
 45. Włókna w włókna
 46. Włókna w włókna
 47. Włókna w włókna
 48. Włókna w włókna
 49. Włókna w włókna
 50. Włókna w włókna
 51. Włókna w włókna
 52. Włókna w włókna
 53. Włókna w włókna
 54. Włókna w włókna
 55. Włókna w włókna
 56. Włókna w włókna
 57. Włókna w włókna
 58. Włókna w włókna
 59. Włókna w włókna
 60. Włókna w włókna
 61. Włókna w włókna
 62. Włókna w włókna
 63. Włókna w włókna
 64. Włókna w włókna
 65. Włókna w włókna
 66. Włókna w włókna
 67. Włókna w włókna
 68. Włókna w włókna
 69. Włókna w włókna
 70. Włókna w włókna
 71. Włókna w włókna
 72. Włókna w włókna
 73. Włókna w włókna
 74. Włókna w włókna
 75. Włókna w włókna
 76. Włókna w włókna
 77. Włókna w włókna
 78. Włókna w włókna
 79. Włókna w włókna
 80. Włókna w włókna
 81. Włókna w włókna
 82. Włókna w włókna
 83. Włókna w włókna
 84. Włókna w włókna
 85. Włókna w włókna
 86. Włókna w włókna
 87. Włókna w włókna
 88. Włókna w włókna
 89. Włókna w włókna
 90. Włókna w włókna
 91. Włókna w włókna
 92. Włókna w włókna
 93. Włókna w włókna
 94. Włókna w włókna
 95. Włókna w włókna
 96. Włókna w włókna
 97. Włókna w włókna
 98. Włókna w włókna
 99. Włókna w włókna
 100. Włókna w włókna



Głowica

Gniazda zaworów ssących i wydechowych (wyloty zaliwa szarego) są wcisnięte w głowicę pod ciśnieniem 10 MPa. Są ozdobione w ciekłym azocie i wcisnięte w nią. Uzyskuje się w ten sposób skurczowe osadzenie. Zapewnia to dobre przyleganie gniazda do głowicy. Występujące podczas pracy silnika Głowice (nie deformują się), jest dobrze chłodzone, a zaworów zapewniając wysoką trwałość. Prowadnice zaworów są wcisnięte w głowicę. Prowadnice zaworów ssących są krótsze niż prowadnice zaworów wydechowych. W przypadku konieczności całkowitego rozbiórki, głowica może być zdemontowana i oczyszczona z nagarem. W kanalach układu chłodzenia i zanieczyszczenia zaworów. Oczyszczanie należy przeprowadzić w dziale 13.



Rysunek 23
 1. Włókna w włókna WYLOT WYDECHOWY GŁOWICY ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU
 2. Włókna w włókna
 3. Włókna w włókna
 4. Włókna w włókna
 5. Włókna w włókna
 6. Włókna w włókna
 7. Włókna w włókna
 8. Włókna w włókna
 9. Włókna w włókna
 10. Włókna w włókna
 11. Włókna w włókna
 12. Włókna w włókna
 13. Włókna w włókna
 14. Włókna w włókna
 15. Włókna w włókna
 16. Włókna w włókna
 17. Włókna w włókna
 18. Włókna w włókna
 19. Włókna w włókna
 20. Włókna w włókna
 21. Włókna w włókna
 22. Włókna w włókna
 23. Włókna w włókna
 24. Włókna w włókna
 25. Włókna w włókna
 26. Włókna w włókna
 27. Włókna w włókna
 28. Włókna w włókna
 29. Włókna w włókna
 30. Włókna w włókna
 31. Włókna w włókna
 32. Włókna w włókna
 33. Włókna w włókna
 34. Włókna w włókna
 35. Włókna w włókna
 36. Włókna w włókna
 37. Włókna w włókna
 38. Włókna w włókna
 39. Włókna w włókna
 40. Włókna w włókna
 41. Włókna w włókna
 42. Włókna w włókna
 43. Włókna w włókna
 44. Włókna w włókna
 45. Włókna w włókna
 46. Włókna w włókna
 47. Włókna w włókna
 48. Włókna w włókna
 49. Włókna w włókna
 50. Włókna w włókna
 51. Włókna w włókna
 52. Włókna w włókna
 53. Włókna w włókna
 54. Włókna w włókna
 55. Włókna w włókna
 56. Włókna w włókna
 57. Włókna w włókna
 58. Włókna w włókna
 59. Włókna w włókna
 60. Włókna w włókna
 61. Włókna w włókna
 62. Włókna w włókna
 63. Włókna w włókna
 64. Włókna w włókna
 65. Włókna w włókna
 66. Włókna w włókna
 67. Włókna w włókna
 68. Włókna w włókna
 69. Włókna w włókna
 70. Włókna w włókna
 71. Włókna w włókna
 72. Włókna w włókna
 73. Włókna w włókna
 74. Włókna w włókna
 75. Włókna w włókna
 76. Włókna w włókna
 77. Włókna w włókna
 78. Włókna w włókna
 79. Włókna w włókna
 80. Włókna w włókna
 81. Włókna w włókna
 82. Włókna w włókna
 83. Włókna w włókna
 84. Włókna w włókna
 85. Włókna w włókna
 86. Włókna w włókna
 87. Włókna w włókna
 88. Włókna w włókna
 89. Włókna w włókna
 90. Włókna w włókna
 91. Włókna w włókna
 92. Włókna w włókna
 93. Włókna w włókna
 94. Włókna w włókna
 95. Włókna w włókna
 96. Włókna w włókna
 97. Włókna w włókna
 98. Włókna w włókna
 99. Włókna w włókna
 100. Włókna w włókna

Szczegółowa głowica...
 niem doprowadzić...
 należy zasłonić...
 A 60192 rys. 23.1.1.1
 głowicy, aby...
 mieszanek, a płytka z kranem (4) wylot do otwory
 Woda bieżąca...
 utrzymywana w...
 kar...
 kien tych, które...
 torach spalania...
 ych, wydechowy...
 Głowicę z...
 powierzchnię...
 nowa
 Płaskość dolnej powierzchni głowicy...
 w sposób podany w punkcie 2.2.1. Nierówną...
 wyrównać przez...
 sując pastę ścierną...
 jak na minie...
 znaleźć

Pojemność komór spalania (z wkręconą swi...
 (dopuszczalna 52 cm³) Różnica pojemności...
 nia w jednej głowicy może wynosić 0,4 cm³...
 komór spalania określa się wlewając do niej...
 być przy tym ustawiona dokładnie w poziomie.

ku
 1. b
 2. C
 3.
 4. d
 5. t
 6. d
 7.
 8. e
 9. b
 10. a
 11. d
 12. a
 13. d
 14. a
 15. d
 16. a
 17. d
 18. a
 19. d
 20. a
 21. d
 22. a
 23. d
 24. a
 25. d
 26. a
 27. d
 28. a
 29. d
 30. a
 31. d
 32. a
 33. d
 34. a
 35. d
 36. a
 37. d
 38. a
 39. d
 40. a
 41. d
 42. a
 43. d
 44. a
 45. d
 46. a
 47. d
 48. a
 49. d
 50. a
 51. d
 52. a
 53. d
 54. a
 55. d
 56. a
 57. d
 58. a
 59. d
 60. a
 61. d
 62. a
 63. d
 64. a
 65. d
 66. a
 67. d
 68. a
 69. d
 70. a
 71. d
 72. a
 73. d
 74. a
 75. d
 76. a
 77. d
 78. a
 79. d
 80. a
 81. d
 82. a
 83. d
 84. a
 85. d
 86. a
 87. d
 88. a
 89. d
 90. a
 91. d
 92. a
 93. d
 94. a
 95. d
 96. a
 97. d
 98. a
 99. d
 100. a

13,7 cm³
 1. spala
 2. pojemność
 3. powinna

2.3.1


atunku
7°C lub
100°C.
Biegnie
prędko-
ści
kształt
płó od
waci
czenia.
Iardziej

na ona
osadow
dzwign
w roz

d...
enpreke
ty...
m...
mowa...
rosta...
ste...
t...
i, z wyją-
ty...
ta...
pe...
g...
na

prawdzi-
nie należy
zbyt...
w...
ne...
zł

53,7cm
r spala-
emność
powinna



Rysunek 2 29
KONTROLA LUZÓW ZAWORÓW W PRZEWODNICACH

Przy sprawdzaniu przewodnicach powonny być uwzględnione dane z tablicy 2 18. Luz ten można sprawdzić za pomocą pomiaru skoku zaworu (rys. 2 29). Wartość skoku zaworu powinna być większa niż 1,4 mm.

Tablica 2 18

Przewodnik	Skok zaworu
1	1,4
2	1,4
3	1,4
4	1,4
5	1,4
6	1,4
7	1,4
8	1,4
9	1,4
10	1,4

Kontrolę należy przeprowadzać w płaszczyźnie prostopadłej do osi trzonka zaworu w 1/3 w tę, płaszczyźnie występnego większego trzonka. Zawór należy kontrolować pod kątem 90°. Grzybek nie stykał się z gniazdem, nie ograniczał skoku trzonka zaworu w przewodnicy.

Skok zaworu wydechowego, podany w tablicy, jest określony w odniesieniu do końca trzonka, ponieważ dostęp do grzybka jest utrudniony (względem grzybka wartości skoku są identyczne). Gdy luz przekracza wartość graniczną, należy zawory wymienić na nowe, a jeżeli to nie wystarczy – wymienić przewodnice.


Do usuwania zużytych przewodnic i wciskania nowych (nominalna wartość skoku zaworu 1,4 mm) (rys. 2 30).

Przy osadzaniu nowych przewodnic należy pamiętać o następującej kolejności: najpierw należy osadzić przewódnicę ssącą, a następnie przewódnicę wydechową. Przy osadzaniu przewodnic należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie przewodnic, osadzających 10 (rys. 2 26).


We wciskniętych przewodnicach należy za pomocą rozwiertaka A 90310 poprawić średnicę wewnętrzną tak, aby wynosiła 8,029, 8,047 mm.

Gniazda zaworów powinny mieć przylgnie (stykające się z przylgnięciem zaworu). Każde zaworu. Gniazda z uszkodzonym przylgnięciem należy przeszlifować.

Przed przystąpieniem do szlifowania należy dobrać i umieścić w oczyszczonym otworze przewodnicy zaworu jeden z trzech przewodników stanowiących przyrząd A 94059 (rys. 2 31). Dobór jest prawidłowy, jeżeli przewódnik jest osadzony z wciśnięciem w przewodnicę. Na przewódnik należy założyć sprężynę śrubową, a następnie oprawkę A 94069 z kamieniem szlifierskim o kącie pochylania



Rysunek 2 30
WYJMIANIE ZUŻYTYCH PRZEWODNIC I WCIŚNIANIE NOWYCH




Rys. 2 31

Rysunek 2 32
WYMIARY PRZYLGNIA GNAZDA



Rys. 2 32

Rysunek 2 32
WYMIARY PRZYLGNIA GNAZDA



dow i narzędzi stanowiących wy-
prężyni powinny wynosić: A - 30,
wydechowych i A - 34 mm dla zaworów ssących. Aby uzyskać te
wymiały, należy za pomocą frezowal-
tach 20° i 75° ścęg przyjąć gniazda
prężyni zapewnia lepszą szczelność
skrawania powinny być prowadzone na tym samym prowadniku
co przy szlifowaniu gniazda. Średnica
pomocą frezowania przesłania
gniazda już wykonanego pawać
s. 1,2...1,4 mm, a bicie gniazda względem otworu w prowadnicy
zadane na rysunku 24. Wskazywać
Sprawdzenie przyżycia gniazda
również przyżycia A 60 i 100
I należy w gniazdo świeży worek
prowadnic świeży gniazdo
czułość gniazda przyżycia
umieszczyć przyżycia A 60 i 100
cy, należy pompować powietrze aż do uzyskania możliwie najwię-
kszych wskazań na skali pomiaru
wania wskazań na skali pomiaru
poważać zaworów nie posiadać



Рисунок 3)

$$F_A = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_x = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 10^3 \cdot 10^2 \cdot 0,4 = 24500 \text{ Н}$$

$$F_{\text{пр}} = F_A \cdot \eta = 24500 \cdot 0,8 = 19600 \text{ Н}$$


Rysunek 2.35


[illegible]

W celu uzyskania prawidłowego kształtu przylgni gniazda (rys 2.3.1) abrazy, które kamieniem zęsa o równać za pomocą tarczy

około 1550 uszczelka (złożona z dwóch części -
nie wzmocnionych obrzeżem) ma grubość 1,4 - 0,05 mm, a po
zamontowaniu ma grubość 1,4 - 0,05 mm.
Uszczelka silnika 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
średnicy otworu w kłobie 1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
dla silnika 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
zysie i dialogi z 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
nową uszczelkę, które odeskatając się plastycznie zapewni
szczelność

2.3.2

Zawory są umieszczone w dwóch rzędach. Zamocowanie zaworów ssących i wydechowych przedstawia ono na rysunku 2-26. Ciężar zaworu ssącego (4) montowany na zawory ssące i wydechowe. Ciężar zaworu wydechowego (3) mają na celu uniemożliwienie przedostawania się powietrza do cylindra. Trzonki zaworów ssących są dłuższe niż wydechowych. Wysokość ich grzybków wynosi 35 mm. Średnica zewnętrzna grzybków zaworów ssących wynosi 31,5 mm.



Rysunek 2.36

Zawory, które przy kontroli w prowadnicach (z którymi współpracowały) wykazały nadmierny luz i zużycie trzonka (patrz. tabl. 2-18 i rys. 2.29), należy wymienić na nowe. Jeżeli, pomimo zastosowania nowych zaworów, luz jest jeszcze zbyt duży, to jest konieczna wymiana prowadnic. Zawory, których luz w prowadnicach jest dopuszczalny, należy oczyścić z nagaru i poddać dalszej kontroli.

W razie wykrycia pęknięć lub gdy grubość części cylindrycznej grzybka wynosi mniej niż 0,5 mm, zawór również trzeba wymienić. W zakwalifikowanych do dalszej pracy zaworach należy sprawdzić, czy trzonki są proste, wyprostować skrzywione trzonki na płycie za pomocą miękkiego młotka i przeszlifować przyłgnię zaworów zachowując wymagania podane na rysunku 2.34 (A – min 31,35 mm – zawór wydechowy i A – min 34,85 mm – zawór ssący). Zwiększony w stosunku do gniazda o 30° kąt pochylenia przyłgni zaworu ułatwia częściom współpracującym dopasowanie się i utrzymywanie szczelności. Szlifowanie jest wykonane prawidłowo, jeżeli bicie przyłgni względem trzonka zaworu zaznaczone na rysunku 2.34 wynosi maksimum 0,03 mm.

Czoło trzonka (współpracujące z dźwignią zaworu) powinno być płaskie. W przypadku stwierdzenia zużycia, powierzchnię tę należy przeszlifować. Szlifując grzybek i trzonek należy zdejmować możliwie najcieńszą warstwę materiału, aby wymiary części tylko nieznacznie się zmieniły.

Szlifowanie przyłgni nowych zaworów lub docieranie ich gniazd jest niedopuszczalne, ponieważ niszczy warstwę specjalnie naniesionego na przyłgni zaworu aluminium. Warstwa ta ułatwia dopasowanie się zaworu i zabezpiecza przyłgni przed korodującym działaniem spalin.

● Sprężyny zaworów mają duży wpływ na cichobieżność pracy i moc silnika i dlatego muszą być starannie sprawdzone. Sprężyny z pęknięciami, śladami korozji lub rysami wewnątrz zwojów (sprawdzać szkłem powiększającym 2x) należy zastąpić nowymi. Następnie należy sprawdzić odchylenie tworzącej sprężyny (wymiar A, rys. 2.36) i siłę sprężyn. Sprężyny mogą być użyte do montażu, jeżeli odchylenie ch tworzącej A nie przekracza 1,9 mm dla sprężyny wewnętrznej i 2,5 mm dla sprężyny zewnętrznej, a siła sprężyn jest zgodna z wymaganiami tablicy 2-19.

DŁUGOŚCI I SIŁY SPRĘŻYN ZAWORÓW


2-19

Rodzaj sprężyny	Długość swobodna L mm	Długość B przy kontroli mm	Siła	
			nominalna N (kG)	N (kG)
Zewnętrzna	50	33,2	2,9	
Wewnętrzna	39,2	30	131,4 ± 6,9	107,9

● Wał rozrządu jest utożyskowany w kadłubie silnika w trzech miejscach. Z przodu w tulei ze stopu aluminium, a w środku i z tyłu w cienkościennych panewkach z warstwą ślizgową aluminium-cyna o grubości około 0,3 mm. Wał rozrządu powinien mieć powierzchnie krzywek, koła zębatego napędzającego pompę oleju oraz mimośrodowo napędu pompy paliwa bez zatarć i wykrużeń.

Bicie środkowego czopa wału rozrządu, sprawdzane w sposób pokazany na rysunku 2.37 nie powinno przekraczać 0,02 mm. Jeżeli bicie przekracza 0,1 mm, to wał należy wyprostować za pomocą prasy.

Wznios krzywek należy sprawdzać po wyprostowaniu wału. Sposób kontroli



Rysunek 2.38
Popychacz

wówczas równomierne i małe zużywanie się stopki oraz utrzymywanie się prawidłowego luzu między dźwigniami i zaworami. O obracaniu się popychacza świadczy gładka (bez miejscowego zagłębienia) stopka popychacza. Stopki zużyte można naprawiać przez przeszlifowanie spełniające warunki podane na rysunku 2.38, ale tylko wtedy, jeżeli luz popychacza w otworze prowadnicy nie przekracza 0,1 mm. Przy luzie większym trzeba popychacz wymienić na nadwymiarowy (patrz tabl. 2-3). Ze względu na trudne do spełnienia wymagania dotyczące kształtu stopki, jest wskazana wymiana popychacza z zużytymi stopkami.

● Drążki popychaczy powinny mieć powierzchnie kuliste na obu końcach gładkie i bez wykruszeń. Drążki z uszkodzeniem tych powierzchni należy wymienić na nowe, zwracając uwagę na długość (krótsze dla dźwigni zaworów ssących). Drążki powinny być proste. Dopuszczalne skrzywienie wynosi maksymalnie 0,3 mm; w przypadku większego drążki należy wyprostować.

● Wałki dźwigni zaworów są jednakowe lecz przeciwnie ustawione otworkami o ejoowymi (8, rys. 2.27). Położenie pierścieni oporowych (7) względem wsporników pokazane dla wałka dźwigni zaworów ssących jest identyczne również dla wałka dźwigni zaworów wydechowych.

● Dźwignie zaworów w miejscu współpracy z trzonkiem zaworu nie mogą być wykruszone ani odkształcone. Dotyczy to również powierzchni poszczególnych śrub regulacyjnych współpracujących z drążkami popychaczy. Części o uszkodzonych powierzchniach należy wymienić.

● Luz między dźwigniami zaworów a wałkami oraz wałkami a wspornikami wałków powinny być zgodne z podanymi w tabelicy 2.22, a powierzchnie współpracujące powinny być gładkie, bez śladów zatarć. Części zużyte lub

LUZY DŹWIGNI ZAWORÓW NA WAŁKU ORAZ WAŁKA WE WSPORNIKU

Tabela 2-22

Sprawdzana wielkość	nominalny		
	0,032	0,068	0,05
Luz między dźwignią zaworu a wałkiem	0,032	0,068	
Luz między wałkiem a wspornikiem wałka	0,000	0,036	0,05

o zatartych powierzchniach należy wymienić na nowe lub w razie potrzeby wymienić obie współpracujące części. Kanały olejowe w przednim wsporniku wałków, w wałkach i dźwigniach zaworów należy oczyścić mechanicznie i przedmuchać sprężonym powietrzem.


● Sprężyny dźwigni zaworów ściśnięte do długości 31 mm powinny wykazywać siłę 25 ± 2 N ($2,5 \pm 0,2$ kg), przy czym dopuszczalna siła wynosi 19...27 N (1,9...2,7 kg). Sprężyny nie spełniające tego warunku trzeba wymienić na nowe.

Dźwignie zaworów współpracujące sposobem

1) we wspornik przedni (różniący się od pozostałych kanałami olejowymi między chwytakiem i wałkiem) w otworze wspornika połączone z wałkiem przy którym znajduje się rys. 2.27), w otworze wspornika bardziej oddalony od podstawy ten koniec, przy którym otwór olejowy jest bardziej odległy.

2) założyć na każdy wałek pierścień oporowy (7), sprężyny dźwigni zaworów (6), dźwignie zaworów wydechowych (4) i ssących (5), na każdy wałek montuje się jeden rodzaj dźwigni zaworów ssących lub wydechowych; oraz założyć wsporniki środkowy i tylny (patrz rys. 2.27);

3) wałki na eży kątowno tak ustawić, aby otwory we wspornikach i wałkach były współosiowe; umożliwia to montaż podzespołu na śruby głowicy



Rysunek 2.27
Dźwignie zaworów współpracujące sposobem

● Wał rozrządu jest napędzany przez wał korbowy (patrz rys. 2.43). Łańcuch dwójnego łańcucha $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$ (podziałka łańcucha wynosi jednego rzędu $\frac{3}{16}$). Jedna strona łańcucha jest wyposażona w drganiowe pokazane na rysunku 2.39. Płytki te pod wpływem odchyłają się powodując zbliżenie sworzni łańcucha 2) powodując zbliżenie do zębów koła. Aby łańcuch pracował prawidłowo powiniemy smarować go olejem lub smarem. Płytki te są mocowane do wału rozrządu za pomocą śrub. Wskazany strona z płytkami do silnika (ruch jego powiniemy obserwować za pomocą strzałki zaznaczonym na rysunku). Dodatkowym elementem powiniemy być gumowy pierścień (patrz rys. 2.44), osadzony między wienieciami koła napędzającego i koła prowadzącego. Podczas pracy stykają się płytki wewnętrzne łańcucha z kołami. Na kołach zębatych (napędzającym wał korbowy i wał rozrządu) są wykonane znaki do wzajemnego ustawienia. Znaki, przy największym ich zbliżeniu, powinny leżeć na jednej linii. Zmiana położenia przez osie obu wałów (patrz rys. 2.92).

Demontaż i montaż głowicy

2.3.3

2

W razie konieczności, podstawały z sankcjone należy najpierw
spisać cechy z zewnątrz, a potem przez odcięcie nakreślić zewnątrz
powietrza

Przy załączeniu głośnie przy

Przy załączaniu głowicy należy odłączyć przewody łączące obudowę termostatu z chłodnicą (tab. 1, rys. 2.52), przewody wlotowe i wylotowe z pompą (rys. 2.52), przewody łączące rurki nagrzewnic (rys. 2.52).

odległość między dwoma zmiennymi 2 rys 2.70a i b) w tym samym

[illegible]

odnie... w wydziale technicznym.

wykonanie... z dnia...

1 stojak A.60191, 2 przyrząd A.60194

Рыбин *И.*

po czym odkiegotujemy i od-
saczymy z gaźni kamiem oraz od-
pędzimy wyki i świeżo

Głowicę na ezy montowa, a n n

cać w kolejności i odniet w punk

Artykuł wyliczający zawartość

W celu wyliczenia wartości λ dla

na plycie A 50141 rys. 749
A 50142 - rys. 750 A 50143 - rys. 751

A 60194 kn i a ne SDREZVILY, Vol 1

od strony komor spalania uniemożliwia

Wymontowując i montując zawo

leży, podległa i kocha. Zaczyna

(p. 241)

Wykonawcy: Dr. Zdzisław Rucinski

Wymagowane zawody, które
zawodnik wykonywał, aby zostać

jemniku tak, aby zostaly na

o c, z który ni wsółpraco: "y "

powieć de ani następny

na rysunku 2.26 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)


1. Zonek zaworów w dolnej części

zamek. Do placowania i...

zamka. Do placu wchodził i wychodził
z niego, stając na murze. Później okazało

ne drugost ruke Pona ok...

cie, przed uszkodzeniem

$$A_0 = \{f(Y_0^2, Y_0^3, K)\}$$


And so




Рыб. 241

Układ smarowania (rys. 2.42) tworzą pompa oleju (3), odsrodkowy filtr oleju (6), filtr boczny (11), kanały olejowe w kadłubie silnika, czujnik ciśnienia oleju (17) i miarka poziomu oleju (18). Olej zasysany z miski olejowej przez pompę, jest tłoczony poprzez odsrodkowy filtr do kanałów olejowych silnika a z nich do poszczególnych łożysk.

● Pompa oleju jest zamocowana do kadłuba silnika od strony osłoniętej miską olejową i napędzana od wału rozrządu. Pompa jest wyposażona w zawór regulacyjny ciśnienia, który ogranicza ciśnienie oleju w układzie do 0,4...0,45 MPa (4,0...4,5 kG/cm²). Zawór regulacyjny typu tłoczkowego (rys. 2.43) jest umieszczony w pokrywie pompy.

Spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika poniżej 0,02...0,06 MPa (0,20...0,60 kG/cm²) sygnalizuje zaświecenie się czerwonej lampki kontrolnej ciśnienia oleju, znajdującej się w zespołe wskaźników na tablicy rozdzielczej. Lampkę włącza i wyłącza czujnik ciśnienia oleju (17, rys. 2.42), wkręcony w kadłub silnika, po lewej stronie.

W przypadku nadmiernego ciśnienia w przestrzeni A (patrz rys. 2.43), następuje odsunięcie tłoczka zaworu (1) i olej przepływa z powrotem do przestrzeni ssącej B pompy.



Rysunek 2.42

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA


Rys 2.42

mi wału rozrządu i filtrem bocznikowym (dokładnego oczyszczania). Z filtru bocznikowego oczyszczony olej spływa (strumieniem 10) do miski. Filtr bocznikowy z elementem filtrującym z bibuły filtracyjnej jest nierozbieralny. Zamocowanie filtru i przepływ oleju wyjaśnia rysunek 2.45

Kanał (12, rys. 2.42) zasilany w olej z łożyska przedniego wału rozrządu, łączy się przez kanały we wsporniku przednim (13) wałka dźwigni zaworów z wnętrzem tych rurowych wałków. Przez otworki w wałkach są smarowane łożyska dźwigni zaworów.

Rozpylacz (14), zasilany z kanału (12), kieruje olej do rynienki w kole zębatym napędzanym (15). Wyphywający otworkami (16) z rynienki olej rozpyla się i tworzy mgłę, w której pracuje łańcuch

Smarowanie kół napędu rozrządu i dopływ oleju do czujnika ciśnienia oleju następuje przez szczelinę i rowek wykonane w przedniej tulei łożyskowej wału rozrządu. Kanałiki te są pokazane na rysunku 2.46



Rys. 2.46

Krzywki wału rozrządu są smarowane dawkami oleju natrykiwanymi z otworów w pokrywach korbowodów.

Uszczelnienie tylnego łożyska wału korbowego pokazano na rysunku 2.47

Sprawnie działający układ smarowania zapewnia nie tylko doprowadzenie oleju między współpracujące powierzchnie, ale i doprowadzenie go w odpowiedniej ilości, aby uzyskane było właściwe odprowadzanie ciepła z łożysk. Aby te warunki były wypełnione zawór regulacyjny ciśnienia oleju musi być sprawny, a luzy między współpracującymi powierzchniami nie mogą być nadmierne, gdyż każde utworzenie się szczeliny większej od dopuszczalnej powoduje duży wyphw oleju, spadek ciśnienia w całym układzie i niedostateczne ilości oleju w miejscach wymagających smarowania

W razie konieczności sprawdzenia układu smarowania, kontrolę należy rozpocząć od pompy oleju

Pompa oleju

2.4.1

Pompa oleju podczas obracania wałka (4, rys. 2.49) przemieszcza olej w przestrzeniach (3) między zębami z komory (5) do komory (2). Aby uzyskać potrzebne ciśnienie oleju luz między wierzchołkami kół zębatych i otaczającymi je ściankami nie może być zbyt duży, a zawór pompy (1, rys. 2.43) regulujący ciśnienie oleju musi w stanie zamkniętym szczelnie przylegać do gniazda obudowy (5)

2.42) o małego rego

gdzie

wał kolejska

Rysunek 2.46

1 - wał
2 - wał
3 - wał
4 - wał
5 - wał
6 - wał
7 - wał
8 - wał
9 - wał
10 - wał
11 - wał
12 - wał
13 - wał
14 - wał
15 - wał
16 - wał
17 - wał
18 - wał
19 - wał
20 - wał
21 - wał
22 - wał
23 - wał
24 - wał
25 - wał
26 - wał
27 - wał
28 - wał
29 - wał
30 - wał
31 - wał
32 - wał
33 - wał
34 - wał
35 - wał
36 - wał
37 - wał
38 - wał
39 - wał
40 - wał
41 - wał
42 - wał
43 - wał
44 - wał
45 - wał
46 - wał
47 - wał
48 - wał
49 - wał
50 - wał
51 - wał
52 - wał
53 - wał
54 - wał
55 - wał
56 - wał
57 - wał
58 - wał
59 - wał
60 - wał
61 - wał
62 - wał
63 - wał
64 - wał
65 - wał
66 - wał
67 - wał
68 - wał
69 - wał
70 - wał
71 - wał
72 - wał
73 - wał
74 - wał
75 - wał
76 - wał
77 - wał
78 - wał
79 - wał
80 - wał
81 - wał
82 - wał
83 - wał
84 - wał
85 - wał
86 - wał
87 - wał
88 - wał
89 - wał
90 - wał
91 - wał
92 - wał
93 - wał
94 - wał
95 - wał
96 - wał
97 - wał
98 - wał
99 - wał
100 - wał

Rysunek 2.47

1 - wał
2 - wał
3 - wał
4 - wał
5 - wał
6 - wał
7 - wał
8 - wał
9 - wał
10 - wał
11 - wał
12 - wał
13 - wał
14 - wał
15 - wał
16 - wał
17 - wał
18 - wał
19 - wał
20 - wał
21 - wał
22 - wał
23 - wał
24 - wał
25 - wał
26 - wał
27 - wał
28 - wał
29 - wał
30 - wał
31 - wał
32 - wał
33 - wał
34 - wał
35 - wał
36 - wał
37 - wał
38 - wał
39 - wał
40 - wał
41 - wał
42 - wał
43 - wał
44 - wał
45 - wał
46 - wał
47 - wał
48 - wał
49 - wał
50 - wał
51 - wał
52 - wał
53 - wał
54 - wał
55 - wał
56 - wał
57 - wał
58 - wał
59 - wał
60 - wał
61 - wał
62 - wał
63 - wał
64 - wał
65 - wał
66 - wał
67 - wał
68 - wał
69 - wał
70 - wał
71 - wał
72 - wał
73 - wał
74 - wał
75 - wał
76 - wał
77 - wał
78 - wał
79 - wał
80 - wał
81 - wał
82 - wał
83 - wał
84 - wał
85 - wał
86 - wał
87 - wał
88 - wał
89 - wał
90 - wał
91 - wał
92 - wał
93 - wał
94 - wał
95 - wał
96 - wał
97 - wał
98 - wał
99 - wał
100 - wał

Rysunek 2 48
SŁOWNIKOWA
1 - szczel nominalna, 2 - komora tłoczenia, 3 - przestrzeń między zębami, 4 - wałek
kół zębatach



Rysunek 2 49
SŁOWNIKOWA
1 - szczel nominalna, 2 - komora tłoczenia, 3 - przestrzeń między zębami, 4 - wałek
kół zębatach

Rysunek 2 50
SPRAWDZANIE
1 - wałek

W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu pompy należy ją zdemontować i wyjąć z obudowy z nadkładkami i nakładkami na szczelkach (rys. 2 48) i następnie

- odkręcić dwie śruby z podkładkami (1) i zdjąć przewód prowadzący od pompy do obudowy z zębami;
- odjąć podkładkę zabezpieczającą (2) i wykręcić kompletny zawór regulacyjny;
- odkręcić śruby pokrywy, zdjąć pokrywę (4) i przekładkę pompy (5);
- wyjąć wałek napędzający z kołem zębatym oraz koło napędzane pompy

WARTOŚCI NOMINALNE I DOPUSZCZALNE W POMIARACH

Sprawdzana wielkość	Wartość nominalna	Wartość dopuszczalna
Luz między kołami zębatach	0,11 - 0,18 mm	0,25 mm
Luz osiowy koła zębatego	0,030 - 0,112 mm	0,15 mm
Luz osiowy wałka w obudowie	0,030 - 0,112 mm	0,15 mm
Luz osiowy koła napędzającego	0,030 - 0,112 mm	0,15 mm

odkręcić korek zaworu regulacyjnego i wyjąć sprężynę oraz zawór.
Montaż pompy należy przeprowadzić w następujący sposób:
Montaż jest przeprowadzany w następujący sposób:
pompe wałek przy pokręcaniu ręką obraca się bez zacięć. Część zewnętrzna pompy oraz jej pokrywa i kanał ssący w pokrywie pompy powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i osadów (patrz rozdział 13).
Koła zębata pompy należy wymenić, jeżeli:
W razie zatarcia powierzchni zębów koła zębatego lub koła zębatego obrotowego koła zębatego.
Koła zębata pompy należy wymenić.

Należy również sprawdzić osadzenie koła zębatego na wałku. W razie stwierdzenia niedostatecznego wcisku w połączeniu (mierzliwość obrócenia koła na wałku) wałek z kołem trzeba wymienić na nowy.
Luz wałka z kołem zębatego w obudowie pompy napędzanej na wałku nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 2 23. W przypadku, gdy luzu, zużyta część lub obie współpracujące części należy wymienić.
Obrotowa pompa o obu pokrywach może być pobierana ani popękana, a oprócz tego wałek koła napędzającego powinien być osadzony w obudowie bez, jakiegokolwiek luzu. Części nie spełniające wymogów należy wymienić.

Przy sprawdzaniu warunków współpracy obudowy z zakwalifikowanymi do dalszej pracy kołami zębatymi muszą być spełnione następujące warunki:

- Luz nominalny między wierzchołkami kół zębatach (sprawdzamy w sposób pokazany na rysunku 2 49) powinien wynosić 0,11 - 0,18 mm, jeżeli sprawdzany luz przekracza 0,25 mm, to należy wymienić sprawdzane koło zębata, a gdy to nie wystarczy - również i obudowę;
- Luz osiowy kół zębatach w obudowie (sprawdzany w sposób pokazany na rysunku 2 50) powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli 2-23.

Jeżeli luz przekracza 0,15 mm, to należy zmierzyć szerokość kół zębatach i głębokość gniazda w obudowie. Gdy koła nie wykazują zużycia (nominalna szerokość 17,973 - 18,000 mm), trzeba wymienić obudowę lub przeszlifować ją, jeżeli pozostałe powierzchnie nie są zużyte ani uszkodzone.

Przekładka pompy (5, patrz rys. 2 48) powinna być płaska i nie zużyta w miejscu współpracy z kołami zębatymi. W razie zużycia trzeba przekładkę przeszlifować (patrz rys. 2 49).

Luz promieniowy zaworu (1 patrz rys. 2 43) w obudowie 5 może wynosić maksymalnie 0,15 mm (luz nominalny wynosi 0,030 - 0,112 mm). Jeżeli luz jest większy niż 0,15 mm, to należy wymienić zawór oraz obudowę (w przypadku, gdy jest ona zużyta). Powierzchnie przylgni zaworu i gniazda obudowy powinny być czyste i nie uszkodzone. Zanieczyszczenia trzeba usunąć, a części uszkodzone wymienić.

Sprężyna zaworu po ugięciu do długości 20 mm powinna wykazywać siłę 64 ± 1,5 N (6,5 ± 0,15 kG). Sprężynę nie spełniającą tego warunku trzeba wymienić.

Odśrodkowy filtr oleju podlega okresowemu oczyszczeniu

W celu okresowego czyszczenia należy go zdemontować w następujący sposób:

1) Złuszczyć nakrętkę przy wsporniku górnym i nakrętkę przy wsporniku dolnym i zdjąć pasek. Podczas montażu regulację naciągu paska przeprowadzić zgodnie z wytycznymi silnika (rys. 2.43).

2) Odkręcić śruby mocujące pokrywę koła pasowego (rys. 2.44), zdjąć pokrywę i pierścień uszczelniający (2);

3) W razie potrzeby zdjąć koło pasowe należy unieruchomić wał korbowy, odgając płytkę zabezpieczającą (rys. 2.45) i zdjąć poszczególne części – do unieruchomienia wału w silniku bez skrzynki biegów stosować przyrząd A.60193 (rys. 2.88), podczas montażu śrubę 4 (rys. 2.44) torować 4 kGr.

Części zdemontowanego filtra trzeba oczyścić z osadów i zanieczyszczeń, które odwirowane osadziły się na ściankach, po czym przejrzeć poszczególne części. Części z uszkodzeniami, które mogą powodować wycieki oleju, wymienić na nowe. Pierścień uszczelniający pokrywę zaleca się przy każdym demontażu wymienić na nowy.

Odsrodkowy filtr oleju, po dokładnym oczyszczeniu, należy zmontować w kolejności odwrotnej do demontażu.

Boczniowy filtr oleju gromadzi w swym wnętrzu ograniczoną ilość zanieczyszczeń i dlatego podlega wymianie co 10 000 km lub przy każdej zmianie oleju w silniku.

Sposób zdejmowania i zakładania filtra za pomocą przyrządu A.60299 pokazano na rysunku 2.86.

Przed założeniem nowego filtra należy powierzchnię kadłuba silnika (w miejscu styku z filtrem) dokładnie oczyścić i lekko powlec olejem. Po wkręceniu filtra, sprawdzić na pracującym silniku szczelność połączenia. Jakiegolwiek przecieki są niedopuszczalne.

Działanie filtra jest prawidłowe, jeżeli po uruchomieniu zimnego silnika następuje jednoczesne nagrzewanie się silnika i filtra. Nienagrzewanie się filtra wraz z silnikiem świadczy o zanieczyszczeniu jego wnętrza i konieczności wymiany lub o zanieczyszczeniu przewodów oleju i konieczności ich oczyszczenia.

Czujnik ciśnienia oleju powinien powodować zaświecenie się lampki kontrolnej w zestawie wskaźników, gdy ciśnienie zmniejszy się do 0,02...0,06 MPa (0,20...0,60 kg/cm²). Czujnik nie spełniający tego warunku należy wymienić na nowy.

Wymontowanie pompy z silnika i wymontowanie

2.4.3

W celu wymontowania pompy z silnika należy:

- wymontować silnik z samochodu,
- spuścić olej i zdjąć miskę olejową,
- odkręcić śruby mocujące przewód oleju do pokrywki przedniej

- odgiąć podkładkę zabezpieczającą, odkręcić śrubę mocującą pompę do kadłuba silnika i wyjąć pompę.

Pompę do silnika należy wymontować w kolejności odwrotnej zwracając uwagę na prawidłowe zabezpieczenie śruby mocującej pompę.

UKŁAD CHŁODZENIA

2.5

Układ chłodzenia (rys. 2.51) jest typu zamkniętego. To znaczy ma chłodnicę szczelnie zamkniętą i połączony z nią przewodem (3) zbiornik wyrównawczy 51.

Rysunek 2.62

ELEMENTY

1 - przewód	2 - przewód
3 - przewód	4 - przewód
5 - przewód	6 - przewód
7 - przewód	8 - przewód
9 - przewód	10 - przewód
11 - przewód	12 - przewód
13 - przewód	14 - przewód
15 - przewód	16 - przewód
17 - przewód	18 - przewód
19 - przewód	20 - przewód
21 - przewód	22 - przewód
23 - przewód	24 - przewód
25 - przewód	26 - przewód
27 - przewód	28 - przewód
29 - przewód	30 - przewód
31 - przewód	32 - przewód
33 - przewód	34 - przewód
35 - przewód	36 - przewód
37 - przewód	38 - przewód
39 - przewód	40 - przewód
41 - przewód	42 - przewód
43 - przewód	44 - przewód
45 - przewód	46 - przewód
47 - przewód	48 - przewód
49 - przewód	50 - przewód
51 - przewód	52 - przewód
53 - przewód	54 - przewód
55 - przewód	56 - przewód
57 - przewód	58 - przewód
59 - przewód	60 - przewód
61 - przewód	62 - przewód
63 - przewód	64 - przewód
65 - przewód	66 - przewód
67 - przewód	68 - przewód
69 - przewód	70 - przewód
71 - przewód	72 - przewód
73 - przewód	74 - przewód
75 - przewód	76 - przewód
77 - przewód	78 - przewód
79 - przewód	80 - przewód
81 - przewód	82 - przewód
83 - przewód	84 - przewód
85 - przewód	86 - przewód
87 - przewód	88 - przewód
89 - przewód	90 - przewód
91 - przewód	92 - przewód
93 - przewód	94 - przewód
95 - przewód	96 - przewód
97 - przewód	98 - przewód
99 - przewód	100 - przewód

d - do chłodnicy



Rysunek 2.63


TERMOSTAT

1 - przepływ, 2 - zawór kompresyjny

Rysunek 2.64

1 - przewód, 2 - przewód, 3 - przewód, 4 - przewód, 5 - przewód, 6 - przewód, 7 - przewód, 8 - przewód, 9 - przewód, 10 - przewód, 11 - przewód, 12 - przewód, 13 - przewód, 14 - przewód, 15 - przewód, 16 - przewód, 17 - przewód, 18 - przewód, 19 - przewód, 20 - przewód, 21 - przewód, 22 - przewód, 23 - przewód, 24 - przewód, 25 - przewód, 26 - przewód, 27 - przewód, 28 - przewód, 29 - przewód, 30 - przewód, 31 - przewód, 32 - przewód, 33 - przewód, 34 - przewód, 35 - przewód, 36 - przewód, 37 - przewód, 38 - przewód, 39 - przewód, 40 - przewód, 41 - przewód, 42 - przewód, 43 - przewód, 44 - przewód, 45 - przewód, 46 - przewód, 47 - przewód, 48 - przewód, 49 - przewód, 50 - przewód, 51 - przewód, 52 - przewód, 53 - przewód, 54 - przewód, 55 - przewód, 56 - przewód, 57 - przewód, 58 - przewód, 59 - przewód, 60 - przewód, 61 - przewód, 62 - przewód, 63 - przewód, 64 - przewód, 65 - przewód, 66 - przewód, 67 - przewód, 68 - przewód, 69 - przewód, 70 - przewód, 71 - przewód, 72 - przewód, 73 - przewód, 74 - przewód, 75 - przewód, 76 - przewód, 77 - przewód, 78 - przewód, 79 - przewód, 80 - przewód, 81 - przewód, 82 - przewód, 83 - przewód, 84 - przewód, 85 - przewód, 86 - przewód, 87 - przewód, 88 - przewód, 89 - przewód, 90 - przewód, 91 - przewód, 92 - przewód, 93 - przewód, 94 - przewód, 95 - przewód, 96 - przewód, 97 - przewód, 98 - przewód, 99 - przewód, 100 - przewód

Rys. 2.64



obieg z pominięciem chłodnicy. Ten krótki obieg umożliwia równomierne, szybkie nagrzanie silnika

Po nagraniu silnika i otwarciu termostatu nieznaczna część cieczy w dalszym ciągu przepływa omijając chłodnicę, ale zasadnicza część płynie do chłodnicy i z chłodnicy jest ssana przez pompę

Termostat ma charakterystykę dobraną w ten sposób, że zawór (2, rys. 2.53) zaczyna się otwierać w temperaturze $81 \pm 0,5^\circ\text{C}$, a całkowicie otwiera się w temperaturze 96°C .

● Działanie układu chłodzenia ocenia się na podstawie wskaźnika temperatury znajdującego się w zespole wskaźników.

Jeżeli temperatura w układzie chłodzenia jest zbyt niska, to należy sprawdzić:

– działanie czujnika i wskaźnika temperatury mierząc za pomocą kontrolnego czujnika i wskaźnika temperaturę w układzie chłodzenia – uszkodzony czujnik lub wskaźnik wymienić na nowy,

– działanie termostatu (wymagania patrz tablica 2–26) – uszkodzony termostat wymienić,

– czy wyłącznik cieplny (w silniku 1500) odłącza napęd wentylatora, gdy temperatura wynosi mniej niż $80 \pm 2^\circ\text{C}$.

Jeżeli z obserwacji wskaźnika wynika, że temperatura w układzie chłodzenia jest zbyt wysoka, to należy sprawdzić:

– poziom cieczy chłodzącej i w razie potrzeby uzupełnić ciecz (w zbiorniku wyrównawczym i chłodnicy),

– działanie czujnika i wskaźnika temperatury w sposób poprzednio podany,

– działanie termostatu – uszkodzony termostat wymienić,

– czy wyłącznik cieplny (w silniku 1500) włącza wentylator w temperaturze $90 \pm 2^\circ\text{C}$ – uszkodzony wyłącznik wymienić,

– szczelność układu chłodzenia i korka chłodnicy (wycieki cieczy chłodzącej mogą występować na zewnątrz lub do wewnątrz silnika),

– czy układ nie jest zanieczyszczony kamieniem kotłowym

Wycieki na zewnątrz silnika najłatwiej jest wykryć podczas rozgrzewania zimnego silnika, gdyż wzrastające ciśnienie w układzie chłodzenia zwiększa te wycieki

Przecieki do cylindrów powodują nierównomierną pracę silnika (płyn chłodzący na świecach) i pojawienie się pęcherzy powietrza w chłodnicy podczas większej prędkości obrotowej silnika.

Objawem przecieku do miski olejowej jest podwyższanie się poziomu oleju w misce lub woda na dnie miski (jeżeli układ jest napełniony wodą)

Nieszczelność korka chłodnicy można wykryć sprawdzając stan zaworów i uszczelek korka oraz porównując poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym podczas rozgrzewania i stygnięcia rozgrzanego silnika. Jeżeli poziom nie zmienia się, to szczelność nie jest prawidłowa i chłodnica może nie być w pełni napełniona cieczą chłodzącą

Wykryte nieszczelności należy usunąć przez dokręcenie śrub, wymianę uszczelek lub uszkodzonych części.

Rdzawy i mętny płyn w układzie chłodzenia wskazuje na istnienie zanieczyszczenia i konieczność wymiany cieczy chłodzącej. Przed waniem nowej cieczy układ należy przemyć silnym strumieniem wody. Kierunek przepływu wody powinien być przeciwny do normalnego jej obiegu w układzie chłodzenia. Stosowanie środków kwaśnych lub zasadowych do usuwania zanieczyszczeń i kamienia kotłowego z części wykonanych ze stopów aluminium jest niedopuszczalne, gdyż powoduje wzmożoną korozję.

Oczyszczenie układu jest szczególnie ważne, jeżeli po okresowym stosowaniu wody ma on być napełniony znów płynem przeciwmróznym. Płyn taki ma zwykle tendencję rozpuszczania kamienia kotłowego wskutek czego ulegałby szybkiemu zanieczyszczeniu i konieczności wymiany.

Pompa układu chłodzenia


2 5.1

Pompa układu chłodzenia (rys. 2.54) ma zastosowane specjalne łożysko (2) z wałkiem, na którym są osadzone na wcisk wirnik (5) i piastrza koła pasowego (6). Łożysko jest napelnione smarem statyrym i nie wymaga okresowego smarowania. Uszczelnienie pompy od strony łożyska zapewnia uszczelniaacz (4) wyposażony w płytkę (8) z prasowanego grafitu.


● W silniku 1500 pompa ma inaczej podłączony wentylator (rys. 2.55). Napęd z paska klinowego jest przenoszony na wentylator przez sprzęgło elektromagnetyczne. Służy ono do odłączania napędu wentylatora, jeżeli ciecz w chłod-

Rysunek 2.5

PR. 1500
1 - koło pasowe 2 - piastrza koła pasowego
3 - wałeczek
4 - uszczelnienie
5 - pierścień ślizgowy
6 - wentylator 7 - łożysko kulkowe
8 - pierścień elektromagnetyczny 9 - płytki sprężyste
10 - śruby
11 - nakrętka łożyska wentylatora 12 - nakrętka łożyska pompy 13 - nakrętka łożyska pompy



Rys. 2.54



nicy ma zbyt niską temperaturę. Nie traci się więc dzięki temu mocy silnika na zbyt duży napęd wentylatora.


Koło pasowe (1) jest połączone nieruchomo z piastrzą (2) i wałkiem pompy (3). Podczas pracy silnika pasek klinowy napędza więc stale pompę. W piastrzy (2) jest umieszczona cewka elektromagnesu (4) połączona z odizolowanym pierścieniem ślizgowym (5).

Wentylator (6) jest osadzony obrotowo za pośrednictwem łożyska (7) na piastrzy (2). Z piastrzą wentylatora jest połączony pierścień elektromagnesu (8) przez trzy płytki sprężyste (9). W czasie pracy silnika, jeżeli przez elektromagnes nie płynie prąd, to wentylator obraca się swobodnie jedynie pod wpływem tarcia w łożysku i ewentualnie strumienia powietrza wywołanego ruchem pojazdu.

Po włączeniu elektromagnesu, pierścień (8) zostaje przyciągnięty do piastrzy (2). Między częściami (2) i (8) występuje tarcie powodujące sprzęgnięcie wentylatora z piastrzą (2). Wentylator zostaje więc włączony i obraca się z taką samą prędkością obrotową jak pompa.

Po wyłączeniu elektromagnesu, płytki sprężyste (9) cofają pierścień elektromagnesu (8) i następuje odłączenie napędu wentylatora.

Aby sprzęgło elektromagnetyczne pracowało prawidłowo, jest konieczne, żeby szczelina Y między czołem piastrzy (2) i pierścieniem elektromagnesu (8) wyniosła 0,25..0,45 mm. Do regulacji tej szczeliny służą trzy wkręty (10) z przeciwnakrętkami (11).




Rysunek 256
USZCZELNIACZ WAŁKA POMPY
1 - pierścień uszczelniający, 2 - korpus, 3 - płytka, 4 - styk masowy

W razie nieszczelności uszczelnienia pompy przyczyną może być: uszkodzenie wałka w osi, uszkodzenie pierścienia uszczelniającego, uszkodzenie pierścienia uszczelniającego. Wymienić.

W celu zdemontowania pompy należy:

- odkręcić trzy śruby i zdjąć pokrywę pompy (7, rys. 254) wraz z uszczelnieniem;
 - używając ściągacza, zdjąć piastę koła pasowego;
 - wykręcić wkręt dociskowy (3);
 - wysunąć wałek z łożyskiem i wirnikiem z kadłuba pompy, przy czym łożysko i wałek należy wyjąć z kadłuba, wypchnąć uszczelnienie wałka (4) z kadłuba (uszczelnienie ulega zniszczeniu);
 - za pomocą prasy zsunąć wirnik (5) z wałka.
- Łożysko pompy głośno pracujące lub z luzem osiowym przekraczającym 0,12 mm należy wymienić wraz z wałkiem na nowe (stanowią one nierozbieralny komplet z wałkiem).



Rysunek 257
POKRYWA POMPY
1 - pierścień uszczelniający, 2 - korpus, 3 - płytka, 4 - styk masowy

Uszczelnienie wałka pompy przy jej wstawianiu należy: mierzyć skórowanie, sprężyny w wałku, mierzyć: cienia (1, rys. 256) i korpus (2) oraz śladów pęknięć lub nadmierne zużytej płytki (3). Długość maksymalna uszczelnienia w stanie swobodnym powinna wynosić $19 \pm 0,3$ mm, a po skasowaniu uszczelnienia do długości $15,5 \pm 0,4$ mm siła P powinna wynosić $69,88$ N (70,90 kG). Po zwolnieniu nacisku płytka powinna cofnąć się bez zacięcia powierzchni wałka. W przypadku odbiegającym od podanych wymagań uszczelnienia należy wymienić.

Powierzchnie przylegania kadłuba pompy i pokrywki powinny być płaskie i nie uszkodzone. Oprócz tego kadłub nie może być pęknięty. Części uszkodzone trzeba wymienić.

Wirnik pompy (5, rys. 254) powinien mieć gładką powierzchnię współpracującą z uszczelnieniem. Chropowatość powinna wynosić maksimum $Ra = 0,2$ μ m. Bicie tej powierzchni względem otworu w wirniku wynosić nie może więcej niż 0,025 mm. Powierzchnię wirnika należy przeszlifować i dotrzeć lub wirnik wymienić.

Pompę należy montować w następującej kolejności:

- wstawić uszczelnienie (4, rys. 254) do kadłuba pompy;
- wsunąć wałek z łożyskiem, tak aby otwory na wkręt dociskowy w kadłubie i łożysku pokrywały się dokładnie;
- przy użyciu prasy, wcisnąć wirnik na wałek pompy, wymiary części powinny zapewnić właściwą pracę pompy;
- wirnik powinien być tak wcisnięty, aby luz między wałkiem a pokrywą wynosił $0,5 \pm 0,1$ mm (rys. 257), a pokazano na rys. 257), a między wirnikiem i płaszczyzną kadłuba $0,2 \pm 0,25$ mm (sposób sprawdzania pokazano na rys. 258);
- wcisnąć piastę koła pasowego na wałek pompy, tak aby czoło wałka i piasty były w jednej płaszczyźnie (wzrost piasty-wałka powinien być zgodny z podanym w tabeli 2.24);
- założyć uszczelnienie i pokrywę pompy, po czym przykręcić ją trzema śrubami.

PRACOWNIA WSPÓŁPRACUJĄCA Z CZĘŚCIAMI POMPY
UKŁADU CHŁODZENIA


Współpraca z pompą

Piasta koła pasowego - wałek pompy

Wirnik - wałek pompy

Łożysko - kadłub pompy

* Uszczelnienie silnika 1500 jest wyposażony w styk masowy, którego nie ma w uszczelnieniu silnika 1300.



Rysunek 258
SPRAWDZANIE LUZU MIĘDZY WIRNIKIEM I PŁASZCZYZNĄ KADŁUBA
ZŁOŻENIE POMPY

● Chłodnica powinna być nie uszkodzona, szczelna i czysta z zewnątrz i wewnątrz.

Chłodnicę z zewnątrz należy czyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, a następnie sprężonym powietrzem.

Zanieczyszczenia wewnętrzne chłodnicy (osady) należy usuwać przemywając ją wodą o ciśnieniu maksymalnie 0,1 MPa (1 kg/cm²), doprowadzoną do dolnego króćca (tak aby przepływała w kierunku odwrotnym niż w czasie pracy silnika). W razie nagromadzenia kamienia kotłowego usunąć go można specjalnymi płynami* stosowanymi zgodnie z instrukcją ich użycia.

Szczelność chłodnicy można sprawdzić w następujący sposób

– zamknąć kurek spustowy i zatkać króciec wylotowy (dolny), po czym napełnić chłodnicę wodą,

– po założeniu korka chłodnicy do wlewu i zatkaniu króćca wlotowego (górnego) doprowadzić sprężone powietrze o ciśnieniu nie przekraczającym 0,1 MPa (1 kg/cm²),

– sprawdzić, czy nie widać przecieków, miejsca nieszczelne należy (po wylaniu wody) zalutować cyną.

Przy większych uszkodzeniach należy chłodnicę wymienić na nową.

Korek chłodnicy trzeba przejrzeć w celu wstępnego sprawdzenia uszczeliek zaworów wylotowego i wlotowego oraz stanu sprężyn. Korek o uszkodzonych częściach należy wymienić. Warunkiem jakim powinien odpowiadać korek podano w tablicy 2-25, a ciśnienie powietrza przy kontrolach powinno być wytwarzane

w przestrzeni B podczas kontroli zaworu (6. rys. 2.51), otwarcie zaworu sygnalizuje wypływanie powietrza z rurki (11) połączonej z przestrzenią A (i zanurzonej w wodzie);

– w przestrzeni A podczas kontroli zaworu (5); otwarcie sygnalizuje wypływanie powietrza z rurki połączonej z przestrzenią B (i zanurzonej w wodzie);

– w przestrzeniach A i B podczas kontroli zaworu (8); nieszczelności sygnalizuje wypływanie powietrza z rurki połączonej z przestrzenią C

– w przestrzeni C podczas kontroli zaworu (10); otwarcie zaworu sygnalizuje wypływanie powietrza z rurki (11) połączonej z przestrzenią A (przestrzeń B zamknięta).

CISNIENIA POZĄTKU OTWARCIA ZAWORÓW
(CHŁODNICY I KORKA)

2 25

Ciśnienie początku otwarcia MPa (kg/cm ²)		
Zawór kontrolny		
Przebieg w	Wlotowy	A i B
0,05 ± 0,01 (0,8 ± 0,1)	0,005 ± 0,002 (0,05 ± 0,02)	0,005 ± 0,002 (0,05 ± 0,02)

● Termostat typu woskowego ma nieruchomy trzpień (1, rys. 2.53) połączony z gniazdem zaworu termostatu i ruchomy zawór kompletny (2) dociskany do gniazda sprężyną (3). Otwieranie się zaworu następuje na skutek rozszerzalności mieszanki woskowej wypełniającej przestrzeń (4). Rozszerzając się powoduje ona ściskanie gumowej pochwy (5), która zsuwa się z trzpienia (1).

* W razie braku specjalnych płynów można użyć dziesięcioprocentowego roztworu sody kaustycznej, ogrzanego do temperatury 90°C. Roztwór ten trzeba wlać do chłodnicy, przetrzymać 30 min i wylać, po czym chłodnicę trzeba przemywać przez 40 min strumieniem gorącej wody o ciśnieniu nie przekraczającym 0,1 MPa (1 kg/cm²).

W razie konieczności wymontowania i sprawdzenia termostatu należy

- spuścić częściowo płyn z układu chłodzenia, tak aby jego poziom znajdował się poniżej obudowy termostatu,
- złuzować zaciski i zsunąć z jednej strony przewód prowadzący od obudowy termostatu do chłodnicy,
- odkręcić trzy nakrętki, zdjąć podkładki, pokrywę i wyjąć termostat

Termostat należy sprawdzać następująco:

- umieścić termostat w naczyniu z wodą,
- podgrzewać wodę do temperatur podanych w tablicy i sprawdzać otwarcie zaworu (temperaturę wody sprawdzać termometrem)

Termostat nie spełniający wymagań podanych w tablicy 2-26 należy wymienić na nowy

TEMPERATURA POCZĄTKU I CAŁKOWITEGO OTWARCIA
ZAWORU TERMOSTATU

Tablica 2-26

Początek otwarcia zaworu termostatu	81-85°C
Całkowite otwarcie zaworu termostatu na $9 \pm 1,5$ mm	

2

Wentylator ze sprzęgłem elektromagnetycznym

Wentylator silnika 1500 powinien się włączać przy temperaturze cieczy w chłodnicy $90 \pm 2^\circ\text{C}$. Jeżeli wentylator się nie włącza, oznaczać to może uszkodzenie wyłącznika cieplnego* lub uzwojeń elektromagnesu**. Uszkodzony wyłącznik trzeba wymienić, a w razie uszkodzenia uzwojenia elektromagnesu należy, po uprzednim zdemontowaniu sprzęgła elektromagnetycznego, naprawić lub wymienić koło pasowe z uzwojeniem elektromagnesu

Sprzęgło elektromagnetyczne należy demontować i montować w następujący sposób

- 1) spuścić płyn z układu chłodzenia i zdjąć pasek wentylatora,
- 2) zsunąć przewód sprężyny z uchwyty szczotek oraz wyjąć uchwyt wraz ze szczotką
- 3) złuzować zaciski i odłączyć przewody gumowe od pompy
- 4) odkręcić śruby i zdjąć pompę z wentylatorem,
- 5) odłączyć przewody, które zyska wentylatora i odkręcić je kluczem A 50099,
- 6) zdjąć wentylator z piastą, pierścieniem elektromagnesu (8 rys. 2-55) i łożyskiem (7),
- 7) za pomocą ściągacza zdjąć z wałka pompy piastę koła pasowego (2),
- 8) zdjąć z wałka piastę, aby przy woskaniu nowej piasty można było oprzeć wałek (3)

Po wykonaniu naprawy lub przestroju, wykonać następujące czynności montażowe

- 1) woskować nową lub naprawioną piastę pomocą przyrządu A 60302, walek 0,012-0,06 mm, a odległość X (patrz rys. 2-55) 60,5 mm;
- 2) założyć szczotkę wraz z uchwytem na przylegającą do pierścienia ślizgowego (5)
- 3) wykonać czynności montażowe odwrotne do demontażowych podanych w punktach 1-5
- 4) wyzłuzować przeciwnakrętki (10) luz Y (patrz rys. 2-55), tak aby wynosił 0,25-0,45 mm, do pokręcania wkrętów należy używać klucza A 50098, luz sprawdzać przy regulowanym wkręcie, po regulacji wkręty zabezpieczyć przeciwnakrętkami,
- 5) wykonać dalsze czynności montażowe podanych w punktach 8, 4, 3, 2, 1, naciąg paska regulować w kolejności podanej w punkcie 2-9

- Wyłącznik cieplny umieszczony w dolnej części chłodnicy, włącza wentylator przy temperaturze $90 \pm 2^\circ\text{C}$. Gdy temperatura obniży się do $80 \pm 2^\circ\text{C}$, wyłącznik przerywa dopływ prądu i napęd wentylatora zostaje wyłączony. Wyłącznik nie spełniający tych warunków należy wymienić na nowy.

* W celu doraźnej naprawy (w drodze) należy zewrzeć obwód wyłącznika cieplnego, wentylator będzie wówczas włączony na stałe

** W celu doraźnej naprawy (w drodze) należy po złuzowaniu przeciwnakrętek (10, rys. 2-55) wkręcić trzy wkręty (10) tak, aby pierścień elektromagnesu został mocno docisnięty do koła pasowego, po czym zabezpieczyć śruby przeciwnakrętkami. Wentylator zostanie włączony

UKŁAD ZASILANIA, WYDECHOWY I PRZEWIETRZANIA SILNIKA

2.6

Układ zasilania stanowią: zbiornik paliwa, przewody, pompa paliwa, filtr paliwa, gaźnik, przewód ssący i filtr powietrza.

Spaliny odprowadza układ wydechowy (rys. 2.74) składający się z przewodu wydechowego, rury podwójnej, rury wydechowej, tłumika przedniego i tylnego. Elementy układu przewietrzania zaznaczono na rysunku 2.75

Układ zasilania

2.6.1

● Zbiornik paliwa, o pojemności 45 dm^3 (rys. 2.59) ma we wnętrzu umieszczoną osłonę (2) ograniczającą ruch paliwa podczas jazdy, rurkę ssącą oraz czujnik ilości i rezerwy paliwa (4). Czujnik jest połączony z zestawem wskaźników. Przewod (5) służy do odprowadzania powietrza podczas uzupełniania zbiornika paliwem, a przewód (7), umożliwia dopływ powietrza do zbiornika podczas obniżania się poziomu paliwa. W dnie zbiornika jest umieszczony korek (11) umożliwiający wypuszczenie paliwa ze zbiornika

Paliwo ze zbiornika jest ssane przez pompę poprzez cynkowaną rurkę stalową oraz złącza wykonane z przezroczystego tworzywa, których szczelne przyeganie zabezpieczają metalowe zaciski.

W przypadku konieczności skontrolowania wymontowanego zbiornika należy po spuszczeniu paliwa

Rysunek 2.59

1. rurka ssąca 2. osłona 3. przewód odprowadzający 4. czujnik 5. przewód odprowadzający 6. rurka 7. przewód doprowadzający 8. rurka 9. przewód doprowadzający 10. rurka 11. korek



Rys 2.59

Rysunek 2.60

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa


Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa

Wzrost paliwa



- odłączyć przewody od czujnika poziomu paliwa i czujnika lampki sygnalizacyjnej rezerwy paliwa,
- odłączyć przewód prowadzący od zbiornika do pompy paliwa,
- złuzować zacisk połączenia: tuleja gumowa - wlew zbiornika paliwa,
- odkręcić dwie nakrętki samozabezpieczające opasek mocujących zbiornik, zdjąć podkładki, nakrętki i wyjąć zbiornik.

Wyjęty zbiornik należy oczyścić z zewnątrz strumieniem ciśnieniem, a wewnątrz przez przepłukanie benzyną i przedmuchanie sprężonym powietrzem. Podczas płukania należy energicznie potrząsać zbiornikiem, aby usunąć nagromadzone osady. W razie cięzego zanieczyszczenia wnętrza zbiornika oczyścić kilkakrotnie.

Jeżeli zaobserwowano przecieki ze zbiornika, to należy sprawdzić jego szczelność. Kontrola polega na doprowadzeniu do zaślepionego zbiornika powietrza o ciśnieniu 0,03...0,04 MPa (0,3...0,4 kg/cm²) i zanurzeniu go w wodzie. Wykryte w ten sposób miejsca nieszczelne należy zalutować stopem cyny. Przed lutowaniem w celu odparowania resztek paliwa należy zbiornik kilka razy napęlić gorącą wodą. Po lutowaniu zbiornik ponownie przepłukać gorącą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia utwardzone, po czym osuszyć wewnątrz sprężonym powietrzem.

● Pompa paliwa (rys. 2.60) jest napędzana mimosrodem wału rozrządu za pośrednictwem popychacza (1) umieszczonego w przewodniku (2). Przewodnik wykonany z tworzywa zmniejsza przenikanie ciepła z silnika do pompy co przeciwdziała powstawaniu pęcherzy par paliwa w układzie zasilającym. Pompa ma dwie przepony - górną koloru czerwonego, oddzieloną podkładką od dolnej, koloru zielonego. Przepona dolna chroni przeponę górną przed działaniem gorących gazów ze skrzyni korbowej silnika, a otworek w podkładce oddziela obie przepony. Sygnalizuje uszkodzenie górną przeponę, jeżeli wycieka z niego olej lub przeponę górną, jeżeli wycieka paliwo. Ruchy przepony (6) w dół i górę powodują przetłaczanie paliwa. Ruch przepony do dołu (są to paliwa) jest wymuszany przez popychacz (1), który powoduje nacisk na dźwignię (3) i jej wychylenie. Ruch przepony w kierunku do góry (tłoczenie paliwa) jest wymuszany przez sprężynę przepony (7).

Ciągłe stykanie się dźwigni napędowej (3) z popychaczem (1) cichobieżną pracą zapewnia sprężyna dźwigni (11)

Paliwo zasysane do pompy napotyka na swej drodze filtr siatkowy (4), który zatrzymuje większe zanieczyszczenia, a następnie po odsunięciu płytki zaworu (5) przepływa nad przeponę (6). Paliwo wypływa z pompy przez zawór z płytką (8). Gdy płytka (8) unosi się pod wpływem ciśnienia paliwa wytwarzanego przez nacisk sprężyny (7) na przeponę, to płytka (5) osiada na gnieździe (9) uniemożliwiając powrót paliwa do zbiornika. Kierunek przepływu paliwa w pompie jest zaznaczony strzałkami na rysunku 2.60. Odpowiednio dobrana charakterystyka sprężyny (7) zapewnia, że ciśnienie tłoczonego paliwa wynosi 0,022 ..0,033 MPa (0,22 ..0,33 kG/cm²).

W razie konieczności zdemontowania pompy należy

- wykręcić śrubę pokrywy górnej, zdjęć pokrywę i filtr z uszczelką (4, rys. 2.60),

- wykręcić pięć wkrętów z podkładkami oddzielając głowę pompy (12) od podstawy (10),
- obrócić przeponę o około 90° i wyjąć ją z podstawy
- w razie potrzeby wybić os dźwigni i wyjąć dźwignię (1).

Po umyciu poszczególnych części należy je sprawdzić. Przepona nie może mieć pęknięć, płytki zaworów muszą być płaskie oraz przesuwac się i osiadać na gniazda bez zacięć, sprężyny nie mogą być skorodowane lub pęknięte. Uszkodzone części należy wymienić i zmontować pompę w kolejności odwrotnej niż ją demontowano, smarując powierzchnie współpracujące ślizgowo olejem silnikowym.

Montując pompę paliwa do silnika trzeba dobrać uszczelkę prowadnika (2) o takiej grubości, aby maksymalnie wsunięty popychacz wystawał 1,0...1,5 mm ponad uszczelkę (5, rys. 2.94). W celu umożliwienia tej regulacji uszczelki (2) są wykonywane o grubościach 0,3 mm; 0,7 0,8 mm; 1,2...1,3 mm

● Filtr paliwa (rys. 2.61) jest wyposażony w wymienny wkład papierowy, na którym zatrzymują się zanieczyszczenia. Część tych zanieczyszczeń pozostaje w porach papierowego wkładu zmniejszając stopniowo jego przepuszczalność, a część spłukana przez benzynę gromadzi się w osadniku (3). W celu zapewnienia prawidłowego przepływu paliwa przez filtr, podlega on okresowemu oczyszczaniu, a wkład wymianom.


● Gaźnik marki FOS Łódź (licencja WEBER) jest pokazany na rysunku 2.62. Jest to gaźnik opadowy, dwugardzielowy, dwuprzelotowy z układem rozruchowym działającym progresywnie, przepustnicą I przełotu sterowaną podciśnieniem i pompą przyspieszającą typu tłoczkowego.

Przepustnica I przełotu jest sterowana przez kierownicę za pomocą pedału przyspieszenia, a przepustnica II przełotu - siłownikiem podciśnieniowym.

● Gaźnik stosowany do silnika 1300 różni się od gaźnika stosowanego do silnika 1500 wielkościami regulacyjnymi podanymi w tablicy 2-27 i oznakowaniem. W celu ułatwienia zorientowania się w umiejscowieniu elementów regulacji gaźnika, tablica poza nazwą elementu podaje jego numer z opisu rysunku.

Typ i kolejny numer gaźnika są wybite na podstawie w miejscach pokazanych na rysunku 2.63. W miejscu (3, rys. 2.63) jest wybijana liczba 16 na gaźniku 34DCHD lub 17 na gaźniku 34DCHD1. Liczby te oznaczają, że wykonanie gaźnika jest przystosowane do silnika, który ma spełniać wymagania norm europejskich w zakresie toksyczności spalin (aby to uzyskać silnik poza gaźnikiem musi być wyposażony w odpowiedni rozdzielacz, filtr powietrza i układ wydechowy). W celu ułatwienia rozróżnienia gaźników są one dodatkowo znakowane kolorem na komorze pływakowej.

Znak granatowy jest wykonany na gaźniku silnika 1300, a znak pomarańczowy na gaźniku silnika 1500.



Rysunek 2.61
Filtr paliwa
1 - pokrywka 2 - uszczelnienie 3 - osadnik
4 - wkład filtrujący 5 - dopływ



10 - dysza paliwa I przełotu, 10 - dysza paliwa
 II przełotu, 11 - dysza
 12 - dysza główna paliwa przełotu 13 -
 14 - dysza paliwa II przełotu, 15 - dysza
 16 - dysza paliwa I przełotu, 17 - dysza
 18 - dysza paliwa II przełotu, 19 - dysza
 20 - dysza paliwa I przełotu, 21 - dysza
 22 - dysza paliwa II przełotu, 23 - dysza
 24 - dysza paliwa I przełotu, 25 - dysza
 26 - dysza paliwa II przełotu, 27 - dysza
 28 - dysza paliwa I przełotu, 29 - dysza
 30 - dysza paliwa II przełotu, 31 - dysza
 32 - kanał doprowadzenia podciśnienia pod
 33 - zawór ssący pompy, 34 - pierśnica

Wraz z przystąpieniem do uruchamiania siłnika, gdy przebiega proces zamknięcia, w kanale wylotowym wystąpi podciśnienie. Powoduje ono ssanie paliwa z komory pływakowej przez dyszę (5) oraz ze studzienki (7) przez


Nazwa	Oznaczenie na rysunku	Jednostka miary	34 DCHD 117 (silnik 1300)		silnik 1500)	
			I przełot	II przełot	I przełot	II przełot
Nomina na średnica przełotu		mm	34	1	34	
Wł. woda	77	mm	23	1		
Wł. powietrze	39	-	45	1	1,5	
Dysza główna paliwa	12,15	mm	1,15	1,40	1,20	
Dysza powietrza	14,17	mm	F30	F30	F30	F30
Dysza powietrza	13,16	mm	2,10	2,00	2,20	2,20
Dysza powietrza	8,10	mm	0,40	0,50		
Dysza powietrza	11,1	mm	1,40	0,80		
Dysza paliwa urządzenia rozruchowego	5		11,17			
Poz. paliwa	78	mm	5,75			
Dysza powietrza urządzenia rozruchowego	6	mm	2,2		1,50	
Dysza powietrza	20	mm	0,70		0,70	
Zakr. powietrza	64	-	kulkowy bez otworka boczniowego			
Dysza silownika	79,80	mm	2,50	1,4	2,50	
Wł. powietrza	32	mm	2,5			
Otwór powietrza	34	mm	1			
Otwory zużywające urządzenia rozruchowego	27,28	mm	górny 2,8 dolny 2,6		górny 2,3 dolny 2,5	
Otwory progresywnego działania (rys. 2.70)	a	mm	0,8		0,8	1,20
	b	mm	0,8		0,8	1,20
	c	mm		1,50		
Otwór regulacyjny biegu, łowego	36	mm	1,4			
Skok pompy	63	mm	10			
Średnica gniazda iglicy zaworu komory pływakowej		mm	1,75			
Poziom paliwa od pływaka do pokrywy		mm	5,5	6	5,5	6
Otwór dla regulatora podciśnieniowego		mm	1,20			

otworki (30), jak również ssanie powietrza przez dyszę (6). Powstaje bogata w paliwo mieszanka zasilająca silnik. Z chwilą opróżnienia studzienki (7) mieszanka nieco uboższe, gdyż zamiast paliwa przez otworki (30) jest ssane powietrze ze studzienki (7). W obu przypadkach wypływająca z kanału (25) mieszanka jest rozcieńczona powietrzem ssanym przez kanał (31) i dopiero zasila silnik.

Gdy silnik zostanie uruchomiony, zwiększa się jego prędkość obrotowa i podciśnienie pod przepustnicami. Podciśnienie, działając poprzez kanał (32) na tłoczek (29), powoduje pokonanie oporu sprężynki, przesunięcie w dół tłoczka i otwarcie dopływu powietrza przez gniazdo (26) do kanału (25). Następuje więc samoczynne zubożenie mieszanki umożliwiające pracę uruchomionego już silnika.

Gdy silnik pracuje, należy stopniowo (w miarę jego nagrzewania się) wyłączyć układ rozruchowy. W tym celu trzeba wcisnąć cięgło ssania o około pół skoku, tak aby dźwignia (33) zajęła położenie B (rys. 2 64b). Następuje przy tym przesunięcie zaworu (24) w dół, przymknięcie przelotu do kanału (21) i odsłonięcie otworków (27). Przy utrzymującym się pod wpływem podciśnienia przesunięciu tłoczka (29) w dół, zostaje otwarty dodatkowy dopływ powietrza do kanału (25). Dopływa ono poprzez kanał (34) i otworki (27). Dalsze wcisnięcie cięgła ssania powoduje dalsze przesunięcie w dół zaworu (24), który odsłania otworki (28). Zwiększa się wówczas dopływ powietrza do kanału (25), gdyż dopływa ono teraz przez otworki (27 i 28).

Przy wyłączeniu układu rozruchowego (pełnym wciśnięciu gałki ciągną ssania) dźwignia (33) zajmuje położenie C (rys. 2.64b), a zawór (24) odłącza kanał (25) od (21). Zabezpieczenie przed ewentualnym podsysaniem paliwa z układu rozruchowego stanowi tłoczek (29). Jeżeli w kanale wylotowym panuje



Rysunek 6.3

$\Delta_1 \text{ Na}^+ / \text{H}^+$ $\Delta_2 \text{ H}^+ / \text{H}_2$ $\Delta_3 \text{ H}_2 / \text{H}_2\text{O}$


$\gamma^1 = 1 \rightarrow 2$ $\gamma^2 = 1 \rightarrow 2$ $\gamma^3 = 1 \rightarrow 2$

$\Delta_1 = 1 \rightarrow 2$ $\Delta_2 = 1 \rightarrow 2$ $\Delta_3 = 1 \rightarrow 2$

Rysunek 2.64

SCHEMAT UKŁADU ROZRUCHOWEGO

- 4 - dysza od wst. kl. d. c. w.
- 5 - dysza powietrza kl. d. c. w.
- 7 - studzienka kl. d. c. w.
- kanal wyrzutowy 24 - wst. kl. d. c. w.
- kanal miesz. c. w. kl. d. c. w.
- 26 - gniazdo wst. kl. d. c. w.
- powietrze d. wst. kl. d. c. w.
- 29 - tłoczek 31 - kanał dopływu
- podciśnienia pod tłoczek (29), 33 - dław. g. a.
- rozruchowy 34 - kanał c. w.
- 78 - przełot powietrza urządzenia
- rozruchowy



podciśnienie, to przesunięty w dół tłoczek (29) otwiera dopływ powietrza do kanału (25). W razie nieszczelności między zaworem (24) i gniazdem, zasysane może być do silnika jedynie powietrze przez gniazdo (26)

W razie uruchamiania zimnego silnika należy całkowicie włączyć układ rozruchowy, a w razie uruchamiania silnika niezupełnie zimnego należy układ rozruchowy włączyć częściowo (przez wyciągnięcie cięgiła ssania o około pół skoku)

Układ biegu jałowego i układ przejściowy Paliwo do układu



przepływa przez dwie dysze: dyszę główną paliwa i przełotu (12, rys. 2.62) i dyszę paliwa biegu jałowego (8, rys. 2.65). Powietrze jest zasysane przez dyszę (9).

Podciśnienie pod zamkniętymi przepustnicami I i II przełotu powoduje ssania paliwa do kanału (35) przez dyszę (8) i powietrza przez dyszę (9). Tworzy się mieszanka, która płynąc w kierunku otworka (36) jest rozcińczana jeszcze przez powietrze ssane przez otworek (37). Do regulacji ilości zasysanej przez silnik mieszanki służy wkręt (23). Osłonięcie wkrętu utrudnia rozregulowanie gaźnika przez osoby niepowołane i umożliwia (w razie potrzeby) zakładanie po prawidłowej regulacji specjalnej zaślepki z tworzywa (plomby).

Przy otwieraniu przepustnicy (38), przechodzeniu z biegu jałowego na większą prędkość obrotową, rozszerza się obszar podciśnienia przy przepustnicy i mieszanka jest wysysana z obu otworków (36 i 37). Uzyskuje się wówczas bogatszą w paliwo mieszankę, która umożliwia stopniowe zwiększanie prędkości obrotowej silnika i włączenie się do pracy głównego układu zasilającego.

Główny układ zasilający. Pod wpływem zwiększonych prędkości przepływu powietrza przez gaźnik, w gardzieli rozpylacza (39, rys. 2.66) występuje podciśnienie, co powoduje ssanie paliwa do studzienki (40) przez dyszę (12) i powietrza przez dyszę (13). Paliwo z powietrzem miesza się w rurce emulsyjnej (14) i w postaci emulsji wypływa z rozpylacza (39).

Dalszy wzrost prędkości przepływu w gardzieli rozpylacza (39) powoduje przedostawanie się przez dyszę (13) zwiększonych ilości powietrza. Poziom poziom paliwa w studzienke rurki emulsyjnej (14) obniża się, co przyczynia się do oszczędnej pracy gaźnika przy średnich obciążeniach silnika. Przepustnica II przełotu gaźnika pozostaje przy tym zamknięta. W położeniu zamkniętym utrzymuje ją sprężyna (41) za pośrednictwem dźwigni (42 i 43). Ogranicznik



2

Rysunek 26

8 - dysza paliwa biegu jałowego I przełotu
przełotu, 10 - dysza paliwa biegu jałowego
przełotu, 36 - otwór wylotowy
wylotowy

Rysunek 26

12 - dysza główna paliwa I przełotu
sprężyna 42 - dźwignia zwalniająca
przepustnicy II przełotu, 44 - ogranicznik
48 - wylot
61 - pływak 70 - osi przepustnicy
z rozpylacza 77 - gaźnik

(44) zapewnia lekkie uchYLENIE przepustnicy (58, rys. 2 67), co zapobiega zakleszczaniu się przepustnicy i gromadzeniu płynnego paliwa

Otwieranie przepustnicy II przełotu, wzbogacające mieszankę, staje się możliwe dopiero po otwarciu przepustnicy I przełotu powyżej 48°30' (licząc od położenia przepustnicy zamkniętej); II przełot spełnia więc funkcję oszczędzacza. Dźwignia (42, rys. 2.66) jest osadzona na osi przepustnicy obrotowo, a dźwignia (46) z ramieniem (45) obraca się wraz z osią przepustnicy. Jeżeli ramię (45) przy otwieraniu przepustnicy I przełotu pociągnie dźwignię (42) za wycięcie (48) w dół, to następuje zwolnienie dźwigni (43) zamocowanej na osi przepustnicy II przełotu. Przepustnica II przełotu może się teraz uchylać. Ruchem jej steruje siłownik podciśnieniowy pokazany na rysunku 2 67. Podciśnienie z gardzieli I przełotu przenosi się przez kanał (52) do siłownika (53). Jeżeli podciśnienie jest dostatecznie duże, to przepona (54) może uchylć przepustnicę (58).


W razie małego otwarcia przepustnicy, podciśnienie powoduje ssanie mieszanki z otworka (59). Mieszankę tworzy powietrze ssane przez dyszę powietrza (11, rys. 2.65) i paliwo ssane przez dyszę (10). Zasilanie następuje więc z układu analogicznego jak dla biegu jałowego I przełotu.

Wzrastające podciśnienie w II przełocie, oddziałując przez kanał (60, rys. 2 67) na siłownik, powoduje zwiększenie otwarcia przepustnicy i stopniowe włączenie do pracy głównego układu zasilania II przełotu.


Jednoczesna praca układów I i II przełotu umożliwia uzyskanie pełnej mocy silnika

Pompa przyspieszająca. Przy zamykaniu przepustnicy I przełotu (38, rys. 2 68) sprężyna działająca na dźwignię (61) podnosi drążek prowadzący (62) i tłok (63). Następuje zasysanie paliwa z komory pływakowej przez zawór ssący (64). Przy gwałtownym otwarciu przepustnicy I przełotu (38), dźwignia (61 - osadzona obrotowo na osi przepustnicy) zostaje przesunięta w dół przez krzywkę (65)

Rysunek 2.67



Rysunek 2.68



Drażek (62) wraz z tłokiem (63) pod działaniem sprężyny (66) przesuwają się również w dół. Wypychane z cylindra paliwo zamyka zawór (64) i płynąc przez kanał (67) oraz zawór tłoczący (68) zostaje wtrysnięte przez dyszę pompy (20) do kanału głównego i przelewu.

W celu sprawdzenia stanu gaźnika należy przed demontażem sprawdzić:


- swobodę sterowania zaworem rozruchowym, tłokiem pompy przyspieszającej i przepustnicami podczas ich otwierania i zamykania; w razie występowania nierównomiernego oporu lub zacięć będzie konieczne zdemontowanie uszkodzonego układu w celu ustalenia przyczyny niesprawności i przeprowadzenia naprawy;
- szczelność gaźnika z paliwem w komorze płwakowej, doprowadzonym z pompy paliwa; jakiegokolwiek wycieki przez nieszczelności odlewów lub nie dokręcone dysze są niedopuszczalne; uszkodzone części należy przy naprawie wymienić, a obłuzowane dokręcić;

szczelność zaworu iglicowego i poziom paliwa w komorze płwakowej wstępne rozeznanie można uzyskać, doprowadzając do gaźnika paliwo z pompy paliwa, a następnie odcinając jego dopływ (przez zdjęcie przewodu), po zdjęciu pokrywy gaźnika poziom paliwa powinien znajdować się w pobliżu punktu A (leżącego przy przejściu z promienia w pochyłą ściankę – patrz rys. 2.68); poziom wyższy lub niższy świadczy o konieczności przeprowadzenia regulacji (patrz strona 68) lub o nieszczelności zaworu iglicowego komory płwakowej i konieczności jego oczyszczenia;

– wydatek pompy przyspieszającej (przy uzupełnianiu komory płwakowej paliwem z pompy paliwa), w ciągu pięciu pełnych ruchów dźwigni przepustnicy (z prędkością, przy której następują pełne skoki tłoka pompy) wydatek powinien wynosić co najmniej 6 cm^3 ; mniejszy wydatek świadczy o nieszczelności zaworów (64 lub 68, rys. 2.68) albo o zacięciach w układzie pompy przyspieszającej i konieczności oczyszczenia zaworów lub usunięcia przyczyny zacięć;

– szczelność zaworu rozruchowego; przy zamkniętym urządzeniu rozruchowym i gaźniku odwróconym podstawą do góry, kanał wylotowy układu rozruchowego wypełniony paliwem nie może się opróżnić w czasie krótszym niż 3 min; niespełnienie tego warunku świadczy o konieczności oczyszczenia części lub wymiany uszkodzonych na nowe;

– prawidłowość otwarcia przepustnicy; w położeniu całkowitego wychylenia dźwigni przepustnicy (1, rys. 2.69), przy którym ramię (4) styka się z ogranicznikiem (66)



Rys. 2 69

rys 2 70

Rysunek 2 69

1 - gwóźdź

2 - gwóźdź

3 - gwóźdź

4 - gwóźdź

5 - gwóźdź

6 - gwóźdź

7 - gwóźdź

8 - gwóźdź

9 - gwóźdź

10 - gwóźdź

11 - gwóźdź

12 - gwóźdź

13 - gwóźdź

14 - gwóźdź

15 - gwóźdź

16 - gwóźdź

17 - gwóźdź

18 - gwóźdź

19 - gwóźdź

20 - gwóźdź

21 - gwóźdź

22 - gwóźdź

23 - gwóźdź

24 - gwóźdź

25 - gwóźdź

26 - gwóźdź

27 - gwóźdź

28 - gwóźdź

29 - gwóźdź

30 - gwóźdź

31 - gwóźdź

32 - gwóźdź

33 - gwóźdź

34 - gwóźdź

35 - gwóźdź

36 - gwóźdź

37 - gwóźdź

38 - gwóźdź

39 - gwóźdź

40 - gwóźdź

41 - gwóźdź

42 - gwóźdź

43 - gwóźdź

44 - gwóźdź

45 - gwóźdź

46 - gwóźdź

47 - gwóźdź

48 - gwóźdź

49 - gwóźdź

50 - gwóźdź

51 - gwóźdź

52 - gwóźdź

53 - gwóźdź

54 - gwóźdź

55 - gwóźdź

56 - gwóźdź

57 - gwóźdź

58 - gwóźdź

59 - gwóźdź

60 - gwóźdź

kiem (5) i przy utrzymywaniu styku dźwigni (6) ze sworzniem (7), przepustnice powinny być całkowicie otwarte i zajmować położenia określone wymiarami na rysunku 2.69a; położenie przepustnicy I przełotu regulować doginaniem ramienia (4), a II przełotu – małym skręcaniem dźwigni (3);

– prawidłowość początku zwalniania przepustnicy II przełotu przy wychyleniu dźwigni przepustnicy (1) do położenia, przy którym następuje styk ramienia (2) ze ścianką wycięcia w dźwigni zwalnającej (3, styk bez wywierania siły), przepustnica I przełotu powinna zająć położenie określone wymiarem na rysunku 2.69b; jeżeli podany warunek nie jest spełniony, to należy dogiąć ramię (2);


W razie stwierdzenia niesprawności gaźnika należy go zdemontować, po czym poszczególne części i kanały w kadłubie oraz pokrywę przemyć benzyną lub naftą i osuszyć sprężonym powietrzem.

Kadłub gaźnika. W razie zacinań się przepustnic należy je wymontować oraz wyjąć ich osie. Skrzywienia osi lub przepustnic na eży wyprostować, a miejsca zatarte wygładzić. Luz między osią przepustnicy a kadłubem powinien wynosić dla przepustnicy I przełotu 0,045...0,089 mm, a dla przepustnicy II przełotu 0,125...0,169 mm

Dookoła zamontowanych przepustnic powinna istnieć równomierna szczelina względem kadłuba, a przepustnica I przełotu powinna względem gaźnika zająć takie samo położenie, jak przed demontażem (nie może być obrocona o 180°). Należy pamiętać, że przepustnic nie wolno zamieniać między gaźnikami, ponieważ w położeniu zamkniętym w kadłubie były bazą do wykonania otworków dla mieszanki. W celu upewnienia się (w przypadkach wątpliwych) o prawidłowości położenia przepustnic względem tych otworków, należy wykręcić korki zaślepiające i sprawdzić zgodność położenia otworków z danymi pokazanymi na rysunku 2 70. Gaźnik z przepustnicami nie odpowiadający podanym wymaganiom należy wymienić

Po kontroli na eży wkręcić korki zaślepiające i sprawdzić szczelinę między przepustnicą II przełotu a kadłubem. Szczelinomierz o grubości 0,05 mm i szerokości 13 mm powinien wsuwać się z oporem. Szczelinę należy regulować ogranicznikiem (44, rys. 2.66). Szczelina jest konieczna po to aby nie odparowane paliwo nie gromadziło się nad przepustnicą i aby nie występowało zakleszczanie się przepustnicy.

Powierzchnie kadłuba gaźnika (górna i dolna) powinny być płaskie. Obie powierzchnie należy sprawdzać i naprawiać podobnie jak górną powierzchnię kadłuba silnika



Rysunek 2.71
Ciepłota, K
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Zawór iglicowy komory pływakowej powinien być szczelny. Przy kontroli ciśnienie paliwa o wartości 0,033 MPa (0,33 kg/cm²) musi dociskać iglicę do gniazda. Zawór podczas sprawdzania powinien znajdować się w położeniu pionowym, w którym ciężar iglicy dociska ją do gniazda. Zawór nieszczelny należy oczyścić, a w razie uszkodzenia przylgni – wymienić.

Kulka w iglicy nie powinna przesuwac się przy obciążeniu siłą 0,7 N (70 G), natomiast przy obciążeniu siłą 0,15...0,23 N (15...23 G) i odciążeniu powinna się przesuwać w obu kierunkach bez zacięć. Iglicę nie spełniającą podanych warunków należy wymienić.

Pływak powinien być nie uszkodzony, szczelny i ważyć $18 \pm 0,5$ g. Pływak z wgnieceniami należy wymienić. Szczelność pływaka można sprawdzić przez zanurzenie go w gorącej wodzie, o temperaturze około 90°C. Pojawienie się pęcherzy powietrza świadczy o nieszczelności, którą należy usunąć przez lutowanie. Po tym zabiegu pływak powinien nadal ważyć $18 \pm 0,5$ g.

Dysze, zawory, element filtrujący. Dysze, zawory pompy paliwa ssący (64, rys. 2.68) i tłoczący (68) oraz element filtrujący (50, rys. 2.66) należy umyć w benzynie i przedmuchać sprężonym powietrzem. Zawory nieszczelne mimo oczyszczenia należy wymienić.

Dysze gaźnika należy sprawdzić na zgodność z danymi tablicy 2-27. Wstępnie dysze można sprawdzić za pomocą kalibromierza. Ostateczna ocena dysz (w razie uszkodzeń lub nadmiernego zużycia paliwa) musi być przeprowadzona na podstawie pomiaru ich przepustowości. Zweryfikowane dysze należy wkręcić we właściwe otwory (I lub II przełotu).

Siłownik sterujący przepustnicą II przełotu powinien być szczelny (kontrolę przeprowadzać powietrzem o ciśnieniu 0,03 MPa, czyli 0,3 kg/cm²). W razie potrzeby należy sprawdzić, czy siłownik odpowiada warunkom podanym w tablicy 2-28.

DANE KONTROLNE SIŁOWNIKA STERUJĄCEGO PRZEPUSTNICĄ
I PRZEFLOTU

Tablica 2-28

Podciśnienie Pa (mm H ₂ O)	Skok drążka siłownika mm
569 608 (58 62)	początek ruchu
1118 1187 (114 121)	7,5 ± 0,5
1667 1765 (170 180)	1


W siłowniku nieszczelnym należy wymienić przeponę, a w nie odpowiadającym wymaganiom podanym w tablicy 2-28 – wymienić sprężynę.

W zamontowanym gaźniku odległość podkładki przepony (1, rys. 2.71) od kadłuba siłownika powinna wynosić $1,5 \pm 0,1$ mm. W razie potrzeby należy regulować tę odległość przez wkręcanie lub wykręcanie drążka (2) po złuzowaniu przeciwnakrętki (3).

Po sprawdzeniu części i ewentualnej naprawie lub wymianie uszkodzonych, gaźnik należy zmontować i wyregulować.

Regulacja poziomu paliwa. Jeżeli zawór dopływu paliwa i pływak nie są uszkodzone, to można przeprowadzić regulację poziomu paliwa.

- 1) zdjąć pokrywę gaźnika i ustawić ją w położeniu pionowym (patrz rys. 2.72),
- 2) wyregulować przez podginanie języczka (5) odległość od płaszczyzny pokrywy, tak aby wynosiła 5...5,5 mm (poziom paliwa można sprawdzić za pomocą rurki dołączonej w miejsce dyszy głównej paliwa I lub II przełotu; odległości 5 mm odpowiada poziom paliwa oddalony od górnej płaszczyzny komory pływakowej o 23 mm, odległości 6 mm o 25,5 mm; odległość pływaka od płaszczyzny pokrywy wynosząca 6 mm może być zastosowana w przypadku nadmiernego zużycia paliwa, przy prawidłowym wyregulowaniu silnika);



2

1-28

- 313

on

- 027

77

Rysunek 2 73

FILTR POWIETRZA

1 - korpus filtra, 2 - końcówka przewodu

3 - uszczelnienie

4 - uszczelnienie pokrywki 5 - przewód

6 - urządzenie przewietrzające 7 -

uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie


uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie

uszczelnienie




● Filtr powietrza typu suchego z papierowym wkładem filtrującym (rys 2 73) ma dwa przewody ssania powietrza. Przewód (8) umożliwia ssanie zimnego, a przewód (7) podgrzanego powietrza. Do przełączenia służy uchwyt (9), który po odkręceniu do oporu i przyciśnięciu do filtra może być przesunięty do położenia (13) – w celu ssania zimnego powietrza lub do położenia (14) w celu ssania powietrza podgrzanego. Po przestawieniu przesłony, uchwyt (9) należy dokręcić do oporu. Wkład filtra jest wykonany z długiej poła owanej taśmy specjalnego papieru umieszczonej na blaszanym szkielecie. Powierzchnie czołowe są zalane miękkim tworzywem łączącym elementy filtra w jedną całość i stanowiącym uszczelnienie wkładu w korpusie (1).

Zanieczyszczenia zatrzymywane na papierowym wkładzie wnikają w pory papieru i pogarszają stopniowo jego przepuszczalność. Dlatego jest konieczna okresowa wymiana wkładu na nowy. Nieprzestrzeganie terminów wymiany wkładu powoduje zwiększone opory ssania powietrza i wzrost zużycia paliwa

Rysunek 2.74

1 - rura podwójna, 2 - zacisk, 3 - rura
wydechowa, 4 - zacisk, 5 - tłumik przedni,
6 - zacisk, 7 - tłumik tylny, 8 - wspornik



Rys 2.74

Odmuchiwanie wkładu sprężonym powietrzem usuwa zewnętrzne zanieczyszczenia, ale pory papieru pozostają zatkane i dlatego nie można tego zabiegu traktować jako zastępującego wymianę filtra

Układ wydechowy

2.6.2

W skład układu wydechowego (rys. 2.74) wchodzi: przewód wydechowy, rura podwójna (1), rura wydechowa (3), tłumik przedni (5), tłumik tylny (7) i wieszaki gumowe. W celu osiągnięcia szczelności układu, w miejscach łączenia zastosowano dużą głębokość wsunięcia elementu w element oraz zaciski (2, 4 i 6). Dokładne uszczelnienie układu wydechowego zabezpiecza wnętrze samochodu przed możliwością przedostawania się spalin podczas postojów. Układ wydechowy jest zawieszony na dwóch elementach gumowych przy zacisku (4) i jednym elemencie dołączonym do wspornika (8).

W tłumikach są zastosowane rury wewnętrzne z otworkami $\varnothing 4$ mm oraz wata mineralna. W tłumiku przednim rury wlotowa i wylotowa są zamocowane, każda oddzielnie, w dwóch denkach. Przestrzeń wokół rury wylotowej wypełniono watą mineralną. Watę przed działaniem gorących spalin (i wypaleniem) chroni warstwa metalowej gazy.


W tłumiku tylnym rura wewnętrzna jest przelotowa i na całej długości jest otoczona tylko wata mineralną.

Kontrola układu wydechowego polega na sprawdzeniu gumowych wieszaków, prawidłowości połączeń i szczelności układu. Należy zwłaszcza zwracać uwagę na połączenia rur z denkami tłumików. Pęknięcia należy zaspawać lub wymienić pęknięty tłumik na nowy.

Układ przewietrzania komory korbowej silnika

2.6.3


Układ przewietrzania komory korbowej (rys. 2.75) jest typu zamkniętego, to znaczy bez połączenia z atmosferą. Ewentualne przedmuchy z komory spalania do komory korbowej oraz pary oleju są odprowadzane do cylindrow i spalane



W przewodzie (4) jest umieszczony wygasacz przy pomocy którego zapobiega się przedostaniu się płomieni do skrzyni korbowej i zapaleniu się mieszanki w przewodzie ssącym. Podczas eksploatacji samochodu układ odpowietrzenia należy czyszczyć i dlatego konieczne jest okresowe czyszczenie przewodów, wygasacza płomieni i zaworu odpowietrzenia, pomocą przemycia ich w benzynie i przedmuchania powietrzem.

3

Rysunek 2



Rysunek 2.77.
AW1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(rys. 2.77). Występowanie iskry podczas tej próby świadczy o uszkodzeniu palca rozdzielacza, a brak iskry o uszkodzeniu cewki, przerywacza lub przerwie w obwodzie zasilania cewki.

Jeżeli jest konieczne upewnienie się, czy pompa podaje paliwo do gaźnika to należy rozłączyć przewód między pompą i gaźnikiem (lub zdjąć filtr i przygotować klucz do zluźniania korka – 1, rys. 2.78). Pompę należy uznać za sprawna*, jeżeli przy pokręcaniu wału korbowego rozrusznikiem następuje wyciek paliwa z rozłączonego przewodu lub spod zluźnianego o około poł obrotu korka

2

DEMONTAŻ I MONTAŻ SILNIKA

2.8

Silnik z samochodu można wymontować bez skrzynki biegów lub razem z nią. Wymontowanie silnika z odłączoną skrzynką biegów jest nieco bardziej pracochłonne, lecz może być wykonane przez jednego pracownika i jest łatwiejsze, gdyż nie wymaga specjalnych operacji, a wyjmowany element jest lżejszy.

* O szczelności zaworów pompy świadczy utrzymywanie się poziomu paliwa w zakończeniu kręcenia wału korbowym. Z rozłączonego przewodu (1) powinna więc po 10 s wypłynąć dawka paliwa

Wymontowanie silnika bez skrzynki biegów

2.8.1

W celu wycofania silnika bez skrzynki biegów należy:

- 1) umieścić samochód nad kanałem lub na podstawkach wzniesionych nad kanał, zdjąć pokrywę silnika, błotnik zabezpieczający przed uszkodzeniem przez promień koła, pomoce pokrowców,
- 2) spuścić płyn z układu chłodzenia (kurkiem w chłodnicy),
- 3) odłączyć akumulator,
- 4) odłączyć przewody wysokiego i niskiego napięcia układu zapłonowego,
- 5) odłączyć przewody z alternatora, rozdzielacza, czujnika ciśnienia oleju, czujnika temperatury wody i sprzęgła elektromagnetycznego wentylatora (silnik 1500),
- 6) zdjąć filtr powietrza, podjąć pokrywę wyjąć wkład filtracyjny, odkręcić cztery nakrętki mocujące filtr na gaźniku i nakrętkę łączącą filtr z przewodem wydechowym; przewody w gaźniku zabezpieczyć przed wyciekami szczelnym, odłączyć ciegło z chłodzenia rozrusznika,
- 7) odłączyć ciegło pedału przyspieszenia (1, rys. 2.79) od dźwigni pośredniej (2) i odłączyć przewody paliwa od pompy i gaźnika,
- 8) odłączyć podwójne rury wydechowe od przewodu wydechowego,

9) odłączyć przewód gumowy (4, rys. 2.79) od obudowy termostatu, a przewód (5) od pompy wody, do luzowania zacisków służący klucz A 50013,

10) odłączyć przewody na grzałkę (6, rys. 2.79) z głowicy silnika),

11) odkręcić nakrętki śrub mocujących (7, rys. 2.79) i wyjąć je,

12) odkręcić nakrętki wyjmując (8, rys. 2.79) przegub elastyczny z przegubem elastycznym,

13) odłączyć ciegło zaczepione na kołach (9, rys. 2.79) od dźwigni pośredniej (11),

14) odkręcić dwie śruby montujące (10, rys. 2.79) i wyjąć je, odłamać dwie śruby mocujące wspornik zabezpieczający,

15) odłączyć sprężynę (1, rys. 2.81) odciągającą widełki sprzęgła, odkręcić śruby cylindra wyprężnika sprzęgła (2), nie odłączając przewodu elastycznego sterowania hydraulicznego (8),

16) odkręcić cztery śruby pokryw osłony sprzęgła (z blachy) i zdjąć ją (górna prawa śruba mocuje przewód masowy silnika),

17) zluźnić nakrętki jarz na wsporniku (3, rys. 2.81) i wyjąć je,




Rys 2 79

Rysunek 2 79

1. Łopata 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011

1. Łopata 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011



Rys 2 80

Rysunek 2 80

1. Dźwignia 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011

1. Dźwignia 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011

2

cić śrubę mocującą wspornik do skrzynki biegów i cofnąć wspornik

18) odkręcić wkręt mocujący, cofnąć i zdjąć schówek z osłony skrzynki biegów

19) odkręcić śruby mocujące gumową osłonę dzwigni zmiany biegów i przesunąć osłonę do góry (na dzwigni zmiany biegów),

20) odłączyć dźwignię (1, rys. 3.21) od drążka zmiany biegów (4);

21) wykręcić i wyjąć trzy śruby mocujące rozrusznik do osłony sprzęgła,

22) podporą A.70509 (4, rys. 2.82) założoną na hydraulicznym podnośniku umieścić pod skrzynką biegów,

23) kluczem A.540.85 odkręcić cztery śruby mocujące osłonę sprzęgła do kadłuba silnika,

24) odkręcić dwie śruby (2) mocujące poprzeczkę zawieszenia tylnego zespołu napędowego

25) odłączyć wałek grzałki licznika kilometrów od skrzynki biegów,

26) odłączyć przewody od wyłącznika przyrządu tego włączony wsteczny bieg,


27) podtrzymując skrzynkę biegów podporą A.70509 (rys. 2.82) cofnąć skrzynkę biegów tak, aby wałek sprzęgłowy wysunął się z piasty tarczy sprzęgła i wyjąć skrzynkę biegów wysuwając jednocześnie drążek (4, rys. 3.21) z osłony (3),

28) wyjąć (od strony komory silnikowej) rozrusznik

29) odłączyć przewód od podciśnieniowego urządzenia wspomagającego (tzw. serwa),

30) hak przedni uchwyty A.60537 założyć pod obudowę termostatu, a tylny hak pod przewody ssący i wydechowy (rys. 2.83)

31) lekko naprężyć wciągnik, odkręcić nakrętki mocujące silnik do poprzeczki przedniego zawieszenia wyjąć z silnik



Rys 2 81

Rysunek 2 81

1. Łopata 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011



Rys 2 82

Rysunek 2 82

1. Dźwignia 5011, 2. Wąż 5011, 3. Wąż 5011, 4. Wąż 5011, 5. Wąż 5011, 6. Wąż 5011



Rysunek 2 83

$\mu_2 \times \mu_3 \times \mu_4$
 $\times$
 $\mu_5 \times \mu_6 \times \mu_7 \times \mu_8 \times \mu_9 \times \mu_{10} \times \mu_{11} \times \mu_{12} \times \mu_{13} \times \mu_{14} \times \mu_{15} \times \mu_{16} \times \mu_{17} \times \mu_{18} \times \mu_{19} \times \mu_{20} \times \mu_{21} \times \mu_{22} \times \mu_{23} \times \mu_{24} \times \mu_{25} \times \mu_{26} \times \mu_{27} \times \mu_{28} \times \mu_{29} \times \mu_{30} \times \mu_{31} \times \mu_{32} \times \mu_{33} \times \mu_{34} \times \mu_{35} \times \mu_{36} \times \mu_{37} \times \mu_{38} \times \mu_{39} \times \mu_{40} \times \mu_{41} \times \mu_{42} \times \mu_{43} \times \mu_{44} \times \mu_{45} \times \mu_{46} \times \mu_{47} \times \mu_{48} \times \mu_{49} \times \mu_{50} \times \mu_{51} \times \mu_{52} \times \mu_{53} \times \mu_{54} \times \mu_{55} \times \mu_{56} \times \mu_{57} \times \mu_{58} \times \mu_{59} \times \mu_{60} \times \mu_{61} \times \mu_{62} \times \mu_{63} \times \mu_{64} \times \mu_{65} \times \mu_{66} \times \mu_{67} \times \mu_{68} \times \mu_{69} \times \mu_{70} \times \mu_{71} \times \mu_{72} \times \mu_{73} \times \mu_{74} \times \mu_{75} \times \mu_{76} \times \mu_{77} \times \mu_{78} \times \mu_{79} \times \mu_{80} \times \mu_{81} \times \mu_{82} \times \mu_{83} \times \mu_{84} \times \mu_{85} \times \mu_{86} \times \mu_{87} \times \mu_{88} \times \mu_{89} \times \mu_{90} \times \mu_{91} \times \mu_{92} \times \mu_{93} \times \mu_{94} \times \mu_{95} \times \mu_{96} \times \mu_{97} \times \mu_{98} \times \mu_{99} \times \mu_{100}$



Rys 2 B4

Avisunek 2 84

1. N. K. NASTIJKI FORREST M. V. M. A.
1. F. A. 2005 5 2 1 1

Wymontowanie silnika ze skrzynką biegów

8.2

W celu wyznaczenia siłki ze skrzynką biegów należy

- 1) umieścić samochód nad kanałem (prace ułatwia zdjęcie pokryw i tabliczek z napisami i cztenach smb ze w as)
- 2) wykonać wykręty z przodu i 1 do 26 wymiarów w punkcie 2.8.1, z wyjątkiem czynności 13, 14, 21, 22, 23 i 24;
- 3) dołączyć łańcuch do prawego przedniego i lewego tylnego wieszaka, do punktu złączenia słuka w środku łańcucha dołączyć wciągarkę i lekko go napiąć,

- 4) odłączyć przewód od silnika
gającego,
5) odkręcić śruby wyłączonego
zespołu napędowego,
6) odkręcić nakrętkę mocującą
zawieszającą
7) obniżyć tył silnika ze skrzynki biegów, tak aby drążek (4, rys.
3.21) wysunął się z osłony (3), a oś wału korbowego zajęła
możliwie pionowe położenie.

Demontaž silnika

2.8.3

Siłnik należy demontować przy użyciu podanych w tekście narzędzi przyrządów specjalnych w następującej kolejności


- 1) przyłączyć spójnik w kształcie gwiazdy do wspornika poduszki przedniego zawieszenia;
- 2) zamontować do silnika uchwyty Arr 22205/8, zamocować silnik na stożku obrotowym Arr 22204 (rys. 2 84)
- 3) wykręcić korek i spuścić olej z miski olejowej, wyjąć miarekę
- 4) przelać olej do miski olejowej i uzupełnić do poziomu
- 5) wykręcić śrubę kłową i wykręcić śrubę kłową
- 6) przelać olej do miski olejowej i uzupełnić do poziomu
- 7) wykręcić czujnik ciśnienia oleju (z kadłuba silnika) i temperatury wody (z obudowy termostatu),
- 8) odkręcić nakrętkę i zdjąć alternator ze wspornikiem dolnym oraz
- 9) podłączyć od dźwigni pośredniej cięгло sterowania gaźnika (3, rys. 2 79)



Rozsudek 7 85

 $(f_1, \dots, f_n) \in V$, $f_i \in F$, $i = 1, \dots, n$.

1 - obudowa termostatu, 2 - zacisk, 3 - kłuczek 0,001 A, 4 - przewód do sterownika



Rys. 2 88

- 36) zdejmować pokrywę korbowodów wraz z półpanewką;
- 37) wyjąć tłoki z korbowodami w kierunku górnej strony kadłuba;
- 38) odkręcić śruby, zdjąć pokrywę uszczelniającą łożyska tylnego (1. rys. 2 47);
- 39) odkręcić samozabezpieczające śruby pokryw łożysk głównych (1. rys. 2 47), półpanewki (tłoków) i łożyska środkowego (wał wyjąć z półpiersienniami oporowymi); z przedniego czopa wału zdjąć tarczę uszczelniającą wraz z pierścieniem;

Rysunek 2 89
SŁOŻENIE KŁĄTERATEK NAPEŁNIENIA
1 - wał z tylną kółką, 2 - wał z przodu, 3 - wał z tyłu, 4 - podkładka zabezpieczająca



Rys. 2 89

Rysunek 2 90
WYMIENIANIE ŁOŻYSK KŁĄTERATEK
1 - wał z tylną kółką, 2 - wał z przodu, 3 - wał z tyłu, 4 - podkładka zabezpieczająca

- 40) wyjąć wał korbowy, półpanewki oraz z łożyska środkowego półpiersienie oporowe;
- 41) odkręcić śruby przedniej tulei łożyskowej wału i rozrządu, wyjąć tu jej, a następnie wysunąć wał rozrządu;

Montaż silnika

2 8 4

Montując silnik, wszystkie powierzchnie współpracujące ślizgowo należy obficie powlecić olejem silnikowym.

Montaż należy prowadzić w następującej kolejności:

1) przewrócić silnik do położenia Arr 22205 B i umieścić kałłub na stojaku obrotowym Arr 22204 (rys. 2 84), skierowując go górną powierzchnią do góry;

2) wał korbowy z półpanewką włożyć do łożyska środkowego (rys. 2 89), a następnie do przód, przykryć go dwiema tarczami uszczelniającymi (rys. 2 47) i owinąć łożysko wału przednią półpanewką (rys. 2 47);

3) umieścić w gniazdach kadłuba półpanewki łożysk głównych oraz dwa górne półpiersienie oporowe;

4) włożyć wał korbowy; założyć od strony przedniej wału tarczę

uszczelniającą (rys. 2 47), a następnie wał korbowy z półpanewką i łożysko środkowe (rys. 2 89);

5) założyć półpiersienie oporowe dolne i półpanewkę, a następnie łożysko główne (rys. 2 47);

6) założyć pokrywę łożysk głównych (rys. 2 47) i pokrywę łożyska tylnego (rys. 2 47);

7) założyć uszczelkę (7 rys. 2 47) i pokrywę uszczelniającą (rys. 2 47);

8) założyć wał rozrządu (rys. 2 47) i wał z tylną kółką (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; założyć koło


uszczelniające (rys. 2 47) i wał z przodu (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; założyć koło

uszczelniające (rys. 2 47) i wał z tyłu (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; dokręcając je momentem 79 N m (8,0 kGm).

7) założyć wał rozrządu (rys. 2 47) i wał z tylną kółką (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; założyć koło

uszczelniające (rys. 2 47) i wał z przodu (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; założyć koło

uszczelniające (rys. 2 47) i wał z tyłu (rys. 2 47) do górną powierzchnię kadłuba silnika; dokręcając je momentem 79 N m (8,0 kGm).




Rys. 2 91

Rysunek 2 91
MONTAŻ ŁOŻYSK KŁĄTERATEK
1 - wał z tylną kółką, 2 - wał z przodu, 3 - wał z tyłu, 4 - podkładka zabezpieczająca


$$H_1 \cap H_2 = \emptyset$$
[illegible]

1. 7 4 8 5 6 3 2

$$\frac{1}{2} \ln \frac{F_{\text{max}}}{F_{\text{min}}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \frac{F_{\text{max}}}{F_{\text{min}}}}$$


- 10) założyć wpust do rowka w czopie wału (rys. 2.92) koło zębate napędzające wału korbowego*
- 11) założyć koło zębate napędzające wału korbowego, tak aby znaki (rys. 2.92) były najbardziej zbliżone** (powinno być jednak w jednej linii z osiami wałów) (rys. 2.93)
- 12) podkładkę odginaną, której języczek musi wejść w otwór w kole zębatym i wkręcić śrubę dokręcającą (rys. 2.94) (5,0 kGm)
- 13) wał korbowy powinien być unieruchomiony za pomocą zamachowej (rys. 2.88), śrubę zabezpieczyć przez zagięcie podkładki odwrócić silnik górną powierzchnią kadłuba do góry
- 14) założyć popychacze,
- 15) ułożyć uszczelkę głowicy na kadłubie, po czym głowę komory przykręcić czterema śrubami (rys. 2.95)
- 16) w etapach początkowo śrubę dokręcać momentem 19 N m (1,9 kGm), a następnie ostatecznie momentem 88 N m (9,0 kGm)
- 17) włożyć drążek popychaczy (drążek popychaczy jest dłuższy niż zaworów) (rys. 2.96)
- 18) zamontować popychacz (rys. 2.97)
- 19) osi przykręcić go nakrętkami (pod nakrętkę założyć płytkę zabezpieczającą); nakrętki dokręcić momentem 19 N m (1,9 kGm), po czym zabezpieczyć przez zagięcie podkładki,
- 20) wyregulować luz zaworów za pomocą klucza A 5010, wartości luzów zaworów są podane w tablicy 2.31 (sposób regulacji patrz p. 2.9)
- 21) zamontować pokrywę (rys. 2.98)
- 22) pod pokrywą założyć uszczelkę, a w silniku 1500 pod prawą górną śrubę założyć i wykręcić przewód (rys. 2.99)
- 23) założyć koło pasowe (7, rys. 2.44) odrzutnik oleju (4), podkładkę (5) płytkę zabezpieczającą (3) po czym wkręcić śrubę (4) i dokręceniu momentem 137 N m (14 kGm), zagąć płytkę (3) śrubą koła pasowego dokręcać kluczem A 50100 (patrz rys. 2.87)
- 24) założyć pierścien uszczelniający (2, rys. 2.44) pokrywą komory zaworowej (1) i wkręcić śrubę (rys. 2.44)
- 25) dobrać taką grubość uszczelki (2, rys. 2.94), aby popychacz (4) maksymalnie wsunięty wystawał ponad uszczelkę 5 na 1 1,5 mm, po czym założyć pompę paliwa i przykręcić nakrętkami,
- 26) przykręcić dwiema śrubami odpowietrznik komory korbowej (rys. 2.100)
- 27) polewać olejem uszczelkę gumową filtra oleju i następnie przykręcić filtr za pomocą przyrządu A 80299 (rys. 2.86) obracając o 3/4 obrotu po zetknięciu się uszczelki z kadłubem silnika

* Przy montażu silnika zaleca się założyć nowy gumowy przesłonię amortyzacyjny między wieńcami koła ząbatego



23) dołożyć przewód ssący i przykręcić nakrętkami z podkładkami (nakrętki i podkładki należy zamontować na przewodzie prowadzącym od nagrzewnicy do pompy),

24) założyć obie uszczelki i przykręcić przewód wydechowy nakrętkami z podkładkami (nakrętki i podkładki należy zamontować na przewodzie prowadzącym od nagrzewnicy do pompy),

25) dołożyć przewód doprowadzający do termostatu do głowicy, założyć przewód prowadzący od obudowy termostatu do pompy i zamocować go zaciskami za pomocą klucza A 50013 (patrz rys. 2.85),

26) dołożyć przewód doprowadzający do pompy ssącego i rurki prowadzącej od nagrzewnicy do pompy, mocując je zaciskami za pomocą klucza A.50013,

28) umieścić termostat w obudowie, założyć uszczelkę i pokrywę, przykręcić nakrętkami z podkładkami i sprężyną,

29) wkręcić czujnik temperatury wody w obudowę termostatu, a czujnik ciśnienia oleju - w kadłub silnika,

30) założyć uszczelkę gaźnika, podkładkę izolacyjną, znów uszczelkę, a następnie gaźnik, na śruby założyć podkładki sprężyste i talerzykowe i nakręcić nakrętki,

31) na kadłub silnika założyć podziałkę kątową A 95677 (rys. 2.95) i dokręcić śrubami (dwie śruby należy dokręcić przed zawinięciem sprężania w pierwszym cylindrze na 5+2" (podczas zawinięcia sprężania obie zawory tego cylindra są zamknięte),

32) dołożyć przewód doprowadzający do pompy i zamocować go zaciskami za pomocą klucza A.50013,

33) założyć uszczelkę i zamontować wspornik rozdzielacza,

34) pierścien regulacyjny korektora wyprzedzenia zapłonu ustawić na zero i zdjąć głowicę rozdzielacza,

35) dołożyć przewód doprowadzający do pompy i zamocować go zaciskami za pomocą klucza A.50013,

38) w silniku 1300 zamontować koło pasowe napędu wentylatora i wentylator, a w silniku 1500 wentylator,

39) zamocować alternator na wspornik dolny i górny za pomocą klucza A.50013,


40) dołożyć przewód doprowadzający do pompy i zamocować go zaciskami za pomocą klucza A.50013,

41) założyć uszczelkę pokryw głowicy silnika i zamontować pokrywę głowicy,

43) połączyć ciągnik sterowania gaźnika (3 patrz rys. 2.79) z dwiema śrubami (dwie śruby należy dokręcić przed zawinięciem sprężania w pierwszym cylindrze na 5+2" (podczas zawinięcia sprężania obie zawory tego cylindra są zamknięte),

44) ustawić tarczę sprzęgła wspólnie z wałem korbowym za pomocą trzpienia A 70081 (rys. 2.96) i przykręcić pierścien dociskowy sprzęgła

45) założyć uszczelki miski olejowej (dwie boczne korkowe, przednią i tylną) i przykręcić je śrubami długimi (po dwie przy każdym narożu) i dziesięcioma krótkimi



Rysunek 2.95

1 - wał korbowy, 2 - tarcza sprzęgła, 3 - tarcza sprzęgła, 4 - śruba dociskowa, 5 - śruba dociskowa, 6 - śruba dociskowa

2

46) dołożyć śrubę ze statywką i dokręcić ją śrubą (dwie śruby należy dokręcić przed zawinięciem sprężania w pierwszym cylindrze na 5+2" (podczas zawinięcia sprężania obie zawory tego cylindra są zamknięte),

47) dołożyć przewód doprowadzający do pompy i zamocować go zaciskami za pomocą klucza A.50013,

48) założyć korek wlewu i miarkę poziomu oleju



Rys. 2.96

Rysunek 2.96

1 - trzpień A 70081, 2 - pierścień dociskowy, 3 - tarcza sprzęgła, 4 - śruba dociskowa, 5 - śruba dociskowa, 6 - śruba dociskowa

2.85

13) przykręcić do podłogi wspornik podpory wału napędowego

26) napełnić chłodnicę cieczą chłodziącą

286

• sprawdzić uczelnienia pokrywę głowicy, linia dozwolona;

Momenty składowe wzdłuż
podano w tablicy 2-29

Table 2.29

[illegible][illegible]

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI NAPRAWY I REGULACJA SILNIKA

29 2

W celu sprawdzenia prawidłowości naprawy i regulacji, każdy s łnik przed wmontowaniem do samochodu powinien być poddany kontroli pracy podczas wstępnego docierania.

Kierowany do próby silnik powinien być napełniony olejem podanym w rozdziale 9 i zasilany paliwem o liczbie oktanowej minimum 92 (według metody badawczej B)

Część oleju należy doprowadzić pod ciśnieniem (około 0,06 MPa, czyli 0,6 kG/cm²) do otworu uzyskanego po wykręceniu czujnika ciśnienia oleju. Olej ten powinien wypełnić kanały w silniku i pompę w celu zabezpieczenia współpracujących powierzchni przed uszkodzeniem podczas rozruchu silnika. O prawidłowym napełnieniu kanałów świadczy pojawienie się wycieku z otworków olejowych w dźwiginach zaworów (8, rys. 2.27). Stwierdzenie dopływu oleju ułatwia odsunięcie dowolnej dźwigni zaworu od ścianki oporowej, przy którym pokrywają się otwory w wałku i dźwigni.




Figure 2.97

2


- Wstępne dotarcie do uruchomionego po naprawie silnika na specjalnym stanowisku zgodnie z cyklem podanym w tabelicy 2-30. Silnik powinien być wyposażony w osprzęt z wyjątkiem wydechu**.

45

Czas pracy	Prędkość słow. obr/min
1	800
3	1200
5	1600
6	2000
7	2500


- 1) szczelność układów chłodzenia, smarowania i zasilania paliwem,
- 2) ciśnienie oleju i prawidłowość dopływu oleju do dźwigni zaworów, ciśnienie powinno wynosić minimum 0,06 MPa (0,6 kg/cm²), a smarowanie dźwigni zaworów przez otworki w wałkach powinno być jednakowe i równomierne,
- 3) prawidłowość pracy i cichobieżność silnika.

W razie braku innych ścieżek, ową można by
nie pisać cewki (tę, którą trzymał Wal Borbax
w Zł. 1. str. 44) tak aby płyta pałała
po wszechstronnie, to jest ożazzone, to jest
być może nie należy wskazać na podział
w tym miejscu, przeprowadzono prawidłowo
w prawo do haki, świecąc się znowu, jak
wyliczone, to wykazać czy może odnaleziona
to jest cewka do włączenia spalin powrót



Rysunek 2 98

1 - klucz A 50137 2 - klucz nakrętki (6)



Rys 2 99

Rysunek 2 99

1 - klucz A 50137 2 - klucz nakrętki (6)

3 - koło pasowe silnika, 1 - wspornik

dzić i w razie potrzeby wyregulować luz między dźwigniami i zaworami, usunąć niesprawności, po czym przystąpić ponownie do kontroli pracy silnika. Regulację luzu zawór – dźwignia zaworu należy wykonać w następującej kolejności

- 1) po zdjęciu głowicy pokręcać wałem korbowym do chwili, aż w czwartym cylindrze zawór wydechowy zacznie się zamykać a ssący otwierać (w czwartym cylindrze zaczyna się ssanie, a w pierwszym suw pracy),
- 2) w pierwszym cylindrze, kolejno dla obu zaworów, kluczem A 50107 przytrzymać śrubę regulacyjną (5, rys. 2.98), a kluczem oczkowym złuzować nakrętkę (6); dobrać szczelinomierz (w zestawie narzędzi znajduje się szczelinomierz A.95110 o grubości 0,2 mm i A.95111 o grubości 0,25 mm) o grubości równej regulowanemu luzowi (patrz tabl. 2-31) i pokręcać kluczem A 50107, tak aby szczelinomierz ten przesunął się między dźwignią i zaworem z wyraź-

1.2. ZAWOROW

Tablica 2-31

Typ silnika	Zawór ssący	
	na zimno	na gorąco
1300 i 1500	0,2	0,3

* Dane informacyjne

nym oporem; w tym położeniu śrubę regulacyjną (5) unieruchomić nakrętką (6); po unieruchomieniu śruby regulacyjnej nakrętką ponownie sprawdzić prawidłowość regulacji luzu szczelinomierzem i w razie potrzeby regulację poprawić;

- 3) obrócić wał korbowy o 180° i regulować luzy zaworów trzeciego cylindra;
- 4) obrócić wał o dalsze 180° i regulować zawory czwartego cylindra, a następnie o dalsze 180° i regulować zawory drugiego cylindra (regulację przeprowadzić w sposób opisany w p. 2)

Podczas docierania temperatura wody i oleju powinna wynosić 75–80°C.

Po zakończeniu cyklu docierania należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować

- bieg jałowy silnika; regulację należy przeprowadzić, gdy silnik jest gorący, temperatura wody i oleju powinna wynosić 80±5°C; sposób przeprowadzenia regulacji jest podany w punkcie 2.6.1; regulacja jest prawidłowa, jeżeli prędkość obrotowa na biegu jałowym wynosi 850±50 obr/min;
- kolor spalin; pojawienie się biało-niebieskiego dymu podczas gwałtownego przyspieszania i zwalniania prędkości obrotowej, gorącego silnika świadczy

o nadmiernym spalaniu oleju, rura wydechowa powinna być przy tym odłączona,

– ciśnienie oleju; gdy prędkość obrotowa silnika wynosi około 850 obr/min, ciśnienie oleju powinno wynosić minimum 0,06 MPa (0,6 kG/cm²), a po gwałtownym zwiększeniu prędkości obrotowej do 3000 obr/min powinno wzrosnąć do minimum 0,34 MPa (3,5 kG/cm²)

– naciąg paska wentylatora; czynności regulacyjne podano poniżej

● Regulację naciągu paska wentylatora należy przeprowadzić w następującej kolejności:

1) złuzować śrubę (5, rys. 2.99) u góry oraz nakrętkę sworznia (2) u dołu mocujące alternator do wspornika napinacza i wspornika alternatora

2) naciągnąć pasek przez odchylenie na zewnątrz alternatora i dokręcić śrubę (5), a następnie nakrętkę sworznia (2), naciąg paska jest dobry, jeżeli pod obciążeniem 98 N (10 kG) ugięcie paska wynosi 1...1,5 cm



BUDOWA I DANE TECHNICZNE

3.1

Napęd z silnika na tylne koła jest przenoszony przez sprzęgło, skrzynkę biegów, wał napędowy i tylny most.

- Sprzęgło jest sterowane pedałem poprzez układ hydrauliczny
- Skrzynka biegów ma cztery biegi z synchronizacją i bieg wsteczny niesynchronizowany. Do zmiany biegów służy dźwignia umieszczona na tunelu, która łącząc się przez drążek zmiany biegów ze skrzynią biegów, umożliwia wybranie i włączenie odpowiedniego biegu.
- Wał napędowy jest dwuczęściowy z przegubem elastycznym w przedniej części i podporą z wkładką elastyczną w pobliżu łączenia wałów. Zastosowane elementy gumowe przeciwdziałają hałaśliwości i drganiom.
- Tylny most poprzez przekładnię główną i mechanizm różnicowy przenosi napęd na poślisie, do których są przykręcone koła z ogumieniem. Mechanizm różnicowy umożliwia kołom toczenie się na zakrętach z różnymi prędkościami co zapewnia dobrą kierowalność i stateczność samochodu podczas jazdy oraz zapobiega nadmiernemu zużyciu ogumienia

Dane techniczne

Sprzęgło	suche jednotarczowe z sześcioma sprężynami
Sterowanie sprzęgła	hydrauliczne pedał wyłączający sprzęgło
Średnica zewnętrzna okładzin	200 mm
Średnica cylindra	
- pompy sprzęgła	19 05 mm (3/4")
- wyprężnika sprzęgła	19 05 mm (3/4")
Jasowy skok pedału	15...25 mm
Skrzynka biegów	czterobiegowa + bieg wsteczny
Biegi synchronizowane	I, II, III, IV

Przełożenia biegów I	3,75
II	2,30
III	1,49
IV	1,00
wstecznego	3,87

Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów	mechaniczny, z dźwignią zmiany biegów na tunelu podłogi
Wał napędowy	dwuczesciowy
Wał przedni	rurowy z przesuwną, wielowypustową końcówką i elastycznym przegubem w części przedniej
Wał tylny	rurowy z przegubami krzyżakowymi
Średnica zewnętrzna rury wału	45 mm
Łożysko pośrednie	z wkładką elastyczną i łożyskiem kulkowym, z zapasem smaru
Tylny most	z przekładnią główną hipoidalną
Przełożenie tylnego mostu	10/41

3

SPRZĘGŁO ZE SPRĘŻYNAMI ŚRUBOWYMI

2

Sprzęgło i mechanizm wewnętrznego sterowania sprzęgłem pokazano na rysunku 3.1.

Sterowanym elementem sprzęgła (za pomocą pedału i układu przeniesienia) jest pierścień dociskowy (8). Odsłanianie pierścienia dociskowego od koła zamachowego (18) rozłącza napęd, gdyż tarcza sprzęgła z okładzinami (7), przestaje być zaciskana (między kołem 18 i pierścieniem 8). Wał korbowy z kołem zamachowym i pierścieniem (8) obraca się wówczas bez przenoszenia napędu na tarczę sprzęgła osadzoną na wałku sprzęgłowym skrzynki biegów (14). Przesuwanie pierścienia (8) odbywa się za pomocą łożyska (13) współpracującego z dźwigienkami (4). Łożysko (13) jest przesuwane przez widelki (22) sterowane pedałem sprzęgła za pośrednictwem układu hydraulicznego (rys. 3.3) wyposażonego w pompę (1) i cylinder wyprężnika (3).

Tarcza sprzęgła

3.2.1

Tarcza sprzęgła przenosi napęd z silnika na wałek sprzęgłowy skrzynki biegów przez sprężyny (1, rys. 3.1). W tarczy są zastosowane na przemian sprężyny o dwóch twardościach (z drutu $\varnothing 3,7$ mm i z drutu $\varnothing 3,2$ mm). Ponadto wydłużone trzy okienka w piaście tarczy sprzęgła zaznaczone na lewym rzucie rysunku powodują, że przy napędzie silnika od koł są obciążone początkowo tylko trzy miękkie sprężyny, a twardsze włączają się przy większych ugięciach. Uzyskuje się więc łagodne, bez uderzeń przenoszenie napędu zarówno od silnika jak i od koł. Drgania sprężyn tarczy sprzęgła ogranicza tłumik drgań. Stanowią go dwa pierścienie cierne tłumika (23), podkładka tłumik drgań elastyczna. Moment tarcia w tłumiku wynosi 11...18 N·m (1,1...1,8 kgm).

Rysunek 3.1

1 - sprężyna tarczy sprzęgła.

3 - sprężyna odsuwająca dźwigienki wyprężnika.

6 - tarcza przednia - tylna piaśty sprzęgła.

7 - okładzina tarczy sprzęgła.

8 - pierścień dociskowy.

12 - wspornik łożyska.

13 - łożysko oporowe.


14 - wałek sprzęgłowy.

15 - tuleja wyłączająca sprzęgło.

16 -

18 - koło zamachowe.

23 - pierścienie tłumika drgań.



Rys 3.1

5. tarczy bez luzu, a poszczególne części tarczy nie mogą być odkształcone ani też pęknięte.

Piasta tarczy sprzęgła osadzona na welopucie wałka powinna przesuwac się na nim swobodnie i nie wykazywać luzu promieniowego przekraczającego 0,5 mm, jak również obwodowego (na zewnątrz i wewnątrz) przekraczającego 0,13 mm).

14. Złazki na powierzchni wałka i tarczy wywołane przez zużycie i uszkodzenia mechaniczne należy wymienić. Łazki na powierzchni wałka i tarczy należy wyeliminować. Łazki na powierzchni wałka i tarczy należy wyeliminować. Łazki na powierzchni wałka i tarczy należy wyeliminować.

* Luzowi 0,2 mm na ząbkach wielowypustu odpowiada luz 1,9 mm na średnicy zewnętrznej tarczy sprzęgła.

wą szczotką. Okładziny zużyte (z zagiętniem łbow nitów około 0,3 mm), pęknięte lub nasiąknięte olejem należy wymienić. Gdy okładziny są nowe, łby nitów powinny być zagiętnie na około 1,2 mm. Rozwarstwienie okładzin jest niedopuszczalne.

Niewyważenie naprawione tarczy sprzęgła (sprawdzone jak wyważenie wału korbowego - patrz p. 2.2.3) może wynosić maksymalnie 200 g. Należy pamiętać, że nie należy używać pomocy przy wyważeniu okładzin.


Bicie osiowe okładzin tarczy sprzęgła powinno wynosić maksimum 0,25 mm (dopuszczalne jest bicie maksymalnie do 0,4 mm). Bicie sprawdzane się po zamontowaniu okładzin i umieszczeniu go w kłach. W razie, gdy bicie przekracza 0,4 mm tarczę sprzęgła należy wymienić.

Pierścień dociskowy

3.2.2

Pierścień dociskowy ma sześć sprężyn (2, rys. 3.1). Do wyłączania sprzęgła (odsuwania pierścienia dociskowego od koła zamachowego) służą trzy dźwigniki wyłączające (4). Przy wyłączaniu sprzęgła, wychylenie końców dźwigni (4), wokół wałka (10) do położenia zaznaczonego linią przerywaną, powoduje, że krótsze końce dźwigni (4) oddalają się od koła zamachowego i przez płytki oporowe (9) odsuwają pierścień dociskowy. Następuje zwolnienie zacisku tarczy sprzęgła i rozłączenie napędu między silnikiem i skrzynką biegów.

Prawidłowe działanie pierścienia dociskowego wymaga, aby dźwigniki (4) były jednakowo i jednocześnie wychylane. Do regulacji położenia dźwigni przeznaczony jest nakrętki (11), zagniatane po regulacji. Ponadto jest konieczne wyważenie pierścienia dociskowego, aby nie powodował on drgań w układzie napędowym. Wyważenie jest przeprowadzane za pomocą wiercenia zagłę



Rysunek 2
1 - PŁASZCZYZNA BOCZNA NADAWU
2 - PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACUJĄCA Z DŹWIGNIKAMI
3 - PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACUJĄCA Z WAŁKIEM

bień w nadlewach środkowych sprężyny dociskowe. Dopuszczalne niewyważenie wynosi $1,5 \text{ N} \cdot \text{mm}$ (150 Gmm)

W celu sprawdzenia stanu pierścienia, należy go rozmontować (patrz p. 3.2.5) i sprawdzić poszczególne części.

Sprężyny dociskowe powinny odpowiadać warunkom podanym w tabelicy 3.1 i nie powinny być odkształcone.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRĘŻYN DOCISKOWYCH SPRZĘGŁA

Tablica 3.1

Długość sprężyny podczas kontroli mm	Siła kontrolna	
	nominalna N (kG)	N (kG)
37,9	755 ± 39 (77 ± 4)	roznica siły w trzech symetrycznie rozmieszczonych sprężynach może maksymalnie wynosić 78,4 (8)

Pierścień koła zębatego powinien być równoległy do osi wału. Nierówności (pęknięcia, pęknięcia, zarysowania, zarysowania) nie powinny być głębsze niż 0,08 mm. Powierzchnie współpracujące z dźwignikami i wałkiem powinny być jak najbardziej gładkie, aby nie naruszyć wyważenia. Pierścień jest przeszlifowany prawidłowo, jeżeli największy wymiar A (rys. 3.2) różni się od najmniejszego o maksimum 0,1 mm, nominalny wymiar A wynosi $34,7 - 35,1 \text{ mm}$, a dopuszczalny - minimum 33,7 mm.

Powierzchnie boczne nadewu (1, rys. 3.2) współpracujące z dźwignikami nie powinny być płaskie i nie powinny być zarysowane. Dopuszczalne są zużycia głębokości maksimum 0,5 mm. Przejście

od powierzchni zużytych w płaszczyznach bocznych musi być łagodne (nie występują zacięcia przy wychylaniu i zwalnianiu dźwigni). Przy zużyciach w większych pierścieniach dociskowych trzeba zastąpić nowym.

Dźwigniki wykonane z żelaza (rys. 3.1) nie mogą być zużyte.

Przy zużyciu (zmniejszeniu grubości białych) wynoszący 0,3 mm dźwigniki kwadratowe nie mogą być używane.


Wsporniki dźwigni (12, rys. 3.1), wałki dźwigni (10) i płytki oporowe (9) nie mogą mieć na powierzchniach współpracujących odkształceń, zużyć lub wykruszeń. Części nie spełniające tych wymagań należy wymienić.

Sterowanie sprzęgłem

3.2.3

Sprzęgło jest sterowane za pomocą układu hydraulicznego wyposażonego w pompę (1, rys. 3.3) i cylinder wyprężnika (3, rys. 3.4).


Podczas naciskania na pedał, popychacz (7, rys. 3.5) przesłania tłok pompy. Płyn z pompy przez przewód (2) przepływa do cylindra wyprężnika i powoduje przesunięcie w nim tłoka oraz popychacza (4) sterującego ruchem widetek.



Rysunek 3.3
1 - POMP
2 - PRZEWÓD
3 - CYLINDER WYPRĘŻNIKA
4 - POPYCHACZ
7 - PEDAL

Układ sterowania sprzęgłem jest wyposażony w sprężynę wspomagającą (6). Gdy pedał jest zwolniony, sprężyna (6) działa jako dodatkowa, odciągająca pedał na ramieniu c (patrz rys. 3.5a). Podczas naciskania na pedał stopniowo zwiększa się ramię d (patrz rys. 3.5b) i wzrasta wspomagające działanie sprężyny. Dzięki zastosowaniu wspomagania do wyłączenia sprzęgła wystarcza lekki nacisk na pedał.

Rysunek 3.4
Rys. 3.4



3






Rysunek 3.5

a - układ korbowy, b - pedał sprzęgła
1 - pompa sprężająca, 2 - przewód sterowniczy
3 - sprężyna, 4 - popychacz
5 - śruba regulacyjna pedału
6 - sprężyna wspomagająca, 7 - popychacz
tłoka B - obrotowy pływ

Rysunek 16
POMPA SPRĘGŁA



Rysunek 17



● Pompa sprzęgła (rys. 3.6) ma pierścień uszczelniający (2) w rowku prowadnika (6) osadzony z luzem osiowym i promieniowym, a między prowadnikiem i tłokiem (3) – z zaciskiem osiowym.

Podczas naciskania na tłok pompy, pierścień przedni opiera się o powierzchnię a rowka i następuje uszczelnienie prowadnika. W miarę wzrostu ciśnienia w pompie zwiększa się docisk pierścienia, a tym samym pewność uszczelnienia. Pierścień tylny stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekami i nie podlega nadciśnieniu płynu. Podczas zwalniania nacisku na pedał, prowadnik i tłok pod działaniem ciśnienia płynu i sprężyny (7) cofają się. Przedni pierścień uszczelniający opiera się wówczas o powierzchnię b rowka, co umożliwia przy nieszczelności układu zassanie do pompy dawki płynu ze zbiornika. Płyn dopływa do pompy przez szczelinę, którą stanowi luz między prowadnikiem a cylindrem, a następnie przez otwórki t.

● Cylinder wyprężnika sprzęgła pokazano na rysunku 3.7. Pierścień uszczelniający jest taki sam jak w pompie sprzęgła. Pierścień (5) stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekami i nie podlega nadciśnieniu płynu.

Rysunek 18



● Łożysko oporowe (13, rys. 3.1) osadzone na tulei (15), przesuwają się stale wraz z widełkami wyłączającymi (22) dzięki sprężynie dociskającej. Zachowuje więc ono ściśle określone położenie względem końców dźwigienek wyłączających (4), wynikające z regulacji nakrętek na popychaczu (4, rys. 3.5). Przy zwolnionym pedale sprzęgła łożysko względem końców dźwigienek wyłączających powinno być cofnięte o około 2 mm (rys. 3.1), aby nie występowało ocieranie łożyska o wirujące dźwigienki, scieranie się części i żeby było pełne włączenie sprzęgła.

Abi układ sterowania pracował sprawnie łożysko oporowe (13, rys. 3.1) powinno obracać się cicho, bez zacięć i bez wykazywania nierównomiernego oporu (przy osiowym obciążeniu rękami). Łożysko nie spełniające tych wymagań trzeba wymienić. Pompa sprzęgła powinna mieć gładź cylindra lśniąca, bez rys i śladów zatarcia. Drobnie uszkodzenia gładzi należy zapolerować. Powierzchnie części współpracujących z cylindrem pompy (tłok 3 i prowadnik 4) powinny być gładkie i mieć kształt zgodny z danymi z tablicy 3-2 (dopuszczalne są jedynie nieznaczne różnice spowodowane zużyciem). Szczególnie starannie należy sprawdzić pierścienie uszczelniające (rys. 3.8). Uszkodzenia na powierzchniach roboczych (zaznaczonych linią przerywaną) lub zesterzenie gumy kwalifikują pierścienie do wymiany. Pierścienie te, bez względu na ich stan, zawsze zmieniać. Pierścienie te powinny mieć średnicę zewnętrzną 19,2-19,45 mm, grubość 3,9-4,1 mm i luz osiowy na prowadniku w granicach podanych w tablicy 3-2. Sprężyna (7) pompy nie może dotykać zwojów o ścianki cylindra ani o prowadnik, a po ugięciu do długości 66 mm powinna

wykazywać się minimum 2 mm. Wymagania te należy wykonać, nie sprawdzając gumy. W przypadku zesterzenia gumy, wymienić. Poszczególne części cylindra wyprężnika sprzęgła należy sprawdzać w ten sam sposób jak części pompy. W razie stwierdzenia uszkodzenia (zesterzenia, skrępowania, nie skrzypienia) należy je po wymontowaniu ze wspornika przeprzeć, uszkodzić i złożyć w miejsce, smarując części współpracujące ruchowo.

3.2.3.3. CYLINDER SPRĘGŁA

Wspornik sprzęgła

Widok z przodu - tłok
Widok z boku - prowadnik
Widok z przodu - prowadnik
Gładź cylindra wyprężnika - tłok

Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań

3.2.4

Objawami niesprawnej pracy sprzęgła są niepełne wyłączania sprzęgła, którym towarzyszą utrudnione przełączania biegów i zgrzyty (szczególnie przy włączaniu wstecznego biegu) oraz szarpania, hałas lub nadmierne poslizgi przy włączaniu sprzęgła.

Szerszego omówienia wymaga sposób odpowietrzenia układu i regulacji jałowego skoku pedału. Konieczność odpowietrzenia układu występuje, jeżeli maksymalny skok pedału sprzęgła uzyskuje się przy zmniejszonej sile i jeżeli przy maksymalnym skoku pedału sprzęgła nie można włączyć biegu wstecznego bez zgrzytów. Odpowietrzenie należy przeprowadzać w następującej kolejności:

- 1) napełnić płynem zbiornik pompy sprzęgła;
- 2) na odpowietrznik cylindra założyć przewód i jego koniec zanurzyć w naczyniu z takim samym płynem, jakim jest napełniony układ;
- 3) odkręcić trochę odpowietrznik, po czym naciskać i wolno zwalniać pedał, ruch pedałem wykonywać do chwili ustania wydostawania się pęcherzy powietrza z przewodu zanurzonego w naczyniu;
- 4) nacisnąć jeszcze raz na pedał i przytrzymując go w tym położeniu zakręcić odpowietrznik oraz zdjąć z niego przewód, na odpowietrznik założyć gumowy kapturek;
- 5) dopełnić płynem zbiornik pompy sprzęgła.

Regulacja układu sterowania sprzęgłem jest omówiona w punkcie 3.2.5.

Wymontowanie i montaż sprzęgła wykonuje się po odłączeniu od silnika skrzynki biegów.

Odkręcenie sześciu śrub na obwodzie pierścienia dociskowego umożliwia wyjęcie pierścienia dociskowego i tarczy sprzęgła.

Montując sprzęgło należy pamiętać o nastawieniu tarczy sprzęgła stroną płaszczyzny bardziej wystającą, zwrócić do skrzynki biegów i ustawić współosiowo z kołem zamachowym silnika za pomocą przyrządu A. 70081 (rys. 2.96), pierścień dociskowy zamocować śrubami dokręcając je momentem 29 N·m (3 kgm) oraz zamontować skrzynkę biegów.

Demontaż i montaż pierścienia dociskowego należy przeprowadzać przy użyciu przyrządu A. 70015 (rys. 3.9).

W celu montażu sprzęgła należy przygotować pierścień żeliwny i oprawę z blachy, tak aby podczas montażu zajęły po przednie położenie (takie jak przed demontażem).

W otworach płyty przyrządu należy umieścić trzy podkładki odległościowe o grubości 7,8-7,85 mm, położyć na nich pierścień dociskowy, a następnie

- przykręcić oprawę do przyrządu za pomocą sześciu pokręteł (patrz rys. 3.9)

- odkręcić trzy nakrętki (4) wsporników dźwigienek

- stopniowo odkręcać i wyjąć sześć pokręteł przyrządu

- zdjąć oprawę sprzęgła (17, rys. 3.1), sprężyny dociskowe (2) dźwigienki wyłączające (4) wsporniki dźwigienek

ginek (10) i płytki oporowe (9)

Pierścień dociskowy należy montować na przyrządzie, który był użyty do demontażu, w kolejność odwrotną do demontażu.

Powierzchnie współpracujące muszą być czyste.

Albo: 215 Na pierścieniu dociskowym

umieścić trzy podkładki (rys. 3.10) założyć sprężyny, a następnie oprawę sprzęgła. Sprawdzić kątowe odchylenie

rys. 3.10 Wzrost i zły kąt

Dokręcając nakrętki (4) należy uzyskać luz między przymiarą a dźwigienkami (sprawdzać szczelnymierzem) maksymalnie 0,1 mm (patrz rys. 3.9). Po wstępnej regulacji* uderzyć młotkiem (1) w wymiarową nakrętkę (4).

Zigłębienie nakrętek powolnie

lacji

W razie braku przyrządu A. 70015, montaż przeprowadzić można na kołach zamachowych podobnych do

o grubości 7,8 mm (patrz rys. 3.1). Dźwigienki regulować należy tak, aby odległość od ich końców do płytki wynosiła $37 \pm 0,5$ mm, a różnica odległości poszczególnych trzech dźwigni wynosiła maksymalnie 0,1 mm.

Wymontowanie i wmontowanie pompy sprzęgła i cylinderu wyprężnika należy poprzedzić spuszczeniem płynu hamowego, odkręceniem śrub dociskujących

rys. 3.11 Złoty i złoty

płynu trzeba na odpowietrznik (4, rys. 3.4) założyć przewód i jego koniec umieścić w naczyniu. Po lekkim odkręceniu odpowietrznika należy skrócić przewód, aby nie wystawał z naczynia.




Rys. 3.9

Rysunek 3.9

Przyrząd

1 - szczelnik z kluczem, 2 - przyrząd A. 70015, 4 - nakrętka wspornika dźwigienki



Rys. 3.10

Rysunek 3.10

Montaż i demontaż

1 - pierścień dociskowy, 2 - tarcza sprzęgła, 4 - nakrętka wspornika dźwigienki

1 - płytki oporowe, 2 - sprężyny dociskowe



Rysunek 3.11

1 - pierścień dociskowy, 2 - tarcza sprzęgła

Wzrost i zły kąt

5 - pedały hamulca, 6 - sprężyna odciągająca pedały hamulca

* W celu uzyskania lepszego osadzenia części, przed regulacją jest wskazane ugiąć trzydziestokrotnie

Pompe i cylinder wyprężnika można rozmontować po zdjęciu osłony gumowej i wyjęciu pierścienia (5°, rys. 3.6). Jeżeli części wewnętrzne nie wysuwają się, to należy potrząsać (pompa lub cylindrem) w kierunku osiowym.

[illegible]

Siła swobodnego przepływu benzyny (litry) z cewny wtryskowej do cylindra nie gumowych części

Demontaż i montaż: wyłączenie zasilania, odłączenie przewodów, wymontowanie wałów kierownicy, pompy sprzęgła, odkręcenia

nakrętek dolnego zamocowania wspornika urządzenia wspomagającego hamulcowi (zw. siłwa 1) i 2) z pedałem hamulca. Rozłączanie dalszych połączeń nie wymaga wyjaśnienia.

założyć wały kierownicy, pompę sprzęgła i połączyć sworzniem ciężko (1) z pedałem hamulca

Jeżeli jest konieczne wymontowanie pedałów ze wspornika, to trzeba najpierw zdjąć siłownik z pedału, a następnie przyczepić go do przysady pedału. Sposób użycia przyrządu wyjaśnia rysunek 3.11. Montując pedały na czył powieszki, należy pamiętać, że powieszki nie mogą być mocowane do pedałów, tylko do wspornika pedałów.

* Cylinder sprzęgnięty na pieściu A.

Odpowietrzenie i regulacja

3.2.6

Układ sterowania powinien być napełniony płynem specjalnym (patrz rozdział 9)

Aby uzyskać prawidłowe wypełnienie układu płynem, jest zastosowany zbiornik (8, rys. 3.3).

Przezroczysty materiał zbiornika umożliwia łatwą kontrolę poziomu płynu. Jeżeli poziom płynu jest w połowie zbiornika, to w celu niedopuszczenia do zapowietrzenia układu należy dolać płynu i zwracać uwagę, czy jego ilość w dalszej eksploatacji się zmniejsza. Zmniejszenie się ilości płynu wskazuje na istnienie nieszczelności, którą trzeba jak najprędzej usunąć.

Podczas naciskania na pedał prawidłowo napełnionego układu nie powinno się wyczuwać sprężynowania. Sprężynowanie świadczy o zapowietrzeniu układu. W razie zapowietrzenia układu trzeba sprawdzić szczelność przewodów i złączy, nieszczelności usunąć, po czym odpowietrzyć układ.

Układ sterowania sprzęgłem należy odpowiedzieć w sposób i w kolejności podanej w punkcie 3.2.4.

Regulacja układu sterowania sprzęgłem polega na uzyskaniu minimalnego luzu między popychaczem (7, rys. 3.5) a tłokiem pompy oraz luzu wynoszące go około 2 mm między łożyskiem oporowym (13, rys. 3.1) i dwigienkami (4). Luz między popychaczem a tłokiem pompy reguluje się za pomocą śruby (2, rys. 3.12). Należy ją tak wkręcić, aby na początku ruchu pedału był wyczuwalny



minimalny skok, odpowiadający zetknięciu popychacza z tłokiem (brak luzu między popychaczem a tłokiem może powodować niepełne włączenie sprzęgła lub opóźnione jego włączenie po zwolnieniu nacisku na pedał). Po wyregulowaniu luzu należy śrubę (2) zabezpieczyć nakrętką (3).

Luz między łożyskiem oporowym a dźwigienkami wyłączającymi reguluje się za pomocą popychacza (4, rys. 3.5). Długość popychacza należy tak wyregulować za pomocą nakrętki popychacza i przeciwnakrętki, aby skok jałowy pedału wynosił 15...25 mm.

W miarę zużywania się powierzchni ciernych sprzęgła, konce dźwigienek wyłączających przybliżają się do łożyska oporowego i jałowy skok pedału ulega zmniejszeniu.

Aby nie dopuścić do ciągłego stykania się łożyska z dźwigienkami i niecałkowitego włączenia sprzęgła, jest wymagana okresowa kontrola i regulacja jałowego skoku pedału.

SKRZYŃKA BIEGÓW I STEROWANIE

3.3

Skrzynka biegów (rys. 3.13) otrzymuje napęd z wałka sprzęgłowego (1, rys. 3.14) i przekazuje go wałkiem (10).


Wałek sprzęgłowy jest stale zazębiony z wałkiem pośrednim (12) i dlatego napęd można odbierać albo bezpośrednio z wałka sprzęgłowego, albo poprzez wałek pośredni (12). Do włączania odbioru napędu służą tuleje przesuwne (2). Jeżeli tuleję (2, przy wałku sprzęgłowym) przesunąć w lewo i zażębić z wałkiem (1), to otrzymuje się bezpośredni odbiór napędu z wałka sprzęgłowego (bieg IV). Biegi I, II i III uzyskuje się za pośrednictwem wałka (12) i tulei (2). Do uzyskania biegu wstecznego służy koło pośrednie zażębiane bez synchronizacji z kołem (6) i kołem na wałku pośrednim.

Do zmiany biegów służy mechanizm wewnętrzny zmiany biegów, którego wałki sterujące (7 i 16, rys. 3.18), działające na wałki włączania biegów, są umieszczone w tylnej pokrywie skrzynki biegów. Sterowanie wałkami umożliwia drążek zmiany biegów (4, rys. 3.21) połączony z dźwignią zmiany biegów (1).


Skrzynka biegów

3.3.1

Napęd z silnika jest doprowadzony do wałka sprzęgłowego (1, rys. 3.14) za pomocą tarczy sprzęgła.



Rysunek 3.13
Skrzynka biegów
1 - wałek sprzęgłowy
2 - tuleja przesuwna
3 - wałek włączający sprzęgło
4 - drążek zmiany biegów
5 - dźwignia zmiany biegów
6 - koło pośrednie
7 - wałek sterujący
8 - wałek sterujący
9 - wałek sterujący
10 - wałek pośredni
11 - wałek sterujący
12 - wałek sterujący
13 - wałek sterujący
14 - wałek sterujący
15 - wałek sterujący
16 - wałek sterujący



Rysunek 3.15

1 - wałek sprzęgłowy	2 - tuleja przesuwna	3 - koło zębate	4 - koło zębate	5 - koło zębate	6 - koło pośrednie	7 - koło zębate	8 - wałek pośredni	9 - tuleja przesuwna	10 - wałek główny	11 - koło zębate	12 - wałek pośredni	13 - dźwignia	14 - tuleja przesuwna	15 - koło zębate	16 - wałek pośredni	17 - koło zębate	18 - tuleja przesuwna	19 - koło zębate	20 - wałek pośredni	21 - koło zębate	22 - tuleja przesuwna	23 - koło zębate	24 - wałek pośredni	25 - koło zębate	26 - tuleja przesuwna	27 - koło zębate	28 - przedział pokryw
----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------	-----------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

Wałek sprzęgłowy jest zazębiony stale z wałkiem pośrednim (12), którego zębnienia współpracują z kołami zębatymi (3, 4 i 5) umieszczonymi na wałku głównym (10). Koła te są ułożyskowane na wałku ślizgowo. Podczas pracy silnika bez włączonego biegu koła zębate (3, 4 i 5) obracają się swobodnie na wałku (10), który jest nieruchomy, jeżeli samochód stoi. Przenoszenie napędu przez wałek (10) rozpoczyna się po połączeniu go z jednym z koł (3, 4 i 5) lub z wałkiem sprzęgłowym (1). Do łączenia koł z wałkiem lub łączenia wałków służą tuleje przesuwne (2) umieszczone na piastach połączonych na stałe z wałkiem (10). Tuleja przesuwna (2) umieszczona między kołami (4 i 5) służy do włączania biegów I i II, a tuleja (2) przy wałku sprzęgłowym służy do włączania biegów III i IV. Bieg wsteczny uzyskuje się za pomocą koła pośredniego łączącego koła (6) z kołem na wałku pośrednim (12). Położenia dźwigni (13) po włączeniu poszczególnych biegów przedstawiono na rysunku 3.15. Aby podczas przełączania biegów nie występowało uszkodzenie części i zgrzyty spowodowane różną prędkością obrotową łączonych części, zastosowano synchronizatory.

Zadaniem synchronizatorów jest uniemożliwienie włączenia biegu przy nie wyrównanych prędkościach obrotowych, wyrównanie prędkości obrotowej oraz umożliwienie lekkiego włączenia biegu po wyrównaniu prędkości.


Budowę synchronizatora pokazano na rysunku 3.16. Pierścień synchronizatora (1) w stanie swobodnym jest dociśnięty do pierścienia osadczego (3) przez sprężynę (2). Względem wału występują koła zębate (4) i (5).

Wały mają ruch kątowy (2,5 .. 4 mm na średnicy podziałowej - patrz rys. 3.17a). Ruch ten uzyskuje się dzięki ścięciom na czołach zębów.

Wzajemne położenia zębów wielowypustu i pierścienia synchronizatora podczas włączania biegu pokazano na rysunku 3.17. Na rysunku 3.17a wyjaśniono sytuację podczas wyrównywania prędkości, gdy tuleja (6), połączona przez piastę (7) z wałkiem skrzynki biegów, ma inną prędkość obrotową niż włączane koło zębate (5), połączone z pierścieniem synchronizatora (1). Zetknięcie powierzchni stożkowych tulei (6) i pierścienia (1) powoduje powstanie wystąpienia siły obwodowej P wywołanej tarcieniem części.

3

- Rysunek 3.18
- 1 - wałki wybierania biegów,
2 - wałki wybierania biegów,
3 - wałki wybierania biegów,
4 - wałki wybierania biegów,
5 - wałki wybierania biegów,
6 - wałki wybierania biegów,
7 - wałki wybierania biegów,
8 - wałki wybierania biegów,
9 - wałki wybierania biegów,
10 - wałki wybierania biegów,
11 - wałki wybierania biegów,
12 - wałki wybierania biegów,
13 - wałki wybierania biegów,
14 - wałki wybierania biegów,
15 - dźwignia wewnętrzna wałka włączania
16 - wałki wybierania biegów,
17 - wałki wybierania biegów,
18 - sprężyna oporowa wstecznego biegu



Rys. 3.18


(17) zostaje ugięta, a dźwignia (15) przesunięta w górę. Pokręcenie teraz wałkiem (7) w prawo powoduje włączenie biegu, a w lewo - biegu wstecznego. Aby włączyć wsteczny bieg, trzeba obrócić wałek (16) w lewo w celu ugięcia sprężyn oporowych (18 i 28) i przesunięcia dźwigni w dół. Pokręcanie wałkiem (7) w lewo powoduje przesunięcie wałka z widelkami i włączenie biegu wstecznego.

W położeniu luzu lub włączonego biegu wałki włączania utrzymywane są za pomocą zatrząsków pokazanych na rysunku 3.19. Sprężyna zatrząsku wałka włączania wstecznego biegu jest twardsza od dwu pozostałych (jest wykonana z drutu $\varnothing 1,5$ mm).

W celu zapewnienia możliwości włączenia tylko jednego biegu jest zastosowana blokada, którą stanowią kołki blokady (22, 23 i 24, rys. 3.20). Przesunięcie dowolnego wałka powoduje wsunięcie kołków w wycięcia pozostałych dwóch wałków i ich unieruchomienie.



Sprawne działanie wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów zależy od stanu wałków i widelków umieszczonych w obudowie skrzynki biegów oraz wałków i dźwigni umieszczonych w tylnej pokrywce.

Wałki włączania biegów powinny bez zacięć i bez wyczuwalnego luzu przesunąć



Rys. 3.19

- Rysunek 3.19
- 1 - wałki wybierania biegów,
2 - wałki wybierania biegów,
3 - wałki wybierania biegów,
4 - wałki wybierania biegów,
5 - wałki wybierania biegów,
6 - wałki wybierania biegów,
7 - wałki wybierania biegów,
8 - wałki wybierania biegów,
9 - wałki wybierania biegów,
10 - wałki wybierania biegów,
11 - wałki wybierania biegów,
12 - wałki wybierania biegów,
13 - wałki wybierania biegów,
14 - wałki wybierania biegów,
15 - wałki wybierania biegów,
16 - wałki wybierania biegów,
17 - wałki wybierania biegów,
18 - wałki wybierania biegów



wać się w łożyskujących je otworach, a widełki nie mogą być odkształcone ani też mieć zużytych powierzchni współpracujących z tuleją przesuwającą synchronizatora. Ponadto należy sprawdzić sprężyny zatrząsków i kołek blokady. Powinny one odpowiadać warunkom podanym w tablicy 3-4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRĘŻYN ZATRZASKÓW I KOŁEK W BLOKADY WAŁKÓW WTECZNYCH

Kontrolowana wielkość	
Sprężyna zatrząsku wałka wstecznego biegu	ciężar 9,2 ± 0,45 kg
Sprężyna zatrząsku wałka wstecznego biegu	ciężar 11,4 ± 0,1 mm
Kołek blokady wałka III i IV biegu	długość 11,4 ± 0,1 mm
Kołek blokady wałka I i II biegu	długość 11,4 ± 0,1 mm
Kołek blokady wałka wstecznego biegu	długość 12,4 ± 0,1 mm

Tylna pokrywa obudowy skrzynki biegów powinna mieć wałki włączania i wybierania biegów ułożyskowane bez luzu z uszczelnieniami niedopuszczającymi do wycieków oleju.

W celu wymontowania pokrywy obudowy skrzynki biegów należy przede wszystkim odkręcić dwie nakrętki w docznie na rysunku 3.15 i wyjąć wałek włączania biegów (7, rys. 3.14) oraz części, które były na nim osadzone. Aby wyjąć wałek wybierania biegów, trzeba odkręcić wkręt mocujący dźwignię (8). Współpracujące powierzchnie wymontowanych części i sprężyny

niających wałki włączania i wybierania biegów. Części zużyte lub odkształcone należy wymienić. Jest wskazana również wymiana pierścieni uszczelniających na nowe, bez względu na ich stan. Montaż wałka pokrywy należy rozpocząć od założenia dźwigni (8, rys. 3.14) i wałka wybierania biegów (9). Następnie na wsuwany stopniowo wałek włożyć wałki: wałki oporowe I i II biegu (17, rys. 3.18), dźwignię wewnętrzną (15), gniazdo górne sprężyny oporowe, sprężyny oporowe wstecznego biegu (18 i 28) oraz dolną miskę sprężyny. Płytę wałka 7) należy zamocować dwoma nakrętkami z podkładkami sprężystymi.

Zewnętrzny mechanizm zmiany biegów

3.3.3

Dźwignia zmiany biegów (1, rys. 3.21) jest połączona wahliwie z obudową (12) za pomocą kulistego zakończenia (13) wykonanego z tworzywa. Obudowa (12) jest połączona z podłogą przez wkładkę elastyczną (11). Wkładka powoduje, że drgania skrzynki biegów nie przenoszą się na gałkę dźwigni zmiany biegów. Położenia dźwigni zmiany biegów przy włączaniu poszczególnych biegów zaznaczono na rysunku 3.21. Osłony (2 i 3) stanowią uszczelnienie mechanizmu zmiany biegów przed kurzem i wodą.

Rys. 3.21

Zewnętrzny mechanizm zmiany biegów nie może mieć zużytych tulejek (17) i dźwigni (9) oraz luzu w kulistym zakończeniu dźwigni (13) i połączeniu drążka (4) z wałkiem (5). Osłony (2 i 3) nie mogą być pęknięte. Części uszkodzone należy wymienić.

● Regulacja zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów polega na uzyskaniu położenia gałki dźwigni zmiany biegów pokazanego na rysunku 3.21. Położenie to uzyskuje się za pomocą regulacji długości cięgła (7). Po regulacji cięgła należy zabezpieczyć przeciwnakrętką (8). Przy niepełnym włączaniu się biegów (np. wstecznego) należy po zluźrowaniu nakrętek (14) przesunąć obudowę (12) do tyłu a przy niepełnym włączaniu się biegów i IV obudowę (12) trzeba przesunąć do przodu; po regulacji nakrętki (14) trzeba dokręcić

Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań

Objawami niesprawnej pracy skrzynki biegów są głośnie praca, samoczynne wyłączenie się biegów, zgrzyty podczas włączania biegów i wycieki oleju. Przyczynami tych niesprawności są najczęściej: zbyt duży luz międzybębny,

Naprawa polega na wymianie uszkodzonych lub zużytych części, dokręceniu śrub, sprawdzeniu oraz regulacji poszczególnych elementów

3.3.5

- 101



Rysunek 3.23

W celu zmontowania skrzynki biegów na czy-
1) przymocować do bryły skrzynki
go (patrz p. 2 – demontaż),
2) zamontować wałek główny
biegu (3, rys. 3.14), piastę (11) synchronizatora III i IV biegu,
podkładki, szpilki i pierścienie
czego patrz rys. 3.23),
3) zamontować na wałek główny od strony tylną koło zębate I
biegu (4, rys. 3.14), piastę (11) synchronizatora II biegu, tuleję (2)
przesuwając synchronizator II biegu i koło zębate II biegu (5) wraz
z tuleją,
4) założyć na wałek (6) przesuwając
piastę i założyć wałek główny do obudowy (rys. 3.24)
5) założyć (za pomocą pobijaka) łożysko środkowe wałka głównego
i wałek wstępnego biegu (3, rys. 3.25),
6) założyć tuleję (2) i koło zębate I
wkretnami z wstępniem krzyżowym i podkładkami zabezpieczającymi
wkretnami wkretną bezwzględności
7) założyć na wałek sprzęgłowy łożysko, pierścień sprzęgłowy i pier-
ścień osadzić (podobnie jak na rys. 3.23),
8) włożyć do wałka sprzęgłowego koszyk z wałkami łożyskowymi
9) założyć wałek sprzęgłowy;
10) założyć w defki (26, rys. 3.20) i wałek włączania I i II biegu (20)
oraz zamocować widełki wkretną z podkładką sprężystą dokręca-
jąc momentem 18 N·m (1,8 kGm),
11) włożyć kołek blokady (22) o długości 17,4 mm,
12) założyć widełki (25) i wałek włączania III i IV biegu (21), nie
zamocowywać widełek wkretną z podkładką sprężystą i płaską
o średnicy 4 mm,
13) założyć wałek pośredni,
14) założyć łożyska przednie (kulowe) i tylne (wałeczkowe)
15) przy zablokowanej skrzynce biegów (patrz p. 9 strona 101
wkretną śrubą przedniego łożyska z podkładką sprężystą i płaską
momentem 93 N·m (9,5 kGm);



Rys. 3.24

Rysunek 3.24
ZAKŁADANIE WAŁKA GŁÓWNEGO I KOŁA ZĘBATYCH DO OBUDOWY SKRZYNKI
BIEGÓW




Rys. 3.25

Rysunek 3.25

W celu zmontowania skrzynki biegów na czy-
1) przymocować do bryły skrzynki
go (patrz p. 2 – demontaż),
2) zamontować wałek główny
biegu (3, rys. 3.14), piastę (11) synchronizatora III i IV biegu,
podkładki, szpilki i pierścienie
czego patrz rys. 3.23),
3) zamontować na wałek główny od strony tylną koło zębate I
biegu (4, rys. 3.14), piastę (11) synchronizatora II biegu, tuleję (2)
przesuwając synchronizator II biegu i koło zębate II biegu (5) wraz
z tuleją,
4) założyć na wałek (6) przesuwając
piastę i założyć wałek główny do obudowy (rys. 3.24)
5) założyć (za pomocą pobijaka) łożysko środkowe wałka głównego
i wałek wstępnego biegu (3, rys. 3.25),
6) założyć tuleję (2) i koło zębate I
wkretnami z wstępniem krzyżowym i podkładkami zabezpieczającymi
wkretnami wkretną bezwzględności
7) założyć na wałek sprzęgłowy łożysko, pierścień sprzęgłowy i pier-
ścień osadzić (podobnie jak na rys. 3.23),
8) włożyć do wałka sprzęgłowego koszyk z wałkami łożyskowymi
9) założyć wałek sprzęgłowy;
10) założyć w defki (26, rys. 3.20) i wałek włączania I i II biegu (20)
oraz zamocować widełki wkretną z podkładką sprężystą dokręca-
jąc momentem 18 N·m (1,8 kGm),
11) włożyć kołek blokady (22) o długości 17,4 mm,
12) założyć widełki (25) i wałek włączania III i IV biegu (21), nie
zamocowywać widełek wkretną z podkładką sprężystą i płaską
o średnicy 4 mm,
13) założyć wałek pośredni,
14) założyć łożyska przednie (kulowe) i tylne (wałeczkowe)
15) przy zablokowanej skrzynce biegów (patrz p. 9 strona 101
wkretną śrubą przedniego łożyska z podkładką sprężystą i płaską
momentem 93 N·m (9,5 kGm);

103



Rysunek 3.26

- WAŁ NAPĘDOWY
- 1 końcówka przegubu elastycznego,
 - 2 osłona przeciwnowa,
 - 3 pokrywa przegubu elastycznego
 - 4 nit
 - 5 zabiorak przegubu,
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14 znaki montażowe
 - 16 końcówka przesuwna
 - 17 uszczelnia końcówki
 - 18
 - 19 znak montażowy
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27 przedni wał napędowy
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33 nakrętka samowzajemnieprzegląd
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45

WAŁ NAPĘDOWY

3.4


Wał napędowy ze względu na dużą prędkość obrotową silnika jest dwuczęściowy (rys. 3.26). Przegub elastyczny przy skrzyni biegów i wkładka elastyczna na łożyska pośredniego powodują, że przenoszenie napędu odbywa się miękko bez drgań i hałasu. W tylnym wale napędowym zastosowano przeguby krzyżakowe umożliwiające wychylenie się wału i przenoszenie napędu do tylnego mostu bez zakłóceń mimo zmieniającego się położenia tylnego mostu, zależnego od ugięcia resorów, do których jest zamocowany. Uszczelnienie łożysk krzyżaków, łożyska podpory i końcówki przesuwnej oraz zastosowanie zapasu smaru w wymienionych miejscach umożliwiło uzyskanie wału napędowego nie wymagającego obsługi.

W celu uzyskania cichobieżnej bez drgań pracy wału napędowego, poszczególne części są wyważone oraz dodatkowo jest wyważony cały wał pokazany na rysunku 3.26 i oznakowany przecinakami w miejscach (14, 19 i 36). Znaki powinny znajdować się z jednej strony wału i leżeć w jednej płaszczyźnie.

Przedni wał napędowy

3.4.1

Przedni wał napędowy ma dwie końcówki wielowypustowe. Osie końcówek i oś rury cienkościennej, stanowiącej wał, muszą leżeć w jednej linii prostej, aby możliwe było przenoszenie dużych prędkości obrotowych bez drgań.



Rysunek 3.27

Габнер 3 4

Koncowka przez

objekt de iuzwalu napełnił się

3.4.2

Wstępna kontrola wału napędowego polega na sprawdzeniu ścianki rury wału (wgniecenia kwalifikują wał do wymiany) i luzu promieniowego i osiowego w łożyskach

zatarć. Części uszkodzone należy wymienić na nowe

na wał na nowy

42

10⁶



część przegubu dołączoną do wału napędowego. Tłumienie drgań i łagodne włączanie sprzęgła umożliwia sześć wkładek gumowych (11, rys. 3.28) pracując z pierścieniem (10, rys. 3.26) na końcówce skrzynki biegów, zapewnia utrzymanie wymaganej współosiowości wału napędowego z wałkiem skrzynki biegów.

Przegub elastyczny kwalifikuje się do dalszej pracy, jeżeli nie występują w nim luzy spowodowane odkształceniem lub zużyciem wkładek gumowych oraz jeżeli poszczególne części (metalowe i wkładki gumowe) nie są uszkodzone. Ponadto powierzchnia wewnętrzna tulei środkującej (5, rys. 3.28) nie może wykazywać luzu podczas współpracy z pierścieniem środkującym (10, rys. 3.26) luz wynosi 0,000.. 0,026 mm).

W przypadku stwierdzenia zużycia tulei w miejscu współpracy z pierścieniem środkującym należy ją wymienić.

3

Rysunek 3/8
Przegląd
Widok
10 - 40
4 - 10 - 11
10 - 10 - 11



Rysunek 3/9
1 - osłona skrzynki, 2 - łożysko, 3 - wkładka

Rys 3 29

Przeguby po zmontowaniu są wyważane (dopuszczalne niewyważenie maksimum 1,2 N·mm, czyli 120 Gmm)

W przypadku braku możliwości sprawdzenia wyważenia, prawidłowa naprawa za pomocą wymiany uszkodzonych części na nowe nie jest możliwa i należy wymienić kompletny przegub na nowy.

● Podpora wału napędowego (rys. 3.29) jest osadzona na tylny koniec przedniego wału napędowego

Łożysko podpory z zapasem smaru i uszczelnieniem jest osadzone w tulei (5) podtrzymywanej przez wkładkę elastyczną (3)

Ostony (1) stanowią zabezpieczenie uszczelnień łożyska przed zanieczyszczeniem i przedwczesnym zużyciem. Wkładka elastyczna z tuleją i wspornikiem jest trwale złączona (przywulkanizowana)

Łożysko podpory nie może mieć wyczuwalnego luzu promieniowego, a przy pokręcaniu (pod obciążeniem promieniowym siły rąk) nie może wykazywać nierównomierności obrotów i zacięć

Podpora nie może mieć odwarstwiania wkładki elastycznej od tulei lub wspornika, pęknięć gumy lub trwałych odkształceń

Podporę i łożysko nie spełniające podanych wymagań należy wymienić

Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedogodności

4

Objawami niesprawnej pracy wału napędowego jest hałasliwość lub drgania przenoszące się na nadwozie. Przyczyną występowania drgań wału napędowego są najczęściej niezgodne z wymaganiami położenie znaków montażowych, skrzywienie lub niewyważenie wałów, uszkodzenie tulei środkującej przegubu elastycznego, uszkodzone łożysko podpory lub uszkodzone przeguby krzyżakowe. Pozostałe niesprawności powodują głównie stuki najwyraźniej słyszalne, jeżeli przeniesienie napędu zmienia się z napędzającego na napędzane od kół i odwrotnie (pedał przyspieszenia naciśnięty, zwolniony, naciśnięty itd.)

3

Demontaż i montaż wału napędowego

3.4.5

W celu demontażu wału napędowego należy odkręcić śruby i wyjąć tylny wał, a dopiero potem odkręcić dalsze śruby i wyjąć wał napędowy z tuleją i wspornikiem. Przy montażu należy przestrzegać następujących zasad:

Wał napędowy należy wyjąć z koła napędowego zgodnie z tablicą 3-7.

Przy montażu należy przestrzegać następujących zasad:

przegub elastyczny do końcówki na wałku głównym skrzynki biegów; tacy śrub powinny znajdować się w położeniu pokazanym na rysunku 3.26

– założyć wał przedni i przymocować podporę (31) patrz rys. 3.26) do wspornika (28), po czym, po prawidłowym ustawieniu znaku (19)* względem przegubu elastycznego, założyć śruby i wkręcić nakrętki zabezpieczające, jak pokazano na rysunku 3.26

– założyć tylny wał napędowy: położenie znaków (36) i śrub śrub pokazano na rysunku 3.26, dokręcić nakrętki samo zabezpieczające momentem podanym w tablicy 3-7

* Ustawienie według znaków obowiązuje, jeżeli przegub elastyczny oraz wał napędowy przedni i tylny stanowią wyważony i oznakowany fabryczny komplet. Jeżeli jeden z wałów tego kompletu lub przegub elastyczny został wymieniony, przegub elastyczny jest wyważony, kompletny wał może być niewyważony. Jest więc wskazane wyważenie naprawionego kompletnego wału. Po wyważeniu należy go oznakować w sposób pokazany na rysunku 3.26

Tablica 3-7	WAL NAPĘDOWY		WAL GŁÓWNY	
	Numer znaku końcówki głównej	Numer znaku końcówki głównej	Numer znaku końcówki głównej	Numer znaku końcówki głównej
Nakrętki zabezpieczające śrub	1 257 749	M10 x 1,25	R50	49 (5)
Nakrętki zabezpieczające śrub	1 257 749 11	M16 x 1,5	R50	196 (20)
Śruby zabezpieczające wał	1 604 36 21	M8 x 1,25	R80	25 (25)
Śruby zabezpieczające wał	604 33 21	M8 x 1,25	R80	25 (25)
Nakrętki zabezpieczające śrub	1 610 41 1	M8 x 1,25	R50	32 (33)

ręcznego (2, rys. 2.80)

rys. 3.25

odkręcić nakrętkę mocującą...

...i wyjąć...

– odkręcić śruby (30) i zsunąć podporę

Podporę należy montować w kolejności odwrotnej do demontażu

Prawidłowe położenie poszczególnych części na końcówce wału pokazano na rysunku 3.26

3

rys. 3.30

Rysunek 3.30

TYLNY MOST Z ODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

1 – pochwa tylnego mostu, 2 – obudowa

3 – wał napędowy, 4 – wał przesyłowy

5 – wał przesyłowy, 6 – wał przesyłowy

7 – wał przesyłowy, 8 – wał przesyłowy

9 – obudowa, 10 – koło

11 – wał przesyłowy, 12 – wał przesyłowy

13 – wał przesyłowy, 14 – wał przesyłowy

15 – wał przesyłowy, 16 – wał przesyłowy

17 – wał przesyłowy, 18 – wał przesyłowy

19 – wał przesyłowy, 20 – wał przesyłowy

21 – wał przesyłowy, 22 – wał przesyłowy

23 – wał przesyłowy, 24 – wał przesyłowy

25 – wał przesyłowy, 26 – wał przesyłowy

27 – wał przesyłowy, 28 – wał przesyłowy

29 – wał przesyłowy, 30 – wał przesyłowy

31 – wał przesyłowy, 32 – wał przesyłowy

33 – wał przesyłowy, 34 – wał przesyłowy

35 – wał przesyłowy, 36 – wał przesyłowy

37 – wał przesyłowy, 38 – wał przesyłowy

39 – wał przesyłowy, 40 – wał przesyłowy

41 – wał przesyłowy, 42 – wał przesyłowy

43 – wał przesyłowy, 44 – wał przesyłowy

45 – wał przesyłowy, 46 – wał przesyłowy

47 – wał przesyłowy, 48 – wał przesyłowy

49 – wał przesyłowy, 50 – wał przesyłowy

51 – wał przesyłowy, 52 – wał przesyłowy

53 – wał przesyłowy, 54 – wał przesyłowy

55 – wał przesyłowy, 56 – wał przesyłowy

57 – wał przesyłowy, 58 – wał przesyłowy

59 – wał przesyłowy, 60 – wał przesyłowy

TYLNY MOST Z ODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

35

W tylnym moście jest umieszczona przekładnia główna (wałek 4 i koło 10, rys. 3.30), mechanizm różnicowy (w obudowie 9) i półosi (8)

● Przekładnia główna zmienia kierunek przeniesienia napędu z wzdłużnego (wał napędowy) na poprzeczny do osi samochodu (półosi) oraz wprowadza przełożenie między prędkością obrotową wału napędowego i półosi, umożliwiające uzyskanie potrzebnej prędkości i odpowiednich sił na napędzanych kołach

● Mechanizm różnicowy umożliwia toczenie się koła prawego i lewego z różnymi prędkościami zależnym od promieni skrętu, zużycia opon i ciśnienia w ogumieniu. Takie toczenie kół bez poślizgu zapewnia bezpieczną jazdę (zwłaszcza na śliskiej drodze) oraz ogranicza wielkości sił w elementach tylnego mostu i zużywanie się ogumienia.

Mechanizm różnicowy tworzą koronki umieszczone na półosiach oraz zazębiane z nimi satelity umieszczone na osi osadzonej w obudowie (9). Podczas jazdy po prostej drodze satelity i zazębiane z nimi koronki są względem sworzni i obudowy nieruchome. Obudowa mechanizmu różnicowego i półosi obracają się z jednakową prędkością obrotową, a w mechanizmie różnicowym nie ma wzajemnego ruchu części. Jeżeli warunki zewnętrzne powodują zmianę

prędkości koła lewego i prawego, to obudowa (9) ze sworznem satelitów i satelitami obraca się bez zakłóceń i występuje jedynie przetaczanie się satelitów między koronkami (takie, jak np. przetaczanie ołówka między dłońmi przesuwanymi w przeciwnych kierunkach). Na koła samochodu nie działają więc dodatkowe siły naruszające jego stateczność i kierowność.

● Półosie, połączone z koronkami za pomocą wie owypustów, przenoszą napęd na tylne koła, z których każde jest dołączone do kołnierza półosi czterema śrubami.

Półś od strony koła jest łożyskowana w pochwie tylnego mostu na łożysku kulkowym, które jednocześnie uniemożliwia wysunięcie się półosi z tylnego mostu.

Półś względem łożyska jest ustalona za pomocą pierścienia (12) osadzonego z dużym wciskiem na półosi.

Przekładnia główna i mechanizm różnicowy

3.5.1

Hipo dalna przekładnia główna tylnego mostu jest umieszczona w obudowie (2, rys. 3.30) połączonej ośmioma śrubami z pochwą (1) wykonaną z blachy. Aby zapewnić prawidłową współpracę koł zębatach przekładni głównej, muszą one być prawidłowo łożyskowane (bez luzu w łożyskach lub nadmiernego naciągu) i zajmować ściśle określone wzajemne położenie.

Wymagany naciąg łożyska wałka napędzającego uzyskuje się za pomocą sprężystej tulei odległościowej (5) i dokręcania nakrętki (3) ściśle określonym momentem, natomiast potrzebny naciąg łożysk mechanizmu różnicowego uzyskuje się za pomocą dokręcania gwintowanych pierścieni mocujących (7). W celu uzyskania wymaganego osiowego położenia wałka napędzającego (4) stosuje się jedną z dziewiętnastu podkładek (6) wykonywanych o grubościach 2,40...3,30 mm (co 0,05 mm).

Do regulacji położenia koła talerzowego względem wałka i uzyskania wymaganego luzu międzyzębnego służą gwintowane pierścienie mocujące (7), które obrócone o ten sam kąt w tym samym kierunku powodują zmianę luzu międzyzębnego bez zmiany naciągu w łożyskach.

Koło talerzowe przekładni głównej połączone śrubami z obudową mechanizmu różnicowego przenosi napęd na koronki i półosie (8) poprzez sworzeń i dwa satelity. W mechanizmie różnicowym są zastosowane podkładki koronek (11), których grubość jest dobierana w ten sposób, aby nie występowały luzy w zazębieniu koronek i satelitów, które podczas jazdy mogą być przyczyną głośnej pracy.

Jeżeli podczas jazdy wystąpią jakieś nieprawidłowości, to trzeba przekładnię główną zdemontować. Do ułatwienia pracy demon azowej służy stojak ze wspornikiem Arr 22206/4 i głowicą Arr 22204, do której należy zamocować obudowę przekładni głównej (rys. 3.31).

Przed demontażem przekładni głównej należy ją zamontować w takim samym położeniu, jak przed demontażem, aby nie było konieczności regulacji.

Po wykonaniu tych wstępnych czynności należy odkręcić śruby (8) mocujące pierścień (6) zewnętrzne bieżnie łożysk.

Wykonując te czynności należy pamiętać, że podkładki (6) mają grubość 2,40 mm, a podkładki (11) mają grubość 0,40 mm (uchwyt jest częścią składową wspornika Arr.22206.4). Po odkręceniu nakrętki końcówki kołnierza i zdjęciu końcówki można wyjąć wałek napędzający.

Pierścień łożyska wewnętrznego należy zdjąć z wałka za pomocą ściągacza uniwersalnego i przyrządu A 45009 (rys. 3.32).

Pierścień łożyska wewnętrznego

Je się za pomocą ściągacza A.40005 (rys. 3.33).

Satelity i koronki wyjmuję się po odkręceniu koła talerzowego, wyjęciu sworznia satelitów (rys. 3.34) i obroceniu koronek (rys. 3.35).

Części te należy umyć i sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Jeśli tak, to trzeba umyć (patrz rozdział 13) i sprawdzić.

Obudowy przekładni głównej mogą mieć pęknięcia i wykazywać zużycie na powierzchniach współpracujących.

Jeżeli obudowa przekładni głównej jest uszkodzona, to należy ją wymienić.

Jeżeli obudowa przekładni głównej jest uszkodzona, to należy ją wymienić. Uszkodzenia powodujące nieszczelność połączenia, a także styku z pokrywami łożysk, uszkodzenia powodujące nie przyleganie pokryw (pokrywy z obudową stanowią komplet obróbki i zamiana części między takimi komponentami jest niedopuszczalna). W obrotowej części obudowy przekładni głównej nie wolno wykazywać zużycia powodującego występowanie luzu w połączeniu.



9. **Сформулируйте?**

[illegible]

Rys 332

Rysunek 3.32

$\text{SCAgAu} \rightarrow \text{P} + \text{H}_2\text{S} + \text{A} \quad (1)^{\circ} + 8^{\circ} \times \text{Au}$

Рисунк 3.33

HYAMER 33
51A-A-101 74351 ENI WEWN T 02
R02N 1A(1)
1 11 10 11 WEWN T 02
WEWN T 02 11 10 11

Рисunek 3 34

WILLIAM C. WILSON, JR.

1 - satelit, 2 - sworzon satelitow, 3 - koronka polna, 5 - wyhrak u - budowa



Rys. 3.33



Rys. 3.34

nił, a na powierzchniach współpracujących z koronkami i satelitami mogą być tylko drobne uszkodzenia, które należy usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym. Obrotowość odważała się tym warunkom należy wymienić.

Sworzeń satelitów i podkładki oporowe koronek półosi trzeba sprawdzić i drobne uszkodzenia usunąć w sposób poprzednio opisany. Części zatarłe lub zużyte należy wymienić.

Łożyska powinny mieć bieżnię i wałeczki gładkie. W razie stwierdzenia uszkodzenia wałeczka lub bieżni należy wymienić łożyska, należy je wymienić.

Koła zębate przekładni głównej i mechanizmu różnicowego muszą być gładkie i nie mieć uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia koła zębatego należy wymienić koło zębate i koło zębate.


W przypadku uszkodzenia jednego z koł zębatach przekładni głównej, należy wymienić oba koła, ponieważ są one dostarczone w dobranych fabrycznie parach zapewniających cichobieżną pracę. Powierzchnie kół zębatach nie mogą być uszkodzone.

Obudowa powinna być gładka bez zatarć i zużycia. Drobne uszkodzenia można usunąć papierem ściernym. Obudowa powinna być gładka bez zatarć i zużycia. Drobne uszkodzenia można usunąć papierem ściernym.


Mechanizm różnicowy powinien być gładki i nie powinien wykazywać luzów wewnętrznych. Przy swobodnie obracającej się obudowie mechanizmu różnicowego moment potrzebny do obracania koronki (obojętnie której) powinien wynosić 3-5 N m (0,3-0,5 kGm). Jeżeli moment jest mniejszy, to należy zastosować większą podkładkę lub pralkę.

Na obudowę mechanizmu różnicowego należy założyć koło tarczowe, które jest opisane w załączniku 1. Koło tarczowe powinno być gładkie i nie mieć uszkodzeń. Koło tarczowe powinno być gładkie i nie mieć uszkodzeń.


W celu uzyskania prawidłowego działania (po wymianie pary kół lub łożyska od strony koła zębatego) należy dobrać i założyć na wałek podkładkę regulacyjną (7, rys. 3.35, odpowiedniej grubości).



Rysunek 3.35
WYKONANIE KOŁA TARCZOWEGO
1 - koło tarczowe, 2 - wałek, 3 - podkładka regulacyjna



Rysunek 3.36
WYKONANIE KOŁA TARCZOWEGO
1 - koło tarczowe, 2 - wałek, 3 - podkładka regulacyjna, 4 - koło tarczowe



Rysunek 3.37
USTAWIENIE OBRÓTKI KOŁA TARCZOWEGO
1 - łożysko wewnętrzne wałka napędzającego, 2 - łożysko zewnętrzne wałka napędzającego, 3 - obudowa, 4 - wałek

Grubość podkładki ustala się za pomocą przyrządu A.70167 i czujnika A.95690 (rys. 3.37).

Czynnością wstępną jest osadzenie w obudowie przekładni głównej (3) zewnętrznych bieżni łożysk (1 i 2) oraz założenie na przyrząd A.70167 bieżni wewnętrznej łożyska (1).

Po zamocowaniu częściowy przekładni głównej przyrządu A.70167 i pokazanych na rysunku 3.37 części, należy najpierw lekko dokręcić nakrętkę (4) i po chwili dokręcić ją dołożenia się łożysk. Następnie należy dokręcić momentem 29 Nm (czyli 3 kGm (przyrząd będzie się obracał w łożyskach z oporem).


Grubość podkładki oblicza się odejmując od wartości a (patrz rys. 3.37) wartość wybitą na wałku napędzającym, a więc ze wzorów

$S = a - (+b) = a - b$ (jeżeli odchyłka na wałku jest ze znakiem "+").

$S = a - (-b) = a + b$ (jeżeli odchyłka na wałku jest ze znakiem "-").

Aby zmierzyć wartość a , należy najpierw podstawkę z czujnikiem postawić na płycie i opierając trzpień d o płytkę, podziałkę czujnika ustawić na zero. Następnie zamocować czujnik na płaszczyźnie c przyrządu (patrz rys. 3.37) i przesuwając trzpień d czujnika po gnieździe łożyska odczytać najmniejsze wskazanie. Stanowi ono poszukiwaną wartość a .

Wartość b jest wybita na wałku napędzającym (rys. 3.38). Określa ona odchyłkę wymiaru montażowego 81 mm w setnych częściach milimetr (znacznik na wałku -0,20 mm, a więc od wymiaru montażowego +0,20 mm).




Rysunek 3.38

OZNAKI NA WAŁKACH

WYMIAR MONTAŻOWY

WYMIAR MONTAŻOWY

WYMIAR MONTAŻOWY




Rysunek 3.39

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH



Rysunek 3.40

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

WYKAZUJĄCY WSKAZANIE NA WAŁKACH

Przykład: Z pomiaru czujnikiem otrzymano, że $a = 2,95$ mm, na wałku napędzającym jest wybite -5 , to znaczy $b = -0,05$, a więc $S = 2,95 - (-0,05) = 2,95 + 0,05 = 3,00$ mm. Należy więc zastosować podkładkę o grubości 3,00 mm.

Grubość dobranej podkładki może się różnić od grubości obliczonej najwyżej o +0,01 mm.

Podkładki regulacyjne wykonywane są o grubościach od 2,40 mm do 3,30 mm (co 0,05 mm).

Przy doborze grubości podkładki należy:

1) wykonać pomiar wymiarów przyrządu A.70167.

2) wykonać pomiar bieżni łożyska (1, rys. 3.37). Dobraną podkładkę regulacyjną należy założyć na wałek napędzający fazą przy otworze skierowaną do wieńca zębatego, po czym wcisnąć bieżnię łożyska (2, rys. 3.39).

Włożyć wałek napędzający do obudowy tylnego mostu, założyć nową tulejkę od egłociową łożysk (3^a, patrz rys. 3.36), łożysko zewnętrzne (2), uszczelniając (krawędź uszczelniaacza powleka smarą MR3) krawędź koła zębatego wałka napędzającego (patrz rys. 3.40).


Nakrętka (4) służy do regulacji i utrzymania napięcia w łożysku na wałku napędzającym i dlatego musi być w dobrym stanie (nowa) i być dokręcana odpowiednim momentem.

po stopniowym dokręceniu nakrętki należy sprawdzić moment potrzebny do obrócenia wałka napędzającego.

Nakrętkę (rys. 3.40) w kierunku przy unieruchomione, końcówce kołnierzowej, za pomocą uchwytu będącego częścią składową stojaka Arr 22206/4.
Moment obrotowy M w kierunku wałka napędzającego należy mierzyć za pomocą dynamometru A.95697 (rys. 3.41) ustawionego na moment 1,6 N m (0,16 kGm).
Regulacja jest prawidłowa, jeżeli są spełnione warunki podane w tabelicy 3-9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGULACJI		NACIĄGI ŁOŻYSK	
WARTOŚCI		TABLICA 3-9	
Moment obrotowy M (N m)	Kąt wychylenia α (°)	Naciąg N (N)	Naciąg N (N)
0,16	0,1	0,16	0,16


Jeżeli, po dokręceniu nakrętki wymaganym momentem nie można uzyskać podanego w tabelicy momentu potrzebnego do obrócenia wałka, należy wykonać odciążenie i ponownie pomiar. Wymontowanie mechanizmu różnicowego wymaga założenia zewnętrznych bieżni łożysk, pierścieni (6, rys. 3.31), pokryw (4, według wykonanych podczas demontażu znaków), śrub (5) i do kręcenia (rys. 3.42) w kierunku przy unieruchomione.



Rysunek 3.41
DYNAMOMETR A.95697
1. obrotowy mechanizm różnicowy

Dokręcając pierścienie (6) należy uzyskać wymagany luz międzyzębny w przekładni głównej i wymagany naciąg łożysk. Do tej regulacji służy przyrząd A.95688 (rys. 3.42) i klucz A.55043. Przyrząd jest mocowany za pomocą pokręteł (8 i 2) wkręconych w gwintowane otwory pokryw. Przygotowanie przyrządu polega na ustawieniu uchwytu (4) w położeniu zapewniającym styk dźwigni kątowej, (3) z pokrywą oraz takim ustawieniu uchwytu (7) aby trzpień czujnika (6) stykał się z zębem koła talerzowego przy zewnętrznej średnicy. W położeniach tych uchwyt (4 i 7) czujnik należy unieruchomić za pomocą pokręteł. Czujnik (6) służy do pomiaru luzu międzyzębnego, a czujnik (5) do pomiaru naciągu łożysk. Naciąg ocenia się mierząc odkształcenie

* Tulejka odległościowa może być powtórnie użyta, jeżeli nie wymieniono wałka napędzającego, podkładki regulacyjnej i łożysk wałka napędzającego.



Rys. 3.42

Rysunek 3.42
PRZYRZĄD A.95688 DO REGULACJI
RÓŻNICOWEGO

1. pierścień modułowy łożyska
2. uchwyt czujnika
3. dźwignia kątowa

obudowy, spowodowane dokręcaniem pierścieni (1). Wychylenie się wskazówki czujnika (5) w kierunku przy unieruchomionej skali.

Wstępnym etapem regulacji jest jedynie uzyskanie luzu międzyzębnego podanego w tabelicy 3-9. Luz należy sprawdzać przy unieruchomionym wałku napędzającym obracając koła talerzowe

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGULACJI

1. międzyzębny przekładni główny

Naciąg łożysk mechanizmu różnicowego w punktach pokryw

Maksymalna różnica luzu międzyzębnego w przekładni głównej


w obie strony od oporu do oporu. Pierścienie (1) powinny przy tym być tak wkręcone, aby nie było luzu i nie było naciągu w łożyskach mechanizmu różnicowego. Wymagana wstępna regulacja naciągu jest osiągnięta, gdy wskazówka czujnika (5) zaczyna się wychylać, lecz wychylenia jeszcze nie ma.

Dalsza regulacja polega na wkręcaniu obu pierścieni (1) o jednakowy kąt, taki przy którym czujnik (5) wskazuje wzrost odległości między pokrywami o 0,08, 0,10 mm, a czujnik (6) wskazuje w dalszym ciągu luz zgodny z podanym w tabelicy 3-9.

Przekręcenie pierścieni (1) w tym samym kierunku o jednakowy kąt powoduje tylko zmianę luzu międzyzębnego, a nie naciąg łożysk (mają gwint prawy).

Przekręcenie pierścieni (1) o jednakowy kąt, lecz w kierunkach przeciwnych zmienia tylko naciąg łożysk.

go. Regulacja i montaż są prawidłowe, jeżeli spełnione są warunki podane w tablicy 3-9. Po regulacji należy założyć przykręcić płytki blokujące (7, rys. 3.31). Zależnie od położenia wycięt w pierścien-



Rysunek 3.43
SLADY WSPÓŁPRACY
a - ślad zewnętrzny b - ślad wewnętrzny

niach mocujących (6), należy użyć płytek z jednym lub dwoma jęczyczkami.

W celu upewnienia się, czy montaż i regulacja przekładni głównej zostały wykonane prawidłowo, należy sprawdzić:

zębów i luz w kompletnym moscie.
Zęby koła talerzowego należy pokryć cienką warstwą masy wymieszanej z olejem przekładniowym i napędzać przekładnię w obu kierunkach, hamując za pomocą pokręteł, aby uzyskać ślad współpracy uzyskany na zębach koła talerzowego powinien być taki, jaki pokazano na rysunku 3.43a. Powinien on mieć dużą powierzchnię i znajdować się na środkowej części zęba z obu jego stron.

Jeżeli ślad współpracy po stronie wypukłej zęba koła talerzowego występuje przy średnicy wewnętrznej, a po stronie wklęsłej, zęba przy średnicy zewnętrznej tego koła (patrz rys. 3.43b), to należy cofnąć wałek napędzający (strzałka gruba) i zbliżyć koło talerzowe (strzałka przerywana), tak aby uzyskać prawidłowy ślad i luz w zazębieniu. W celu cofnięcia wałka należy zastosować cienszą podkładkę regulacyjną (7, rys. 3.36).

Jeżeli ślad po stronie wypukłej zęba koła talerzowego występuje przy średnicy zewnętrznej, a po stronie wklęsłej, zęba przy średnicy wewnętrznej, to wałek napędzający należy wsunąć głębiej (strzałka gruba) i odsunąć koło talerzowe (strzałka przerywana). Głębsze wsunięcie wałka napędzającego uzyskuje się przez zastosowanie grubszej podkładki regulacyjnej (7, rys. 3.36).

W celu sprawdzenia luzu w kompletnym moscie napędowym należy:

- zablokować potosię
- zamocować czujnik tak, aby kontrolował ruchy katowe końcówki kołnierzowej na promieniu 60 mm
- przyłożyć do wałka napędzającego potosię
- i ustawić wskazówkę czujnika na zero, po czym zmienić kierunek momentu i odczytać wskazanie czujnika (dopuszczalny luz nominalny wskazany przez czujnik nie powinien przekraczać 2,0 - 4,5 mm)

Pochwa tylnego mostu

3.5.2

Jeżeli tylny most pracuje hałasliwie, jest nieszczelny lub został wymontowany z samochodu po wypadku, to należy sprawdzić pochwę.

Sprawdzenie polega na pomiarze nieprostokości powierzchni a względem osi pochwy (rys. 3.44. i 3.45), kontroli płaskości powierzchni b, szczelności i czystości pochwy oraz stanu wsporników i jakości mocujących je spoin.

Nieprostokość powierzchni a względem osi pochwy można sprawdzić na płycie. Pochwę należy sprawdzać w dwóch położeniach powierzchni b: równoległym i prostopadłym do płyty. Przed każdym sprawdzeniem należy osi pochwy ustawić równolegle do płyty. Pochwa jest ustawiona prawidłowo, jeżeli odległość od płyty do otworów pod łożyska potosi jest z obu stron pochwy jednakowa. Do sprawdzenia położenia wymienionych otworów służy czujnik (2, rys. 3.44).

Szczelina c między kątownikiem (3) i powierzchnią a ustawionej do kontroli pochwy nie może przekroczyć 0,2 mm. W taki sam sposób należy sprawdzić pochwę ustawioną powierzchnią b prostopadłe do płyty (patrz rys. 3.45). Dopuszczalne nieprzylegania powierzchni a wynosi również 0,2 mm.

Opisane dwie kontrole można zastąpić jedną dokładniejszą, stosując przyrząd z czujnikiem (4, rys. 3.45). Czujnik jest zamocowany w wału podpartym w otworach pod łożyska potosi.

Przy pokręcaniu przyrządem czujnik (4) wskazuje nieprostokość powierzchni a, która tak samo jak poprzednio nie może przekraczać 0,2 mm.


Jeżeli kontrola wykazała nieprostokość powierzchni a, to pochwę należy wyprostować, podgrzewając ją w miejscu odkształconym. Spoin nie należy podgrzewać, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie, a w wyniku tego nieszczelność pochwy.

Powierzchnia b pochwy nie może być uszkodzona. Należy zacząść, po czym sprawdzić jej przyleganie do płyty kontrolnej. Szczeliność o grubości 0,1 mm nie powinien się mieścić między powierzchnią b i płytą.

Wnętrze pochwy powinno być czyste, a odpowietrznik nie uszkodzony. Zanieczyszczone wnętrze pochwy należy wymyć i osuszyć sprężonym powietrzem.

Podpora resoru (4, rys. 3.44) oraz strzemię drążka reakcyjnego (5) nie mogą mieć pęknięć blachy lub spoin, odkształceń zgięć ścianek) oraz uszkodzonych otworów dla śrub mocujących.

Dopuszczalna jest naprawa nieznacznych zgięć strzemiem i podpory oraz poprawienie spoin w miejscach nie stykających się z pochwą. Po naprawie należy ponownie sprawdzić nieprostokość powierzchni kołnierzy pochwy.



Połos

3.5.3

Rysunek 3.43

1 - sprawdziana pochwa 2 - czułek do
3 - osiowa 4 - czułek do
5 - osiowa 6 - czułek do
7 - osiowa 8 - czułek do
9 - osiowa 10 - czułek do
11 - osiowa 12 - czułek do
13 - osiowa 14 - czułek do
15 - osiowa 16 - czułek do
17 - osiowa 18 - czułek do
19 - osiowa 20 - czułek do
21 - osiowa 22 - czułek do
23 - osiowa 24 - czułek do
25 - osiowa 26 - czułek do
27 - osiowa 28 - czułek do
29 - osiowa 30 - czułek do
31 - osiowa 32 - czułek do
33 - osiowa 34 - czułek do
35 - osiowa 36 - czułek do
37 - osiowa 38 - czułek do
39 - osiowa 40 - czułek do
41 - osiowa 42 - czułek do
43 - osiowa 44 - czułek do
45 - osiowa 46 - czułek do
47 - osiowa 48 - czułek do
49 - osiowa 50 - czułek do
51 - osiowa 52 - czułek do
53 - osiowa 54 - czułek do
55 - osiowa 56 - czułek do
57 - osiowa 58 - czułek do
59 - osiowa 60 - czułek do
61 - osiowa 62 - czułek do
63 - osiowa 64 - czułek do
65 - osiowa 66 - czułek do
67 - osiowa 68 - czułek do
69 - osiowa 70 - czułek do
71 - osiowa 72 - czułek do
73 - osiowa 74 - czułek do
75 - osiowa 76 - czułek do
77 - osiowa 78 - czułek do
79 - osiowa 80 - czułek do
81 - osiowa 82 - czułek do
83 - osiowa 84 - czułek do
85 - osiowa 86 - czułek do
87 - osiowa 88 - czułek do
89 - osiowa 90 - czułek do
91 - osiowa 92 - czułek do
93 - osiowa 94 - czułek do
95 - osiowa 96 - czułek do
97 - osiowa 98 - czułek do
99 - osiowa 100 - czułek do

Rysunek 3.44

1 - osiowa 2 - czułek do
3 - osiowa 4 - czułek do
5 - osiowa 6 - czułek do
7 - osiowa 8 - czułek do
9 - osiowa 10 - czułek do
11 - osiowa 12 - czułek do
13 - osiowa 14 - czułek do
15 - osiowa 16 - czułek do
17 - osiowa 18 - czułek do
19 - osiowa 20 - czułek do
21 - osiowa 22 - czułek do
23 - osiowa 24 - czułek do
25 - osiowa 26 - czułek do
27 - osiowa 28 - czułek do
29 - osiowa 30 - czułek do
31 - osiowa 32 - czułek do
33 - osiowa 34 - czułek do
35 - osiowa 36 - czułek do
37 - osiowa 38 - czułek do
39 - osiowa 40 - czułek do
41 - osiowa 42 - czułek do
43 - osiowa 44 - czułek do
45 - osiowa 46 - czułek do
47 - osiowa 48 - czułek do
49 - osiowa 50 - czułek do
51 - osiowa 52 - czułek do
53 - osiowa 54 - czułek do
55 - osiowa 56 - czułek do
57 - osiowa 58 - czułek do
59 - osiowa 60 - czułek do
61 - osiowa 62 - czułek do
63 - osiowa 64 - czułek do
65 - osiowa 66 - czułek do
67 - osiowa 68 - czułek do
69 - osiowa 70 - czułek do
71 - osiowa 72 - czułek do
73 - osiowa 74 - czułek do
75 - osiowa 76 - czułek do
77 - osiowa 78 - czułek do
79 - osiowa 80 - czułek do
81 - osiowa 82 - czułek do
83 - osiowa 84 - czułek do
85 - osiowa 86 - czułek do
87 - osiowa 88 - czułek do
89 - osiowa 90 - czułek do
91 - osiowa 92 - czułek do
93 - osiowa 94 - czułek do
95 - osiowa 96 - czułek do
97 - osiowa 98 - czułek do
99 - osiowa 100 - czułek do

Jeżeli jest konieczna wymiana części zamontowanych na półosi, to należy po zakończeniu pracy złożyć złożyć za pomocą przyrządu A.74108 i prasy hydraulicznej (rys. 3.46).

Przed zamontowaniem nowych części (patrz rys. 3.46), należy sprawdzić stan powierzchni półosi, współpracującej z pierścieniem mocującym. Powierzchnia półosi nie może być zatarta, a jej średnica może wynosić minimum 29,670 mm. Półos nie odpowiadać wymiarom.


Podczas montażu należy bezwzględnie założyć nowy pierścień mocujący łożysko (2, rys. 3.47). Pierścień ten po umieszczeniu wgnieździe podstawy przyrządu A.74107/4 należy podgrzać w piecu (wraz z przyrządem) do temperatury $300 \pm 10^\circ\text{C}$. Nagrzany pierścień przenieść z pieca szczypcami A.60183 (stosowanymi do montażu pierścieni na łożysko) i wcisnąć na półos za pomocą przyrządu A.47107.

Podczas zakładania na półos temperaturę pierścienia powinna wynosić $230 \pm 10^\circ\text{C}$, a nacisk prasy maksimum 58,8 kN (6000 kg).

Pierścień mocujący łożysko należy wcisnąć na półos w sposób podany w tabeli 3-10.


WYMAGANIA DO WŁAŚCIWOŚCI PIERŚCIEŃNA MOCUJĄCEGO ŁOŻYSKO NA PÓŁOSI

Siła docisku pierścienia	
Siła osiowa	9,6 kN (2000 kg)
Moment	83 N m (80,8 kNm) (z przyrządem A.47107)




Rysunek 3.45

1 - osiowa 2 - czułek do
3 - osiowa 4 - czułek do
5 - osiowa 6 - czułek do
7 - osiowa 8 - czułek do
9 - osiowa 10 - czułek do
11 - osiowa 12 - czułek do
13 - osiowa 14 - czułek do
15 - osiowa 16 - czułek do
17 - osiowa 18 - czułek do
19 - osiowa 20 - czułek do
21 - osiowa 22 - czułek do
23 - osiowa 24 - czułek do
25 - osiowa 26 - czułek do
27 - osiowa 28 - czułek do
29 - osiowa 30 - czułek do
31 - osiowa 32 - czułek do
33 - osiowa 34 - czułek do
35 - osiowa 36 - czułek do
37 - osiowa 38 - czułek do
39 - osiowa 40 - czułek do
41 - osiowa 42 - czułek do
43 - osiowa 44 - czułek do
45 - osiowa 46 - czułek do
47 - osiowa 48 - czułek do
49 - osiowa 50 - czułek do
51 - osiowa 52 - czułek do
53 - osiowa 54 - czułek do
55 - osiowa 56 - czułek do
57 - osiowa 58 - czułek do
59 - osiowa 60 - czułek do
61 - osiowa 62 - czułek do
63 - osiowa 64 - czułek do
65 - osiowa 66 - czułek do
67 - osiowa 68 - czułek do
69 - osiowa 70 - czułek do
71 - osiowa 72 - czułek do
73 - osiowa 74 - czułek do
75 - osiowa 76 - czułek do
77 - osiowa 78 - czułek do
79 - osiowa 80 - czułek do
81 - osiowa 82 - czułek do
83 - osiowa 84 - czułek do
85 - osiowa 86 - czułek do
87 - osiowa 88 - czułek do
89 - osiowa 90 - czułek do
91 - osiowa 92 - czułek do
93 - osiowa 94 - czułek do
95 - osiowa 96 - czułek do
97 - osiowa 98 - czułek do
99 - osiowa 100 - czułek do



Rysunek 3.47

1 - osiowa 2 - czułek do
3 - osiowa 4 - czułek do
5 - osiowa 6 - czułek do
7 - osiowa 8 - czułek do
9 - osiowa 10 - czułek do
11 - osiowa 12 - czułek do
13 - osiowa 14 - czułek do
15 - osiowa 16 - czułek do
17 - osiowa 18 - czułek do
19 - osiowa 20 - czułek do
21 - osiowa 22 - czułek do
23 - osiowa 24 - czułek do
25 - osiowa 26 - czułek do
27 - osiowa 28 - czułek do
29 - osiowa 30 - czułek do
31 - osiowa 32 - czułek do
33 - osiowa 34 - czułek do
35 - osiowa 36 - czułek do
37 - osiowa 38 - czułek do
39 - osiowa 40 - czułek do
41 - osiowa 42 - czułek do
43 - osiowa 44 - czułek do
45 - osiowa 46 - czułek do
47 - osiowa 48 - czułek do
49 - osiowa 50 - czułek do
51 - osiowa 52 - czułek do
53 - osiowa 54 - czułek do
55 - osiowa 56 - czułek do
57 - osiowa 58 - czułek do
59 - osiowa 60 - czułek do
61 - osiowa 62 - czułek do
63 - osiowa 64 - czułek do
65 - osiowa 66 - czułek do
67 - osiowa 68 - czułek do
69 - osiowa 70 - czułek do
71 - osiowa 72 - czułek do
73 - osiowa 74 - czułek do
75 - osiowa 76 - czułek do
77 - osiowa 78 - czułek do
79 - osiowa 80 - czułek do
81 - osiowa 82 - czułek do
83 - osiowa 84 - czułek do
85 - osiowa 86 - czułek do
87 - osiowa 88 - czułek do
89 - osiowa 90 - czułek do
91 - osiowa 92 - czułek do
93 - osiowa 94 - czułek do
95 - osiowa 96 - czułek do
97 - osiowa 98 - czułek do
99 - osiowa 100 - czułek do



Rys. 3.48

Do sprawdzenia osadzenia pierścienia mocującego łożysko przyrząd A. 95601 (rys. 3.48).

Po wywarciu małego naciągu kluczem (4) w celu zlikwidowania luzów czujnik (1) należy ustawić na zero (rys. 3.48). Jeżeli po obciążeniu poświadczenia (2) wskaźnik (3) wskazuje przesunięcie, to oznacza to nieprawidłowe osadzenie pierścienia i konieczność wymiany poświadczenia.

Rysunek 3.48

SPRAWDZANIE OSADZENIA PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ŁOŻYSKO

1 - czujnik, 2 - poświadczenie, 3 - przyrząd A 95601, 4 - klucz dynamometryczny, 5 - łożysko, 6 - pierścień mocujący łożysko

Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań

Głównym objawem niesprawnej pracy tylnego mostu jest głośna praca przekładni głównej podczas przenoszenia napędu. Aby upewnić się, że przyczyną hałasu jest tylny most, należy po przejechaniu około 30 km

1) sprawdzić przy jakiej prędkości występuje hałas podczas rozpędzania samochodu na biegu bezpośrednim od około 60 km/h do 120 km/h i podczas hamowania samochodu za pomocą zwalniania nacisku na pedał przyspieszenia; występowanie hałasu przy tej próbie wskazuje, że źródłem jego może być tylny most;

2) uruchomić silnik na biegu jałowym zwiększyć prędkość obrotową, występowanie hałasu przy podobnych prędkościach obrotowych silnika, jak podczas poprzedniej próby wskazuje, że źródłem nie jest tylny most;

3) rozpędzić samochód do 120 km/h, wyłączyć bieg, wyłączyć zapłon i ustalić przy jakich prędkościach toczącego się swobodnie samochodu występuje hałas; jeżeli hałas występuje przy podobnych prędkościach jak podczas pierwszej próby, to źródłem hałasu nie jest tylny most*.


Przyczyną hałasu może być mechanizm różnicowy (jeżeli hałasliwość pojawia się na zakręcie) lub nieprawidłowe połączenia lub uszkodzenia części współpracujących z tylnym mostem

Demontaż i montaż tylnego mostu

3.5.5

Wymontowanie tylnego mostu z samochodu należy przeprowadzać następująco

1) złuzować śruby kot



Rys. 3.49

Rysunek 3.49

ZAWIESZENIE TYLNE (MONTAŻ)

1 - śruba resoru, 2 - wspornik resoru, 3 - strzemie resoru, 4 - amortyzator, 5 - drążek reakcyjny, 6 - drążek korektora, 7 - drążek reakcyjny, 8 - drążek korektora, 9 - drążek reakcyjny, 10 - drążek korektora

2) tył samochodu umieścić na podstawkach i zdjąć koła

3) odłączyć, po odkręceniu końcówki przewodu (zamocowanej do podłogi) od przewodu elastycznego, wyłot przewodu zatkać przygotowanym wcześniej korkiem i liwić wyciek płynu,

4) odłączyć wał napędowy od końcówki kołnierzonej wałka napędzającego,

5) odłączyć linkę hamulca postojowego od uchwytów na resorach od dźwigni przy zaciskach

6) odłączyć amortyzatory i drążki reakcyjne oraz cięgło drążka korektora od tylnego mostu

7) podtrzymując tylny most podnośnikami, wyjąć nakrętki mocujące tylne wsporniki resoru do nadwozia oraz odkręcić nakrętki i wyjąć śruby przedniego mocowania resorów

8) opuścić podnośnik i wyjąć tylny most z samochodu

W celu demontażu tylnego mostu należy

1) odkręcić nakrętkę ze śruby (1, rys. 3.49), a następnie wyjąć śrubę i odłączyć resor,

* Głośna praca tylnego mostu przy jeździe z wyłączonym napędem może występować przy dużej nieprawidłowości regulacji

** Patrz demontaż i montaż układu hamulcowego

- 2) wymontować przewody (6) hamulca wraz z trójnikiem;
- 3) zamocować tylny most na stojaku Arr. 22210 (rys. 3.50);
- 4) odkręcić korek spustowy i spuścić olej do czystego naczynia (nie należy używać tej samej zatyki, o jej można powtórnie użyć);
- 5) odłączyć wsporniki (10, rys. 3.51) z przewodem elastycznym hamulców (6) z odłączenia dwóch górnych śrub, zdjąć po odkręceniu dwóch dolnych śrub osłonę przednią hamulców tarczowych;
- 6) wyjąć przewody (6) wysunąć przewody z korpusu i 4) wyjąć zaciski hamulców (2);
- 7) odkręcić wsporniki z zacisków (8);
- 8) odkręcić dwa śruby tarczy koła (11) i zdjąć tarcze hamulców (1) z podkładkami (12);
- 9) odkręcić cztery nakrętki ze śrub łączących płytę mocowania hamulców (5, rys. 3.52) z pochwą tylnego mostu i zdjąć osłonę tylną hamulców tarczowych;
- 10) wymontować półosie za pomocą ściągacza bezwładnościowego (A. 7017, rys. 3.53) wyciągając uszczelniacze łożysk*;
- 11) podtrzymując obudowę przekładni głównej, odkręcić śruby wyjąc obudowę.

Zmontowanie tylnego mostu należy przeprowadzić następująco:


- 1) zamocować pochwę tylnego mostu na stojaku Arr. 22210 (rys. 3.50).

- 2) położyć na łożysko kompietną obudowę przekładni głównej przykręcić ją śrubami z podkładkami sprężystymi; moment dokręcania 40 N·m (4,0 kGm);
- 3) osadzić z obu stron pochwy uszczelniacze łożysk koł;
- 4) wsunąć do pochwy półosie nie ocierając uszczelniaczy i zażebić wielowypustki półosi i koronek (na łożysku, półosi musi być umieszczony gumowy pierścień uszczelniający);
- 5) założyć osłony tylne hamulców tarczowych i przykręcić płytę mocowania hamulców (5, rys. 3.52) do pochwy, nakrętki dokręcić momentem 20 N·m (2,0 kGm);
- 6) przykręcić tarcze hamulców (1, rys. 3.51) z podkładkami (12) za pomocą klucza; moment dokręcania 33 N·m (3,3 kGm);
- 7) przykręcić wsporniki zacisków (8) za pomocą śrub z podkładkami sprężystymi, moment dokręcania 53 N·m (5,4 kGm);
- 8) zamontować zaciski hamulców (2) wsunąć przewody korpusu (4), założyć zawieszki (3), po czym przykręcić przednie osłony hamulców tarczowych (na dwie do nie śruby);
- 9) zamocować wsporniki z przewodem elastycznym hamulców (9) do osłon hamulców (dwie śruby u góry);
- 10) zamontować przewody (6, rys. 3.49) hamulca wraz z trójnikiem;
- 11) założyć resory (rys. 3.49) i każdy zamocować śrubą (1, nakrętek nie dokręcać);
- 12) napętnić tylny most o 10 mm (patrz rozdział 9) i wkręcić korek, poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi otworu wlewowego.

Aby wmontować tylny most do samochodu, należy:


- 1) wsunąć tylny most pod uniesione nadwozie i za pomocą podnośnika podnieść go tak, by przednie końce resorów połączyć z nadwoziem (nakrętek nie dokręcać); zamocować do nadwozia tylne wsporniki resoru za pomocą nakrętek z podkładkami płaskimi i sprężystymi, nakrętki dokręcić momentem 20 N·m (2 kGm), po czym dotączyć drążki reakcyjne do tylnego mostu (nie dokręcając nakrętek) i ciągnąć drążki korektora;
- 2) dołączyć amortyzatory do tylnego mostu i dokręcić nakrętki momentem 63 N·m (6,5 kGm);
- 3) połączyć linkę hamulca z dźwigniami hamulca (przy zaciskach) i z uchwytem przy resorach;
- 4) połączyć wał napędowy z końcówką kołnierkową wałka napędzającego; nakrętki dokręcić momentem 33 N·m (3,3 kGm);

*Jeżeli uszczelniacze nie będą wymieniane, to półos przy przesuwaniu należy podtrzymać, aby nie ocierała się o uszczelniacz.



Rys. 3.50

Rysunek 3.50
TYLNY MOST NA STOJAKU Arr. 22210



Rys. 3.51

Rysunek 3.51
HAMULEC TYLNEGO KOŁA
1 - tarcza hamulcowa 2 - zacisk 3 - zawieszka 4 - przewód elastyczny 5 - płyta mocująca 6 - przewód elastyczny 7 - uszczelnienie łożyska 8 - wspornik 9 - przewód elastyczny 10 - wspornik 11 - nakrętka 12 - podkładka tarczy hamulcowej



Rys. 3.52

Rysunek 3.52
WYMONTOWANE PÓŁOSI
1 - ściągacz A.47017, 2 - śruby mocujące ściągacz do półosi, 3 - półos 4 - wspornik z przewodem elastycznym 5 - płyta mocująca

- 5) połączyć przewód elastyczny hamulców z przewodem przymocowanym do podłogi
- 6) założyć koła i zdjąć tył samochodu z podstawek;
- 7) dokręcić śruby kołowe momentem 69 N·m (7 kGm)
- 8) dokręcić nakrętki śrub (7, 10, 18, 19) przy zawieszeniu tylnym obciążonym jak na rysunku 6.35, momentami podanymi w tabelicy 6.4

9) odpowiedzieć układ (patrz rozdział 4)

W celu wymontowania podłoża tylnego mostu należy

- 1) wykonać czynności 1-3, podane dla wymontowania tylnego mostu,
- 2) odkręcić śruby ściskające łączące przewody hamulcowe, a także wyciągnąć i wspornik przewodu elastycznego, a następnie odkręcić dwie śruby zdjąć wspornik (rys. 3.51) z zachowaniem nie rozłączając przewodów, między wkładki ciernie włożyć płytkę o grubości 10 mm w celu zabezpieczenia przed wysunięciem się wkładek,
- 3) wykonać czynności 8, 9 i 10 podane dla demontażu tylnego mostu

W celu wymontowania obudowy przekładni

- 1) wykonać czynności 3, 4, 5, 6 podane dla montowania tylnego mostu,
- 2) założyć wkładki ciernie (patrz rys. 3.51) i przykryć ich ochroną, zdjąć koła i osłony hamulców tarczowych i wsporniki przewodów elastycznych, a następnie wykonać czynności 6 i 7 podane dla montowania tylnego mostu.

Aby wymontować obudowę przekładni głównej z tylnego mostu, należy

- 1) wykonać czynność 4 (demontaż tylnego mostu)
- 2) wymontować półos
- 3) wykonać czynności 4 (wymontowanie tylnego mostu) i 11 (demontaż tylnego mostu).

W celu wymontowania obudowy przekładni głównej do tylnego mostu należy

- 1) wykonać czynność 2 (wymontowanie tylnego mostu),
- 2) wymontować półos,
- 3) wykonać czynność 12 (montaż tylnego mostu)

Momenty dokręcenia ważniejszych połączeń gwintowych tylnego mostu podano w tabelicy 3.11


MOMENTY DOKRĘCANIA WAŻNIEJSZYCH POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH TYLNEGO MOSTU Z OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

Nazwa połączenia	Numer katalogowy	Moment dokręcenia
Śruby blokujące łożysk mechanicznych z wałami	150413	10 N·m
Śruby blokujące przekładni głównej	150413	10 N·m
Śruby koła hamulcowego	150413	10 N·m
Kraki śrub blokujących z wałami	150413	10 N·m

TYLNY MOST Z NIEODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

3.6

Tylny most z nieodłączalną od pochwy obudową przekładni głównej (rys. 3.53), w porównaniu do tylnego mostu omówionego w punkcie 3.5, odznacza się większą nośnością i innym systemem regulacji naciągu łożysk i ząbienia



Rys. 3.53

1) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

2) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

3) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

4) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

5) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

6) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

7) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

8) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

9) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$

10) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$ $\lambda = \frac{1}{T}$ $T = \frac{1}{\lambda}$


Długość tego skróconego wału wynosi 856 mm i jest on stosowany we wszystkich samochodach po wprowadzeniu wydłużonej końcówki kołnierzowej do tylnego mostu pokazanego na rysunku 3.30

3.6.1

Hipoidalna przekładnia główna jest umieszczona w obudowie (2, rys. 3.53), która stanowi środkową nieodłączną część podchwyty tylnego mostu. Zasada regulacji przekładni głównej i mechanizmu różnicowego jest identyczna do opisanej w punkcie 3.5.1 z tym, że do regulacji położenia koła talerzowego (luzu międzyzębnego) i regulacji naciągu łożysk mechanizmu różnicowego, stosuje się umieszczanie w obudowie (2) odpowiedniej grubości pierścienie regulacyjne (7) zamiast dokręcania gwintowanych pierścieni mocujących (7, rys. 3.30).

musi być po stronie pochwy oznaczonej cyfrą 2. Cyfry 1 i 2 są

Po regulacji kołnierz nakrętki (3) należy wgnieść w nadgięta wałki za pomocą szczypiec A 74140/1 (rys. 3.61).



Rysunek 3 54
Mechanizm różnicowy z kołem tarczowym i łożyskiem mechanicznym
1 - pierścień regulacyjny 2 - łożysko mechanicznego różnicowego, 3 - obudowa przekładni głównej, 4 - wałek napędzający, 5 - wałek napędzający, 6 - koło tarczowe



Rysunek 3 55
Mechanizm różnicowy z kołem tarczowym i łożyskiem mechanicznym
1 - pierścień regulacyjny 2 - łożysko mechanicznego różnicowego, 3 - obudowa przekładni głównej, 4 - śruby mocujące przyrząd, 5 - śruby ustalające, 6 - obudowa przekładni głównej, 7 - wałek napędzający, 8 - rozporoka przyrządu A.95753

3

Montaż mechanizmu różnicowego z kołem tarczowym do obudowy przekładni głównej należy przeprowadzać następująco

1) włożyć pierścień regulacyjny 2 i łożysko mechanicznego różnicowego w obudowę przekładni głównej, zwracając uwagę, aby pierścienie zewnętrzne były zamontowane do łożysk, z którymi współpracowały (nie dotyczy to łożysk nowych);

2) założyć przyrząd na obudowę (czynności 3, 4, 5 podane dla demontażu przekładni głównej); wykonać częściowe rozciągnięcie i zwolnienie rozciągacza (czynności 6, 7, 9) ustawić skalę czujnika na zero i wykonać czynności 6 i 7;

3) przesunąć (za pomocą dźwigni) obudowę z kołem tarczowym do wałka napędzającego i wsunąć pierścień regulacyjny* (1, rys. 3.62), a następnie pierścienie (2)**;

4) zwolnić siłę rozciągającą (czynność 8) i odczytać wskazanie czujnika; wskazanie 0,04 - 0,06 mm, świadczy o prawidłowym doborze pierścieni; jeżeli wskazanie jest mniejsze to należy zastosować grubszy pierścień (2, rys. 3.62), a przy wskazaniu w większym zastosować pierścień cieńszy; do regulacji jest produkowanych 51 pierścieni o grubości od 6,50 - 7,50 mm stopniowanej co 0,02 mm (grubość pierścieni należy ustalać mikromierzem, gdyż nie są one znakowane wymiarem);


5) założyć pokrywę tak, aby znak 1 na pokrywce był od strony wnętrza obudowy i po stronie obudowy oznaczonej 1 na powierzchni zewnętrznej piasty obudowy; podobnie należy założyć pokrywę oznaczoną cyfrą 2; jeżeli oznakowanie pokryw nie jest czytelne, to jeden nadlewka na pokrywce oznacza pokrywę 1, a dwa nadlewki na pokrywce, pokrywę 2; pokrywki powinny być skierowane nadlewkami do ścianek obudowy przekładni głównej;

6) dokręcić śruby pokrywki momentem 51 N m (5,2 kgm);

7) za pomocą czujnika z podstawką magnetyczną (rys. 3.63) zmierzyć luz międzyzębny; powinien on wynosić 0,1 - 0,15 mm dla różnych położeni koła tarczowego; pomiar luzu międzyzębnego należy poprzedzić unieruchomieniem wałka napędzającego

*Jeżeli wymieniono parę kół zębatach lub łożysko na nowe, to należy dobrać nowy pierścień regulacyjny o takiej grubości, aby przy wsuwaniu go ręką występował wyraźny opór.

**Grubość pierścienia powinna być tak dobrana, żeby przy naciśnięciu osiowym (za pomocą dźwigni) na pierścień zewnętrzny łożyska pierścień regulacyjny (2) wsuwał się przy lekkim pobijaniu miedziannym młotkiem




Rysunek 3 56
Mechanizm różnicowy z kołem tarczowym i łożyskiem mechanicznym
1 - pierścień regulacyjny 2 - łożysko mechanicznego różnicowego, 3 - obudowa przekładni głównej, 4 - śruby mocujące przyrząd, 5 - śruby ustalające, 6 - obudowa przekładni głównej, 7 - wałek napędzający, 8 - rozporoka przyrządu A.95753

(rys. 3.57) i przystawieniem nożki czujnika do zęba przy średnicy zewnętrznej jak najbardziej, stycznie do tej średnicy; pomiar należy wykonać cztery razy (po każdym pełnym obrocie wałka napędzającego); jeżeli przy pokręcaniu koła tarczowego (od oporu do oporu) wskazanie czujnika wykaza, że luz międzyzębny jest nadmierny, to należy wymontować mechanizm różnicowy i dobrać pierścień (2, rys. 3.62) cieńszy, a pierścień (1) grubszy, tak żeby łączna grubość pierścieni (1 i 2) pozostała bez zmiany (naciąg łożysk nie ulegnie wówczas zmianie); przy zbyt małym luzie należy postępować podobnie z tym, że pierścień (2) należy dobrać grubszy, a pierścień (1) odpowiednio cieńszy;

8) zdjąć przyrząd A.95753 i czujnik

W celu upewnienia się, czy regulacja została wykonana prawidłowo należy sprawdzić ślad współpracy zębów i luz kompletnego tylnego mostu w sposób omówiony w punkcie 3.5.1



Rys 3 57


Rysunek 3 57
 UNIKATY WYKONANE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW
 1 - przyrząd A 70341, 2 - kołko ustalające, 3 - klucz, 4 - końcówka kołnierzowa.



Rys 3 58


Rysunek 3 58
 SŁACZANE WYKONANE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW
 RÓŻNICOWY
 1 - przyrząd A 7005 002 2 - kołko ustalające
 3 - klucz A 7005 002 4 - końcówka kołnierzowa

3




Rys 3 59

Rysunek 3 59
 WYKONANE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW
 1 - podkładka regulacyjna, 2 - tuleja odległościowa, 3 - nakrętka końcówki kołnierzowej, 4 - łożysko zewnętrzne, 5 - łożysko wewnętrzne




Rys 3 60

Rysunek 3 60
 USTALANIE GRUBOŚCI PODKŁADKI REGULACYJNEJ
 1 - przyrząd A 7037 2 - uchwyt kołnierza A 7037




Rys 3.61

Rysunek 3.61
UMIĘTNIAMIANIE NAKŁADKOWYCH KOŁNECH
1 - szczypta A 74140/1 2 - zaciski A 74140/9




Rys 3.63

Rysunek 3.63
KONTROLA ZMIENNI
przy q A 90/5
4 - złączka do pomiaru ciśnienia




Rys 3.65



Rys 3.62

Rysunek 3.62
REGULACJA NACIĄGU
1 - pierścień 2 - cylinder



Rys 3.64

Rysunek 3.64
ACISKANIE PIERŚCIA
1 - pierścień 2 - cylinder

Rysunek 3.65
MONTAŻ POŁYKOWYCH
1 - pochwa tylnego mostu, 2 - pochwa A 70157

Pochwa tylnego mostu

Pochwa tylnego mostu nie może mieć pęknięć lub miejscowych wgnieceń (które wskazują, że mogło nastąpić skrzywienie). Kontrolę pochwy należy przeprowadzić w sposób omówiony w punkcie 3.5.2 z tym, że prostowanie pochwy, ze względu na ścianki o znacznej grubości jest praktycznie niemożliwe.

Półoś

3.6.3

Sprawdzenie poziomu należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 3.5.2 z tym, że w przypadku konieczności wymiarów tarczy należy wykonać pomiaru pierścienia otaczającego tarczę.

połączenia A 74108 11 z tym, że przy wykonaniu pierścienia otaczającego tarczę A 74107/4 w sposób pokazany na rysunku 3.64.

Wykrywanie i usuwanie podstawowych niedomagań

Wykrywanie i usuwanie niedomagań tylnego mostu należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5.

Demontaż i montaż tylnego mostu

3.6.5

Wymontowanie tylnego mostu należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5.

Demontaż tylnego mostu należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5, wykonując czynności od 1 do 8, następnie należy odkręcić śruby w kołach zarysach połoś. Śruby przy mocowania hamulców (5, rys. 3.52), zdjąć osłonę tylną hamulców tarczowych i wykonać czynność 10.

Montaż tylnego mostu należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5, do osadzenia nowych uszczelnaczy łożysk należy stosować pobijak A 70157 (rys. 3.61). Następnie należy wykonać czynności 11 do 12 z tym, że przy wykonywaniu czynności 11 śruby płyty mocowania hamulców należy dokręcać momentem 149 N·m (16 kGm).

Wymontowanie tylnego mostu do samochodu należy wykonywać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5.

Wymontowanie i montaż tylnego mostu należy wykonywać w sposób omówiony w punkcie 3.5.5 z tym, że przy wykonywaniu czynności 9 odkręcać śruby, a nie nakrętki.


W celu wymontowania i montażu należy postępować w sposób omówiony w punkcie 3.5.5 z tym, że przy wykonywaniu czynności 5

stosować śruby, które należy dokręcać momentem 53 N·m (5 kGm). Ponadto śruby wsporników z zaciskami (8, rys. 3.51) należy dokręcać momentem 53 N·m (5 kGm). Momenty dokręcania ważniejszych połączeń tylnego mostu podane w tabelicy 3-13.

MOMENTY DOKRĘCANIA WAŻNIEJSZYCH POŁĄCZEŃ TYLNIEGO MOSTU Z NIEODŁĄCZALNĄ OBUDOWĄ PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

Tabela 3-13

Nazwa kolejnego złącza	Nazwa narzędzia	Moment dokręcania
Śruby nakrętki łożysk i osłony	1143 R	53 N·m
Śruby pokrywy bębna hamulca	534 R	53 N·m
Śruby koła hamulca	411 R	53 N·m
Śruby płyty mocowania	1592 R	149 N·m





BUDOWA I DANE TECHNICZNE

W układzie hamulcowym (rys. 4.1) zastosowano

- hamulec zasadniczy dwuobwodowy hydrauliczny, wyposażony w hamulce tarczowe przednie i tylne, podciśnieniowe urządzenie wspomagające (6) korektor hamowania kół tylnych (10);

– hamulec postojowy – mechaniczny sterowany dźwignią (9) działający na koła tylne poprzez linki (13); hamulec ten jest jednocześnie hamulcem pomocniczym (w przypadku niesprawności hamulca zasadniczego)

● Tarcze hamulcowe (5, 15) połączone z piastami kół lub półosiami i kołami przy naciskaniu na pedał (7) są hamowane za pośrednictwem wkładek ciernych umieszczonych w zaciskach przednich (4) i tylnych (14). Przy zużywaniu się okładzin ciernych następuje samoczynne przesuwanie wkładek hamulcowych eliminujące potrzebę okresowych regulacji. Wkładki cierne są elementem podlegającym wymianie na nowe w przypadku zużycia.

● Pompa hamulców (dwuobwodowa) kieruje oddzielne dawki płynu hamulcowego do obwodu hamulców przednich kół (przewody czarne na rysunku) i obwodu hamulców tylnych kół (przewody czarno-białe na rysunku). W przypadku uszkodzenia jednego obwodu przestaje on działać, ale drugi obwód zachowuje sprawność.

Przy sprawnych hamulcach przednich i tylnych, ciśnienie płynu przepływającego przez sygnalizator (3)* jest jednakowe. Jeżeli na skutek niesprawności jednego z obwodów pojawi się różnica ciśnień w sygnalizatorze, to zaczyna świecić się czerwona lampka kontrolna hamulca postojowego (w zestawie wskaźników).

● W obwodzie hamulców tylnych zastosowano korektor hamowania (10), który w zależności od wielkości ugięcia tylnego zawieszenia koryguje ciśnienie w obwodzie hamulców tylnych. Przy małym ugięciu zawieszenia (małym obciążeniu tylnej osi) ciśnienie w hamulcach tylnych jest odpowiednio zmniejszane (w porównaniu do wytwarzanego przez pompę). Zastosowanie korektora zwiększa skuteczność hamowania i poprawia stateczność samochodu podczas hamowania, zwłaszcza na drodze śliskiej

- Podciśnieniowe urządzenie wspomagające (dołączone do przewodu ssącego silnika) powoduje, że hamowanie odbywa się przy małych naciskach na pedał hamulca

Rysunek 4.3

1 zbiornik plynny hamulcowy 2 pompa hamulcowa 3 wylot powietrza 4 kłopot hamulcowy 5 przed osłoną 6 - urządzenie wspomagające hamulcowy 7 talerz hamulcowy 8 hamulcowy 9 - dźwignia hamulca postojowego 10 - korektor hamulcowy 11 - trójnik 12 - drążek skrajny 13 - blokady hamowania 14 - rura hamulcowa 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 8

* Sygnaizator uszkodzenia układu hamulcowego nie był w 1979 r. stosowany do wszystkich samochodów



Położenie pompy hamulców i elementów sterowania pompą hamulców przedstawiono na rysunku 4.2.

Średnica cyindra pompy	19,05 mm (3/4")
------------------------	-----------------

Urządzenie wspomagające	podciśnieniowe o średnicy cylindra 158,5 mm
Hamulec postojowy	mechaniczny z samoregulacją, działający na zaciski kół tylnych, spełniający zadanie hamulca pomocniczego
Jałowy skok pedału hamulca	0...3 mm

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE HAMULCÓW


4.2

Zadaniem urządzenia wspomagającego hamulców (tzw. serwa) jest zwiększenie siły wywieranej przez pedał hamulca na tłok pompy hamulcowej (2, rys. 4.3). Siła P , wytworzona przez pedał na trzpieniu (19), zostaje zwiększona przez urządzenie wspomagające i na tłoczku (7) występuje w postaci siły P_1 większej niż P . Uzyskuje się więc większą skuteczność hamowania pojazdu, bez konieczności stosowania dużych nacisków na pedał.

To ułatwienie sterowania hamulcem jest osiągnięte przez wykorzystanie różnicy ciśnień otoczenia i w rurze ssącej silnika.

Urządzenie wspomagające działa tylko wówczas, gdy silnik pracuje, gdyż, gdy silnik nie pracuje, urządzenie wspomagające nie działa. Hamowanie wymaga znacznej siły nacisku na pedał hamulca (np. przy hamowaniu holowanego samochodu).

Rysunek 4.3
URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE
HAMULCÓW
1 - pompa hamulców, 2 - tłok pompy
3 - tłok 4 - cylinder pompy
5 - urządzenie wspomagające hamulców
6 - uszczelnienie pompy
7 - tłoczek pompy
8 - sprężyna ruchu powrotnego
9 - tłoczek
10 - przęsło, 11 - przęsło
12 - przęsło
13 - przęsło
14 - przęsło
15 - przęsło
16 - przęsło
17 - przęsło
18 - przęsło
19 - przęsło
20 - przęsło
21 - przęsło
22 - przęsło
23 - przęsło



Rys. 4.3

● Zasadniczymi częściami urządzenia wspomagającego hamulców są: cylinder (4) z uszczelką popychacza (5), tłok (9) z przeponą (8) i zaworem (13) oraz pokrywa (10) z uszczelką (20)

Cylinder jest połączony przewodem elastycznym z przewodem ssącym silnika A więc w przestrzeni A urządzenia wspomagającego (patrz rys. 4.3) podczas pracy silnika występuje stale podciśnienie takie, jak w przewodzie ssącym.

W końcówce przewodu dołączonej do tulei (3) jest wmontowany zawór zwrotny. Zawór ten zabezpiecza urządzenie wspomagające przed uszkodzeniem w razie zapalenia się mieszanki w przewodzie ssącym oraz zabezpiecza części gumowe przed działaniem par paliwa podczas postojów samochodu. Uszczelka (5) w cylindrze serwa zapewnia szczelność przestrzeni A, więc zabezpiecza przed przedostawaniem się do niej powietrza z atmosfery

Tłok (9) z przeponą (8) i zaworem (13) stanowią element ruchomy urządzenia. Ruchy tłoka zależą od zaworu (13), którym steruje trzpień (19). Zawór (13) jest dociskany do ścianek tłoka (9) przez miseczkę (14) i sprężynę (16)

Powierzchniami, z którymi współpracuje zawór (13) są: gniazdo tłoka urządzenia wspomagającego (11) i gniazdo tłoczka (12)

Docisk zaworu do gniazda lub obu gniazd zapewnia sprężyna (15)

● Jeżeli zawór (13) styka się z gniazdem (12), to powietrze o ciśnieniu atmosferycznym z przestrzeni C nie może się przedostać do kanałów a i b.

● Jeżeli zawór (13) styka się z gniazdami (11 i 12), to przestrzeń B nie ma połączenia ani z podciśnieniem w przestrzeni A, ani z ciśnieniem atmosferycznym w przestrzeni C.

● Jeżeli zawór (13) styka się tylko z gniazdem (11), to z przestrzeni C do B dopływać może powietrze o ciśnieniu atmosferycznym (patrz fragment 3 na rys. 4.3)

Tłoczek zaworu (22) jest połączony z tłokiem urządzenia wspomagającego za pomocą rygla (21), z kulitym zaś zakończeniem trzpienia (19) za pomocą trzech zagnieceń.

Pokrywa urządzenia wspomagającego ma wciśniętą uszczelkę (20), która zabezpiecza przestrzeń B przed przedostawaniem się do niej powietrza atmosferycznego i umożliwia ruchy robocze tłoka (9)

Pokrywę można zdejmować. W celu odłączenia należy ją tak przekręcić, aby wycięcia na obwodzie pokryły się z wgłębieniami w cylindrze.

Częściami uzupełniającymi urządzenia wspomagającego są tłoczek (7) i sprężyna ruchu powrotnego (6)

Działanie urządzenia wspomagającego Gdy nie ma nacisku na pedał hamulca, tłok (9) jest cofnięty przez sprężynę (6), a trzpień (19) – przez sprężynę (16). Przestrzeń C jest odłączona od przestrzeni B, wskutek styku gniazda (12) z zaworem (13). Natomiast przestrzeń A jest połączona z przestrzenią B przez kanały a i b, ponieważ zawór (13) jest odsunięty od gniazda (11). Z obu stron tłoka (9) panuje jednakowe podciśnienie.

W razie naciśnięcia na pedał hamulca trzpień (19) przesuwa się w lewo. Z chwilą zetknięcia się gniazda (11) z zaworem (13) następuje odłączenie przestrzeni A od B. Dalsze zwiększanie nacisku na pedał powoduje odsunięcie się gniazda (12) od zaworu (13) i dopływ powietrza atmosferycznego przez przestrzeń C i kanał b do przestrzeni B. Dopływające powietrze zostaje oczyszczone w filtrze (17)

Wskutek różnicy ciśnień, na tłoku (9) powstaje siła, która jest przenoszona na tłoczek (7) i pompę hamulcową przez gumowy krążek (23).

Ściśnięty krążek (23) odpycha tłoczek (22). Z chwilą zetknięcia się gniazda (12) z zaworem (13) w urządzeniu wspomagającym ustala się różnica ciśnień i wielkość siły wywieranej przez tłok (9).

● Zwiększenie siły wywieranej przez tłok (9) uzyskuje się przez dalsze zwiększenie nacisku trzpień (19) na tłoczek (22). Jeżeli tłoczek (22) pokona odpychające działanie krążka (23) i gniazdo (12) zostanie odsunięte od zaworu (13), to dopływ ciśnienia atmosferycznego do przestrzeni B zwiększy różnicę ciśnień i wartość siły wywieranej przez tłok (9). Zwiększenie siły nacisku pedałem hamulca na trzpień (19) powoduje płynne zwiększenie siły wspomagającej. Wzrost wspomagającego działania osiąga maksimum, gdy w przestrzeni B panuje ciśnienie atmosferyczne.

● Podczas zwalniania nacisku na pedał hamulca najpierw styka się gniazdo (12) z zaworem (13), jeżeli części te były rozsunięte). Wymienione części stykają się wskutek odpychającego działania krążka (23). Przestrzeń B zostaje odłączona od powietrza atmosferycznego.

Dalsze zwalnianie nacisku na pedał powoduje, że rozprężający się gumowy krążek (23) odsuwa zawór (13) od gniazda (11). Następuje chwilowe połączenie kanałów a i b między przestrzeniami A i B oraz zmniejszenie się ciśnienia w przestrzeni B.

Wskutek tej zmiany tłok (9) z mniejszą siłą naciska na tłoczek (7), krążek (23) rozpręża się i odsuwa część (7) od (9). Występuje przy tym zbliżenie a następnie zetknięcie gniazda (11) z zaworem (13) i chwilowe ustalenie się równowagi w urządzeniu wspomagającym przy zmniejszonej sile działającej na tłok pompy.

Jeżeli całkowicie zwolnić nacisk na trzpień (19), to sprężyna (16) odsunie trzpień wraz z zaworem od gniazda (11), wskutek czego powietrze zostanie całkowicie i szybko wyssane z przestrzeni B do A i następnie do przewodu ssącego silnika. Tłok (9) cofa się pod działaniem sprężyny (6) do skrajnego położenia.

● W celu sprawdzenia działania urządzenia wspomagającego hamulców należy przy mocnym naciśnięciu na pedał hamulca uruchomić silnik. Zwiększenie skoku pedału hamulca świadczy o działaniu urządzenia wspomagającego. Brak tego dodatkowego skoku świadczy o uszkodzeniu zaworu zwrotnego w końcówce przewodu przy tulei (3) lub o uszkodzeniu urządzenia wspomagającego. W takim przypadku uszkodzony zawór należy wymienić na nowy a uszkodzone urządzenie wspomagające zdemontować i naprawić.

4

Urządzenie w całości należy demontować w następujący sposób:

Zdemontować pokrywę (10) wględem cylindra (4) po czym obrócić ją tak, aby wycięcia w niej pokryły się z zagłębieniami w cylindrze i zdjąć pokrywę.

wyciągnąć tłok (9) z przeponą i zaworem z pokrywy (10),
– zdjąć przeponę (8) z tłoka, wyjąć rygiel (21), a następnie trzpień sterujący z tłoczkiem (22) i zaworem (13).

Przepona (8), zawór (13) i krążek elastyczny (23) nie mogą być uszkodzone. Przepona musi być szczelna i mieć nie uszkodzoną powierzchnię przylegania do cylindra (4), pokrywy (10) i tłoka. Zawór (13) musi być szczelny i mieć nie uszkodzoną powierzchnię współpracującą z gniazdami (11 i 12).

Krążek (23) powinien mieć obie płaszczyzny nie uszkodzone, a jego grubość powinna wynosić 5,6–0,2 mm.

Uszczelki (5 i 20) powinny być wymienione.

Tłok (9) powinien mieć nie uszkodzoną powierzchnię współpracującą z tłoczkiem (7) ba, z rygiel (21). Sprężyna (16) może mieć luz w gwincie (15) i nie powinna być pęknięta.

Części urządzenia wspomagającego nie odpowiadające podanym wymaganiom należy wymienić na nowe, po czym zmontować urządzenie.

Urządzenie wspomagające należy montować w kolejności odwrotnej, zapewniając wzajemne położenie części, pokazane na rysunku 4.3. Po zmontowaniu urządzenia wspomagającego wyregulować długość tłoczka (7) tak, aby sworzeń wystawał ponad powierzchnię styku z pompą o 1,25–0,2 mm.

POMPA HAMULCÓW

W cylindrze (1) pompy hamulców (rys. 4.4) są umieszczone: prowadnik tłoka (9) obwodu hamulców tylnych i prowadnik tłoka (14) obwodu hamulców przednich. Położenia prowadników ograniczają: śruba (18) i pierścień (17). Pompa jest zasilana płynem z dwóch zbiorników połączonych za pomocą oddzielnych przewodów z gniazdami (7).

Rysunek 4.4

POMPA HAMULCOWA CYLINDRYCZNA

1 - cylinder pompy - wylot

2 - wylot pompy

3 - sprężyna

4 - pierścień uszczelniający

5, 10, 11 - pierścienie uszczelniające

6 - pierścień uszczelniający

7 - gniazdo hamulcowe

8 - pierścień odległościowy

9 - prowadnik

10 - pierścień uszczelniający

11 - pierścień uszczelniający

12 - pierścień uszczelniający

13 - pierścień uszczelniający

14 - prowadnik


15 - pierścień uszczelniający

16 - tłok

17 - pierścień osadczy

18 - śruba

19 - korek korpusu



Prowadnik (14) z tłokiem (16) i pierścieniami uszczelniającymi (13 i 15) działa tak, jak w pompie sprzęgła opisanej w punkcie 3.2.3. Przy naciskaniu na tłok (16) w przestrzeni przed prowadnikiem (14) wytwarza się ciśnienie. Powoduje ono wypływanie przez gniazdo (11) cieczy do obwodu hamulców przednich i jednocześnie naciskanie cieczy na prowadnik (9). Pod wpływem tego nacisku, prowadnik (9) odsuwa się od śruby (18).

● Podczas początkowego ruchu prowadnika (9) sprężyna (5) dociska pierścienia uszczelniający (6) do powierzchni c prowadnika (9). Prowadnik zostaje uszczelniony i podczas dalszego ruchu wypycha płyn przez wylot (2) do obwodu hamulców tylnych. Przy zwiększaniu ciśnienia przed prowadnikiem (9), dociska ono mocniej pierścienia uszczelniający (6) zarówno do prowadnika jak i do korpusu pompy, powodując zwiększenie pewności uszczelnienia. Pierścienia uszczelniający (10) stanowi dodatkowe tylne uszczelnienie prowadnika (9) zabezpieczające niezależne działanie obu obwodów hamulców.

● Podczas cofania się prowadnika (9) spowodowanego zwolnieniem pedału hamulca, jest możliwe zasysanie ze zbiornika płynu do przestrzeni przed prowadnikiem. Zasysanie takie występuje w przypadku ubytku płynu spowodowanego nieszczelnością układu. Sprężyna (3) odpychając prowadnik (9) wytwarza w tym przypadku podciśnienie przed prowadnikiem. Pokonuje ono opór sprężyny (5) i odsuwa pierścienia (6) od powierzchni c prowadnika, otwierając drogę dla przepływu cieczy.

W przypadku całkowitego cofnięcia się prowadnika (9), pierścienia uszczelniający (6) opiera się o pierścienia odległościowy (8). Między pierścieniem (6) i powierzchnią c prowadnika (9) tworzy się szczelina, przez którą obwód hamulców tylnych łączy się ze zbiornikiem. Następuje wyrównanie ciśnień i powrót układu do stanu wyjściowego.

W omawianej pompie sprężyny (3 i 12) oraz pierścienie (6, 10, 13 i 15) są jednakowe. Pierścienie uszczelniające są identyczne z zastosowanymi w pompie sprzęgła.

Jeżeli przy kołnierzu mocującym pompy pojawi się wyciek płynu hamulcowego lub przy utrzymywaniu nacisku na pedał hamulca następuje powoli zwiększanie się skoku (bez wycieków płynu hamulcowego na zewnątrz obwodów hamulcowych), oznacza to niesprawność pompy i konieczność przeprowadzenia naprawy.

W celu montażu pompy należy wyjąć tłok (16) i wyjąć pierścienia osadczy (17) i wyjąć kolejno wewnętrzne części pompy. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone.

Przy wymontowaniu pompy należy wyjąć tłok (16) i wyjąć pierścienia osadczy (17) i wyjąć kolejno wewnętrzne części pompy. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone.

sprężyny (3) lub (12) do długości 24 mm powinna wynosić $52 \pm 0,9$ N (5,9 ± 0,3 kgf).

Części nie spełniające powyższych warunków należy wymienić. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone. Części pompy powinny być czyste i nie uszkodzone.

Oprawa zacisku (1, rys. 4.5) jest zamocowana nieruchomo. W oprawie jest umieszczony zacisk (4). Zacisk może się przesuwać po prowadnikach (3) wzdłuż osi tarczy hamulca (8). To pływające zamocowanie umożliwia takie ustawienie się zacisku względem tarczy (8), że podczas hamowania nie działają na nią boczne siły.

Prowadniki korpusu są zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczek (2). Zacisk (4) działa na tarczę hamulców (8) przez wymienne wkładki cierne (6), z których jedna jest z zewnętrznej, a druga z wewnętrznej strony tarczy (8). Całkowita grubość nowej wkładki wynosi 17,5 mm.

Wkładki cierne są zamocowane przesuwnie względem oprawy (1). W miarę ścierania się okładzin zbliżają się one do tarczy (8). Luz wkładek w oprawie likwidują sprężyny (3, rys. 4.13). Na rysunku tym jest widoczny również kształt wkładki.

Przedni zacisk w przekroju jest pokazany na rysunku 4.6. W korpusie (1) jest umieszczony tłok (4) o średnicy 48 mm, którego uszczelnienie stanowi pierścień (3). Przed zanieczyszczeniami i wodą tłok chroni osłona (2).

Do przestrzeni A jest doprowadzony płyn hamulcowy z pompy. Podczas naciskania na pedał hamulca tłok przesuwa się w kierunku x, a podczas zwalniania nacisku tłok cofa się nieco, dzięki specjalnie dobranej sprężystości pierścienia (3). Cofnięcie się tłoka umożliwia odsunięcie się wkładek od tarczy hamulca i odhamowanie tarczy hamulców.

● Jeżeli jest konieczne sprawdzenie zacisku, to należy go w pierwszej kolejności umyć wodą pod ciśnieniem i osuszyć sprężonym powietrzem. Stosowanie do mycia paliwa lub olejów mineralnych jest niedopuszczalne, ponieważ powoduje uszkodzenie gumowych części.

Zacisk powinien być szczelny, jego korpus nie może być popękany ani odkształcony, a osłona (2, rys. 4.6) nie może mieć uszkodzeń powodujących nieszczelność. Ponadto tłok powinien przesuwać się w zacisku ze stałym oporem i bez zacięć.

● Jeżeli zacisk nie odpowiada podanym wymaganiom, to należy go rozmontować i uszkodzone lub zużyte części wymienić na nowe.

Rysunek 4.5

ZACISK HAMULCA PRZEDNIEGO KOŁA
WSPRZYMNIKI

1 - oprawa, 2 - zawleczka, 3 - prowadnik korpusu, 4 - zacisk hamulca, 5 - pierścień uszczelniający, 6 - wkładka cierna hamulca, 7 - sprężyna zacisku, 8 - tarcza hamulca, 9 - podkładka tarczy hamulca

Rysunek 4.6

PRZĘKÓJ ZACISKU HAMULCA
PRZEDNIEGO KOŁA


1 - korpus, 2 - osłona, 3 - pierścień uszczelniający, 4 - tłok, 5 - sprężyna, 6 - wkładka, 7 - tarcza hamulca, 8 - podkładka

Tłok (4) wraz z osłoną (2) należy wyciągnąć lub wypchnąć za pomocą sprężonego powietrza, a zanieczyszczone części umyć w płynie hamulcowym.

W korpusie zacisku poza powierzchniami, sprawdzając gładź cylindra. Powinna być ona gładka, bez śladów zatarcia i rys. Drobne uszkodzenia należy zapolerować. W razie



Rys 4.5



Rys 4.6



Rys. 4.7

większych uszkodzeń trzeba wymienić i zamontować nowy kompletny zacisk.
Powierzchnia tłoka współpracująca z tarczą powinna być gładka bez śladów korozji. Tłok i pierścień uszczelniający trzeba wymienić na nowy. W każdym przypadku demontażu zacisku zaleca się wymienić pierścień uszczelniający tłoka (3, rys. 4.6) na nowy, niezależnie od jego stanu.

● Podczas montażu zacisku zachować czystość, powierzchnię B przed pierścieniem (3) powlec smarem SP 349, a tłok wcisnąć maksymalnie w korpus. Wkładki cierne zacisku należy wymienić na nowe, jeżeli ich grubość i grubość ich okładzin ciernych wynosi 1,5 mm.

● Tarcze hamulców powinny być gładkie bez rowków obwodowych. Nominalna grubość tarczy wynosi 10 mm, dopuszczalna (po przetoczeniu) 9,5 mm, a graniczna, po osiągnięciu której, trzeba tarczę wymienić, 9 mm. Chropowatość tarczy powinna wynosić $R_a = 1,25 \mu m$.

Bicie tarczy sprawdzane w sposób pokazany na rysunku 4.7 może maksymalnie wynosić 0,15 mm. Tarcze nie odpowiadające podanym warunkom należy wymienić na nowe. Tarcze hamulcowe są jednakowe w hamulcach przednich i tylnych kół.

Rysunek 4.7
SPRAWDZANIE BŁĘDÓW TARCZY HAMULCOWEJ
porównaj rysunek 2 z rysunkiem 3 i 4


ZACISK HAMULCA TYLNEGO KOŁA, PRZEWODY I ZŁĄCZA

45

Zacisk hamulca tylnego koła jest zamocowany i działa podobnie jak zacisk hamulca przedniego koła.


Różni się on od zacisku hamulca przedniego koła średnicą tłoka (34 mm), grubością wkładek ciernych (10 mm), sprężyną wkładki czarnej (5, rys. 4.5), wymiarami i grubością bocznych ścianek oprawy (1, grubość ścianek 9 mm zamiast 14,5 mm) oraz dodatkowym urządzeniem do mechanicznego hamowania tylnych kół pokazanym na rysunku 4.8.

Przy pociągnięciu linki hamulca za dźwignię (9, rys. 4.8) w kierunku A, sworzeń dźwigni (16) za pośrednictwem płytki (15) przesuwa sworzeń (8) wraz z tulejką (12) w kierunku B. Tulejka (12) naciska na dno tłoka (14) i przesuwa tłok, powodując zaciśnięcie wkładek ciernych na tarczy hamulców i zahamowanie kół tylnych.



Rysunek 4.8
PRZEKRÓJ ZACISKU HAMULCA TYLNEGO KOŁA

1 - korpus, 2 - pierścień uszczelniający, 3 - pierścień uszczelniający, 4 - pierścień uszczelniający, 5 - sprężyna, 6 - tulejka, 7 - dźwignia, 8 - sworzeń, 9 - dźwignia hamulca, 10 - płytka samoregulacji, 11 - łożysko samoregulacji, 12 - tulejka samoregulacji, 13 - sprężyna tulejki, 14 - tłok zacisku, 15 - płytka sworzenia, 16 - sworzeń, 17 - rowek



Rysunek 4.9
TŁOK ZACISKU HAMULCA TYLNEGO KOŁA

- 1 - tulejka
- 2 - pierścień zabezpieczający
- 3 - sprężyna
- 4 - tłok
- 5 - rowek
- 6 - osiowa
- 7 - gwint
- 8 - pierścień

Przy zwalnianiu hamulca postojowego sworznię (8) wraz z tulejką (12) cofa się pod działaniem sprężyny talerzowej (7), a tłok (14) cofa się pod działaniem pierścienia (3) i następuje odhamowanie koła.

W celu uzyskania działania hamulca postojowego również przy zużywających się stopniowo okładzinach wkładek ciernych, jest zastosowana w tłoku zacisku samoregulacja. Polega ona na stopniowym odkręcaniu się tulejki (12) takim, aby skok sworzni (8) uzyskiwany za pomocą dźwigni (9) umożliwiał docięnięcie za pośrednictwem tłoka (14) wkładek hamulcowych do tarcz hamulców. Należy zwracać uwagę, że działanie samoregulacji wymaga dostatecznie dużego skoku sworzni (8) i dlatego po zwolnieniu dźwigni hamulca postojowego, linki powinny być na tyle zwolnione, aby dźwignie (9) cofnęły się do oporu.

Tulejka (12) i sworznię (8) mają gwint o dużym skoku (prawy, pięciowojowy). Gwint taki nie jest samohamowny, jak inne gwinty powszechnie stosowane. Siła osiowa na nakrętkę w takim złączu powoduje samoczynny jej ruch obrotowy. Siłą osiową wytwarza ciśnienie płynu działające na tłok podczas hamowania hamulcem zasadniczym. Tłok usiłuje odkręcić tulejkę (12) ze sworzni (8), co ułatwia łożysko (4, rys. 4.9).

Aby tulejka (12, rys. 4.8) podczas użycia hamulca postojowego nie wkręcała się na sworznię (8) zastosowano sprężynę (3, rys. 4.9). Sprężyna jest osadzona z zaciskiem na tulejce i uruchomiona kątowo względem tłoka za pomocą odgiętego końca (6). Tłok zaś jest unieruchomiony kątowo względem wkładki hamulca za pomocą wyfrezowanego rowka (7).

Podczas odkręcania się tulejki (2), tarcie o zwoje sprężyny zwiększa nieco jej średnicę i umożliwia ruch kątowy tulejki.

W razie tendencji do nakręcania się tulejki, sprężyna zaciska się na tulejce (2) i unieruchamia ją kątowo. Jest więc możliwe tylko stopniowe odkręcanie się tulejki (2).

Tłoki prawego i lewego zacisku są identyczne.

Łuz osiowy A tulejki w tłoku musi wynosić 0,30...0,48 mm. Umożliwia on cofnięcie się tłoka pod wpływem sprężystości pierścienia (3, rys. 4.8). Cofnięcie tłoka i odhamowanie zacisku następuje po zwolnieniu hamulca zasadniczego lub postojowego.

● Sprawdzenie zacisku należy rozpocząć od umycia (patrz punkt 4.4), a następnie dokładnego obejrzenia korpusu i osłony (2). Korpus nie może mieć pęknięć ani odkształceń, a osłona (2) uszkodzeń powodujących nieuszczelnienie, ponadto przy pokręceniu tłoka za rowek w denku, powinien występować jednakowy opór bez zacięć zarówno przy wykręcaniu jak i wkręcaniu tłoka. Kręcenie tłokiem w lewo powoduje wysuwanie się tłoka umożliwiające wymontowanie go z zacisku.

Powierzchnie tłoka, zacisku i okładziny wkładek ciernych powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak zacisku hamulca przedniego koła.

● W razie niewłaściwego działania mechanicznego układu samoregulacji hamulca postojowego trzeba go zdemontować.

W tym celu po wykręceniu tłoka (14, rys. 4.8) należy

- zsunąć z korpusu zacisku osłonę (2),
- zdjąć pierścień zabezpieczający ze sworzni (16),
- nacisnąć na sworznię (8) w kierunku B i wysunąć sworznię (16),
- wyjąć płytkę (15), sprężynę (7), podkładkę (5) i sworznię (8).

Wymontowane części nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych. Łuz A tulejki (2, rys. 4.9) powinien wynosić 0,30...0,48 mm, gdyż przy luzie większym (większym niż 0,5 mm) samoregulacja może przestać działać. Pakiet sprężyn (7), złożonych jak na rysunku 4.8, ściśnięty do długości $H = 6,75$ mm powinien wykazywać siłę minimum 490 N (50 kg). Tulejka (12) obracana w tłoku w prawo powinna się obracać swobodnie, a obracana w lewo powinna się zakleszczać.

Części zacisku lub kompletny tłok nie odpowiadające podanym wymaganiom należy wymienić na nowe. Zaleca się również wymienić na nowe pierścienie uszczelniające (3 i 4), niezależnie od ich stanu.

● Zacisk należy montować w odwrotnym kierunku do zdjęcia części z zacisku w sposób pokazany na rysunku 4.8.

Tłok (14) powinien być maksymalnie wkręcony, a rowek (17) powinien być usytuowany jak na rysunku 4.8.

Podczas montażu płytkę (15) w miejscach Y (rys. 4.8) należy powlec smarem SP 323, a obwód tłoka w miejscu X - smarem SP 349.

4

Research 4 10

$\{K_1, K_2\} \in \mathcal{K}_n$ である。また、 A

8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

4 - miaseczka sprężyny korekcyjnej, 5 - sprężyna reakcyjna, 6 - miaseczka przeciwna do 4

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

8. 10. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

10. *Journal of the American Medical Association*, 277:1233-1234, 1996

$$x = t, \quad \|x\| = 1$$

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

31


| λ | μ | ν | ρ | σ |
|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. *... ..*


[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26



Jeżeli ciśnienie p_A doprowadzane do przestrzeni A dostatecznie wzrośnie, to tłok (8) odsuwa się od korka (10, patrz odległość l na rys. 4.10a). Przy zetknięciu powierzchni (12) tłoka z pierścieniem (3), przestrzenie A i B korekta-
ra zostają rozdzielone. Równowagę tłoka w korpusie, w tym przypadku, utrzymują z jednej strony siła drążka skrętnego F i siła od ciśnienia p_A w przestrzeni A, z przeciwnej zaś strony siła od ciśnienia p_B w przestrzeni B.

134



Rys. 4.11

Rysunek 4.11
ZAMONTOWANIE KOREKTORA
1 - korektor hamowania 2 - drążek skrętny
3 - pierścień 4 - tłok 5 - osłona korpusu
6 - sworznie przegubu 7 - pierścień
8 - tłok 9 - sprężyna


● Jeżeli przy nie zmienionym ciśnieniu p_A zmniejszyć siłę F , to wówczas ciśnienie p_B powoduje odsuwanie się tłoka (8) i zwiększanie odległości l (patrz l_1 na rys. 4.10b). Trzpień tłoka wysuwa się na zewnątrz, ciśnienie p_B maleje i ustala się znów stan równowagi tłoka przy mniejszej sile wywieranej przez drążek skrętny. Sytuacja taka występuje podczas gwałtownego hamowania samochodu, gdy koła tylne są odciążone. Zmniejszone przez korektor ciśnienie p_B w obwodzie hamulców kół tylnych zmniejsza hamowanie tych kół, zabezpieczając je przed zablokowaniem.

● Przy zwolnieniu nacisku na pedał hamulca ciśnienie p_A zmniejsza się, a ciśnienie p_B odsuwa pierścień (3) od tłoka (8) i płyn wraca do pompy zarówno z przestrzeni A, jak i B.

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego z korektora lub występowania blokowania tylnych kół przy hamowaniu na suchej jezdni, korektor należy rozmontować i sprawdzić poszczególne części.

● Rozmontowanie korektora z odłączeniem drążka skrętnego należy przeprowadzać następująco:
- zsunąć osłonę gumową (5, rys. 4.11) z korpusu kolektora (rys. 4.10),

- odkręcić śrubę, która przez płytkę ustala położenie drążka skrętnego względem sworznia (6, rys. 4.11),
- wysunąć drążek skrętny ze sworznia przegubu (6),
- wysunąć sworznie przegubu z korpusu korektora



Rysunek 4.12
URUCHOMIENIE KOREKTORA

4

- odkręcić korek korpusu (10, rys. 4.10)
- wypychając tłok (8) wyjmować kolejno wewnętrzne części korektora
- Korpus korektora powinien mieć powierzchnię otworu w korpusie w miejscu współpracy z pierścieniem (3, rys. 4.10) bez rys i śladów zatarcia. Drobne uszkodzenia należy zapolerować. Należy również sprawdzić powierzchnię korpusu od strony korka (10). Powierzchnię uszkodzoną lub nierówną wyrównać.
- Pierścień uszczelniający tłoka (3, rys. 4.10) powinien mieć powierzchnię średnicy zewnętrznej i płaszczyzn bocznych* nie zużyte i nie uszkodzone. Średnica zewnętrzna pierścienia powinna wynosić $25,55 \pm 0,1$ mm, a szerokość $6 \pm 0,1$ mm. Wzrost pierścienia do korpusu powinien wynosić $0,025 \dots 0,025$ mm, a luz osiowy na tłoku (wymiar c na rys. 4.10) $0,8 \dots 1,4$ mm.

* Podczas naprawy zaletą się wymienić pierścieni gumowych (3 i 7) na nowe, niezależnie od stanu ich zużycia.

Pierścień uszczelniający (7) powinien mieć powierzchnie boczne oraz powierzchnię otworu bez uszkodzeń i zużycia. Średnica otworu powinna wynosić $13,4 \pm 0,1$ mm.

Tłok powinien mieć powierzchnie współpracujące z pierścieniami (3 i 7) gładkie bez rys i uszkodzeń.

Sprężyna reakcyjna (5) po ugięciu do długości 9 mm powinna wykazywać siłę $64,7 \dots 76,5$ N ($6,6 \dots 7,8$ kg).

Drażek skrętny korektora nie może mieć uszkodzeń i zużycia w miejscu współpracy z tuleją elastyczną (11). Ciągłe zmiany charakterystyki podane na rysunku 4.12.

Kontrolę przeprowadza się po zamocowaniu drążka obrotowego w miejscu X i na stałe w miejscach Y i Z. Siła (prostopadła do ramienia) przy wychyleniu drążka o kąt γ :

$P = 85,0 \pm 4,4$ N ($8,7 \pm 0,45$ kg), a przy wychyleniu o kąt $\gamma = 40^\circ$

$P = 142,7 \pm 14,2$ N ($14,5 \pm 1,45$ kg). Przy $\gamma = 40^\circ$ kąt $\gamma = 28 \pm 1^\circ$.

Ośłona korpusu (5, rys. 4.11) nie może być popękana i ściśle przylegać zarówno do korpusu, jak i drążka skrętnego. Części nie spełniające podanych wymagań należy wymienić na nowe.

● Montaż korektora należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej, niż demontaż, przy czym położenie części powinno być zgodne z ich położeniem pokazanym na rysunku 4.10.

Przed montażem wszystkie części należy umyć w takim płynie, jak jest stosowany w układzie hamcowym. Po zamontowaniu korektora korek (10) należy dokręcić momentem $69 \dots 79$ N ($7 \dots 8$ kgm).

● W celu upewnienia się o prawidłowości naprawy i działania korektora należy sprawdzić uszczelnienie tłoka korektora oraz hydrauliczne działanie.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia należy:

1) do gniazda korektora (światła) doprowadzić powietrze (bez zanieczyszczeń oleju) ciśnieniem $0,1 \dots 0,5$ MPa.

gniazdo górne korektora należy zaizolować.

2) korektor zanurzyć w denaturacie i obserwować w ciągu 3 s wydostawanie się pęcherzy powietrza jest niedopuszczalne, próba powtórzyć 4...5 razy.

Przy sprawdzaniu hydraulicznego działania należy:

1) zamocować korektor poziomo z otworem sworznia przegubu (6, rys. 4.11) u góry, dorobionym zderzakiem ograniczyć możliwy skok tłoka korektora do wielkości 2...3 mm.

2) z przestrzenią A (tłok w gniazdzie) i gniazdem B (ciśnienie) manometr, a z przestrzenią B (górne gniazdo) – manometr i odpowiednik (rys. 4.10).

3) doprowadzić płyn z pompy i odpowiedzieć układ, po czym dokręcić odpowietrznik;

4) wytworzyć pompą w przestrzeni A ciśnienie 80 kg/cm² i odciecz zaworem dopływ płynu z pompy w ciągu 30 s. Ciśnienia wskazywane przez manometry dołączone do przestrzeni A i B nie powinny ulegać wahaniom.

HAMULEC POSTOJOWY

4.7

Hamulec postojowy działa na wkładki ciernie zaciskowe tylnych. Uruchamianie hamulca uzyskuje się za pomocą dźwigni (9, rys. 4.11) i linki (13). Zaczep linki przy dźwigni pośredniej umożliwiając przesuwanie się linki powoduje, że siły przenoszone na dźwignię zacisku (9, rys. 4.8) prawego i lewego koła są jednakowe i przy użyciu tego hamulca jako pomocniczego uzyskuje się równe hamowanie kół i nie zakłócony kierunek hamowanego samochodu.

W celu umożliwienia prawidłowego wyregulowania długości linki, zastosowa-

no nakrętki (16, rys. 4.1), na cięgnie oznaczonym (2) na rysunku 2.80. Sposób regulacji naciągu linek opisano w punkcie 4.10, a przeniesienie sterowania, w zaciskach, z dźwigni (9, rys. 4.1) na wkładki, w punkcie 4.5

WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIEDOMAGAŃ

4 8

Objawem niesprawnego działania układu hamulcowego jest między innymi nie utrzymywanie kierunku jazdy samochodu podczas hamowania (zarzucanie), zbyt długa droga hamowania i nadmierny skok pedału hamulca. Nierównomierne działanie hamulców może być spowodowane uszkodzeniem pierścienia uszczelniającego na jednym z prowadników tłoka pompy, zacina- niem się tłoka w zacisku lub nierównomiernym zużyciem okładzin. Zbyt długa droga hamowania może być spowodowana uszkodzeniem urządzenia wspo- magającego, uszkodzeniem przewodów hamulcowych lub zapowietrzeniem układu. Naprawa polega na zdemontowaniu, sprawdzeniu i wymianie części uszkodzonych.

DEMONTAŻ I MONTAŻ

4 9

W układzie hamulcowym demontażom i montażom podlegają głównie zaciski hamulców (w celu wymiany wkładek hamulcowych) oraz w wyjątkowych przypadkach korektor hamowania i układ sterowania pompą hamulcową


Wymontowanie i wymontowanie zacisku hamulca przedniego koła

4

W celu wymontowania zacisku hamulca przedniego koła należy:

- 1) złuzować śruby mocujące przednie koło,
 - 2) unieść przednie koło i podnieść je do poziomu (hydraulicznym podnośnikiem lub tawarką, patrz rozdział 10),
 - 3) odkręcić śruby koła i zdjąć przednie koło,
 - 4) odłączyć elastyczny przewód zacisku* od przewodów układu hamulcowego
 - przygotować korek z zaślepionej z jednej strony rurki gumowej lub plastikowej (średnica wewnętrzna rurki wynosi około 5 mm, długość około 20 mm), założenie korka na przewód uniemożliwi wyciek płynu z układu hamulcowego;
 - wykręcić część owo końcówkę z przewodu elastycznego i wyciągnąć ją z otworu, przez który przechodzi przewód elastyczny we wsporniku;
 - możliwie prędko wykręcić złuzowaną końcówkę, odsunąć przewód elastyczny i przygotowanym korkiem zatkać przewód układu hamulcowego,
 - 5) wyjąć zawleczkę (2, rys. 4.5) z prowadników,
 - 6) wyciągnąć szczypcami jeden z prowadników, a następnie drugi; wyciągnięcie pierwszego prowadnika ułatwia naciskanie na zacisk w kierunku promieniowym A (patrz rys. 4.5),
 - 7) zdjąć zacisk (1, rys. 4.13), wkładki cierne hamulców (5) zewnętrz- ną i wewnętrzną, zaznaczając je, aby przy montażu założyć je w tym samym położeniu, jak wyjął, stosując wkładki ciernie (6).
- Aby wymontować z koła przedniego przedni tutek należy:
- 1) założyć do oprawy zacisku sprężyny wkładek (6, rys. 4.13) i wkładki ciernie (zapewnić takie samo położenie wkładek prawe, i lewej jak przed demontażem, jeżeli nie są wymieniane na nowe),

2) założyć zacisk i wsunąć prowadnik drugiego prowadnika ułatwia naciśnięcie na zacisk w kierunku A pokazanym na rysunku 4.5,



Rysunek 4.13

WYMONTOWANIE ZACISKU HAMULCA

1 - zacisk hamulca przedniego, 2 - tłok zacisku, 3 - sprężyna zacisku, 4 - wspornik, 5 - wkładki ciernie zewnętrzna i wewnętrzna

* Przewodów nie należy łączyć, jeżeli potrzebny jest jedynie dostęp do wkładek ciernych.

- 3) założyć zawleczki (2) do przewodników (3),
- 4) połączyć przewody elastyczne z przewodami układu hamulcowego
- zdejść korek z przewodu układu hamulcowego, szybko przyłożyć przewód elastyczny możliwie blisko wkręcić końcówkę,

- końcówkę przewodu elastycznego zamocować we wsporniku przez wsunięcie płytki sprężystej,
- dokręcić końcówkę łączącą przewody;
- 5) zamontować koło i zdjąć samochód z podstawek,
- 6) dokręcić śruby koła momentem 69 0 N m (7 kGm)

Wymontowanie i wymontowanie zacisku hamulca tylnego koła

4.9.2

Zaciski hamulcowe tylnych kół wymontowuje się podobnie jak zaciski hamulców przednich kół (patrz pkt 4.9.1). Należy jedynie zwrócić uwagę na to że

- czynnością 2 jest podniesienie i umieszczenie na podstawkach tyłu samochodu,

- przed wykonaniem czynności 5 należy odłączyć inną hamulca ręcznego od dźwigni hamulca (9, rys. 4.8)
- Zaciski hamulców tylnych kół montuje się do samochodu podobnie jak zaciski hamulców przednich kół (patrz pkt 4.9.1), jedynie przed wykonaniem czynności 5 i 6 należy połączyć inną hamulca ręcznego z dźwignią (9, rys. 4.8)

Wymontowanie i wymontowanie układu sterowania pompą hamulcową

4.9.3

Układ sterowania stanowią wspornik z pedałami sprzęgła i hamulca oraz wspornik z urządzeniem wspomagającym, jego dźwignia i pompą hamulcową

Sposób wymontowania i wymontowania wspornika z pedałami omówiono w punkcie 3.3.5

W celu wymontowania wspornika z urządzeniem wspomagającym jego dźwignia i pompą hamulcową należy

- 1) odłączyć przewód urządzenia wspomagającego hamulców;
- 2) odłączyć przewody zasilające pompę hamulcową (odłączone od pompy końce przewodów umocować podniesione do góry, aby płyn nie wyciekał ze zbiorników);
- 3) odłączyć od pompy stalowe przewody hamulcowe,

- 4) odkręcić przeciwnakrętkę (4, rys. 4.2) i końcówkę (3);
 - 5) odkręcić od wewnątrz samochodu trzy nakrętki z podkładkami sprężystymi, mocujące wspornik,
 - 6) odkręcić jedną nakrętkę z podkładką sprężystą od strony siłnika i zdjąć wspornik wraz z urządzeniem wspomagającym, jego dźwignia i pompą hamulcową
- Wspornik z urządzeniem wspomagającym i pompą hamulcową należy montować w odwrotnej kolejności
- Po dołączeniu przewodów zasilających pompę hamulcową należy nacisnąć na pedał hamulca do chwili pojawienia się wycieku płynu z wylotu (2, rys. 4.4) i gniazda (11) i wówczas dołączyć przewody hamulcowe do pompy

Wymontowanie i wymontowanie korektora hamowania

4.9.4

W celu wymontowania korektora hamowania należy:

- 1) odłączyć przewody hamulcowe od korektora, przewód doprowadzający płyn z pompy zatkać aby uniemożliwić wyciek płynu z układu (sposób zatkania przewodu – patrz punkt 4.9.1, czynność 4),
- 2) odkręcić nakrętkę ze śruby i odłączyć cięgło drążka skrętnego (3, rys. 4.11) od pochwy tylnego mostu;
- 3) odkręcić śrubę mocującą wspornik drążka (8) i zdjąć wspornik,
- 4) odkręcić śruby (4) mocujące korektor do nadwozia i zdjąć korektor wraz z drążkiem skrętnym (2)

Wymontowanie korektora hamowania do samochodu powinno przebiegać następująco.

- 1) zamocować korektor hamowania z drążkiem skrętnym śrubami (4), śrub nie dokręcać, tak aby możliwa była regulacja położenia korektora na wsporniku,

- 2) zamocować drążek skrętny za pomocą tulei elastycznej (7) i wspornika (8) oraz śruby z podkładką sprężystą (3) na powierzchnię tulei elastycznej 7 posmarować smarem MR3;
- 3) ucho drążka skrętnego ustawić w odległości 170±5 mm od powierzchni osadzenia zderzaków (4, rys. 6.2); zsunąć osłonę (5, rys. 4.11) z korpusu i obracać korpus korektora do zetknięcia się końca drążka skrętnego z tłokiem korektora; w tym położeniu zamocować korpus przez dokręcenie śrub (4) momentem (2,5 kGm)
- 4) założyć osłonę (5) na korpus,
- 5) zamocować cięgło (3) do wspornika na tylnym moście,
- 6) połączyć przewody z korektorem, przewód od pompy połączyć z otworem dolnym w korpusie korektora; przewód prowadzący do kół tylnych połączyć z otworem górnym w korpusie korektora dokręcając nakrętki przewodów momentem 15 N m (1,5 kGm)
- 7) odpowiedzieć układ

KONTROLA I REGULACJA


4.10

Układ hamulcowy jest naplniony płynem podanym w tablicy 9-1 i tylko tego rodzaju płynu należy używać do uzupełnienia braków. Należy sprawdzić stan wkładek ciernych hamulca. Wkładki z materiałem ciernym o grubości 2 mm wymienić, a w razie sprężynowania pedału (powyżej 2/3 skoku) odpowietrzyć układ.


● Układ hamulcowy należy odpowietrzyć w następujący sposób.

- 1) uzupełnić płyn w zbiornikach (w samochodach eksploatowanych przez około 5 lat zaleca się wymienić płyn na nowy; po wleciu nowego płynu należy

5



Rys 5.1



Rys 5.2



BUDOWA I DANE TECHNICZNE

5.1

Układ kierowniczy (rys. 5 1) jest wyposażony w dzielony wał kierownicy i specjalny wspornik wału górnego (15) w celu zabezpieczenia kierowcy przed obrażeniami w przypadku uderzenia o kierownicę podczas zderzenia. Uderzenie takie powoduje odłączenie się dolnych śrub (16), umożliwiające odchylenie się wspornika (15) wraz z kołem kierownicy do przodu samochodu.

- Wał górny z kołem kierownicy łożyskowany w dwóch łożyskach umieszczonych we wsporniku (7, rys. 5.2) jest połączony z przekładnią kierowniczą za pomocą wału pośredniego (6) i dwóch przegubów krzyżakowych
- Obracanie koła kierownicy powoduje wychylenie ramienia przekładni kierowniczej (2, rys. 5.1) i przesuwanie drążka środkowego (6), którego drugi koniec jest połączony przegubem kulowym z dźwignią pośrednią (7). Z drążka środkowego sterowanie na zwrotnice przenoszą zewnętrzne drążki kierownicze (9), tuleje regulacyjne (11) zabezpieczone zaciskami (12) i dźwignie zwrotnic (10). Tuleje regulacyjne (11) służą do regulacji zbieżności koł, a dwie śruby przy ramieniu (2) służą do regulacji kątów skrętu koł
- Wspornik (15) mocują cztery śruby (14 i 16). Specjalne podkładki śrub (16) odkształcające się przy przeciążeniu, umożliwiają rozłączenie się tego połączenia i odchylenie się wspornika (15) z kołem kierownicy do przodu samochodu (wokół osi, którą stanowią śruby 14)

Bounce 5.1

[illegible]

Figure 5.7

pośredni, 3 sprężyna usiłująca łożysko
4 - pierścień oporowy, 5 łożysko dolne, 6
wałek z kółkami, 7 wał
górny, 8 wyłącznik zapiecu, 9 łożysko

Dane techniczne układu kierowniczego

| | |
|--|---|
| Przekładnia kierownicza | ze ślin iem i rolką |
| Liczba obrotów koła kierownicy | około 3 |
| Średnie przełożenie | 16,4 |
| Łożyskowanie wału kierownicy w obudowie przekładni | dwa łożyska stożkowe wałeczkowe |
| Regulacja naciągu łożysk wału kierownicy | za pomocą podkładek pod pokrywę łożyska ślimaka |
| Łożyska wału głównego | ślizgowe, dwie tuleje |

| | |
|--------------------------|---|
| Regulacja zazębienia | za pomocą śruby regulacyjnej przesuwającej wał główny |
| Drażki kierownicze | z drążkiem środkowym, dźwignią pośrednią i bezobsługowymi przegubami kulowymi |
| Średnica zawracania | 10 800 mm |
| Kąt skrętu koła | |
| - zewnętrznego | 26°45' |
| - wewnętrznego | 35° |
| Zbieżność kół przednich* | 3 ± 1 mm |

* Przy masie całkowitej samochodu 1420 kg. Zbieżność kół samochodu o masie własnej powinna wynosić 1,3 mm

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA

5.2


Wał kierownicy ze ślimakiem (21, rys. 5.3) jest łożyskowany w dwóch łożyskach stożkowych (16, 17 i 18, 19), których naciąg reguluje się za pomocą stalowych podkładek (15) o grubościach 0,1 mm, 0,15 mm; 0,3 mm i 0,5 mm. Do ustawienia ślimaka w położeniu środkowym względem wałka głównego (8) przekładni kierowniczej służą stalowe podkładki regulacyjne (20) o grubościach 0,1 mm i 0,15 mm.

Luz między rolką a ślimakiem, wpływający na jałowy ruch koła kierownicy, reguluje się śrubą (3). W celu zwiększenia dokładności regulacji, luz łba śruby (3) w wycięciu wałka głównego (8) jest ograniczony za pomocą dobranej

Rysunek 5.3

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA

1 - osłona korpusu, 2 - korpus, 3 - śruba regulacyjna, 4 - korpus, 5 - pokrywa obudowy, 6 - ślimak, 7 - rolka, 8 - wał główny, 9 - uszczelnienie wału głównego, 10 - ramię przekładni kierowniczej, 11 - nakrętka, 12 - łożysko stożkowe, 13 - łożysko stożkowe, 14 - pokrywa łożyska ślimaka, 15 - podkładki regulacyjne, 16 - łożysko stożkowe, 17 - łożysko stożkowe, 18 - łożysko stożkowe, 19 - łożysko stożkowe, 20 - podkładki regulacyjne, 21 - wał ślimaka.



Rys. 5.3

podkładki stalowej (1) o grubościach 1,95 mm; 2,00 mm; 2,05 mm; 2,10 mm; 2,15 mm; 2,20 mm.

Ostona (24) wkręcona na śrubę regulacyjną (3) zabezpiecza przekładnię kierowniczą przed przedostawaniem się wody do wnętrza.

Znaki (3, rys. 5.1) wskazują (jeżeli są w jednej linii) środkowe położenie ramienia przekładni kierowniczej i są wykorzystywane przy kontroli regulacji przekładni kierowniczej i przy montażu koła kierownicy.

● W przypadku stwierdzenia konieczności regulacji przekładni kierowniczej (nie równomierny opór przy pokręcaniu) należy przekładnię zdemontować.

– odkręcić korek i spuścić olej z obudowy przekładni kierowniczej, zamykając jednocześnie kierownicę na stojaku A 74076 (rys. 5.4),

– odkręcić nakrętkę mocującą ramię przekładni kierowniczej (stojak kierowniczy A 47032 (rys. 5.5) ramię względem wałka głównego ustalone jest jednoznacznie,

– odkręcić cztery nakrętki i zdjąć pokrywę (5, rys. 5.3) obudowy przekładni wraz z śrubą regulacyjną (3) i nakrętką (4),

– wyciągnąć wałek główny przekładni kierowniczej (8)

– odkręcić cztery nakrętki i zdjąć pokrywę łożyska ślimaka (14) wraz z podkładkami regulacyjnymi (15)

– nacisnąć wał w kierunku a i wyjąć bieżnię zewnętrzną łożyska (16), a następnie wał kierownicy (21) z koszykami łożysk (17 i 19) Po umyciu poszczególne części przekładni głównej należy sprawdzić:

● Wał kierownicy powinien być prosty oraz mieć ślimak nie uszkodzony

Powierzchnie ślimaka, współpracujące z rolką i łożyskami, nie mogą mieć wgnieceń i wykruszeń. Ślimak powinien być osadzony na wale z wciskiem; siła potrzebna do osiągnięcia ślimaka powinna wynosić minimum 7845 N (1800 kG).

Powierzchnia wielowypustu wału kierownicy nie powinna być uszkodzona

Wał z uszkodzonym ślimakiem lub wielowypustem należy wymienić

● Wałek główny przekładni kierowniczej z pokrywą. Przed przystąpieniem do weryfikacji poszczególnych części wałek główny należy odłączyć od pokrywy przez zsuniecie go ze śruby regulacyjnej.

Rolla wałka głównego przekładni kierowniczej powinna być gładka. Nie może mieć wgnieceń i wykruszeń oraz powinna się obracać

na swej osi bez zacięć i nie wykazywać luzów. Szereliniomierz 0,04 mm nie powinien się mieszczyć między krążkiem a powierzchniami oporowymi, a luz promieniowy powinien wynosić 0,006 - 0,034 mm

Jeżeli rolla nie odpowiada podany wartości, wałek główny przekładni kierowniczej należy wymienić na nowy (rolli nie można wymontować, ponieważ końce sworzni są rozgniecione)

● Pokrywa i współpracujące z nią części. W przypadku stwierdzenia naruszających szczelność lub możliwość regulacji śrubą (3, rys. 5.3). Drobne uszkodzenia nie stykającej się z uszczelką powierzchnii pokrywy można usunąć, nie naruszając jednak płaskości pokrywy

Łeb śruby regulacyjnej (3) w połączeniu z wałkiem głównym powinien mieć luz osiowy 0,00 - 0,05 mm. Jeżeli luz jest nadmierne, to należy zastosować grubszą podkładkę regulacyjną (1). Podkładki te są produkowane o grubościach 1,95 mm, 2,00 mm, 2,05 mm, 2,10 mm, 2,15 mm, 2,20 mm.


● Obudowa przekładni kierowniczej nie może być pęknięta ani mieć uszkodzonych powierzchni. W przypadku stwierdzenia pęknięcia należy wymienić na nową, a nierówności na wymienionych powierzchniach – wyrównać, zachowując ich płaskość

Luz wałka głównego przekładni kierowniczej w tulejach osadzonych w obudowie powinien wynosić 0,008 - 0,051 mm. Jeżeli luz przekracza 0,1 mm, to tuleje należy wymienić i następnie rozwinąć

Do wybijania zużytych i osadzania nowych tulei służy pobijak A 74105 (rys. 5.6). W osadzonych nowych tulejach należy rozwinąć otworem A 90336 rozwinąć otwory na średnicę 28,698 - 28,720 mm (rys. 5.7).

Uszczelnienie wałka głównego i wału kierownicy zaleca się niezależnie od stanu ich powierzchni wymontować, w celu zastąpienia nowymi (podczas montażu)

Łożyska stożkowe ślimaka powinny mieć bieżnię zewnętrzną i wa-




Rys. 5.4

Rysunek 5.4
1) KOREK, 2) OLEJ, 3) ŚRUBA, 4) NAKRĘTKA



Rys. 5.5

Rysunek 5.5
1) WAŁEK GŁÓWNY, 2) NAKRĘTKA, 3) ŚRUBA, 4) NAKRĘTKA, 5) POKRYWA



Rysunek 5.6

$$A_2 \text{ MCN} \rightarrow \text{CN} + \text{N}_2$$

(18, rys. 5.3) służy ściągacz A 47004. Sposób użycia ściągacza jest pokazany na rysunku 5.8

ba obliczyć grubość podkładek regulacyjnych (20 i 15 rys. 53),
jeżeli to znaczy, że podkładki regulacyjne nie podlegają wymianie

Podkładki (20) służą do usytuowania płaszczyzny X-X ślimaka (rys. 5) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu ślimaka (rys. 5) i do zapewnienia prawidłowego naciągu łożysk.



REVISED E. 7

JOHN J. LOWEN, C

1 – rozwiasek, 2 – obudowa przekładni kierowniczej, 3 – stojak

A n, obczy grubej po kładce n, a i z,

[illegible]

(rys 5 9a .

2) założyć przeznaczone do zamontowania łożyska na ślimak

Societate Seta Gistawa 18000 343 N 3^r E

ułożenia się łożysk i zmierzyć wielkości c i d (rys. 5.9b).


s) c blicze gubose - odkladek 12% 1,5

s a–c (rys. 5.9c): dobrane podkladki scisniete sila 343 N (35 kG)


mogą mieć grubość różniącą się od obliczonej o $\pm 0,055$ mm

periods of regularity are 20, 75, 5, and 10%.

0,1 mm i 0,15 mm



Rysunek 5.4

[illegible]1. *liczba tylnego* 15 3 3 2 2 11 2 2 4 1 1 1 1

Дүслүк 59

03011 1 4 2004/01/01 01/01/01

4) obliczyć grubość podkładek (15) za pomocą wzoru $r = (d+s)-b$, gdzie r - grubość podkładki, d - średnica śruby regulacyjnej, s - średnica wałka głównego, b - grubość bieżni łożyska. Podkładki regulacyjne (15) są produkowane o grubościach 0,1 mm, 0,15 mm, 0,3 mm i 0,5 mm. Dobór grubości podkładki zależy od wymiarów bieżni łożyska po czym wcisnąć bieżnię łożyska (18). Po wykonaniu tych czynności wsłepnych należy:


- 1) zamocować pokrywę (14) nakrętkami z podkładkami sprężystymi,
- 2) założyć wałek prowadzący wraz z kołymi łożyskami (19 i 17, rys. 5.3),
- 3) założyć bieżnię zewnętrzną łożyska (16) podkładki regulacyjne (15), pokrywę (14) i zamocować ją nakrętkami z podkładkami sprężystymi,
- 4) sprawdzić dynamometrem A95697 moment oporu łożyska ślimaka (rys. 5.10), moment oporu powinien wynosić 0,19 - 0,64 N m (0,02 - 0,065 kGm); w razie zbyt dużego lub zbyt małego momentu oporu należy zwiększyć lub zmniejszyć grubość podkładek (15, rys. 5.3), zwiększenie grubości podkładek zmniejsza moment oporu,
- 5) założyć wałek prowadzący z kompletem pokryw 5 nową uszczelką pokryw i podkładką śruby regulacyjnej (1) zapewniającą luz osiowy wałka głównego 0 - 0,05 mm; pokrywę zamocować nakrętkami z podkładkami sprężystymi,
- 6) ustawić ramie przekładni kierowniczej w położeniu środkowym (rys. 5.11).

Wał kierownicy jest ustawiony w połowie całkowitej liczby obrotów jaką może wykonać, znaki (3, rys. 5.1) na obudowie i ramieniu przekładni kierowniczej są w jednej linii, - środek otworu L w ramieniu przekładni kierowniczej (rys. 5.3) powinien znajdować się w płaszczyźnie O-O przechodzącej przez oś N i równoległej do osi M, przesunięcie otworu L z płaszczyzny O-O może wynosić nie więcej niż 5 mm.


7) pokręcać wałem kierownicy od położenia środkowego 30° w lewo i 30° w prawo (rys. 5.11) i przez wkręcenie śruby regulacyjnej (3, rys. 5.3) zlikwidować luz między rolką a ślimakiem, prawidłowość regulacji sprawdza się za pomocą dynamometru A 95697 w sposób pokazany na rysunku 5.10:

- przy pokręcaniu wałem kierownicy od środkowego położenia 30° w lewo - 30° w prawo moment oporu powinien wynosić 0,9 - 1,18 N m (0,09 - 0,12 kGm),

- przy pokręcaniu wałem kierownicy od kąta α do skrajnych położań (kąt β na rys. 5.11) moment powinien wynosić około 0,69 N m (0,07 kGm),



Rysunek 5.10
WYKONANIE POMIARU MOMENTU OPORU łożyska ślimaka
dynamometrem A95697, wskazanie 0,19 N m



Rysunek 5.11
WYCIĘCIE KIEROWNICY PRZY PRZEWROTACH

8) wcisnąć uszczelniając wałek główny (rys. 5.3);

9) założyć ramie przekładni kierowniczej i zamocować nakrętką z podkładką sprężystą; nakrętkę dokręcić momentem 235 N m (24 kGm);

10) wlać olej (ilość i rodzaj patrz rozdział 9)

DRAŻKI KIEROWNICZE

5.3

Drażki kierownicze (5, 6, 9, rys. 5.1) są wyposażone w nierozbieralne przeguby kulowe z zapasem smaru na cały okres użytkowania. Miseczka (3, rys. 5.12), wykonana z poliamidu, jest rozcięta wzdłuż tworzącej, co umożliwia zamontowanie jej na sworzeń kulowy. Rozcięcie to, zewnętrzna powierzchnia stożkowa i docisk miseczki przez sprężynę (4), zapewniają samoczynne kasowanie luzów w przegubie. Osłona końcówki (1) zabezpiecza przegub przed zanieczyszczeniami i wodą, na które przegub jest bardzo wrażliwy. We wszystkich przegubach drążków kierowniczych są zastosowane identyczne części.

Sworzeń (2, rys. 5.13) dźwigni pośredniej jest ułożyskowany w tulejkach poliamidowych (4), które przed zanieczyszczeniami i wodą są chronione przez pierścienie uszczelniające (3). Przestrzeń A jest wypełniona smarem MR3 lub KG15.

Rysunek 5 12

PRZEŁĘCZNIKOWY

KIEROWNICZEGO


1 - osłona końcówki 2 - sworzeń kulowy, 3

4 - sprężyna końcówki drążków

5 - drążek


6 - drążek

7 - drążek



● Kontrolę stanu drążków należy rozpocząć od oględzin, które powinny wykazać, że zewnętrzne drążki kierownicze i środkowy drążek kierowniczy (6, rys. 5 1) nie są skrzywione. Części odkształcone należy wymienić. Przeguby drążków kierowniczych nie mogą mieć luźnych sworzni kulowych a sworzeń mocowany w dźwigni pośredniej, przy próbie wychylania na boki powinien wykazywać jedynie małe ruchy (około 1 mm na powierzchni czołowej gwintowanego końca). Ze względu na nierozbieralność, uszkodzone przeguby należy wymienić wraz z częściami, do których są dołączone.

5



Rysunek 5 13

1 - dźwignia pośrednia, 2 - sworzeń dźwigni

3 - drążek

4 - tuleja sworznia

5 - drążek

6 - drążek

Ostony przegubów kulowych (1, rys. 5.12), w razie uszkodzeń powodujących nieszczelność, należy wymienić, gdyż tylko całkowicie szczelne przeguby gwarantują długotrwałe działanie. W nowych ostonach, jak i w ostonach zakwalifikowanych do dalszej pracy, powinien znajdować się smar KG 521 w takiej ilości, aby wypełniał 50...70% przestrzeni a.

Jeżeli na końcu dźwigni pośredniej (1, rys. 5.13) występuje luz około 1,5 mm, to dźwignię należy wymontować ze wspornika (5) i sprawdzić jej poszczególne części. Części zużyte lub uszkodzone należy wymienić na nowe. Wymiar 6,5 mm podany na rysunku umożliwia sprawdzenie, czy dźwignia jest prosta. Przy montowaniu dźwigni, tulejki (4) należy nasmarować, a przestrzeń a wypełnić smarem Jota 3. Nakrętkę przy dźwigni pośredniej (1) należy dokręcić momentem 98 N·m (10 kGm), natomiast nakrętkę (6) dokręcić tak, aby przy poziomo ustawionej dźwigni obciążenie 4,9...12,7 N (500.. 1300 G) powodowało obrot dźwigni.

WAŁ KIEROWNICY

5.4

W wałe kierownicy są zastosowane igielkowe łożyska w przegubach krzyżakowych i kulkowe łożyska (5 i 9, rys. 5.2) we wsporniku wału pośredniego (2). Igielkowe łożyska są napełnione smarem i szczelnie zamknięte uszczelniającami gumowymi, a łożyska we wsporniku są napełnione smarem i osłonięte rurą wspornika.

Jeżeli przy pokręcaniu kołem kierownicy wyczuwa się luzu lub zacięcia, to wał kierownicy należy wymontować i sprawdzić.

- W łożyskach przegubów krzyżakowych nie mogą występować luzu lub zacięcia. Sprawdzanie przeprowadza się podczas wychylania kątownego a następnie pokręcania w obie strony wałem górnym przy unieruchomionych widełkach (1). Również osadzenie każdej bieżni łożyska w widełkach przegubów nie może wykazywać pojawiania się luzów.

Powierzchnia stożka i wielowypustu do mocowania koła kierownicy oraz wielowypusty w widełkach przegubów (1) nie mogą być uszkodzone w sposób pogarszający prawidłowość połączeń, a na powierzchniach wałów i wspornika (7) nie mogą występować początki pęknięć. Części nie spełniające podanych wymagań należy wymienić na nowe.

- W celu wymontowania wału kierownicy ze wspornika, należy wyjąć pierścień osadczy (10) przy łożysku od strony kierownicy i wysunąć wał. łożyska z uszkodzeniami bieżni lub kulek należy wymienić. Do smarowania łożysk stosować smar KG15.

WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI

5.5

Objawami niesprawnego działania układu kierowniczego są między innymi stuki w układzie kierowniczym, nadmierny luz kierownicy*, nadmierne opory przy obracaniu kierownicy lub ściąganie samochodu w jedną stronę podczas jazdy na wprost.

Złe prowadzenie samochodu może być spowodowane niesprawnym zamocowaniem sworzni kulowych, niewłaściwym ciśnieniem w ogumieniu, niewłaściwym ustawieniem przednich kół, luzami w zamocowaniu przekładni kierowniczej, wspornika dźwigni pośredniej lub wspornika wału górnego,

* Przy kołach ustawionych w kierunku jazdy na wprost, jałowy ruch koła kierownicy wynosi 0° 4' (14,3 mm na zewnętrznej średnicy koła kierownicy)

niewłaściwą regulacją przekładni kierowniczej, skrzywieniem zwrotnicy lub wahacza, osłabieniem sprężyny przedniego zawieszenia. Naprawa polega na sprawdzeniu i regulacji oraz wymianie zużytych części.

DEMONTAŻ I MONTAŻ

5 6

Podczas napraw układu kierowniczego jest konieczne odłączanie sworzni przegubów krzyżakowych, które prawidłowo może być wykonane jedynie przy zastosowaniu specjalnego ściągacza A 47035.

Wymontowanie i wymontowanie przekładni kierowniczej

5 6 1

W celu wymontowania przekładni kierowniczej należy:

- 1) złuzować śruby sworzni kulowych (10, rys. 5.1);
- 2) przed samą robotą należy z podstawek (patrz rozdział 10) zdjąć lewe koło;
- 3) odłączyć sworznię kulową od ramienia przekładni kierowniczej za pomocą ściągacza A. 47035 w sposób pokazany na rysunku 6.33;
- 4) odkręcić nakrętkę ze śruby (20, rys. 5.1) i wyjąć śrubę;
- 5) odkręcić trzy nakrętki z osłony i obrotowych obudów przekładni kierowniczej i wyjąć śruby;
- 6) pociągnąć przekładnię w kierunku do przodu w celu odłączenia połączenia z wałem pośrednim (18) – wyjąć przekładnię kierowniczą z samochodu.

W celu wymontowania przekładni kierowniczej należy:

- 1) założyć przekładnię kierowniczą w sposób pokazany na rysunku 5.1; ki (19, rys. 5.1) założyć śrubę (20), podkładkę sprężystą i wkręcić nakrętkę;
- 2) zamocować obudowę przekładni kierowniczej śrubami (moment dokręcenia 44 N m (czyli 4,5 kgf m));
- 3) dołączyć sworznię kulową do ramienia przekładni kierowniczej, nakrętkę sworzni dokręcić momentem 59 N m (6,0 kgf m);
- 4) założyć koło, przykręcić je śrubami dokręcając momentem 69 N m (7 kgf m) i zdjąć przed samochodem z podstawek.

Wymontowanie i wymontowanie wałów kierownicy

5 6.2

Wymontowanie wału kierownicy z wałem pośrednim należy przeprowadzać następująco:

- 1) odłączyć przewód od dodatniego zacisku akumulatora;
- 2) odkręcić dwa wkręty w ramionach kierownicy i podciągając za dolną część nakładki przycisku wyjąć przycisk sygnału;
- 3) odkręcić kluczem A. 57605 nakrętkę mocującą koło kierownicy – ściągnąć je z wału kierownicy;
- 4) odkręcić od spodu osłony kolumny kierownicy (13, rys. 5.1) cztery wkręty i zdjąć te wkręty górą i dolną osłony;
- 5) odłączyć od instalacji elektrycznej przewody przełącznika kierunkowskazów i świateł (złącze konektorowe);
- 6) odłączyć przewody od wyłącznika zapłonu (złącze konektorowe);
- 7) jeżeli potrzebne jest wymontowanie przełącznika, zluźnować nakrętkę zacisku mocowania przełącznika kierunkowskazu i świateł i wyciągnąć przełącznik;
- 8) odkręcić nakrętkę ze śruby (20) i wyjąć śrubę (jeżeli przekładnia kierownicza nie została wcześniej wymontowana);
- 9) odkręcić śruby (14 i 16) – wyjąć kolumnę kierownicy.

W celu wymontowania wału kierownicy należy:

- 1) wsunąć widełki przegubu krzyżakowego (19, rys. 5.1) na wał

kierownicy – zamocować za pomocą śruby (20), podkładki sprężystej i nakrętki;

- 2) zamocować wspornik wału górnego kierownicy (15) za pomocą śrub (14 i 16) – podłożyć śrub (14, założyć nakrętkę i dokręcić momentem 44 N m (4,5 kgf m));
- 3) założyć przełącznik kierunkowskazów i świateł i zamocować za pomocą dokręcenia śruby zacisku;
- 4) dołączyć przewody wyłącznika zapłonu do instalacji elektrycznej (złącze konektorowe);
- 5) dołączyć do instalacji elektrycznej przewody przełącznika kierunkowskazów i świateł (złącze konektorowe);
- 6) założyć połowę górną i dolną osłony kolumny kierownicy (13) – połączyć czterema wkrętami (od spodu);
- 7) przy ustawieniu ramienia przekładni kierowniczej w położeniu środkowym (znaki 3 pokazane na rys. 5.1 – ustawione w jednej linii) założyć koło kierownicy z poziomo ustawionym ramieniem; nakrętkę mocującą dokręcić momentem 49 N m (5 kgf m);
- 8) założyć cztery sprężyny w gniazda kierownicy, zaczep przycisku (od strony górnej) zębami z zębami kierownicy i zamocować przycisk dwoma wkrętami;
- 8) dołączyć akumulator do instalacji elektrycznej;

Wymontowanie i wymontowanie drążków kierowniczych

5

W celu wymontowania drążków kierowniczych należy:

- 1) wyciągnąć zawleczkę i odkręcić nakrętki sworzni kulowych w dźwigniach zwrotnic (10, rys. 5.1), w ramieniu przekładni kierowniczej (2) i w dźwigni pośredniej (7);
- 2) za pomocą ściągacza A. 47035 wypchnąć sworznie kulowe (patrz rys. 6.33), po czym wyjąć drążki.

W celu wymontowania drążków kierowniczych do samochodu należy:

- 1) założyć sworznie kulowe drążków kierowniczych w otwory

w dźwigniach zwrotnic (10, rys. 5.1), w ramię przekładni kierowniczej (2) i w dźwignię pośrednią (7);

- 2) wkręcić nakrętki sworzni kulowych dokręcić je momentem 54 N m (5,5 kgf m) i zabezpieczyć zawleczkami.
- Po montażu należy wyregulować zbieżność przednich kół (patrz rozdział 6).

Momenty dokręcenia ważniejszych połączeń w układzie kierowniczym podano w tabeli 5-1.

Tabela 5-1

| Nazwa
regulacji części | Średnica
koła (mm) | Średnica
śruby (mm) | Własność
mechaniczna | Moment
dokręcenia
N m (kgf m) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Nakrętka koła kierownicy | 114 | M16 x 5 | R50 | 49 (5,1) |
| Nakrętka śruby zacisków
kierownicy | 104,2 | M20 x 5 | R80 | 235 (24) |
| Nakrętka śruby przyczepienia
kierownicy do ramienia | 104,2 | M10 x 25 | R50
śruba R80 | 44 (4,5) |
| Nakrętka wału kierownicy | 114,2 | M14 x 5 | R50 | 59 (6,0) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|---------|----------|
| Nakrętka mocowania dźwigni
przebiegowej | 125/45 1 | M16 x 5 | 49 (5,1) |
| Nakrętka górna sworzni
dźwigni pośredniej | 107/2 1/2 1 | M16 | 49 (5,1) |
| Nakrętka śruby pokrywki osłony
wyprzedzającej kierownicy | 161/106 1 | M16 | 49 (5,1) |
| Nakrętka śruby pokrywki osłony
wyprzedzającej kierownicy | 161/106 1 | M16 | 49 (5,1) |
| Nakrętka dźwigni pośredniej | 257/48 2 1 | M16 | 49 (5,1) |
| Nakrętka śruby zacisków
(12 rys. 5.1) | 61/106 1 | M16 | 49 (5,1) |

KONTROLA I REGULACJA

5.7

Sprawdzenie zbieżności kół wymaga, aby w poszczególnych połączeniach nie występowały luzy, aby zbieżność kół była prawidłowa i aby w kołach było prawidłowe ciśnienie. Kontrola luzów kierownicy przeprowadzana przy zahamowanych kołach ustawionych w kierunku jazdy na wprost nie powinna wykazać łagodnego ruchu przekraczającego $7^{\circ}30'$, to znaczy 28 mm na zewnętrznym obwodzie koła kierownicy (luz nominalny 0-4,3 mm).

Przy luzach większych jest konieczne ustalenie przyczyny niesprawności - przeprowadzenie naprawy lub regulacji (regulacja patrz p. 6.2.1).

Sprawdzenie zbieżności kół (rys. 5.14) jest możliwe po usunięciu nadmiernych luzów w zawieszeniu kół i układzie kierowniczym - sprawdzeniu bocznego bicia koł przednich (przy biciu przekraczającym 1,0 mm zamienić koła na inne);

wyregulowaniu sterowania w ogumieniu.

sprawdzeniu, czy znaki (3, rys. 5.1) określające środkowe położenie ramienia przekładni kierowniczej leżą w jednej linii, jeżeli koła przy tak ustawieniu ramienia przekładni kierowniczej nie są ustawione do jazdy prosto, to należy je doprowadzić do wymaganego położenia za pomocą regulacji drążkami kierowniczymi (5 i 9, rys. 5.1),

- takim obciążeniu samochodu, aby uzyskać takie wymiary bicia jak na rysunku 6.35.

Odległość między obręczami prawą i lewą należy mierzyć na wysokości środka koła, wpiern w miejscu A (rys. 5.15) a następnie po przetoczeniu samochodu do przodu o pół obrotu koła w miejscu B. Miejsce styku czujnika z obręczą pokazano na rysunku 5.15a. Odległość B powinna być większa od A o 3-5 mm.

W razie nieprawidłowości należy przeluzować zaciski drążków zewnętrznych i pokręcać obie tuleje regulacyjne o taką samą liczbę obrotów, lecz w przeciwną stronę.

Pokręcanie tulei przeluzowuje prawe i lewe (patrz rozdział 6.2.1) przypadkach z prawej strony samochodu) powoduje zwiększenie zbieżności, a pokręcanie tulei prawej w lewo i lewej w prawo - zmniejszenie.

Po ukończeniu regulacji śruby zacisków należy dokręcić momentem 19 N m (1,9 kgf m). Aby zaciśnięcie tulei regulacyjnych było prawidłowe, ramiona zacisków muszą być ustawione przy przecięciu tulei (symetrycznie względem przecięcia) i po dokręceniu śrub nie mogą się stykać (patrz rys. 5.1). Zaciski, w których ramiona stykają się, należy wymienić.

Jeżeli po regulacji ramię kierownicy nie zajmuje położenia poziomego (a znaki 3, rys. 5.1 leżą w jednej linii), to należy zdjąć koło kierownicy i przestawić je na ząbkach wielowypustu.

* Przy masie własnej (samochód bez obciążenia) zbieżność kół wynosi 1...3 mm.



Rys. 5.14

Rysunek 5.14
SPRAWDZIAN DOKONTROLI ZBIĘŻNOŚCI KÓŁ




Rys. 5.15

Rysunek 5.15
REGULACJA ZBIĘŻNOŚCI KÓŁ
1 - czujnik 2 - przyrząd 3 - zaciski do regulacji

Rysunek 6.1

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

1 - przegub kulowy górny, 2 - zwrotnica,
3 - przegub kulowy dolny, 4 - drążek reakcyjny
5 - drążek reakcyjny, 6 - nakrętka, 7 - wspornik zamocowania
amortyzatora, 8 - amortyzator, 9 - podkładka regulacyjna, 10 - wahacz
11 - drążek stabilizatora, 12 - poprzeczka
przedniego zawieszenia, 13 - wahacz dolny
14 - śruba przedniego zamocowania
gornego wahacza, 15 - śruba przedniego
regulacyjna, 17 - wspornik korbady
18 - astyczna, 19 - tylna tuleja gumowa
motowla gornego wahacza, 20 - śruba
20 - 22 - śruba osłony masy olejowej, 21
osłona masy olejowej, 23 - tylna tuleja
24 - astyczna, 25 - drążek reakcyjny, 26
poduszka, 27 - tylna tuleja gumowa
28, 30 - nakrętka, 29 - podkładka poduszki,
31 - śruba tylnego zamocowania gornego
wahacza




Rysunek 6.2

ZAWIESZENIE TYLNE


1 - śruba przedniego zamocowania resoru
2 - resor, 3 - drążek reakcyjny, 4 - drążek
reakcyjny, 5 - drążek reakcyjny, 6 - drążek
reakcyjny, 7 - śruba wieszaka, 8 - wspornik
resoru, 9 - śruba wieszaka, 10 - śruba
10 - śruba drążka reakcyjnego, 11 - śruba
amortyzatora, 12 - podkładka
13 - drążek reakcyjny, 14 - drążek reakcyjny
15 - drążek reakcyjny, 16 - drążek reakcyjny
17 - nakrętka śruby amortyzatora, 18 -
amortyzator, 19 - śruba drążka reakcyjnego
20 - drążek reakcyjny, 21 - drążek reakcyjny
22 - drążek reakcyjny, 23 - drążek reakcyjny
24 - drążek reakcyjny, 25 - drążek reakcyjny
26 - drążek reakcyjny, 27 - drążek reakcyjny
28 - drążek reakcyjny, 29 - drążek reakcyjny
30 - drążek reakcyjny, 31 - drążek reakcyjny



Rys 6.1



Rys 6.2



BUDOWA I DANE TECHNICZNE

● Zasadniczymi elementami zawieszenia przedniego są wahacze dolny (13, rys. 6.1) i górny (8) współpracujące ze zwrotnicą (2), drążek reakcyjny (24) i stabilizator (11) współpracujące z wahaczem dolnym, amortyzator i sprężyna współpracujące z wahaczem górnym oraz poprzeczka zawieszenia (12). Zwrotnica z wahaczami jest połączona za pomocą przegubów kulowych (1 i 3). Wahacz dolny (jednoramieniowy) jest ustalony w kierunkach wzdłużnych przez drążek reakcyjny (24), którego nakrętki (28) służą jednocześnie do regulacji (w ograniczonym zakresie) kąta wyprzedzenia zwrotnicy. Drążek reakcyjny od strony wahacza ma rozwidlenie obejmujące wahacz, zacisnięte śrubą (25). W celu uzyskania styku widełek drążka z wahaczem na duże, powierzchnie do wypełniania luzu między widełkami i blachą wahacza są przewidziane podkładki regulacyjne o grubości 0,1 mm i 0,3 mm. Drążek stabilizatora (11) jest dołączony do wahaczy dolnych za pomocą łącznika (4), a do nadwozia za pomocą wsporników (17). Zadaniem drążka jest zmniejszanie przechyłów samochodu, występujących zwłaszcza przy przejeżdżaniu zakrętów z dużymi prędkościami. Ponadto drążek stabilizatora zmniejsza obciążenie sprężyn przedniego zawieszenia przy jeździe po nierównościach, gdyż uginaniu sprężyny z jednej strony samochodu towarzyszy uginanie (poprzez drążek stabilizatora) sprężyny z drugiej strony. Siłę przy uginaniu jednej strony zawieszenia przenoszą więc obie sprężyny z tym, że sprężyna uginana przez pracujący skrętnie stabilizator jest mniej obciążona. Wahacz górny (dwuramieniowy) ma mocowania przystosowane do regulowania kątów ustawienia kół. Podkładki regulacyjne (16) o grubości 0,5 mm służą do regulacji kąta wyprzedzenia a podkładki regulacyjne (9) o grubości 0,5 mm, zakładane między wspornik i nadwozie, służą do regulacji kąta pochylenia koła. W celu uzyskania połączeń pracujących bez poślizgów – zużyć i obsługi, w połączeniach wahaczy z nadwoziem i poprzeczką zawieszenia przedniego zastosowano tu eje gumowo-metalowe, a w połączeniach drążka reakcyjnego i stabilizatora, wkładki gumowe. W celu uzyskania prawidłowej pracy tych gumowych elementów jest wymagane jedynie dokręcenie połączeń zawieszenia ściśle określonymi momentami przy ściśle określonym ugięciu zawieszenia. Ugięcia i odbicia zawieszenia tłumią hydrauliczne amortyzatory (podwójnego działania), które przeciwdziałając zbyt gwałtownym wychyleniom wahaczy zapewniają stałe przyleganie kół do nawierzchni drogi oraz zmniejszenie obciążeń występujących w sprężynach i oddziaływujących na nadwozie. Podczas jazdy nadwozie podlega jedynie łagodnym zmianom położenia,

a koła utrzymując przyleganie do podłoża zapewniają dobrą stateczność i kierowność samochodu

● Zasadniczymi elementami zawieszenia tylnego są resory (2, rys. 6.2) z wieszakami (8) i wspornikami (6) oraz drążki reakcyjne (3) i amortyzatory (17). Resory i drążki reakcyjne są połączone z nadwoziem poprzez tuleje gumowo metalowe zaciśnięte śrubami (1, 7, 9 i 18)


Tylny most z resorami i drążkami reakcyjnymi jest połączony również poprzez tuleje gumowo-metalowe, śrubami (10 i 19). Dzięki zastosowaniu tych tulej, pracujących bez poślizgu i zużyć, zawieszenie nie wymaga obsługi

Drążki reakcyjne (3) odciążają resory od sił występujących przy hamowaniu i napędzaniu samochodu i dlatego resory są cienkie (dwupiórowe)

Zderzaki gumowe (4) stanowią zabezpieczenie resorów przed nadmiernymi ugięciami (np. podczas przejazdu przez uszkodzenia nawierzchni drogi), a amortyzatory spełniają zadania takie, jak w opisie zawieszenia przedniego. Koła mają obręcz $4\frac{1}{2} \times 13$ co oznacza, że szerokość w miejscu osadzenia opony wynosi $4\frac{1}{2}$ " (114,3 mm), kształt i wysokość brzegu obręczy jest typu J*, a średnica w miejscu osadzenia opony wynosi 13" (328 mm).

Dane techniczne zawieszenia

| | |
|--|--|
| Zawieszenie przednie | niezależne z dwoma poprzecznymi wahaczami, sprężyna i amortyzatorem i amortyzatorem |
| Zwrotnica | złączona z wahaczem kulowych gubów kulowych |
| Kąt pochylenia zwrotnicy** | $6^\circ \pm 20'$ |
| Kąt wyprzedzenia zwrotnicy** | $3^\circ 10' + 30' ***$ |
| Regulacja kąta wyprzedzenia | za pomocą podkładek i zmiany długości drążka reakcyjnego |
| Kąt pochylenia koła** | $0^\circ 30' + 30' ***$ |
| Regulacja kąta pochylenia koła | za pomocą podkładek |
| Sprężyna zawieszenia przedniego | dwie grupy selekcyjne (znakowane farbą na zwojach)
twardsza – znak żółty,
miększa – znak zielony |
| Amortyzator | dwustronnego działania, średnica cylindra roboczego 27 mm |
| Długość amortyzatora od osi ucha do górnej powierzchni kołpaka | |
| – przy ściśnięciu | 236,5 mm |
| – przy rozciągnięciu | 349 mm (bez ugięcia ogranicznika)
359 mm (przy rozciąganiu z siłą 2942 N, czyli 300 kg) |



Rysunek 6.3

1 - śruba, 2 - resor, 3 - drążek reakcyjny, 4 - zderzak, 5 - tuleja, 6 - wspornik, 7 - śruba, 8 - wieszak, 9 - śruba, 10 - śruba, 11 - śruba, 12 - śruba, 13 - śruba, 14 - śruba, 15 - śruba, 16 - śruba, 17 - amortyzator, 18 - śruba, 19 - śruba

a - przegub dolny, b - przegub górny

1 - w, 2 - w, 3 - w, 4 - w, 5 - w, 6 - w, 7 - w, 8 - w, 9 - w, 10 - w, 11 - w, 12 - w, 13 - w, 14 - w, 15 - w, 16 - w, 17 - w, 18 - w, 19 - w

3 - miseczka przegubu, 4 - podkładka

1 - w, 2 - w, 3 - w, 4 - w, 5 - w, 6 - w, 7 - w, 8 - w, 9 - w, 10 - w, 11 - w, 12 - w, 13 - w, 14 - w, 15 - w, 16 - w, 17 - w, 18 - w, 19 - w

* Typ J ma wysokość brzegu 17,3 mm, promień wygięcia brzegu 15 mm do demontażu montaż - por. 19.1 a m

** Przy masie całkowitej samochodu 1420 kg.

*** Przy masie własnej (samochód bez obciążenia) kąt wyprzedzenia ma wartość $2^\circ 40' - 30'$, a kąt pochylenia - $0^\circ 20' + 30'$


| | |
|--|--|
| Zawieszenie tylne | sztynny most na dwóch wzdłużnych resorach z dwoma wzdłużnymi drążkami reakcyjnymi |
| Resory | dwuporowe, każde grubości 7,8 mm i szerokości 60 mm |
| Amortyzator | dwustronnego działania, średnica cylindra roboczego 27 mm |
| Długość amortyzatora od osi ucha do górnej powierzchni kotpaka | |
| - przy ściśnięciu | 338,5 mm |
| - przy rozciągnięciu | 555 mm (bez ugięcia organicznika)
563,5 mm (przy rozciąganiu z siłą 2942 N, czyli 300 kG) |
| Typ obręczy koła | 4 1/2 x 13 |
| Rozmiar ogumienia | 165 SR -13 |
| Ciśnienie w ogumieniu: | |
| - przód | 0,17 MPa (1,7 kG/cm ²) |
| - tył | 0,19 MPa (1,9 kG/cm ²) |

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

6.2

Wahacze przedniego zawieszenia, zwrotnica, łożyska

2.1



Rysunek 4

- 1 - łożysko wewnętrzne, 2 - zwrotnica,
3 - łożysko zewnętrzne, 4 - nakrętka, 5 -


● Wahacz górny jest połączony z nadwoziem poprzez tuleję gumowo-metalową przednią (15, rys. 6.1) i tylną (18) oraz elementy pośrednie, którymi są śruba (14) i wspornik (10).

● Wahacz dolny jest połączony z poprzeczką przedniego zawieszenia poprzez tuleję gumowo-metalową, a z nadwoziem poprzez drążek reakcyjny (24).

● Z wahaczami jest połączona zwrotnica (2) za pomocą przegubów kulowych (1 i 3). Przeguby (rys. 6.3) są nierozbieralne i nie wymagają obsługi. W obudowie z blachy, obrobionej cieplnie, jest umieszczony sworzeń z kamieniem (2) wykonanym ze spieku żelazo-miedź. Kamień współpracuje z miseczką (3) przegubu bez luzu dzięki zastosowaniu gumowej podkładki elastycznej (4) w przegubie dolnym i pierścienia elastycznego (5) w przegubie górnym. Powierzchnia podkładki elastycznej, współpracująca ze sworzniem kulowym, jest pokryta warstwą nylonu o grubości 2 mm. Obie części obudowy przegubu po zmontowaniu są zgrzane a następnie przegub jest napełniony specjalnym smarem KB521.

● Na czopie zwrotnicy (2, rys. 6.4) jest ułożyskowana piasta koła (5). Wymagany naciąg łożysk uzyskuje się za pomocą dokręcania nakrętki (4). W celu niedopuszczenia do samoczynnego zakleszczenia się łożysk na zwrotnicy prawej jest gwint lewy, a zwrotnica lewa ma gwint prawy. Dla ułatwienia rozróżnienia, zwrotnica prawa ma płytki rowek (1, rys. 6.14) lub zamiast rowka znak wykonany białą farbą.

W przypadku, jeżeli w zawieszeniu koła lewego lub prawego nastąpiło uszkodzenie lub zużycie powodujące pojawienie się luzu, jest konieczne wymontowanie zespołu wahaczy ze zwrotnicą z samochodu, a następnie przeprowadzenie dalszego demontażu.



Rys. 6.5

Rysunek 6.5

ZESTAW WAHACZY NA PRZEGUBACH KULOWYCH

1 - śruby w połączeniu z nakrętkami, 2 - płyty łączące zwrotnicy i płyty mocujące na zwrotnicy hamulcowej, 3 - wkładki w wahaczu, 4 - wahacz górny, 5 - wahacz dolny, 6 - przyrząd A.74115



Rys. 6.6

Rysunek 6.6

ZESTAW WAHACZY NA PRZEGUBACH KULOWYCH

1 - śruby w połączeniu z nakrętkami, 2 - płyty łączące zwrotnicy i płyty mocujące na zwrotnicy hamulcowej, 3 - wkładki w wahaczu, 4 - wahacz górny, 5 - wahacz dolny, 6 - przyrząd A.74115



Rys. 6.7

Rysunek 6.7

WYPYCHANIE SWORZNI PRZEGUBÓW KULOWYCH

1 - kurczak do napinania ściągacza, 2 - ściągacz A.47018, 3 - sworznie kulowe, 4 - wkładki w wahaczu, 5 - wahacz górny, 6 - wahacz dolny, 7 - przyrząd A.74115

Demontaż wahaczy należy przeprowadzać przy użyciu przyrządu A.74115 (rys. 6.5).

Do połączenia wahaczy z przyrządem służą sworznie (5). Należy najpierw zdjąć wspornik górnego wahacza (10, rys. 6.1).

Do zdejmowania pokrywy piasty koła służy ściągacz A.47014 (rys. 6.6). Po założeniu uchwytu na pokrywę, uderzenie suwakiem (2) w kierunku a zaciska uchwyt, a uderzenie suwakiem w kierunku b ściąga pokrywę.

Po odkręceniu dwóch śrub (1, rys. 6.5) należy zdjąć wspornik z zaciskiem i między wkładki cierne wsunąć płytkę o grubości 10 mm w celu zabezpieczenia wkładki przed wysunięciem.

Następnie należy odkręcić nakrętkę kołnierзовą zwrotnicy (na krętka zwrotnicy prawej ma gwint lewy) i zdjąć podkładkę zamocowania łożyska, po czym za pomocą ściągacza A.47015 ściągnąć piastę wraz z tarczą hamulca z czopa zwrotnicy i za pomocą ściągacza A.47001 ściągnąć ze zwrotnicy pierścień wewnętrzny łożyska.

Odbezpieczyć i odkręcić cztery nakrętki (7, rys. 6.15), po czym zdjąć dźwignię zwrotnicy (5), płytę zamocowania zacisku hamulcowych (3) i osłonę hamulcową tarczowych (4).

W celu odłączenia sworzni przegubów kulowych od zwrotnicy, należy odkręcić nakrętki samozabezpieczające i za pomocą ściągacza A.47018 wypchnąć sworznie (rys. 6.7).

Wahacz dolny i wahacz górny nie mogą mieć deformacji, uszkodzeń tulei gumowo-metalowych i uszczelnień przegubów kulowych oraz luzu lub nadmiernej opory przy wychyleniu sworzni przegubów kulowych.

Sworznie wahacza górnego powinny się wyginać

1,0...2,4 N m (0,10...0,25 kGm) i obracać bez zacięć wokół osi przy momencie 0,29...0,49 N m (0,03...0,05 kGm). Sworznie wahacza dolnego powinny wychylać się przy momencie 3,9...9,8 N m (0,4...1,0 kGm) i obracać wokół osi przy momencie 2,9...5,9 N m (0,3...0,6 kGm).

Wstępna kontrola stanu wahaczy polega na sprawdzeniu powierzchni wahaczy nie mogą występować pęknięcia a ścianki a (rys. 6.8 i 6.9) nie mogą być pogięte. Oprócz tego w wahaczu górnym otwory w tulei przegubów kulowych przedniej i tylnej powinny być współosiowe. Wahacze z pęknięciami należy wymienić na nowe.


Dalsza dokładniejsza kontrola wahaczy polega na sprawdzeniu wymagań wymiarowych podanych na rysunkach 6.8 i 6.9. Przy tej kontroli jest wygodnie posłużyć się przyrządem A.95708. Kontrola wahacza dolnego jest pokazana na rysunku 6.10, a lewego wahacza górnego na rysunku 6.11. Wahacz ma prawidłowe wymiary, jeżeli trzpień przyrządu można wsunąć do otworu w tulei przegubów kulowych wahacza.

Niewielkie skrzywienia, uniemożliwiające włożenie sworzni przyrządu, można prostować na prasie. W razie większego skrzywienia należy uszkodzony wahacz wymienić.

Jeżeli gumowe uszczelnienie przegubu kulowego jest uszkodzone lub wahacz względem sworzni przegubów kulowych wykazuje jakikolwiek ruch, to jest konieczne wymontowanie uszkodzonego przegubu.


Jeżeli natomiast wychylenie przegubu kulowego jest tylko nadmierne opory lub pisk, to jest konieczne wprowadzenie do przegubu smaru KB 521.

W celu odłączenia uszkodzonego przegubu kulowego od wahacza, należy go odłączyć od wahacza za pomocą przyrządu A.74115. Do mocowania przegubu stosuje się dwie śruby M8 x 25 (jeżeli M8 x 25 nie ma, to M8 x 20). Śruby muszą mieć własności wytrzymałościowe R100, a nakrętki R80. W górnym wahaczu nakrętki powinny się znajdować u góry.




Rys 6.8

Rysunek 6.8
WYMIARY KONTROLNE WAHACZA DOLNEGO




Rys 6.9

Rysunek 6.9
WYMIARY KONTROLNE WAHACZA DOLNEGO




Rys 6.10

Rysunek 6.10
SPRAWDZANIE DOLNEGO WAHACZA NA PRZYRZĄDZIE A 95700
1 - przyrząd A 95700, 2 - sprawdzany dolny wahacz, 3 - sworzeń kulowy, 4 - tuleja gumowo-metalowa, 5 - tuleja gumowo-metalowa, 6 - tuleja gumowo-metalowa, 7 - tuleja gumowo-metalowa



Rys 6.11

Rysunek 6.11
SPRAWDZANIE GÓRNEGO WAHACZA NA PRZYRZĄDZIE A 95700
1 - przyrząd A 95700, 2 - sprawdzany górny wahacz, 3 - przednia tuleja gumowo-metalowa, 4 - tuleja gumowo-metalowa, 5 - tuleja gumowo-metalowa, 6 - tuleja gumowo-metalowa, 7 - tuleja gumowo-metalowa, 8 - tuleja gumowo-metalowa



Rys 6.12

Rysunek 6.12
WYMIARY KONTROLNE ZWROTNICY
1 - suwak prasy, 2 - trzpień A.74053, 3 - wahacz, 4 - płyta prasy

a w dolny i górny wahacz pod nakrętkę włożyć podkładkę sprężystą)

Nakrętki powłokowe i nakrętki momentem 25 N m (2,5 kGm)

W tulejach gumowo-metalowych wahaczy nie może występować poślizg gumy po tulei wewnętrznej lub zewnętrznej, ani też guma nie może być popękana. Uszkodzone tuleje należy wymienić na nowe. Do wyciskania uszkodzonych i wciskania nowych tulei należy używać prasy i trzpienia A.74053 (rys. 6.12).

Osadzenie tulei jest prawidłowe, jeżeli siła potrzebna do wycięcia tulei z dolnego wahacza wynosi minimum 4903 N (500 kG), a do wycięcia tulei przedniej lub tylnej z górnego wahacza – minimum 9806 N (1000 kG)



Rys 6.13

Rysunek 6.13
SPRAWDZANIE ZWROTNICY
1 - rolki odrozdzielające, 2 - rolki prowadzące
1 - rolki odrozdzielające, 2 - rolki prowadzące

Zwrotnica nie może być zgęta. Do sprawdzania kształtu zwrotnicy służy przyrząd A.95712 (rys. 6.13), którego trzpień (1) powinien bez oporu wsuwać się w otwory sworzni. Znaczne opory lub niemożliwość całkowitego wsunięcia trzpieni świadczy o odkształceniu zwrotnicy i konieczności jej wymiany. W razie braku przyrządu A.95712 zwrotnicę należy sprawdzić w kłach i sprawdzić bicie maksymalne powierzchni a oraz położenie otworów b (rys. 6.14). Jeżeli bicie przekracza 0,05 mm, to zwrotnicę trzeba wymienić.

Wymagane średnice czopa zwrotnicy do osadzenia łożysk są określone na rysunku 6.14. Prawa zwrotnica musi

kładnie i równomiernie przylegać do stożków sworzni kulowych na minimum 60% powierzchni otworu. Zwrotnicę nie odpowiadającą podanym warunkom należy wymienić.

Łożyska piasty przedniego koła nie mogą mieć na powierzchniach bieżni i rolek nawet drobnych pęknięć lub odprysków materiału. Łożyska z takimi wadami należy wymienić.

Uszczelnacz piasty koła, w razie uszkodzenia powierzchni współpracującej z czopem zwrotnicy lub z tuleją, należy wymienić. Za całość wymiany uszczelnacza na nowy, niezależnie od stopnia jego zużycia.

● Montaż zespołu wahaczy należy przeprowadzać na przyrządzie A.74115 (rys. 6.5)


Po założeniu zwrotnicy (prawa zwrotnica ma gwint lewy), samoczynnie zabezpieczające nakrętki sworzni przegubów kulowych dokręcić momentem 98 N m (10 kGm)

Płytę zamocowania zacisku hamulców (3, rys. 6.15), osłonę (4) i dźwignię zwrotnicy (5) należy połączyć ze zwrotnicą śrubami z nakrętkami. Pod nakrętki założyć podkładki zabezpieczające (6). Nakrętki dokręcić momentem 59 N m (6 kGm) i zabezpieczyć przez zagięcie podkładek (6)

Przed zamontowaniem piasty przedniego koła nasmarować łożyska smarem LT4-S (60 g smaru wypełnić łożyska i przestrzeń w płacie między łożyskami, a 20 g napłynąć pokrywą piasty koła). Po wsunięciu piasty na czop zwrotnicy założyć podkładkę zamocowania łożyska zewnętrznego i wkręcić nakrętkę kołnierzową (zwrotnica prawa ma gwint lewy). Następnie należy założyć tarczę hamulca i podkładkę tarczy, zamocować je dwiema śrubami (5, rys. 6.18) i wyregulować luz łożysk.

● Regulację luzu łożysk piasty przedniego koła przeprowadza się w następującej kolejności:

1) nakrętkę kołnierzową dokręcić momentem 20 N m (2 kGm)



Rys 6.14

Rysunek 6.14
WYMIARY KONTROLNE ZWROTNICY
1 - rolki odrozdzielające, 2 - rolki prowadzące



Рисунок 5.15

$$ZrF_4 \cdot 2H_2O + 2HNO_3 + 2H_2O \rightarrow ZrF_6 \cdot 2H_2O + 2H_2O + 2HNO_3$$

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828



Figurek 6-16

TABLE 1

B) sprawdzić luz osiowy piasty koła, w tym celu podstawkę magnetyczną czujnika zamocować na tarczy hamulca* (rys. 6.18), a trzpień czujnika oprzeć o czop zwrotnicy; przy naciskaniu osiowym na piastę w obu kierunkach (od oporu do oporu) z maksymalnych 10 mm drążek wskazany czujnika określić luz, luz powinien być równy 0 mm.



Figure 6.17

ЗАГНАТАНЕ НА КРЕТНИ И ДОМЕР ВО
АВТОМАТИЗИРАНО СЪСТОЈАНЕ



Rysunek 6.18

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

1 - podstawa magnetyczna czujnika 2 - czujnik, 3 - nakładka, 4 - torcja hamulców
5 - śruby 1x4, 13mm (ów i koł)

Zdając zmontowany zespół z przyłącza A
czem połączyć wspornik (10, rys. 6.1)

* Łuz piasty można również sprawdzać na samochodzie. Po podniesieniu przodu samochodu i zdjęciu kołpaka koła oraz pokrywy piasty koła (rys. 6.6), czujnik należy zamocować albo do koła za pomocą przyrządu A.74029 I jednej ze śrub koła, albo do tarczy hemulca po zdjęciu koła (rys. 6.18).



Drążki reakcyjne powinny być proste. Skrzywienia należy wyprostować, a uszkodzone poduszki – przednią (26) lub tylną (27, rys. 6.1) – wymienić. Drążek stabilizatora powinien mieć ramiona w jednej płaszczyźnie. Jeżeli otwory w uchach są przesunięte więcej niż to podano na rysunku 6.19, to stabilizator jest skrecony i trzeba go wymienić.

Tulejki elastyczne łączników drążka stabilizatora (4, rys. 6.1) oraz obsadę elastyczną (23) należy sprawdzić. Części popękane lub zużyte należy wymienić.

Sprężyny i poprzeczka przedniego zawieszenia

6.2.3

Warunki jakim powinny odpowiadać sprężyny przedniego zawieszenia podane w tablicy 6-1.

Do kontroli użyć należy podkładek oporowych, które względem końców zwojów a powinny być ustawione jak na rysunku 6.20. Fragment x rysunku



Rysunek 6.19
DRAŻEK STABILIZATORA


DANE KONTROLNE SPRĘŻYN PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA

| Oznaczenie* grupy na zwoju środkowym | Średnica wewnętrzna mm | Średnica drutu mm | Długość sprężyny przy obciążeniu 3972 N (405 kg) |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Żółty | 101 | 13,3 | ponad 225 mm |
| Zielony | | | 225 mm lub mniej |

około 390


* Dodatkowe oznaczenie kolorem niebieskim: info muje, że sprężyna jest przeznaczona do silnika 1000

6



Rysunek 6.20
KSZTAŁT PODKŁADEK OPOROWYCH DO SPRAWDZANIA SPRĘŻYN PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA
1 - podkładka gumowa, 2 - podkładka metalowa, 3 - sprężyna przedniego zawieszenia

Rys. 6.20



Rysunek 6.21
Wym. w mm
Materiał: Stal

pokazuje kształt podkładki w rozwinięciu. Odcinek a – b jest linią prostą, a odcinek b – c łukiem koła. Obie sprężyny montowane do samochodu powinny być tej samej grupy. Sprężyny nie odpowiadające wymaganiom podanym w tablicy 6–1 należy wymienić. Poprzeczka przedniego zawieszenia nie może być skrzywiona pęknięta lub mieć pęknięte zgrzeiny. Kształt poprzeczki jest prawidłowy, jeżeli nie ma ona miejscowych wgnieceń i odpowiada wymaganiom podanym na rysunku 6.21, to znaczy, że otwory c oraz kołki d muszą leżeć w płaszczyźnie x – x, powierzchnie b₁ i b₂ powinny również znajdować się w jednej płaszczyźnie, a wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunku. Oprócz tego otwory a₁ i a₂ nie mogą być zniekształcone.

Amortyzator

6.2.4 6

Amortyzator w szczelnym zewnętrznym cylindrze (2, rys. 6.22) ma umieszczony wewnętrzny cylinder (3), z którym współpracuje tłok amortyzatora umieszczony na tłoczysku (1).

Cylinder (2) w miejscu współpracy z tłoczyskiem ma uszczelnienie (7) zabezpieczające przed wyciekaniem oleju.

Przestrzeń A i B amortyzatora jest całkowicie wypełniona olejem, a przestrzeń C stanowiąca zbiornik rezerwowy jest wypełniona tylko częściowo. Przestrzeń B z przestrzenią C łączy się poprzez zawór wyrównawczy i kanały między wewnętrznym cylindrem i dnem zewnętrznego cylindra.

● Podczas suwu ugięcia amortyzatora, tłoczek wsuwa się do cylindra amortyzatora i z przestrzeni A i B wypycha do przestrzeni C objętość oleju równą objętości wsuniętego tłoczyska.

Zderzak (14) umieszczony nad tłokiem ograniczając skok odbicia podczas jazdy lub podczas obsługi podniesionego samochodu zabezpiecza amortyzator przed uszkodzeniem, a otwór (11) i rurka (13) odprowadzają powietrze z przestrzeni A do C, jeżeli pojawi się ono przy tulei (12).

Podczas suwu ugięcia tłok (21) przesuwają się do dołu. Olej spod tłoka przedostaje się przez cztery kanały a pod zawór ugięcia (20), unosi go i przepływa z małymi oporami do przestrzeni A. Wsuwanie się tłoczyska amortyzatora do cylindra powoduje wypieranie części oleju z przestrzeni A i B do C. Tłumienie suwu uzyskuje się dzięki zaworowi ciśnieniowemu, którego kanał d połączony

Rysunek 6.22

Amortyzator

2 cylinder amortyzatora 4 uszczelnienie

tłocznika 7 uszczelnienie (uszczelnienie

ograniczający 17 podkładka regulująca

powrotna 19 podkładka zaworu 20

pierścień uszczelniający 23 krążek

z wycięciem 24 krążek 25 podkładka


nakrętki 26 prowadnica sprężyny 27

wyrównawczy 31 gwóźdź zaworu

32 krążek z wycięciem 33 krążek 34

podkładka uszczelnienia 35

podkładka uszczelnienia 36



Rysunek 6.22

z otworkiem c przymyka krążek z wycięciami (32) i krążek (33). Ugięcia krążków umożliwiają przepływ oleju. O charakterystyce tłumienia decyduje liczba otworów w tarczy (30), krążki (32 i 33) oraz sztywność sprężyny gwiazdkowej (18).

● Podczas suwu odbicia tłok amortyzatora przesuwają się do góry (zwiększa się długość amortyzatora). Zawór ugięcia (20) jest zamknięty. Olej z nad tłoka (21) przedostaje się przed dwa otworki b nad krążki (23 i 24) zaworu odbicia, odpycha krążki pokonując opór sprężyny (27) i przepływa do przestrzeni B. Wsuwanie się tłocznika amortyzatora z cylindra powoduje, że do przestrzeni B ze zbiornika C jest ssana pewna ilość oleju. Dopływa ona przez zawór wyrównawczy, którego tarcza (30) się unosi. Przepływ oleju podczas suwu odbicia napotyka jedynie małe opory. O charakterystyce w czasie suwu odbicia decyduje więc jedynie zawór odbicia (części 23, 24, 25 i 27 na tłoku amortyzatora).

W przypadku, jeżeli jest konieczne sprawdzenie działania amortyzatora, to wstępną kontrolą jest wykonanie ręką suwów ugięcia i odbicia (amortyzator ustawiony pionowo kołpakiem do góry) oraz sprawdzenie, czy amortyzator nie wykazuje przecieków przy tłoczniku i na połączeniach. Przecieki, brak wyraźnego oporu lub nierównomierność oporu podczas tych suwów, przy dowolnym kątowym obrocie tłocznika, świadczą o uszkodzeniu amortyzatora.

Następną czynnością jest pomiar długości L (osi uchna – powierzchnia oporowa kołpaka - patrz rys. 6.22). Po rozciągnięciu do oporu długość L powinna wynosić 349 ± 3 mm, a przy rozciąganiu z siłą 2942 N (300 kg) – 359 ± 3 mm. Niespełnianie tych warunków świadczy o uszkodzeniu zderzaka wewnętrznego (14).

Dodatkowo sprawdzamy działanie amortyzatora przy prędkości 50 km/h (rys. 6.23). Podczas sprawdzania częstotliwość suwów musi wynosić 60 skoków/min, skok 100 mm i temperatura oleju $60 \pm 3^\circ\text{C}$. Amortyzator powinien znajdować się w położeniu pionowym. Regulację stanowiska i pomiar charakterystyki amortyzatora należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu Ap 5023.

W wyniku pomiaru uzyskujemy wykresy:

Przebieg krzywej wykresu, przedstawiający:

bez odcięć równoległych do osi ugnieśnienia.

zwrotne (a i b) na wykresie. Kształt wykresu:

Wielkości c i d pokazane na wykresie powinny być zgodne z podanymi w tabeli 6-2.

[illegible]

W razie stwierdzenia niezgodności charakterystyki z wymaganiami
Przed przystąpieniem do demontażu należy amortyzator dokład


Po zamocowaniu do niego ucha amortyzatora w madle, tłoczysko amortyzatora należy maksymalnie wysunąć, po czym odkręcić pierścień (5 rys. 6.22) za pomocą klucza A 57034.

(31) za pomocą wkrętaka wciskanego między gniazdo (31) a cylinder, po czym złącze (31) z cylindrem

te nakrętkę i zdjąć części tłoka amortyzatora, a następnie cylinder

Weryfikacja i naprawa amortyzatora. Tłok amortyzatora (21 rys. 6.22) powinien mieć powierzchnię zewnętrzną gładką i nie zużyta (nie mał, nie śl, nie rdza, nie pęknięcia, nie wyrostki) 01% 0,085 mm)

Podczas pracy należy uważać na stan zaworu w powietrzu i po
wzrostu ciśnienia powietrza na dysku cylindrycznym nie wolno
użytkować materiału. Tłok nie odpowiadający tym wymaganiom
należy wymienić (dopuszczalne jest jedynie wygładzenie małych
uszkodzeń na zewnętrznej walcowej powierzchni tłoka i powierz-
chni od strony a; do wygładzenia stosować drobny papier
ścierny).



Rys. 6.23

Rysunek 6.23

PRZYKŁAD AP (02:00) SPRAWDZANIA AM




Figure 6. 24

WYKRES CHARAKTERYSTYKI AMORTYZATORA

Fluorene-9,9'-diol, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{O}_2$, 98,5% (niepowodzenie) (nominalny luz osiowy w rowku tloka wynosi 0,013–0,06 mm, a w zamku 0,15–0,03 mm). Zużyty

Krażki zaworów powinny być płaskie i nie popękane. Uszkodzone

Sprężyny zaworu odbicia (27), po ugięciu do długości 11 mm powinna wykazać siłę 49 N (5 kg). Sprężyny nie odpowiadającą temu warunkowi należy wymienić.

Tłoczek amortyzatora na odcinku o średnicy 11 mm powinien być gładki i prosty. Jeżeli bicie przekracza 0,08 mm to tłoczek trzeba wyprostować na prasie.

Gumowe uszczelki (4 i 7), w razie uszkodzeń, śladów pęknięć lub
uszczelki gumowe przy każdym demontażu amortyzatora, bez




Рис. 10. 6. 27.

П. К. АМ: 16Т, 7А, 62А

Montaż amortyzatorów. Podczas montażu należy zachować czystość. Zanieczyszczenia mechaniczne poszczególnych części lub olej są niedopuszczalne.

Montaż amortyzatora polega na założeniu tłoczyska i amortyzatora z kołnierzem (1) w osłonę (2) i zacięciu kołnierza.

Na tłoczysko założyć pierścień (5), miseczkę uszczelniania (6), uszczelkę tłoczyska (7), podkładkę sprężynującą (8), miseczkę sprężyny (9), sprężynę dociskową (10), uszczelkę (4), a następnie wykonać następujące czynności:

Następnie zamontować poszczególne części tłoka amortyzatora, pokazane na fragmencie rysunku 6.22 i wkręcić nakrętkę (28) do osłony.

dek oraz liczbę otworów lub wycięć.

Przygotować 125 + 0,02 mm i epoksyd.

Włożyć maksymalne tłoczysko z cylindrem (3), po czym włożyć do cylindra olej, tak aby jego poziom był równy krawędzi cylindra.

Zamknąć cylinder (2) zgodnie z rysunkiem 6.22.

Wyjąć z imadła tłoczysko z cylindrem, a zamocować za uchło cylinder zewnętrzny (2). Włożyć do cylindra olej, tak aby jego poziom był równy krawędzi cylindra, włożyć cylinder (3) z tłoczyskiem i wkręcić pierścień (5) kluczem A 57034.

Montaż wlotu i wylotu amortyzatora.

Włożyć tłoczek wkręcić nakrętkę (28) do osłony i zamontować amortyzator.

ZAWIESZENIE TYLNE

6.3

- Resory wraz z tylnymi wspornikami (6, rys. 6.2), wieszakami (8) i drążkami reakcyjnymi (3) muszą bez luzów w połączeniach utrzymywać tylny most podczas napędzania i hamowania. Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowość w pracy zawieszenia, to należy poszczególne części poddać kontroli.

Resory, tylny wspornik resoru, wieszak resoru, drążek reakcyjny

6.3.1

Podczas oględzin resory, wspornik i wieszak nie powinny wykazać pęknięć pior, skuwek resoru i spoin wspornika. W celu dokładnego sprawdzenia stanu resorów należy sprawdzić ich charakterystykę, która powinna spełniać wymagania określone w tabeli 6-3. Podczas kontroli ucha resora należy utrzymać w położeniu określonym na rysunku 6.26.

CHARAKTERYSTYKA RESORÓW

| Obciążenie resoru N (kg) | Położenie |
|--------------------------|---------------|
| 1961 (200) | a = 54 ± 4,3 |
| 2844 (290) | b = 35 ± 3 |
| 3922 (400) | c = 120 ± 9,6 |

Jeżeli resory nie odpowiadają charakterystyce lub położeniu, należy je wymienić.

Jeżeli różnica między wartościami a, b i c różni się od siebie w więcej niż o 6 mm, to resory należy wymienić na nowe. Resory są wykonywane w jednej grupie selekcyjnej.

Jeżeli podczas kontroli stwierdzi się, że charakterystyka jest prawidłowa, ale są uszkodzone przekładki (zamontowane pod końcami pior) lub skuwki, to resor należy rozmontować i umyć (chroniąc tuleje gumowo-metalowe w uchach przed działaniem paliwa lub oleju). Wymienić uszkodzone części, a następnie powlec powierzchnie pior, przekładek i podkładek skuwek smarem CA1G i zamontować resor.

Guma w tulejach gumowo-metalowych w uchach resoru, drążka reakcyjnego i wspornika nie może być popękana, jak również nie może wykazywać poślizgu po tulei wewnętrznej lub zewnętrznej.

Uszkodzone tuleje należy wymienić przy użyciu prasy hydraulicznej i trzpieni* (rys. 6.27).

Osadzenie tulei przedniej i tylnej w resorze jest prawidłowe, jeżeli siła 3432 N (350 kg) przyłożona do tulei (do ścianki zewnętrznej) nie powoduje wysuwu

* Do wypychania tylnej tulei resoru służy trzpień A 74120.

Rys 6 26

1 - 2 - 3 - 4

5 - 6 - 7 - 8

9 - 10 - 11 - 12

13 - 14 - 15 - 16

Rys 6 27

nia się jej z ucha resoru. Dla drążka reakcyjnego ta siła kontrolna wynosi 9806 N (1000 kg).

Podane wymagania dotyczące osadzenia tulei odnoszą się również do tylnego wspornika resoru, z tym że wymagana siła kontrolna wynosi 4903 N (500 kg).

Do wymiany uszkodzonej tulei należy stosować w tym przypadku trzpień A.74120.

Zderzak zawieszenia

6.3.2

Zderzaki elastyczne (4, rys. 6.2) chronią elementy zawieszenia przed przeciążeniem i dlatego nie mogą być uszkodzone. W przypadku pęknięć zderzaki należy wyciągnąć i wcisnąć nowe w otwory nadwozia.

Amortyzator

6.3.3

Amortyzatory tylne należy sprawdzić i naprawić w sposób opisany w punkcie 6.2.4.

W stanie rozciągniętym do oporu, odległość między osią ucha i powierzchnią oporową kołpaka powinna wynosić 555 ± 3 mm, a przy rozciąganiu z siłą 2942 N (300 kg) $563,5 \pm 3$ mm.

Amortyzator powinien w zakresie charakterystyki spełniać wymagania określone w tabelicy 6.2 dla amortyzatora przedniego. Ilość oleju w amortyzatorze powinna wynosić 200 ± 5 cm³.

KOŁA

6.4

Stan koła można ocenić po dokonaniu oględzin ich tarcz, pomiarze bicia w miejscach zaznaczonych na rysunku 6.28 i sprawdzeniu ogumienia.

Tarcze nie mogą mieć miejsc z pęknięciami, a powierzchnie oporowe dla śrub mocujących nie mogą być odkształcone lub zdeformowane.

Rys 6 28

Opony nie mogą mieć pęknięć lub zgrubień na powierzchniach bocznych i bieżnika o głębokości (nawet miejscowo) mniejszej niż 1 mm. Jeżeli bicie promieniowe lub boczne opony przekracza 1,5 mm, oponę należy przełożyć na inne koło i ponownie (po napompowaniu) sprawdzić bicie. Utrzymujące się nadmierne bicie świadczy o uszkodzeniu opony i konieczności wymiany jej na nową.

Zakładając nową oponę, należy czerwony punkt wykonany na oponie ustawić przy zaworze. Uzyskuje się wówczas najmniejsze niewyważenie koła, gdyż najbliższe miejsce opony (przy czerwonym punkcie) znajdzie się przy najcięższym miejscu dętki (zawór).

Koła z oponami powinny być wyważone. Szczególnie ważne jest wyważanie przednich kół. Zależnie od typu wyważarki wyważane koła pozostają na samochodzie lub należy je do tej czynności zdjąć.

Do wyważania kół bezpośrednio na samochodzie służy wyważarka pokazana na rysunku 6.29. Umożliwia ona statyczne, a następnie dynamiczne wyważenie przednich kół wraz z piastami i tarczami hamulców. Koła tylne na tej wyważarce mogą być wyważone jedynie statycznie.

Rysunek 6.29

WYWAŻARKA

WYWAŻARKA

WYWAŻARKA

Rysunek 6.30


WYWAŻARKA

WYWAŻARKA

WYWAŻARKA



Rys. 6.29



Rys. 6.30

Wyważenie statyczne, a następnie dynamiczne należy wykonywać ściśle według wytycznych instrukcji użycia wyważarki.

Do wyważenia kół są produkowane ciężarki o masie 20 g, 30 g, 40 g, 60 g i 80 g, które do obręczy mocuje się za pomocą sprężynki (patrz rys. 6.30).

Wymagane ciśnienie w ogumieniu jest podane w punkcie 6.1.

Niewyważone statycznie koła z napompowanym ogumieniem może maksymalnie wynosić 26 N · mm (2600 Gmm).

WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI

Objawem niesprawnego działania zawieszenia jest między innymi nieutrzymanie kierunku jazdy na wprost (bez przyłożenia siły do kierownicy), nierównomierne zużycie opon, nadmierne zużycie opon, złe prowadzenie się samochodu i stuki w zawieszeniu.

Niesprawności te mogą być spowodowane zużyciem tulei gumowo-metalowych, pęknięciem resoru, odkształceniem sprężyny, uszkodzeniem elementów zawieszenia, niewłaściwym ciśnieniem w ogumieniu, niewłaściwą regulacją zawieszenia, niewyważeniem kół lub uszkodzonymi amortyzatorami.

Naprawa polega na sprawdzeniu i wymianie zużytych części oraz regulacji ciśnienia w ogumieniu i ustawieniu kół.

Prace demontazowe przy zawieszeniach samochodu można wykonać, jeżeli dysponuje się przyrządami do wymontowania sprężyn przedniego zawieszenia i sworzni kulowych oraz przytrzymania silnika w razie odłączenia poprzeczki przedniego zawieszenia.

Wymontowanie i wymontowanie amortyzatora przedniego

6.6.1

W celu wymontowania amortyzatora przedniego z zawieszenia przedniego należy:

- 1) zluźnić śruby kół,
- 2) unieść przód samochodu i oprzeć go dolnymi wahaczami na podstawkach umieszczonych w pobliżu kół, po czym odkręcić śruby i zdjąć koła,
- 3) przytrzymać kluczem A 57020 tłoczek amortyzatora i odkręcić nakrętkę (6, rys. 6.1), po czym zdjąć podkładkę sprężystą, podkładkę płaską i podkładkę elastyczną (5)
- 4) odkręcić nakrętkę wspornika (7) i zdjąć wspornik,

Środek amortyzatora należy podnieść do wału złącza górnego, a następnie amortyzator

W celu wymontowania amortyzatora do przedniego zawieszenia

W celu wymontowania amortyzatora do przedniego zawieszenia


- 5) zamocować go do górnego wahacza i podkładką sprężystą (przed samochodem ustawiony na podstawkach), nakrętkę dokręcić momentem $49 \text{ N} \cdot \text{m}$ (50 kgm)
- 2) za pomocą hydraulicznego podnośnika, podstawionego pod dolny wahacz (przy kole), ugiąć sprężynę przedniego zawieszenia, na tłoczek amortyzatora założyć podkładkę elastyczną (5, rys. 6.1), a następnie wspornik (7) i zamocować go nakrętkami z podkładkami sprężystymi, dokręcając je momentem $17 \text{ N} \cdot \text{m}$ (17 kgm)
- 3) założyć podkładkę elastyczną (5), podkładkę płaską sprężystą, po czym wkręcić nakrętkę (6), przytrzymując trzon amortyzatora kluczem A 57020, nakrętkę dokręcić momentem $39 \text{ N} \cdot \text{m}$ (4 kgm),
- 4) założyć koła i zdjąć przód samochodu
- 5) dokręcić śruby kół momentem $100 \text{ N} \cdot \text{m}$

Wymontowanie i wymontowanie przedniego zawieszenia

6.6.2

Po wymontowaniu amortyzatorów (p. 6.6.1), należy z jednej strony, a następnie z drugiej strony samochodu wykonać następujące czynności:

- 1) zdjąć koła z zawieszenia za pomocą przyrządu A 74112 w tym celu do niego kołnierz (2, rys. 6.31) przyrządu A 74112



należy umieścić na zwoju sprężyny przedniego zawieszenia, można bliżej górnego wahacza i wkręcić nieco trzpień przyrządu, po czym otwory w kołnierzu (2, rys. 6.32) założyć na śruby (3), przytrzymując kluczem (1, rys. 6.31) tuleję dolnego kołnierza, kręcić pokrętką przyrządu, aż do zblokowania sprężyny

- 2) przestawić podstawki podtrzymujące wózek w miejsce podkładki wózek
- 3) odłączyć łącznik drążka stabilizatora (4, rys. 6.1) od wahacza dolnego;
- 4) odłączyć przewód elastyczny z przewodami, aby uniemożliwić wyciek płynu*
- 5) odłączyć zewnętrzny drążek reakcyjny do wypchnięcia sworzni kulowego użyć ściągacza A 47035 (rys. 6.33),
- 6) odłączyć drążek reakcyjny (24, rys. 6.1) od wahacza do niego, wyjmując śrubę i zsuwając drążek reakcyjny położyć podkładki regulacyjne założone między widelkami a wahaczem,
- 7) po odkręceniu dwóch nakrętek, odłączyć wspornik górnego wahacza (10, rys. 6.1) od wahacza górnego
- 8) zdjąć amortyzator z wahacza górnego
- 9) wyjąć wahacz ze zwrotnicy po uprzednim odłączeniu nakrętki wózek
- 10) zwolnić sprężynę przedniego zawieszenia kręcić pokrętką (1, rys. 6.32) i wyjąć sprężynę,
- 11) odkręcić śruby wspornika
- 12) zdjąć nakrętkę (23)
- 13) wyjąć koła i zdjąć przód samochodu

należy silnik zawiesić na poprzeczce A 70526 (rys. 6.34)

* Parz punkt 4.9.1.

** Podczas montażu należy założyć taką samą liczbę podkładek

W celu sprawdzenia poprawności działania układu hamulcowego należy wykonać następujące czynności:

- 1) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;
- 2) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;
- 3) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;

W celu sprawdzenia poprawności działania układu hamulcowego należy wykonać następujące czynności:

- 1) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;
- 2) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;
- 3) sprawdzić, czy hamulec jest prawidłowo wyregulowany;

Wymontowanie i wymontowanie amortyzatora tylnego

6 3

W celu wymontowania amortyzatora tylnego należy:

- 1) unieść tył samochodu i oprzeć tylnym mostem na podstawkach;
- 2) od strony bagażnika przytrzymać kluczem A 57020 łóczyisko amortyzatora i odkręcić nakrętkę, po czym zdjąć podkładkę sprężystą (rys. 6.2).

- 3) odkręcić nakrętkę (16, rys. 6.2) i zdjąć amortyzator.

Wymontowanie amortyzatora należy rozpoczynać od rozciągnięcia go i dołączenia w pierwszej kolejności do nadwozia, a następnie do tylnego mostu.

Wymontowanie i wymontowanie tylnego zawieszenia

6 4

W celu wymontowania tylnego zawieszenia należy wykonać następujące czynności:

- 1) odkręcić nakrętkę (19, rys. 6.2) i wyjąć śruby.

Wymontowanie tylnego zawieszenia należy przeprowadzać w sposób następujący:

Jeżeli od resorów były odłączone wsporniki (14, rys. 6.2), to należy dołączyć je do resorów za pomocą strzemion (13). Nakrętki strzemion należy dokręcać przy resorze obciążonym do stanu wyprostowanego, momentem 29 N·m (3 kgm) i zabezpieczyć przez zgięcie podkładki (12).

Momenty dokręcenia ważniejszych połączeń gwintowych zawieszenia:

Tablica 6.4

| Nazwa części | Numer części | Wskazanie | Moment dokręcenia N·m (kgm) |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|
| Nakrętka górnego mocowania amortyzatora | 2 2181 | | |
| Nakrętka tylnego mocowania amortyzatora | 2 642 | N | |
| Nakrętka dolnego mocowania amortyzatora | 2 642 | N | |
| Śruby tulei | 1 431 | M | |
| Nakrętka śruby mocowania płyty zacisku tylnego amortyzatora | 12 1842 | N | |
| Nakrętka (15) strzemienia (rys. 6.2) | 56 184 | M | |
| Nakrętka śruby tulei gumowej resora (rys. 6.2) | 18 0501 | M | |
| Nakrętka mocująca tylny wspornik resora (rys. 6.2) | 18 0501 | M | |
| Nakrętka górnego zamocowania amortyzatora (rys. 6.2) | 12 1847 | N | |
| Nakrętka dolnego zamocowania amortyzatora (rys. 6.2) | 12 1847 | N | |
| Nakrętka śruby tulei gumowej resora (rys. 6.2) | 18 0501 | M | |


KONTROLA I REGULACJA

6 7

Kontrola zawieszeń polega na sprawdzeniu i w razie potrzeby wyregulowaniu kątów wyprzedzenia i pochylenia kół przednich.


Przed kontrolą muszą być wykonane czynności przygotowawcze (patrz p. 5.7), których celem jest usunięcie nadmiernych luzów, sprawdzenie stanu kół, regulacja ciśnienia w ogumieniu i odpowiednie obciążenie samochodu, przy którym wymiary b i c są zgodne z rysunkiem 6.35.

Przed pomiarem samochod trzeba zakoleśnić, aby usunąć ewentualne naciągi w zawieszeniu.


$$179 + 8 \text{ mm}, \epsilon = 426 \cdot 8 \text{ mm}$$

1 drążek eakryny 2 podkładko

● Kąt wyprzedzenia reguluje się za pomocą nakrętek drążka reakcyjnego (1, rys. 6.36) dla zakresów około 10° i za pomocą podkładek (2) przy konieczności większej regulacji



Przy regulacji za pomocą nakrętek drążka (1) należy wpierw rozluźnić nakrętki, a następnie pokręcaniem nakrętki przedniej wyregulować kąt wyprzedzenia, po czym zacisnąć poduszki nakrętką tylną dokręcając ją momentem $98 \text{ N} \cdot \text{m}$ (10 kGm).

* Właściwsze jest ustawienie kątów kol dla trudnych warunków pracy zawieszenia, to znaczy w 5. i 6. pochodnie z obciążeniem

W razie konieczności wykonania większej korekty tego kąta, należy regulację przeprowadzić za pomocą podkładek (2)* i w razie potrzeby drążka reakcyjnego.

Regulacja podkładkami zabezpiecza tuleje gumowo-metalowe przed nadmiernymi obciążeniami

Skracanie drążka reakcyjnego (1) przez nakręcanie nakrętek oraz zwiększanie liczby podkładek (2) powoduje zwiększanie kąta wyprzedzenia i odwrotnie – wydłużanie drążka reakcyjnego i zmniejszanie liczby podkładek powoduje zmniejszanie kąta wyprzedzenia.

Rysunek 6.5

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR


PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR

PRZEWIDUJĄCĄ SIĘ WYMIAR



Rys. 6.37

W razie konieczności założenia lub zdjęcia pewnej liczby podkładek (2, rys. 6.36) należy, po uprzednim wymontowaniu amortyzatora (p. 6.6.1), ugiąć sprężynę przedniego zawieszenia, tak aby górny wahacz nie był obciążony (dolny wahacz oparty na podstawie umieszczonej w pobliżu koła)

Po wykręceniu śruby (3) i zluźnieniu nakrętek (6 i 7, rys. 6.36) należy skorygować kąt wyprzedzenia za pomocą podkładek (2), po czym śrubę (3) trzeba wkręcić nie dokręcając jej mocno.

Zwolnić sprężynę przedniego zawieszenia i założyć amortyzator (p. 6.6.1)


Po przeprowadzeniu regulacji należy obciążyć samochód zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunku 6.35, dokręcić śrubę (3, rys. 6.36) momentem $59 \text{ N} \cdot \text{m}$ (6 kGm), a nakrętki (6 i 7) momentem $49 \text{ N} \cdot \text{m}$ (5 kGm) i sprawdzić, czy uzyskano zgodny z wymaganiami kąt wyprzedzenia.

● Kąt pochylenia kół należy regulować za pomocą podkładek (5)* zakładanych w jednakowej liczbie na śrubę górną i dolną wspornika (4).

Zwiększenie liczby podkładek powoduje zwiększenie kąta pochylenia koła, a zmniejszenie – zmniejszenie tego kąta.

Zmieniając liczbę podkładek (5), należy postępować jak przy zmianie liczby podkładek (2) z tym, że śruba (3) pozostaje zakręcona, a odkręcane i następnie dokręcane (przy obciążonym, jak na rys. 6.35 samochodzie) są tylko nakrętki (6 i 7).

* Jedna podkładka o grubości 0,5 mm powoduje zmianę kąta o około $8'$



Rysunek 71
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

10 alternator 11 akumulator

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny


14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu

12 wiersze 4 kolumny

14 przekaźnik 22 regulator napięcia

58 wyłącznik zapłonu



Rysunek 72
SCHEMAT ALTERNATORA

1 - wirnik, 2 - uzwojenia wzbudzenia wirnika,

5 - szczotka, 6 - pierścień ślizgowy,

7 - szczotka, 8 - pierścień ślizgowy, 9 - diody

10 - diody, 11 - diody, 12 - diody

13 - diody, 14 - diody, 15 - diody

16 - diody, 17 - diody, 18 - diody

19 - diody, 20 - diody, 21 - diody

22 - diody, 23 - diody, 24 - diody

25 - diody, 26 - diody, 27 - diody

28 - diody, 29 - diody, 30 - diody

31 - diody, 32 - diody, 33 - diody

34 - diody, 35 - diody, 36 - diody

37 - diody, 38 - diody, 39 - diody

40 - diody, 41 - diody, 42 - diody

43 - diody, 44 - diody, 45 - diody

46 - diody, 47 - diody, 48 - diody

49 - diody, 50 - diody, 51 - diody

52 - diody, 53 - diody, 54 - diody

55 - diody, 56 - diody, 57 - diody

58 - diody, 59 - diody, 60 - diody

7

BUDOWA I DANE TECHNICZNE

7.1

Główne elementy wyposażenia elektrycznego i ich rozmieszczenie w samochodzie są omówione w punkcie 1.4, a schematy połączeń ważniejszych obwodów przedstawiono na rysunkach 7.1, 7.15, 7.22, 7.27, 7.31. Pastyczne przedstawienie poszczególnych elementów i usytuowanie w miejscach odpowiadających ich rzeczywistemu położeniu w samochodzie ułatwiają korzystanie z tych schematów.

Najistotniejszymi obwodami wyposażenia elektrycznego są

- obwód zasilania,
- obwód zapłonu,
- obwód rozruchu,
- obwody oświetlenia i sygnalizacji,
- obwody urządzeń pomocniczych (wycieraczki, dmuchawa)

Obwody te ze względu na konieczność oszczędnego stosowania przewodów i części pomocniczych nie są jednak całkowicie niezależne.

Wynika to wyraźnie z tablicy 7-8, w której przedstawiono wykaz bezpieczników i zabezpieczonych przez nie obwodów. Jeden bezpiecznik zabezpiecza nieraz kilka obwodów, a jeden przewód służy nieraz kilku celom. Przewody zastosowane w poszczególnych obwodach są zgrupowane w, tak zwane wiązki, w celu ułatwienia montażu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Warstwa taśmy owijającej wiązki z zewnątrz, a także ich ułożenie i umocowanie w specjalnie dobranych miejscach w samochodzie stanowią dodatkową ochronę przewodów.

W celu ułatwienia zidentyfikowania poszczególnych obwodów izolacja przewodów jest wykonywana w różnych kolorach.

Ponieważ omawianie ważniejszych obwodów na schemacie ogólnym nie jest przejrzyste, dlatego będą one omawiane na fragmentach schematu (wskazujących jednocześnie jak można wyodrębnić inne fragmenty schematu interesujące użytkownika).

Dane techniczne

| | |
|--|-------------------|
| Akumulator | ołowiowy, kwasowy |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Pojemność znamionowa
(przy wyładowaniu w ciągu 20h) | 45 Ah |

| | |
|---|-------------------|
| Długość | 207 – 2 mm |
| Szerokość | 175 – 2 mm |
| Wysokość | 190 – 4 mm |
| Masa akumulatora z elektrolitem | 14,5 kg |
| Zacisk na masę | minus |
| Alternator | A 12 M-124/12/42 |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Prędkość obrotowa wzbudzenia
12 V (przy 20°C) | 1000 + 50 obr/min |
| Prąd oddawany przy napięciu
14 V i prędkości obrotowej
5000 obr/min w temperaturze 20°C | minimum 42 A |
| Maksymalny prąd | 53 A |
| Maksymalna prędkość obrotowa: | |
| – trwała | 13000 obr/min |
| – chwilowa (w czasie 15 min) | 15000 obr/min |
| Prąd wzbudzenia | 2,5...2,8 A |
| Przełożenie silnik-alternator | 1:2,1 |
| Napięcie między środkiem
gwiazdy i zaciskiem dodatnim | 7 V |
| Diody | 4 AF2 |
| Liczba diod | 6 |
| Prąd znamionowy | 25 A |
| Spadek napięcia (średni przy prądzie
znamionowym) | maksimum 1,2 V |
| Prąd wsteczny | maksymalny 2 mA |
| Maksymalne napięcie wsteczne prądu
stałego | 150 V |
| Maksymalna temperatura obudowy | 100°C |
| Minimalna temperatura otoczenia | 40°C |
| Szczytowy prąd przewodzenia pod
czas pracy ciągłej | 10 A |
| Regulator napięcia | RC 2/12B |
| Liczba stopni regulacji | dwa |

| | |
|---|--|
| Napięcie drugiego stopnia regulacji | 14,2 ± 0,3 V |
| Napięcie pierwszego stopnia regulacji | mniejsze o 0...0,7 V od napięcia na pierwszym stopniu |
| Przełącznik sygnalizacji ładowania | TS 10-12 |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Napięcie otwarcia styków | 5,2 ± 0,4 V |
| Rozdzielacz | 591 Bx |
| Odstęp styków przerywacza | 0,42...0,48 mm |
| Kąt zwarcia styków | 57...63° |
| Kąt rozwarcia styków | 27...33° |
| Maksymalny kąt wyprzedzenia zapłonu przy maksymalnym obrotach wału korbowym regulatora odśrodkowego | 26° ± 2° |
| Kąt wyprzedzenia zapłonu | 5° ± 2° |
| Siła docisku styków przerywacza | 5,4 ± 0,5 N |
| Cewka zapłonowa | Zelmat (Marelli) BE 200B
Bosch TK 12 A 17
Martinetti G 52S |
| Świece zapłonowe | Iskra (KLG) FE 65P
Marelli CW 240 LP
Champion X
Bosch W 200 T30 |
| Gwint | M 14 × 1,2 |
| Odstęp elektrod | 0,6...0,7 mm |
| Rozrusznik | E 100 15 1 |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Moc znamionowa | 1,5 kW |
| Przełożenie wieniec zębato-kółko rozrusznika | 12 |

W obwodzie zasilania (rys. 7.1) prąd uzyskuje się z alternatora (10) napędzane-
go przez silnik, a magazynuje się go w akumulatorze (11)

● Prąd z akumulatora (przewód brązowy), po przekręceniu klucza w wyłączni-
ku zapłonu, płynie przez bezpiecznik I, regulator (22) i zacisk (67) alternatora do
uzwojenia a wirnika (uzwojenia wzbudzenia 2, rys. 7.2) i wytwarza pole magne-
tyczne. Po uruchomieniu silnika wirujące wraz z wirnikiem alternatora pole
magnetyczne indukuje w uzwojeniach umieszczonych w stojanie (3) prąd
elektryczny

● Regulator (22, rys. 7.1) włączony w obwód wzbudzenia nie dopuszcza do
nadmiernego wzrostu napięcia prądu przy zmianach prędkości obrotowej
silnika, a przełącznik sygnalizacji ładowania (16) połączony z uzwojeniem
stojanu i lampką (51) w zestawie wskaźników umożliwia ocenę prawidłowości
działania obwodu zasilania.

Alternator

Alternator ma w stojanie umieszczone trzy uzwojenia (fazy) A, B, C (rys. 7.2).
Indukowany w tych fazach prąd cyklicznie zmienia kierunek przepływu z jedo-
czesnym wzrastaniem i zmniejszaniem się napięcia i dlatego (ze względu na
współpracę z akumulatorem) jest prostowany w układzie wyposażonym
w diody krzemowe.

● Diody grzeją się podczas przewodzenia prądu (przewodzą tylko w kierunku
od minusa diody do plusa). W celu zabezpieczenia ich przed przegrzaniem są
one osadzone w dobrze odprowadzających ciepło elementach i chłodzone
przepływającym powietrzem.

Diody (z plusem na masie) przewodzące prąd do plusowej płytki (tzw.
radiatora 12, rys. 7.2) są oznaczone napisem koloru czerwonego, a diody (z
minusem na masie) przewodzące prąd do minusowej tarczy tylnej alternatora
są oznaczone napisem koloru czarnego.

Do uzwojenia wzbudzenia (2) alternatora, prąd z akumulatora dopływa przez
szczotki grafitowe (5 i 7) oraz pierścienie ślizgowe (6 i 8), a z każdego uzwojenia
stojanu (np. A na rys. 7.2) prąd jest odbierany przez parę diod (9 i 10).

Radiator (12), z diodami z plusem na masie, jest odizolowany od pokrywy
tylnej alternatora (z diodami z minusem na masie) i jest połączony z zaciskiem
(30, rys. 7.3) alternatora.

Przepływ prądu w każdej z trzech faz (A, B, C) stojanu jest następujący: jeżeli
faza A alternatora (rys. 7.3) ma największą wartość dodatnią (ma największe
napięcie), to prąd z niej płynie przez diodę (10) do zacisku (30) i po przejściu
przez odbiorniki wraca do fazy A przez diodę (13) lub (15) fazy o największej
wartości ujemnej. Faza B współpracuje podobnie z diodami (16, 9 i 13), a faza
C z diodami (14, 9 i 15).


Rysunek 7.3

Obwód

Rysunek 7.4

Obwód

Obwód zasilania






Rysunek 7.5

1 - pierścień ślizgowy 2 - tarcza
3 - tarcza

Rysunek 7.6

WIRNIK



Rys 7.6

W przypadku, jeżeli przy pracującym silniku świeci się lampka kontrolna ładowania akumulatora, a kontrola paska wentylatora, bezpiecznika i alternatora wskazuje na uszkodzenie alternatora, to należy go wymontować i przeprowadzić naprawę.

Przed demontażem jest wskazane zbadanie alternatora na stanowisku przed stawionym schematycznie na rysunku 7.4, które różni się tym od schematu z rysunku 7.1, że zamiast regulatora napięcia jest regulowany rezystor (1, rys 7.4), a zamiast obwodu lampki kontrolnej są włączone woltomierz (2) i amperomierz (3) umożliwiający ocenę działania alternatora.

Podczas zwiększania prędkości obrotowej alternatora do wartości podanych w tablicy 7-1 należy za pomocą rezystora (1) utrzymywać napięcie 14 V. Natężenie prądu przekazywanego przez alternator (którego wartość wskazuje amperomierz) powinno być zgodne z podanym w tablicy 7-1.

Jeżeli ta kontrola wykaze, że alternator jest uszkodzony, to należy go zdemon tować i poszczególne części sprawdzić.

Demontaż alternatora należy poprzedzić oznakowaniem wzajemnego położenia tarczy przedniej, stojanu i tarczy tylnej, a następnie

- odkręcić wkret krzyżowy i wyjąć szczotkotrzymacz ze szczotkami
- odkręcić cztery nakrętki samozabezpieczające i odłączyć od alternatora tarczę przednią wraz z wirnikiem (rys. 7.5).

● Wirnik alternatora (rys. 7.6) powinien mieć prosty wałek, nie zużyte pierścienie ślizgowe i nie uszkodzone uzwojenie. Bicie powierzchni A względem powierzchni a wirnika i pierścieni ślizgowych (powierzchnie b) wynosić może maksymalnie 0,05 mm, chropowatość pierścieni ślizgowych powinna wynosić $R_a = 0,32 \mu m$. Rezystancja uzwojenia wirnika (rezystancja między pierścieniami ślizgowymi 1 i 2 rys. 7.5) powinna wynosić $4,5 \pm 0,1 \Omega$ w temperaturze $20^\circ C$, a izolacja uzwojenia powinna bez przebicia wytrzymać napięcie 500 V prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, doprowadzone do pierścienia ślizgowego (1), a następnie (2) i bieguna wirnika.

Wirnik z biciem przekraczającym 0,05 mm lub uszkodzonym uzwojeniem należy wymienić na nowy. W razie występowania bicia pierścieni ślizgowych przekraczającego 0,05 mm należy je przetoczyć zapewniając chropowatość $R_a = 0,32 \mu m$.

● Łożyska wirnika powinny obracać się bez zacięć i nie mogą mieć luzu promieniowego. Łożyska uszkodzone trzeba wymienić i jeżeli nie są uszczelnione obustronnie, to napełnić smarem MR3 (łożysko od strony koła pasowego należy napełnić smarem do 2/3 objętości).

Rysunek 7.7

SPRAWDZANIE DIOD


1 - koniec fazy alternatora, 2 - środek gwiazdy

3 - koniec fazy alternatora, 4 - środek gwiazdy

5 - koniec fazy alternatora, 6 - środek gwiazdy

7 - koniec fazy alternatora, 8 - środek gwiazdy

9 - koniec fazy alternatora, 10 - środek gwiazdy



Rys 7.7

● Stojan powinien mieć rezystancję każdej fazy $0,12 \pm 0,005 \Omega$ w temperaturze 20°C (między końcówką fazy i środkiem gwiazdy, przy odłączonych diodach). Izolacja uzwojeń powinna bez przebicia wytrzymywać napięcie 500 V prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz, przykładane do końcówki każdej fazy i masy stojana.

W razie niespełnienia przez uzwojenia podanych warunków, stojan należy wymienić na nowy.

● Diody zastosowane w alternatorze mają w swym wnętrzu płytkę krystalicznego krzemu z wprowadzonymi do jej obu powierzchni specjalnymi domieszkami (różnymi z obu stron płytki). Płytkę taką przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. W celu umożliwienia dołączenia do niej przewodów i zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem atmosfery, jest ona zamknięta w szczelnej obudowie, chroniącej przed wpływem wilgoci i powietrza.

W kierunku przewodzenia natężenie przepływającego przez te diody prądu nie może przekraczać 25 A (lub impulsowo 200 A), ponieważ nastąpi uszkodzenie diody wskutek przegrzania.

W kierunku nieprzewodzenia (zaporowym) nie można doprowadzać napięcia przekraczającego 150 V, ponieważ może nastąpić zniszczenie diody wskutek przebicia. W kierunku zaporowym przez diodę przepływa tylko nieznaczny prąd (około 2 mA).

Diody należy sprawdzać pojedynczo, po odłączeniu ich końcówek (4, rys 7.7) od zacisków (5). Wstępna kontrola polega na sprawdzeniu przepływu prądu w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym. Do sprawdzania należy użyć zarówno 25.. 50 W połączoną szeregowo z akumulatorem*.

Diody (1, 3, 7) osadzone w radiatorze, przy doprowadzeniu prądu do każdej z nich w sposób pokazany na rysunku 7.7, powinny przewodzić prąd – żarówka powinna się świecić. Przy zmianie kierunku przepływu prądu (minus do końcówek diody, plus do radiatora) żarówka nie może się świecić.

* Do badania diod nie może być stosowany prąd przemienny o napięciu 110 V lub 220 V, ponieważ spowoduje to uszkodzenie diody.

Diody osadzone w tarczy tylnej, przy doprowadzeniu minusa do zacisku diody a plusa do tarczy tylnej, powinny przewodzić prąd (świecenie żarówki. Przy zmianie kierunku prądu (plus do zacisku diody, minus do tarczy tylnej) żarówka nie powinna się świecić.

Dokładnie sprawdza się diody za pomocą przyrządu, na przykład Ap 5016, zgodnie z instrukcją jego użycia

w kierunku przewodzenia – spadek napięcia na diodzie przy przepływie prądu 25 A o napięciu 6 V spadek napięcia powinien być mniejszy lub równy 1,2 V; czas próby powinien wynosić 5–10 s, aby nie nastąpiło przegrzanie diody

w kierunku zaporowym – prąd przewodzenia przy napięciu 150 V prądu stałego, prąd wsteczny wynosić może maksimum 5 A

Diody nie spełniające wymagań, podanych dla opisanych sposobów, należy wymienić na nowe.

W przypadku uszkodzenia diody, w radiorze należy wymienić kompletny radiator na nowy, ponieważ diody z płaskimi stykami zamienne

Alternator należy montować w odwrotnej kolejności do demontażu. Nakrętki śrub są gniazda

(0,42 kGm), a nakrętkę koła pasowego – momentem 59 N m (6 kGm). Położenie nakrętek

wkładać do koła pasowego. Po zamontowaniu, alternator trzeba sprawdzić na stanowisku

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ALTERNATORA

Tabela 7-1

| Prędkość obrotowa alternatora
(obr./min) | Czas próby | Minimalny wyrost |
|---|------------|------------------|
| | II | |
| 4000 | 5 | |
| 6000 | 10 | |

Regulator napięcia

7.2.2

Regulator napięcia (22, rys. 7.1) włączony do obwodu wzbudzenia alternatora, utrzymuje napięcie około 14,2 V



Elementem ruchomym regulatora jest zwora (4, rys. 7.8 i rys. 7.9), które, styki współpracują ze stykami (2 i 3)

Jeżeli styk umieszczony na zworze (4) jest zwarty ze stykiem (3), to uzwojenie wzbudzenia alternatora jest zasilane napięciem takim, jakie występuje w instalacji elektrycznej. Przepływ prądu przez regulator następuje bez oporów przez przewód (1), zworę (4) i jarzmo (6)

Jeżeli wskutek zwiększającej się prędkości obrotowej magnesy alternatora wzrasta napięcie w instalacji, to zwiększa się również oddziaływanie na zworę (4) pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę (7). Przekroczenie dopuszczalnego napięcia powoduje odsunięcie się zwory (4) od styku (3), włączenie pierwszego stopnia regulacji. Prąd z akumulatora przepływa wówczas do uzwojenia wzbudzenia alternatora przez dławik (10), rezystor regulacyjny (9). Spadek napięcia zasilającego uzwojenie wzbudzenia alternatora powoduje zmniejszenie się napięcia w instalacji elektrycznej do wartości $14,2 \pm 0,3$ V. Jeżeli dalszy wzrost prędkości obrotowej magnesy alternatora powoduje wzrost napięcia w instalacji elektrycznej, to zwiększające się pole magnetyczne, wytwarzane przez cewkę (7), powoduje mocniejsze przyciągnięcie zwory (4) do styku (3). Zetknięcie się styku na zworze (4) ze stykiem (2) i włączenie drugiego stopnia regulacji powodującego połączenie uzwojenia wzbudzenia alternatora z masą i spadek napięcia. Następuje odsunięcie się zwory (4) od styku (2) i ponowne włączenie pierwszego stopnia regulacji

Podczas pracy alternatora, w regulatorze napięcia następują stałe przejścia z pierwszego na drugi stopień regulacji i odwrotnie

● W przypadku, jeżeli przy uruchamianiu silnika rozrusznikiem, akumulator prędko się wyczerpuje lub, jeżeli pojawia się konieczność częstego uzupełniania poziomu elektrolitu w akumulatorze, to jest wskazane sprawdzenie regulatora



Rysunek 7 8

1 - przewód, 2 - styk wspornika dolnego

3 - styk wspornika górnego, 4 - zwora

5 - przewód, 6 - styk wspornika dolnego

7 - styk wspornika górnego, 8 - zwora

9 - przewód, 10 - styk wspornika dolnego

11 - styk wspornika górnego, 12 - zwora

13 - przewód, 14 - styk wspornika dolnego

15 - styk wspornika górnego, 16 - zwora

17 - przewód, 18 - styk wspornika dolnego

19 - styk wspornika górnego, 20 - zwora

21 - przewód, 22 - styk wspornika dolnego

23 - styk wspornika górnego, 24 - zwora

25 - przewód, 26 - styk wspornika dolnego

27 - styk wspornika górnego, 28 - zwora

29 - przewód, 30 - styk wspornika dolnego

31 - styk wspornika górnego, 32 - zwora

33 - przewód, 34 - styk wspornika dolnego

35 - styk wspornika górnego, 36 - zwora

37 - przewód, 38 - styk wspornika dolnego

39 - styk wspornika górnego, 40 - zwora

41 - przewód, 42 - styk wspornika dolnego

43 - styk wspornika górnego, 44 - zwora

45 - przewód, 46 - styk wspornika dolnego

47 - styk wspornika górnego, 48 - zwora

49 - przewód, 50 - styk wspornika dolnego

51 - styk wspornika górnego, 52 - zwora

53 - przewód, 54 - styk wspornika dolnego

55 - styk wspornika górnego, 56 - zwora

57 - przewód, 58 - styk wspornika dolnego

59 - styk wspornika górnego, 60 - zwora

61 - przewód, 62 - styk wspornika dolnego

63 - styk wspornika górnego, 64 - zwora

65 - przewód, 66 - styk wspornika dolnego

67 - styk wspornika górnego, 68 - zwora

69 - przewód, 70 - styk wspornika dolnego

71 - styk wspornika górnego, 72 - zwora

73 - przewód, 74 - styk wspornika dolnego

75 - styk wspornika górnego, 76 - zwora

Jeżeli po zdjęciu pokrywy stwierdzi się ogólne znaczne zanieczyszczenie regulatora, to należy umyć go (wraz z pokrywą) w alkoholu lub benzynie ekstrakcyjnej i wysuszyć (w temperaturze 120°C przez 2h).

Kontrolę należy rozpocząć od sprawdzenia styków. Zanieczyszczone lub nadpalone styki należy oczyścić bardzo drobnym cienkim pilnikiem (pilnik opłukiwać w benzynie ekstrakcyjnej). Pył powstały przy czyszczeniu styków należy usunąć za pomocą suchego i czystego sprężonego powietrza.

Następnie należy sprawdzić szczelinę między rdzeniem i zworą (4), która powinna wynosić $1,5 \pm 0,07$ mm (rys. 7.10). Regulację należy przeprowadzać za pomocą przesuwania wspornika ze stykiem (3), a kontrolę szczeliny wykonywać przy krawędzi rdzenia (na długości około 1 mm, zaznaczonej na rys. 7.10).

Końcową czynnością jest sprawdzenie i ewentualnie wyregulowanie szczeliny między stykami w zworze i wsporniku dolnym (2). Szczelina ta powinna wynosić 0,35...0,55 mm, a reguluje się ją przez doginanie wspornika (2).

Połączenia uzwojeń i oporników powinny być nie uszkodzone. Naprawę połączeń należy przeprowadzać za pomocą lutowania drutem rdzeniowym cynowo-ołowym o wymiarach 1,5 KLC50 (PN-64/M-69410). Stosowanie przy utowaniu kwasu lutowniczego jest niedopuszczalne.

Jeżeli wykonane czynności oczyszczające i regulacyjne nie zapewniają prawidłowego działania regulatora, to należy sprawdzić poszczególne jego elementy.

Izolacja uzwojeń i wsporników powinna wytrzymywać bez przebicia napięcie 500 V prądu przemianowego o częstotliwości 50 Hz. Podczas sprawdzania styki pierwszego i drugiego stopnia regulacji powinny być rozwarne (styki na zworze 4 nie powinny dotykać do styków na wspornikach 1 i 2 - rys. 7.10).


Napięcie należy przykładać do podstawy regulatora i zacisku (15, rys. 7.8).

Połączenie a (rys. 7.9) powinno być rozłączone. W razie stwierdzenia przebicia trzeba regulator wymienić na nowy.

Rezystancja między zaciskiem (15) i masą (przy rozwartych stykach pierwszego i drugiego stopnia regulacji) powinna wynosić $28 \pm 2 \Omega$ w temperaturze $25^\circ \pm 10^\circ\text{C}$. Regulator nie odpowiadający temu wymaganiu należy wymienić.

Regulacja regulatora napięcia w temperaturze otoczenia

przy sprawdzaniu regulatora napięcia pokazano na rysunku 7.11. Regulator podczas kontroli powinien znajdować się w takim samym położeniu, jak



Rysunek 7.10
Wskaznik
 $I_{0.5} = A$
1 - wspornik główny, 2 - wspornik doiny
3 - styk pierwszego stopnia regulacji 4

Rysunek 7.11
 $I_{0.5} = A$
1 - alternator 2 - regulator napięcia

w pojeździe. Regulację należy poprzedzić stabilizacją ciepliną przy zasilaniu prądem około 0,5 A, przez 30 min, przy zamkniętych wyłącznikach I_1 i I_2 oraz 5000 obr/min alternatora osiągniętych przy wolnym zwiększaniu prędkości obrotowej. Podczas stabilizacji i regulacji powinna być stosowana technologiczna pokrywa regulatora z otworami umożliwiającymi regulację. Wymagany prąd należy osiągnąć za pomocą rezystora R_1 . Amperomierz powinien być o zakresie pomiarowym do 5 A, a woltomierz do 20 V (dokładność woltomierza i amperomierza 0,5%).

Regulacja drugiego stopnia regulatora. Po stabilizacji cieplnej włączyć wyłączniki I_1 i I_2 i regulować prędkość obrotową alternatora do 5000 obr/min, podnosząc ją wolno i w sposób ciągły. Za pomocą odpowiedniego gięcia wspornika regulacyjnego uzyskać taki naciąg sprężyny (5, rys. 7.9), żeby napięcie wynosiło $14,2 \pm 0,4$ V. Zwiększanie naciągu sprężyny zwiększa napięcie, a zmniejszanie jej naciągu – zmniejsza. Sprawdzić prawidłowość regulacji kilkakrotnie otwierając i zamykając wyłącznik I_2 i w razie potrzeby powtórzyć regulację.

Regulacja pierwszego stopnia regulatora. Przy takiej samej prędkości obrotowej alternatora i takim samym położeniu wyłączników jak podczas regulacji drugiego stopnia, tak ustawić (włączyć) rezystor R_1 , aby prąd wzbudzenia wynosił $2 \pm 0,05$ A. Napięcie powinno być niższe od wyregulowanego na drugim stopniu o 0...0,7 V.

W celu zwiększenia napięcia należy zwiększyć szczelinę między zworą (4, rys. 7.10) i rdzeniem, a w celu zmniejszenia napięcia – zmniejszyć tę szczelinę. Po regulacji napięcia należy wspornik (2) dociąć tak, aby szczelina między stykami wynosiła 0,35...0,55 mm, po czym sprawdzić (jak wyżej) prawidłowość regulacji pierwszego i drugiego stopnia.


Przełącznik lampki sygnalizacyjnej ładowania

7 2 3

Przełącznik lampki sygnalizacyjnej ładowania (rys. 7.12) powoduje zaświecenie się czerwonej lampki w zestawie wskaźników, w razie nieprawidłowej pracy obwodu zasilania.

Zacisk (86) cewki (1) przełącznika jest połączony z masą, a zacisk (85) ze środkiem gwiazdy uzwojeń stojana. Gdy napięcie między zaciskami (86) i (85) osiągnie $5,5 \pm 0,2$ V, zwora (2) zostaje przyciągnięta, wskutek czego styki zostają rozwarłe. Lampka sygnalizacyjna (4) gaśnie, ponieważ zostaje odłączona od masy (prąd do lampki płynie przez wyłącznik zapłonu i bezpiecznik topikowy I – patrz tabl. 7-8).


Maksymalne napięcie płynące ze środka gwiazdy alternatora do cewki przełącznika wynosi 7 V. Jeżeli z powodu małej prędkości obrotowej lub uszkodzenia alternatora napięcie obniży się do 0,2...0,9 V, to zwora (2) pod wpływem



Przełożnik nie spełniający podanych warunków należy wymienić na nowy

7.2.4

Obudowa akumulatora jest wykonana z półprzezroczystego tworzywa (polipropylenu), co umożliwia łatwą okresową kontrolę poziomu elektrolitu



Rys 7 14

Poziom elektrolitu powinien znajdować się ponad linią oznaczoną MIN i nie przekraczać linii oznaczonej MAX (rys. 7 14)

Jeżeli poziom elektrolitu jest zbyt niski, to należy dolać wody destylowanej. Wodę należy przechowywać w naczyniu szklanym lub z tworzywa. Stosowanie naczyń metalowych jest niedopuszczalne, gdyż powoduje zanieczyszczenie wody związkami metalu, co zwiększa samorozładowanie akumulatora.

Podczas dolewania wody należy dbać, aby do akumulatora nie przedostały się zanieczyszczenia, gdyż reagując z kwasem elektrolitu pogarszają trwałość i działanie akumulatora.

Stopień naładowania akumulatora należy sprawdzać za pomocą pomiaru gęstości elektrolitu (tabl. 7-2).

Aby ocena była prawidłowa przed pomiarem nie można dolewać wody do elektrolitu ani uruchamiać rozrusznika, gdyż ustabilizowanie się gęstości elektrolitu następuje dopiero po kilku godzinach.

Do pomiaru gęstości służy areometr, który podczas pomiaru należy trzymać pionowo, a wzrok odczytującego powinien być na wysokości poziomu cieczy w aerometrze, aby uniknąć błędu odczytu (tzw. paralaksy).

Po pomiarze elektrolitu należy wlać z powrotem do komory, uważając aby go nie rozlać*.

WYRAŻENIE STOPNIA NAŁADOWANIA AKUMULATORA
 NA PODSTAWIE GĘSTOŚCI ELEKTROLITU

Tablica 7 2

| Stopień naładowania
% | Gęstość elektrolitu
g/cm ³ | Temperatura |
|--------------------------|--|-------------|
| 100 | 1,28 | 70 |
| 75 | 1,25 | |
| 50 | 1,22 | |
| 25 | 1,19 | |
| całkowicie rozładowany | 1,16 | 25 |
| rozładowany | 1,11 | |

* Rozlany elektrolit należy wytrzeć a potem dla zneutralizowania kwasu przetrzeć miejsca mokre ścierką zwilżoną 10% roztworem amoniaku lub sody kaustycznej.

Aby ocena stanu naładowania była prawidłowa temperatura elektrolitu powinna wynosić 20°C.

Jeżeli temperatura elektrolitu jest inna, to należy do wskazań aerometru dodać poprawkę podaną w tablicy 7-3.

Jeżeli różnica gęstości elektrolitu w komorach przekracza 0,02 g/cm³ albo gęstość jest mniejsza niż 1,19 g/cm³, to należy akumulator naładować. Akumulator używany należy ładować prądem 4,5 A. Zacisk dodatni źródła prądu stałego połączyć z biegunem dodatnim akumulatora, a zacisk ujemny źródła prądu z biegunem ujemnym akumulatora.

Podczas ładowania należy sprawdzać temperaturę elektrolitu, jeżeli wzrośnie ona do 50°C, to ładowanie należy przerwać i wznowić je, gdy akumulator ostygnie do 30°C.

POPRAWKI TEMPERATUROWE DO USTALENIA GĘSTOŚCI ELEKTROLITU

Tablica 7-3

| Temperatura elektrolitu | +45°C | +30°C | +15°C | 0°C | -30°C |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|
| Poprawki gęstości elektrolitu (dodać do wskazań aerometru) | +0,02 | +0,01 | 0 | 0 | -0,03 |

Akumulator jest naładowany, jeżeli występuje intensywne gazowanie, napięcie na biegunach wynosi 15,60...16,8V, gęstość elektrolitu – 1,28 ± 0,1 g/cm³ oraz, jeżeli dwa dodatkowe pomiary wykonywane w odstępach 1h potwierdzają ustalenie się ww. wartości.

Jeżeli jest konieczne skorygowanie gęstości, to po dodaniu wody i dalszym ładowaniu, kontrolę należy przeprowadzić po 30 min (aby nastąpiło ujednoczenie roztworu).

Nowy akumulator sucholadowany wymaga, w celu przygotowania do eksploatacji, napełnienia komór elektrolitem o gęstości 1,28 ± 0,1 g/cm³ i temperaturze 25°C do poziomu między liniami MAX i MIN oznaczonymi na akumulatorze. Po 20 min od chwili napełnienia, akumulator powinien pracować w samochodzie przez około 5h lub należy go ładować prądem 4,5 A przez 5h, aż do chwili pełnego naładowania.

Nowy akumulator w wykonaniu normalnym wymaga, w celu przygotowania do eksploatacji, napełnienia komór elektrolitem o gęstości 1,26 ± 0,1 g/cm³ i temperaturze +25°C do określonego poprzednio poziomu. Po 4h należy uzupełnić poziom i ładować akumulator prądem 2,25 A przez 75h, aż do chwili pełnego naładowania. Podczas ładowania należy sprawdzać temperaturę.


OBWÓD ZAPŁONU

7.3

W obwodzie zapłonu (rys. 7.15) występuje obwód niskiego napięcia i wysokiego napięcia.

● W obwodzie niskiego napięcia prąd z akumulatora płynie przez wyłącznik zapłonu do zacisku (16) cewki zapłonowej, a następnie z zacisku (1) do przerywacza w rozdzielaczu i następnie do masy.

Rozwarciom styków przerywacza towarzyszy zmiana napięcia w uzwojeniach niskiego napięcia cewki (zmiana pola magnetycznego w cewce) i pojawienie się prądu w uzwojeniach wysokiego napięcia (indukcja). Do styków przerywacza jest dołączony kondensator (umieszczony w rozdzielaczu), który ogranicza iskrzenie i wypalanie styków przerywacza a ponadto wpływa na zwiększenie napięcia w uzwojeniu niskiego napięcia cewki, co zapewnia powstanie prawidłowych iskier na elektrodach świec (napięcie w uzwojeniu niskiego napięcia wzrasta, dzięki występowaniu drgań elektrycznych w tym obwodzie z włączonym kondensatorem).



Rysunek 7.14
58 - cewka, 14 - przełącznik, 15 - korek, 1 - wałek, 2 - płyta przerywacza, 3 - kowadełko, 4 - śruba, 5 - młoteczek, 6 - kondensator, 7 - płyta, 8 - kołek, 9 - sprężyna, 10 - ciężarek, 11 - wałek, 12 - otwór, 13 - pokrętło, 14 - regulator podciśnieniowy, 15 - korek

Rysunek 7.15
1 - kadłub, 2 - płyta przerywacza, 3 - kowadełko, 4 - śruba, 5 - młoteczek, 6 - kondensator, 7 - płyta, 8 - kołek, 9 - sprężyna, 10 - ciężarek, 11 - wałek, 12 - otwór, 13 - pokrętło, 14 - regulator podciśnieniowy, 15 - korek

Rys 7.1b

W obwodzie wysokiego napięcia prąd z cewki płynie do głowicy rozdzielacza, a następnie przez palec rozdzielacza i przewód wysokiego napięcia do odpowiedniej świecy. Kierowanie prądu do świec w odpowiedniej kolejności uzyskuje się dzięki kątowym zmianom położenia (obrotom) palca rozdzielacza i odpowiedniej kolejności dołączenia przewodów do głowicy rozdzielacza. W celu ułatwienia prawidłowego połączenia przewodów przy gniazdach przewodów są cyfrowe oznakowania 1, 3, 4, 2 odpowiadające numerem cylindrów silnika (rys 7.15).

Rozdzielacz


7.3.1 7

Rozdzielacz (bez palca rozdzielacza, rys. 7.16) jest wyposażony w dwa regulatory wyprzedzenia zapłonu (odśrodkowy i podciśnieniowy)

Regulator odśrodkowy zaczyna działać przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej około 800 obr/min, a podciśnieniowy działa przy małej prędkości obrotowej, gdy przepustnica pierwszego przelotu w gaźniku jest przymknięta.

Na wałku rozdzielacza (11) jest osadzona obrotowo krzywka połączona na stałe z płytą (7). W płycie (7) są zamocowane dwa kołki (8), przez które sprężyny (9) utrzymują kątowne położenie płytki względem wałka. Wkręty wkręcone w otwory (12) służą do mocowania palca rozdzielacza. Otwory (okrągły i kwadratowy) w płycie (7) ustalają jednoznaczne położenie kątowne palca względem płytki. Ciężarki (10), osadzone obrotowo na kołkach (8), przy wzrastającej prędkości obrotowej wałka rozdzielacza pokonują opór sprężyn (9) i zmieniają kątowne położenie płytki (7) względem wałka (11), powodując przyspieszanie zapłonu. Charakterystyka regulatora zależy od ściśle określonych sprężyn (9). Jedna sprężyna jest wykonana z drutu o średnicy 0,7 mm, druga zaś z drutu o średnicy 1,2 mm.

Płyta przerywacza (2) jest osadzona obrotowo w kadłubie. Regulator podciśnieniowy utrzymuje ją we właściwym położeniu względem kadłuba za pomocą cięgła i pokrętła (13). Regulator podciśnieniowy jest połączony przewodem



z tworzywa sztucznego, z przestrzenią gaźnika pod przepustnicą pierwszego przełotu. Ugięcie przepony regulatora podciśnieniowego (14) powoduje zmianę położenia katowego płytki (2). Zmianie tej towarzyszy zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu.

Pokrętko (13) służy do czasowej zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu, w razie użycia paliwa o innej liczbie oktanowej niż wymagana. Jedna dziątka na podziałce odpowiada zmianie kąta wyprzedzenia zapłonu o 1° na wał korbowy. Przesunięcie wskaźnika na pokrętkę w kierunku litery A lub P powoduje przyspieszenie zapłonu, a przesunięcie w kierunku litery R lub O - opóźnienie. Litery P i O są wykonane na rozdzielaczach produkcji krajowej i oznaczają P - przyspieszenie, O - opóźnienie.

Jeżeli silnik wykazuje nierównomierne przyspieszenie, utrudniony rozruch lub zwiększone zużycie paliwa, to należy sprawdzić rozdzielacz po wymontowaniu go z silnika*.

Przed sprawdzeniem rozdzielacza należy oczyścić głowicę.


● Sprawdzenie rozdzielacza przeprowadza się na stanowisku próbnym, które umożliwia napędzanie rozdzielacza z regulowaną prędkością obrotową. Rozwarcia styków powodują zaświecenie wskaźnika świetlnego przy skali katowej przyrządu, umożliwiając odczytywanie kąta, przy którym występuje każde z czterech kolejnych rozwarć. Przed kontrolą należy jednak wyregulować odstęp styków przerywacza. Rozwarcia dla kolejnych cylindrów powinny występować co 90° z tolerancją $\pm 1^\circ$. Regulator odśrodkowy powinien przy zwiększonej prędkości obrotowej wykazywać zgodność z charakterystyką podaną na rysunku 7 17.

Na przykład przy prędkości obrotowej 1200+150 obr/min kąt wyprzedzenia zapłonu powinien wynosić 10° (podczas sprawdzania w regulatorze podciśnieniowym jest ciśnienie atmosferyczne).

Regulator podciśnieniowy przy zwiększaniu podciśnienia powinien wyprzedzać zapłon zgodnie z charakterystyką pokazaną na rysunku 7 18. Regulator ten sprawdza się również na stanowisku próbnym. W celu wyeliminowania działania regulatora odśrodkowego prędkość obrotowa rozdzielacza powinna być mniejsza niż 600 obr/min lub większa niż 4000 obr/min. Do wytwarzania podciśnienia w regulatorze stosuje się pompkę ręczną.

* Jeżeli brak jest przyrządu do ustawiania zapłonu, to w celu zorientowania się w położeniu takimi samymi jak przed demontażem należy zaznaczyć położenie palca.

Kładąc na rozdzielacz wał głowicy silnika. Połączenie palca z rozdzielaczem, wykonując linijką do płytki palca (przy lekkim katowym obciążeniu palca w lewo) i zaznaczając na silniku miejsce styku krawędzi linijki z silnikiem. Podczas wyjmowania i zakładania rozdzielacza wał korbowy silnika nie może być obracany.



Rysunek 7.20

SCHEMAT POŁĄCZENIA CEWKI Z PRĄDNIKIEM
1 - KONTAKT CEWKI
16 - KONTAKT PRĄDNIKA
B - KONTAKT PRĄDNIKA

Po odłączeniu prądu i zbliżeniu końcówki do obudowy, powinna przeskoczyć iskra. Brak iskry świadczy o przebiciu wewnętrznym i konieczności wymiany kondensatora.

Części nie odpowiadające podanym wymaganiom lub uszkodzone (pęknięte) należy wymienić na nowe.

Rozdzielacz należy zmontować, nasycić pierścień filcowy olejem silnikowym przez otworek (16, rys. 7.16) w płycie przerywaczy, po czym ponownie sprawdzić na stanowisku próbnym rozwarcia przerywacza oraz działanie regulatorów odśrodkowego i podciśnieniowego.

Odstęp styków przerywacza powinien wynosić 0,42...0,48 mm. Do regulacji odstępu styków, po zluźnieniu śruby (4, rys. 7.16) służą wycięcia w kowadełku (3) i płycie (2), o które należy opierać wkręta.

Sprawdzenie prawidłowości regulacji odstępu styków przeprowadza się za pomocą miernika kąta zwarcia styków. Kąt zwarcia styków powinien wynosić $60 \pm 3^\circ$ (a kąt rozwarcia $30 \pm 3^\circ$).

Montaż rozdzielacza do silnika trzeba poprzedzić ustawieniem początku układu prądu w pierwszym cylindrze. W tym celu należy wykręcić świecę i pokręcić wolno wałem korbowym do chwili, aż w pierwszym cylindrze wystrzeli się sprężanie. Założyć przyrząd Ap 5030/7 (rys. 2.97) i obrócić wał tak, aby uzyskać wyprzedzenie $5 \pm 2^\circ$ przed 77 (w obrotach 1300 i 1500). Znaki na pokrywie koła

pasowego i przedniej pokrywie kadłuba silnika powinny zająć położenie pokazane na rysunku 2.97. Wykonać czynności 34-35, 36-37 punktu 2.8.4.

Po zamontowaniu rozdzielacza należy sprawdzić i wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu podczas pracy silnika w sposób omówiony w punkcie 2.9.

Cewka zapłonowa i świece

7.3.2

Cewka zapłonowa ma uzwojenia i rdzeń (rys. 7.20) umieszczone w szczelnej obudowie częściowo wypełnionej olejem.

Cewka zapłonowa powinna mieć rezystancję czynną uzwojenia pierwotnego (między zaciskami 1 i 16, rys. 7.20) wynoszącą $3,2 \pm 0,13 \Omega$ i rezystancję czynną uzwojenia wtórnego (między zaciskiem 16 i masą) wynoszącą 5400-6600 Ω (w obu przypadkach w temperaturze 20°).

7 Sprawdzenie izolacji obwodu niskiego napięcia polega na przyłożeniu prądu o napięciu 1500V częstotliwości 50Hz na 3...4 min między zacisk (1) uzwojenia pierwotnego i obudowę. Podczas próby nie należy wykrywać przebicia izolacji lub wyładowania powierzchniowego.

W celu sprawdzenia szczelności cewki zapłonowej, należy połączyć zacisk (16) cewki z akumulatorem o napięciu 17 V, a zacisk (1)

z rozdzielaczem. Rozdzielacz napędzać z taką prędkością obrotową, aby uzyskać częstotliwość 60 rozwarć na sekundę. Wysokie napięcie z cewki doprowadzić do iskiernika o odstępie elektrod wyregulowanym na 10 mm. Podczas 30 min badania cewki w podanych warunkach cewka musi działać prawidłowo. Wszelkie nieprawidłowości działania cewki są niedopuszczalne. Nieprawidłowo działającą cewką należy wymienić.

● Świece po oczyszczeniu i regulacji odstępu elektrod na 0,6...0,7 mm podlegają sprawdzeniu działania i szczelności.


Zanieczyszczenie ze świecy należy usunąć za pomocą piaskowania i odmuchania sprężonym powietrzem w przyrządzie do kontroli i czyszczenia świec.

Świeca sprawdza się na stanowisku, którego schemat pokazano na rysunku 7.21. Sprawdzić należy szczelność świecy i jej pracę pod ciśnieniem.

Szczelność świecy jest prawidłowa, jeżeli przy ciśnieniu 2 MPa (20 kg/cm²) w komorze przyrządu, przez połączenia izolatora z częściami metalowymi nie wydostaje się powietrze lub wydostają się jedynie wolno zbierające się pęcherze powietrza. W celu wykrycia miejsc nieszczelnych izolator i połączenia należy powlekać olejem.

Próba pracy w powietrzu pod ciśnieniem polega na obserwowaniu przez okienko przyrządu iskrzenia między elektrodami świecy zasilanej napięciem 18 kV. W celu ograniczenia napięcia do podanej wartości w obwód zasilający świecę jest włączony iskiernik z elektrodami rozstawionymi na odległość 10 mm. Jeżeli świeca na spełniać wymagania podane w tabeli 7-5, to znaczy przy podanym odstępie elektrod i ciśnieniu wyładowania powinny następować regularnie skrzienia między elektrodami świecy (jest dopuszczalne niewielkie iskrzenie w iskierniku). Występowanie

Rysunek 1




OBWÓD ROZRUCHU

7.4

W obwodzie rozruchu współpracują: akumulator, wyłącznik zapłonu i rozrusznik (rys. 7.22). W rozruszniku oddzielnymi obwodami są: uzwojenie włącznika elektromagnetycznego (1, rys. 7.22a), uzwojenie wzbudzenia szeregowo (2), przez które płynie prąd z akumulatora do uzwojeń wirnika (4) i uzwojenie wzbudzenia bocznikowe (3), które wzmacnia pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenie szeregowo (elektromagnesów stojanu)

Pytanie 722
SCHEMAT OBWODU ROZLICZU SI NIKA

wzbudzenia szeregowo 3. ułożenie
rozróżnia 5 - styl ułożenia
11. akumulator 19 - rozróżnia 58 -



Wyłącznik zapłonu po przekroczeniu klucza do trzeciego położenia kieruje prąd do uzwojenia włącznika elektromagnetycznego, rdzeń ze stykiem ruchomym (5) przesuwają się i łączy przepływ prądu z akumulatora do uzwojeń rozrusznika. W rozruszniku (rys. 7.23) styk ruchomy (7) jest umieszczony na rdzeniu (9), który współpracuje z dźwignią (11). Przy włączeniu przepływu prądu przez cewkę (8) rdzeń (9) przesuwają się w prawo pociągając dźwignię sprzęgającą (11) osadzoną na sworzniu (12). Dźwignia sprzęgająca dolnym końcem przesuwa tarczkę prowadzącą (18) w lewo. Tarczka (18) przesuwa zespół sprzęgający (16) w kierunku wieńca koła zamachowego. Jeżeli ząb zębniaka zespołu sprzęgającego trafi na ząb wieńca i nie zazębi się z nim, to wówczas ugnie się sprężyna (17), co umożliwi dalszy ruch rdzenia (9). Przy końcu skoku rdzenia (9) śruby styków (5) zostają zwarte za pomocą styku (7), co powoduje, że prąd z akumulatora płynie do uzwojenia rozrusznika. W rnik zaczyna się obracać

Rysunek 7.23

Rozrusznik

1 - śruby

2 - pierścień hamulcowy

3 - śruby

4 - śruby

5 - śruby

6 - śruby

7 - śruby

8 - śruby

9 - śruby

10 - śruby

11 - dźwignia sprzęgająca

12 - sworzeń

13 - głowica

14 - wałeczek

15 - pierścień oporowy

16 - śruby

17 - sprężyna

18 - śruby

19 - prowadząca

20 - wirnik

21 - wał

22 - śruby

23 - śruby

24 - śruby

25 - śruby

26 - śruby

27 - śruby

28 - śruby

29 - śruby

30 - śruby

31 - śruby

32 - śruby

33 - śruby

34 - śruby

35 - śruby

36 - śruby

37 - śruby

38 - śruby

39 - śruby

40 - śruby

41 - śruby

42 - śruby

43 - śruby

44 - śruby

45 - śruby

46 - śruby

47 - śruby

48 - śruby

49 - śruby

50 - śruby

51 - śruby

52 - śruby

53 - śruby

54 - śruby

55 - śruby

56 - śruby

57 - śruby

58 - śruby

59 - śruby

60 - śruby

61 - śruby

62 - śruby

63 - śruby

64 - śruby

65 - śruby

66 - śruby

67 - śruby

68 - śruby

69 - śruby

70 - śruby

71 - śruby

72 - śruby

73 - śruby

74 - śruby

75 - śruby

76 - śruby

77 - śruby

78 - śruby

79 - śruby

80 - śruby

81 - śruby

82 - śruby

83 - śruby

84 - śruby

85 - śruby

86 - śruby

87 - śruby

88 - śruby

89 - śruby

90 - śruby


91 - śruby

92 - śruby

93 - śruby

94 - śruby

95 - śruby



i jeżeli zębnik nie był zazębiony, to z chwilą rozpoczęcia ruchu wirnika obroci się z nim razem i pod naciskiem sprężyny (17) zazębi się z wieniec zębaty koła zamachowego

Śrubowy wielowypust na wałku wirnika w zespole sprzęgającym wytwarza siłę osiową zapobiegającą samoczynnemu wyzębieniu się, podczas napędzania silnika.

Z chwilą uruchomienia silnika koło zamachowe zwiększa gwałtownie prędkość, ale nie napędza wirnika rozrusznika, ponieważ w zespole sprzęgającym jest zastosowane sprzęgło jednokierunkowe (14, tzw. wolne koło).

Po wyłączeniu prądu z obwodu, sprężyna (10) za pomocą dźwigni (11) odsuwa zespół sprzęgający od koła zamachowego, a następnie wywiera siłę osiową na wirnik. Siła ta powoduje hamowanie rozpędzonego wirnika, wskutek tarcia o stożkowy pierścień hamulcowy (2). Odsuwanie zespołu sprzęgającego po wyłączeniu rozrusznika ułatwia śrubowy wielowypust, na który zespół jest wkręcany przez napędzający go wieniec koła zamachowego

W razie nieprawidłowego działania rozrusznika należy go wymontować i sprawdzić pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Rozrusznik nie może mieć obłuzowanych połączeń, pęknięć, odkształceń i luzu wałka wirnika w tulejce głowicy. Zespół sprzęgający powinien przesuwać się bez zacięć po śrubowym wielowypuście wałka i mieć koło zębate nie uszkodzone. Odległość czoła obudowy i koła zębatego powinna wynosić 25,35...27,65 mm. Przy pokręceniu koła zębatego w prawo (w kierunku zaznaczonym na rys. 7.23) powinno następować odkleszczanie się wolnego koła. W kierunku przeciwnym koło zębate może obracać się tylko z wirnikiem. Ponadto szczotki winny być dociskane do komutatora z siłą 8,8...10,8 N (0,9...1,1 kG), a luz osiowy wirnika, regulowany podkładkami zakładanymi między głowicą (13) i pierścieniem oporowy (15), powinien wynosić 0,1...0,7 mm


Pod względem mechanicznym rozrusznik należy sprawdzać na stanowisku próbnym, którego schemat pokazano na rysunku 7.24. Sprawdza się pracę rozrusznika bez obciążenia, przy zahamowaniu z obciążeniem. Pojemność użytego przy próbach akumulatora powinna być duża, aby było możliwe uzyskanie napięcia konie

cznego przy próbach. Rozrusznik powinien być sprawdzany zgodnie z podanymi w tabelicy 7-6

Rozrusznik nie odpowiadający wymaganiom powinien być wymieniony w celu sprawdzenia poszczególnych części i ewentualnej naprawy

WYKAZ BEZPECZNIKÓW ZABEZPIECZANYCH
PRZEZ MECHANIZMY

| Bezpiecznik
(patrz rys. 7.25) | Obwód zabezpieczający |
|----------------------------------|--|
| A (12 A) | <ul style="list-style-type: none"> światła awaryjne lampy oświetlenia wnętrza (na słupkach środkowych) sygnały dźwiękowe gniazdo lampy przenośnej zapalniczka |
| B (9 A) | <ul style="list-style-type: none"> lampy oświetlenia wskaźników kierunkowskazy z lampką sygnalizacyjną (zielona) światło hamowania (STOP) wycieraczka silnik dmuchawy pompka spryskiwacza szyby |
| C (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> reflektor lewy zewnętrzny (światło drogowe) reflektor lewy wewnętrzny lampa sygnalizacyjna świateł drogowych (niebieska) |
| D (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> reflektor prawy zewnętrzny (światło drogowe) reflektor prawy wewnętrzny |
| E (8 A) | reflektor lewy zewnętrzny (światło drogowe) |
| F (8 A) | reflektor prawy zewnętrzny (światło mijania) |
| G (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> lampa pozycyjna lewa (przednia) lampa sygnalizacyjna świateł pozycyjnych (zielona) lampa pozycyjna prawa (tylna) lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej (lewa) lampa oświetlenia bagażnika lampa oświetlenia wskaźników |
| H (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> lampa pozycyjna prawa (przednia) lampa pozycyjna lewa (tylna) lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej (prawa) lampa oświetlenia gniazda zapalniczki |
| I (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> kierunkowskazy i lampka kontrolna (zielona) lampa sygnalizacyjna hamulca ręcznego (czerwona) lampa sygnalizacyjna ładowania akumulatora (czerwona) lampa sygnalizacyjna ciśnienia oleju (czerwona) wskaźnik temperatury wody wskaźnik ilości paliwa (paliwowskazy) lampa (czerwona) sygnalizacyjna rezerwy paliwa sprężko elektromagnetyczne wentylatora lampa sygnalizacyjna układu rozruchowego (żółta) lampa oświetlenia schowka na tablicy rozdzielczej przekaznik lampki ładowania akumulatora lampa światła hamowania lampa oświetlenia obrotomierza |
| J (8 A) | <ul style="list-style-type: none"> regulator napięcia uzwojenie wzbudzenia alternatora światło cofania |
| M (6 A) | tylna szyba ogrzewana i lampka kontrolna |



ponieważ drugi jej koniec jest przez zacisk (86) połączony z masą. Pole magnetyczne wytworzone przez cewkę (1) przyciąga zworę (2), powodując zwarcie styków i przepływ prądu z zacisku (30/51), zasilanego przez zworę (2), do zacisku (87) połączanego z odbiornikiem.

Przekaznik nie zawsze włączający odbiornik lub wyłączający go z opóźnieniem należy sprawdzić i wyregulować

Rezystancja cewki (1), mierzona między zaciskami (85) i (86) powinna wynosić $61 \pm 2\Omega$ w temperaturze 20°C , a rezystancja mierzona między zaciskami (86) i (30-51), mierzona megacmierzem pod napięciem prądu stałego powinna być większa lub równa $10\text{ M}\Omega$. Przekaznik odpowiadający podanym warunkom kwalifikuje się do regulacji. Przed regulacją należy oczyścić styki wstępujące w obrotowy na prawe regulatory napięcia.

- Regulacja przełącznika polega na
 - uzyskaniu przy zwartych stykach (5, rys. 7.26) szczeliny B między rdzeniem (3) i zworą (2) wynoszącej $0,5 \pm 0,1$ mm; szczelinę tę reguluje się za pomocą doginania wspornika (4),
 - uzyskaniu przy rozwarciu styków (5) szczeliny A równej

0,5 x 0,1 mm szczepinę tej rozmiarów
wspornika styku (5)



Rysunek 27
SCHEMAT OBWODU ŚWIATEŁ

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Żarówka | 2. Włókno światła | 3. Włókno światła | 4. Włókno światła |
| 5. Włókno światła | 6. Włókno światła | 7. Włókno światła | 8. Włókno światła |
| 9. Włókno światła | 10. Włókno światła | 11. Włókno światła | 12. Włókno światła |
| 13. Włókno światła | 14. Włókno światła | 15. Włókno światła | 16. Włókno światła |
| 17. Włókno światła | 18. Włókno światła | 19. Włókno światła | 20. Włókno światła |
| 21. Włókno światła | 22. Włókno światła | 23. Włókno światła | 24. Włókno światła |
| 25. Włókno światła | 26. Włókno światła | 27. Włókno światła | 28. Włókno światła |
| 29. Włókno światła | 30. Włókno światła | 31. Włókno światła | 32. Włókno światła |
| 33. Włókno światła | 34. Włókno światła | 35. Włókno światła | 36. Włókno światła |
| 37. Włókno światła | 38. Włókno światła | 39. Włókno światła | 40. Włókno światła |
| 41. Włókno światła | 42. Włókno światła | 43. Włókno światła | 44. Włókno światła |
| 45. Włókno światła | 46. Włókno światła | 47. Włókno światła | 48. Włókno światła |
| 49. Włókno światła | 50. Włókno światła | 51. Włókno światła | 52. Włókno światła |
| 53. Włókno światła | 54. Włókno światła | 55. Włókno światła | 56. Włókno światła |
| 57. Włókno światła | 58. Włókno światła | 59. Włókno światła | 60. Włókno światła |
| 61. Włókno światła | 62. Włókno światła | 63. Włókno światła | 64. Włókno światła |
| 65. Włókno światła | 66. Włókno światła | 67. Włókno światła | 68. Włókno światła |
| 69. Włókno światła | 70. Włókno światła | 71. Włókno światła | 72. Włókno światła |
| 73. Włókno światła | 74. Włókno światła | 75. Włókno światła | 76. Włókno światła |
| 77. Włókno światła | 78. Włókno światła | 79. Włókno światła | 80. Włókno światła |
| 81. Włókno światła | 82. Włókno światła | 83. Włókno światła | 84. Włókno światła |
| 85. Włókno światła | 86. Włókno światła | 87. Włókno światła | 88. Włókno światła |
| 89. Włókno światła | 90. Włókno światła | 91. Włókno światła | 92. Włókno światła |
| 93. Włókno światła | 94. Włókno światła | 95. Włókno światła | 96. Włókno światła |
| 97. Włókno światła | 98. Włókno światła | 99. Włókno światła | 100. Włókno światła |

Rysunek 28
MIAŁO
A - położenie przy częściowym obciążeniu
B - położenie przy pełnym obciążeniu
C - położenie przy częściowym obciążeniu
D - położenie przy pełnym obciążeniu



w położeniu A przy częściowym obciążeniu samochodu i w położeniu B przy pełnym obciążeniu samochodu

● Jeżeli przy włączeniu świateł drogowych nie świecą wszystkie cztery reflektory lub przy włączeniu świateł mijania dwa zewnętrzne, to przy nie przepalonych bezpiecznikach jest konieczne sprawdzenie żarówek i wymiana przepalonych*.

W celu wymiany żarówki należy:

- odkręcić dwa wkręty, u góry ramki, odchylić nieco ramkę do przodu i wyciągnąć ją do góry,
- zluźnić wkręty (3, rys. 7.30) mocujące element optyczny,
- obrócić katowo element optyczny w prawo i zdjąć go z wkrętów (3)
- wyjąć reflektor i w razie potrzeby wymienić żarówkę

● Sprawdzanie ustawienia reflektorów należy przeprowadzać (okresowo i po wymianie żarówek) na samochodzie nie obciążonym. Przed przystąpieniem do regulacji należy:

- wyregulować ciśnienie w ogumieniu (patrz punkt 6.1),

*Żarówki z przepalonym włóknem światła mijania oraz światła drogowych w wewnętrznych (światła drogowych)

Rysunek
K 7.29

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

– przygotować ekran według rysunku 7.29*, przy czym:

C – jest zmierzoną odległością środków reflektorów samochodu od ziemi,

C_1 – odnosi się do zawieszenia ustabilizowanego (co następuje po około 1500 km przebiegu)

C_2 – odnosi się do zawieszenia nowego lub po naprawie

C_3 – jest niezależne od stanu zawieszenia;

– ustawić linię b-b ekranu na wysokość C_1 lub C_2 (w zależności od stanu zawieszenia);

– samochód i ekran ustawić na jednej poziomej płaszczyźnie (ekran prostopadły do tej płaszczyzny),

– ekran ustawić prostopadle do płaszczyzny symetrii samochodu w odległości 5 m od szyb reflektorów (środek ekranu w płaszczyźnie symetrii samochodu),

– ustawić dźwignie korektorów świateł mijania w obu reflektorach w położeniu A (rys. 7.28),

– zakłócić samochód, aby zlikwidować napięcie w zawieszeniach

● Reflektory zewnętrzne (świateł mijania) podlegają tylko regulacji świateł mijania, którą przeprowadza się w kierunkach: pionowym (wkreś 1, rys. 7.30) i poziomym (wkreś 2). Regulacja w kierunku pionowym jest prawidłowa, jeżeli ekran jest oświetlony poniżej linii b-b, cień zaś pada powyżej linii b-b. Regulacja w kierunku poziomym jest prawidłowa, jeżeli skośna granica światła i cienia przechodzi przez punkty P_2 .

● Reflektory wewnętrzne (świateł drogowych) podlegają, podobnie jak reflektory zewnętrzne, regulacjom w kierunkach: pionowym (wkreś 1) i poziomym (wkreś 2). Regulacja jest prawidłowa, jeżeli uzyska się pokrycie środków plam świetlnych reflektorów wewnętrznych z punktami P_w na ekranie


Obwody oświetlenia zewnętrznego i kierunkowskazu

● Obwód oświetlenia zewnętrznego samochodu (lampy pozycyjne przednie, tylne i oświetlenia numeru) jest zasilany z zacisku (30, rys. 7.31) przy rozruszniku. Pobierany prąd przepływa przez wyłącznik zapłonu (58) i z zacisku INT płynie do włącznika trójpółosiowego świateł zewnętrznych (56), a następnie bezpieczników G i H.

Z bezpiecznika G prąd płynie do lampy pozycyjnej przedniej lewej, lewej żarówki lampy tablicy rejestracyjnej i do lampy pozycyjnej tylnej prawej.

Z bezpiecznika H prąd płynie do lampy pozycyjnej przedniej prawej, zapalniczki (55) lampy pozycyjnej tylnej lewej i prawej żarówki lampy tablicy rejestracyjnej.

*Długość ekranu – 107,6 cm i 74 cm o 26 cm (każde),
szerokość – 107,6 cm.



Rysunek 7.31

1 - lampa kierunkowskazów przednia
32 - przerywacz kierunkowskazów
40 - lampa oświetlenia schowka
55 - zapalniczka
56 - wyłącznik światła awaryjnych
58 - wyłącznik zapłonu
59 - przełącznik kierunkowskazów
64 - lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
81 - lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
83 - lampa światła awaryjnych

7

32 - przerywacz kierunkowskazów, 34 - skrzynka bezpieczników, 40 - lampa oświetlenia schowka, 55 - zapalniczka, 56 - wyłącznik światła awaryjnych, 58 - wyłącznik zapłonu, 59 - przełącznik kierunkowskazów, 64 - lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 81 - lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 83 - lampa światła awaryjnych

Jeżeli jedno ze świateł oświetlenia zewnętrznego nie świeci, to oznaczać to może konieczność wymiany żarówki

W lampach pozycyjnych przednich w celu wymiany żarówki jest konieczne odkręcenie dwóch wkrętów z wgłębieniem krzyżowym (1, rys. 7.32) i zdjęcie klosza.


W lampach pozycyjnych tylnych w celu wymiany żarówki należy odkręcić dwa wkręty z wgłębieniem krzyżowym (1, rys. 7.33) i zdjąć klosz kierunkowskazu, a następnie dwa wkręty (6) i zdjąć klosz świateł pozycyjnych i hamowania

W lampie oświetlenia tablicy rejestracyjnej (rys. 7.34), zamocowanej w zderzaku, dostęp do żarówek uzyskuje się po zdjęciu osłony gumowej (4) i wyciągnięciu oprawki (3) z żarówką z korpusu lampy (1). Korpus lampy jest zamocowany do zderzaka za pomocą nakrętki

Lampę światła cofania (rys. 7.35), umieszczoną na środku samochodu pod zderzakiem, można podobnie jak lampę przednią i tylną częściowo zdemontować, po odłączeniu dwóch wkrętów. Po zdjęciu klosza można wymienić żarówkę.

● Obwód kierunkowskazów jest zasilany z zacisku (15, rys. 7.31) wyłącznika zapłonu, przez bezpiecznik L, a następnie przewód prowadzący do lampki oświetlenia schowka (40) i przerywacza kierunkowskazów (32). Z przerywacza kierunkowskazów prąd płynie do przełącznika kierunkowskazów (59) i przez włącznik świateł awaryjnych (82) do lamp kierunkowskazów lewych lub prawych (zależnie od połączenia dźwigni przełącznika kierunkowskazów)

W celu uzyskania świateł awaryjnych instalacja może być wyposażona w przerywacz świateł awaryjnych (83) zasilany przez bezpiecznik A i klawiszowy włącznik świateł awaryjnych (82) z żarówką kontrolną (litery na obudowie włącznika i obudowie przerywacza ułatwiają prawidłowy montaż). Włączenie



Rysunek 7.32

1 - wkręt mocowania kluszy 2 - klosz
3 - żarówka kierunkowskaz 4 - żarówka
oświetlenia

Rysunek 7.33

1 - wkręt mocowania kluszy 2 - klosz
3 - żarówka kierunkowskaz 4 - żarówka
oświetlenia 5 - wkręt mocowania kluszy
6 - wkręt mocowania kluszy


Rysunek 7.34

LAMPY I REJESTRACYJNE

1 - wkręt mocowania kluszy 2 - klosz
3 - żarówka kierunkowskaz 4 - żarówka
oświetlenia

Rysunek 7.35

1 - korpusek lampy 2 - żarówka 3 - klosz



Rysunek 7.33

włocznika świateł awaryjnych (82) powoduje jednoczesne włączenie kierunkowskazów lewych i prawych.

Uszkodzone żarówki kierunkowskazów należy wymieniać w sposób identyczny do stosowanego przy wymianie żarówek oświetlenia zewnętrznego.

Żarówki, sygnały dźwiękowe, oświetlenie wnętrza

4

W poszczególnych obwodach są zastosowane żarówki, których moc, liczbę i numer katalogowy podano w tablicy 7-9

Sygnały dźwiękowe są zasilane przez przełącznik i bezpiecznik. Wkręt umieszczony w pokrywie sygnału umożliwia regulację w przypadku nieprawidłowego tonu. Pokręcanie wkręta w prawo wzmacnia, a pokręcanie w lewo osłabia dźwięk.


Regulacja jest prawidłowa, jeżeli natężenie prądu przez sygnał wynosi maksymalnie 3,5 A.

Oświetlenie wnętrza uzyskuje się za pomocą lampek umieszczonych w słupkach środkowych. W celu wymontowania lampki należy pociągnąć za dolny lub górny bok lampki (rys. 7.36)

OBWODY URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

76 7

Do urządzeń pomocniczych samochodu należą wycieraczka, spryskacz szyb, dmuchawa i zestaw wskaźników.



Rysunek 7.36

Aby działanie siryśkiwacza było praw dłowe:

- połączenia przewodów muszą być szczelne;
- zbiornik płynu i filtr siatkowy w przewodzie zanurzonym do zbiornika muszą być czyste;
- dysze kierujące płyn na szyby muszą być czyste (wypływ pełnym strumieniem) i prawidłowo ustawione (strumień powinien sięgać górnego łuku zakreslanego przez krawędź wycieraka);
- zbiornik powinien być uzupełniany płynem dostosowanym do temperatury otoczenia (aby nie zamarzał w przewodach).

● Urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne (rys. 7 37) czerpie powietrze przez w ot w pokrywie silnika. Woda przedostająca się z powietrzem pozostaje we wnęce chwytu powietrza (za przegrodą czołową) i ścieka trzema przewodami gumowymi pod samochód.

W górnej części urządzenia wentylacyjnego jest umieszczona nagrzewnica, do której, płyn wpływa przez zawór (7), a odpływa rurką (17). Nad nagrzewnicą są umieszczone osie (3 i 8) z zamocowanymi do nich przesłonami. Osie przesłon są połączone łącznie (2) i za pomocą cięgna (4) są połączone z dźwignią zaworu (7), która jest sterowana dźwignią (11) poprzez cięgło (9).

Przesuwaniom dźwigni (11) towarzyszą więc przesunięcia suwaka zaworu (5) i jednocześnie wychylenia przesłon zamocowanych na osiach (3 i 8). Przy otwarciu zaworu (7) przesłony odsłaniają nagrzewnicę, natomiast przy zamykaniu zaworu przesłony przysłaniają nagrzewnicę i jednocześnie kierują powietrze do kanałów z boków nagrzewnicy (umożliwiając swobodny przepływ zimnego powietrza do dolnej części urządzenia ogrzewczo wentylacyjnego). W dolnej części (12) jest umieszczony wentylator (o dwóch prędkościach), którym można zwiększyć intensywność przepływu powietrza przez urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne. Odpływ powietrza następuje tylko przez otwory (6), jeżeli przesłona uchylona (10) jest zamknięta lub jednocześnie przez otwory (6) i szczelinę przy uchylonej przesłonie (10). Z otworów (6) powietrze jest kierowane do nawiewu na szybę przednią i nawiewu nastawnego z boku tablicy rozdzielczej, a ze szczeliny przy uchylonej przesłonie (10) bezpośrednio do wnętrza nadwozia.

Przy dźwigni (11) przesuniętej w prawo do oporu zawór nagrzewnicy jest zamknięty i nagrzewnica przysłonięta. Przesuwanie dźwigni (13) w lewo powoduje otwieranie pokrywy (1) i dopływ powietrza zimnego przez wlot w pokrywie silnika. Ilość wpływającego powietrza zależy od stopnia otwarcia pokrywy (1) i prędkości jazdy lub włączenia dmuchawy.

Jeżeli przy uchylonej pokrywie (1) przesuwac dźwignię (11) w lewo, to zawór nagrzewnicy stopniowo się otwiera umożliwiając dopływ gorącej cieczy do nagrzewnicy i jednocześnie następuje odsłanianie nagrzewnicy. Część powietrza płynie przez nagrzewnicę, w dolnej części urządzenia ogrzewczo-wentylacyjnego miesza się z powietrzem zimnym i wypływa tylko na szybę, jeżeli przesłona (10) i nawiewy nastawne w tablicy rozdzielczej są zamknięte lub na szybę i w inne miejsca, w zależności od otwarcia przesłony (10) i nawiewów nastawnych.

Przy całkowicie zamkniętej pokrywie (1) nie ma przepływu powietrza przez urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne nawet przy włączeniu dmuchawy. Najgorętsze powietrze uzyskuje się przy pełnym otwarciu zaworu nagrzewnicy i małym uchyleniu pokrywy (1).

W celu zapewnienia sprawnego działania urządzenia ogrzewczo-wentylacyjnego należy dbać, aby ciecz chłodząca nie była zanieczyszczona osadami (zestarzałą ciecz należy wymienić) i należy okresowo uruchamiać zawór, aby nie dopuścić do gromadzenia się zanieczyszczeń utrudniających sterowanie zaworem.

● Zestaw wskaźników jest wyposażony w kilka lampek kontrolnych których zadania są wyjaśnione w punkcie 1.2. W przypadku, jeżeli bezpieczniki są

sprawne a jedna z lampek kontrolnych w dolnej części zestawu wskaźników nie świeci, to należy odkręcić wkręty mocujące płytkę z kloszami lampek, zdjęć płytkę i wymienić przepaloną żarówkę.

Dostęp do żarówek lampki ciśnienia oleju, rezerwy paliwa i oświetlenia wskaźników uzyskuje się po wymontowaniu zestawu wskaźników i wyjęciu potrzebne, oprawki (oprawki są umieszczone w tylnej ścianie zestawu)

WYKRYWANIE I USUWANIE PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI


7.7

Objawami niesprawnego działania wyposażenia elektrycznego jest nie włączanie się odbiorników, samoczynne przerwy w ich działaniu lub nieprawidłowe działanie, mała ilość prądu w akumulatorze i trudny rozładunek.

Jeżeli nie można włączyć odbiornika, to należy zobaczyć (w tab. 7-8) czy jest on zabezpieczony bezpiecznikiem, sprawdzić bezpiecznik i wymienić przepalony na nowy.

Jeżeli w działaniu wyposażenia elektrycznego wystąpią objawy niesprawności, to należy zbadać jakie są przyczyny powodujące stwierdzoną niesprawność. Na przykład szybkie rozładowywanie się akumulatora może być spowodowane uszkodzeniem izolacji obwodów, skorodowanymi lub obłożenymi zaciskami na biegunach akumulatora, nieprawidłowym działaniem alternatora, zacięciem płyt akumulatora lub zwarcie w ogniwach. Naprawa polega na sprawdzeniu stanu izolacji i zaizolowaniu uszkodzonego miejsca, prawidłowym dołączeniu zacisków do akumulatora, sprawdzeniu prawidłowości działania obwodu zasilania lub w razie potrzeby na wymianie akumulatora.

Jeżeli występują przerwy w zapłonie lub brak zapłonu, to możliwymi przyczynami są: zwarcie w kondensatorze, uszkodzona głowica rozdzielacza lub palec lub uszkodzony przerywacz. Naprawa polega na sprawdzeniu, regulacji i wymianie uszkodzonych części.



BUDOWA I DANE TECHNICZNE

8.1

Nadwozie samochodu Polski FIAT 125P jest samonośne czterodrzwową, pięcioletnią. Wszystkie elementy wewnętrzne (drzwi, pokrywę silnika, drzwi bocznych i pokrywę bagażnika) w samochodzie Kombi) są włączone w przenoszenie sił występujących podczas jazdy i dlatego są zgrzane elektrycznie (punktowo) w jednolitą sztywną całość.

Do nadwozia są mocowane zespoły podwozia, których prawidłowe działanie wymaga ściśle określonego położenia w nadwoziu. Żeby spełnić te wymagania wymiarowe, kolejne operacje montażowe nadwozia odbywają się w specjalnych przyrządach dokładnie ustalających wzajemne położenie łączonych części i zespołów.

Nadwozie jest chronione przed korozją przez kilka warstw materiałów lakierniczych. Proces lakierowania jest poprzedzony starannym odfuszczeniem nadwozia i wytworzeniem na powierzchni blach (za pomocą specjalnych kąpielii) związków fosforanów cynku, które zwiększają odporność na korozję i poprawiają przyczepność powłok ochronnych.

Podczas procesu lakierowania, na blachy nadwozia są nakładane wykładziny ograniczające przenikanie hałasów do wnętrza nadwozia oraz chroniące spod nadwozia przed działaniem mechanicznym zanieczyszczeń wyrzucanych przez koła samochodu podczas jazdy.

Wyposażenie wnętrza samochodu dobrane jest tak, żeby zapewnić wygodę i ograniczyć do minimum zmęczenie powodowane jazdą.

Elementy wyposażenia wnętrza omówiono w punkcie 1.3.

Wymiary nadwozia samochodu FIAT 125P Berlina podano na rysunku 1.3, a samochodu Kombi w punkcie 12.1.


SZKIELET NADWOZIA, DRZWI I POKRYWY

8.2

Szkielet nadwozia jest wyposażony w drzwi i pokrywę, które po zamontowaniu podlegają regulacji w celu uzyskania równomiernego ich położenia względem krawędzi otworów. Tak przygotowany szkielet jest lakierowany.

Szkielet nadwozia

Szkielet nadwozia podczas eksploatacji podlega działaniu sił pochodzących od współpracy z zespołami podwozia, działaniu warunków atmosferycznych i uszkodzeniom w wyniku kolizji drogowych.



Miejsca naprawiane spawaniem lub skórowane należy oczyścić

8

wymaganego wyglądu

Wymiana części nadwozia wymaga rozłączenia zgrzeń i spoin mocujących nadwozie do ramy. Wymiana części nadwozia wymaga rozłączenia zgrzeń i spoin mocujących nadwozie do ramy. Wymiana części nadwozia wymaga rozłączenia zgrzeń i spoin mocujących nadwozie do ramy.

części

Zamiast zgrzewania można stosować spawanie wokół wywierconych wcześniej, otworów w przygotowywanym do zamontowania rurze. W tym celu należy wykonać otwór w rurze, który będzie służył do zamontowania części należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą gruntu (przed zamontowaniem zabieg ten można przeprowadzić dokładniej i wygodniej).

- czy nadwozie nie uległo skrzywieniu. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy 11 i 12 są równe.

Punkty oznaczone na rysunku literami dotyczą następujących

- A amortyzatora przedniego,
B kołka ustalającego przedniej pop. zęczki,
C wahacza przedniego,

F₁ – amortyzator tylnego

Drzwi i pokrywy

8.2.2

Drzwi przednie, tylne i pokrywy powinny być tak zamocowane, aby ze szkieletem nadwozia tworzyły jedną wspólną powierzchnię ze szczelinami wokół tych części możliwie jednakowymi. Regulację drzwi uzyskuje się za

pomocą przesuwania zawias na słupkach szkieletu nadwozia (po złuzowaniu mocujących je wkrętów) i regulacji zamka, a pokryw za pomocą odpowiedniego ustawienia ich względem zawias przed ostatecznym zamocowaniem i regulacją zamków. W zawiasach i zamkach pokryw są wykonane podłużne otwory umożliwiające regulację.

Regulacja drzwi i pokryw jest prawidłowa, jeżeli są spełnione wymagania podane w tablicach 8-1 i 8-2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMOCOWANIA

Tablica 8-1

| Opis | Wartość | Określenie wielkości | Wartość |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|
| Luz drzwi przednie - błotnik | 3,8 - 5,8 | Luz pokrywa silnika - błotnik | 3,4 - 5,4 |
| Luz drzwi przednie - drzwi tylne | 3,3 - 6,3 | Luz tylna krawędź pokrywy silnika - nadwozie | |
| Luz ramka drzwi - dach - słupki | 3,9 - 6,9 | Maksymalne wystawienie ponad | |
| Luz drzwi tylne - błotnik | | zapark | |
| Maksymalne wystawienie drzwi | | Luz pokrywa bagażnika - błotnik | |
| Błotnik w wylocie drzwi | | Luz pokrywa bagażnika - tył nadwozia | 8 - 6,5 |
| Krawędź | 2 | | |

Naprawa uszkodzeń emalii

8.2.3

1) miejsce uszkodzone oszlifować wodoodpornym papierem ściernym o gradacji 400, a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

2) miejsce uszkodzone oszlifować wodoodpornym papierem ściernym o gradacji 400, a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

3) natryśnąć na uszkodzone miejsce warstwę gruntu po winylowego przeciwdrożdżawego na chromianie cynku 9.55830, rozpuścić w 100 ml benzyny ekstrakcyjnej, żółtego 3231-008-110, rozpuszczalnik 8124-361-000, aparat natryskowy z dyszą o średnicy 1,8 mm, na 100 cm od powierzchni.

4) suszyć podkład poliwinylowy 7 - 10 min (lub podkład fталowy 7 - 10 min), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

5) natryśnąć na uszkodzone miejsce warstwę gruntu po winylowego przeciwdrożdżawego na chromianie cynku 9.55830, rozpuścić w 100 ml benzyny ekstrakcyjnej, żółtego 3231-008-110, rozpuszczalnik 8124-361-000, aparat natryskowy z dyszą o średnicy 1,8 mm, na 100 cm od powierzchni.

6) suszyć podkład poliwinylowy 7 - 10 min (lub podkład fталowy 7 - 10 min), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

7) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

8) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

9) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

10) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

11) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

12) miejsce oszlifowane przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7), a następnie przetrzeć gazą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną (patrz czynność 7).

12) nałożyć warstwę emalii zaprawkowej przygotowanej zgodnie z opisem podanym poniżej (patrz 8.2.3).

- emalia nawierzchniowa 9.55772/1
katalizator 101409 9.55636

- aparat natryskowy z banieczką i dyszą o średnicy 1,8 mm (np. WAN 6)

13) wytrzeć zaprawkę

14) usunąć osłony papierowe,

15) usunąć przetryski (zapylenia) za pomocą gazy zwilżonej benzyną ekstrakcyjną

Sposób przygotowania emalii zaprawkowej,

1) odfiltrować okrzemki

o lepkości handlowej,

2) na każde 100 cm³ przygotowanej emalii dodać 3 cm³ katalizatora 101409 (9.55636),

3) wymieszać dokładnie emalię z katalizatorem

4) przygotować rozcieńczalnik - 80 części (o gęstości 0,8) rozcieńcza 5813 (9.55635) i 20 części rozcieńczalnika 3886 (PN 63/C-88034),

5) rozcieńczyć emalię do lepkości 20 - 24 s wg lejka Forda nr Ø 4 w temperaturze 18 - 20°C

Uwaga. Ilość emalii nie może przekraczać osmiodziesiętnego zapotrzebowania. Po tym czasie emalia nie nadaje się do użycia

Naprawa uszkodzeń emalii

1) miejsce uszkodzone

2) miejsce uszkodzone

3) miejsce uszkodzone

4) miejsce uszkodzone

5) miejsce uszkodzone

6) miejsce uszkodzone

7) miejsce uszkodzone

8) miejsce uszkodzone

9) miejsce uszkodzone

10) miejsce uszkodzone

11) miejsce uszkodzone

12) miejsce uszkodzone

13) miejsce uszkodzone

14) miejsce uszkodzone

15) miejsce uszkodzone

16) miejsce uszkodzone

17) miejsce uszkodzone

18) miejsce uszkodzone

19) miejsce uszkodzone

20) miejsce uszkodzone

21) miejsce uszkodzone

22) miejsce uszkodzone

23) miejsce uszkodzone

24) miejsce uszkodzone

- emalia nitro o kolorze nadwozia 9.55770,
- rozcieńczalnik do nitra PN-69/6118-30,
- aparat natryskowy.

4) przetrząsnąć rozcieńczalnikiem zaprawkę,

5) wykonać drobne zaprawki pędzelkowe.

W celu wykonania zaprawki uszkodzenia nie odslaniającego blachy należy

1) wykonać uprzednio opisaną czynność 1 (papier wodoodporny nr 400),

2) na zewnętrznych powierzchniach wykonać uprzednio opisaną czynność 8 do 15 i ewentualnie na wewnętrznych powierzchniach czynności podane w poprzednim punkcie.

W celu wykonania zaprawki powierzchniowego uszkodzenia powłoki lakierowej, należy

1) wykonać uprzednio opisaną czynność 1 (papier wodoodporny nr 500),

2) spolerować miejsce szlifowane (pasta LRANIA typ 5,,

3) przetrzeć element polerowany płynem polerskim Max Mayer za pomocą flaneli

MECHANIZMY I SZYBY DRZWI BOCZNYCH

8 3

Drzwi są wyposażone w zamek z mechanizmem sterowania z zewnątrz i od strony wnętrza samochodu, szybę stałą, szybę opuszczaną i podnośnik szyby

Rysunek 8.2

DEMONTAŻ KORBKI MECHANIZMU

OPUŚCZANIA SZYBY

- 1) przyrząd do wypchnięcia spinki,
- 2) korbka mechanizmu opuszczania szyby,
- 3) przyrząd do zdemontowania korbki.

Rysunek 8.3

ZAMEK DRZWI

1 - zapadka, 2 - sworzni zapadki,

3 - drzwiczki zewnętrzne,

4 - obrotowa korbka,

5 - drzwiczki wewnętrzne,

6 - drzwiczki zewnętrzne,

7 - korpus zamka,

8 - drzwiczki wewnętrzne.

Rysunek 8.4

CIĘGŁO A ZAMKA DRZWI

1 - drzwiczki blokujące, 2 - cięgło utrzymujące

blokujące, 3 - końcówka cięgła, 4 - cięgło

klamki wewnętrznej, 5 - cięgło blokowania

klamki zewnętrznej.

Drzwi przednie

8.3 1

Mechanizmy drzwi są w większości zamocowane do płatu wewnętrznego drzwi, który jest osłonięty pokryciem tapicerskim.

W celu uzyskania dostępu do tych mechanizmów należy

- odkręcić trzy wkręty i zdjąć podłokietnik,


- podważyć podkładkę ozdobną klamki wewnętrznej, aby zeskokczyła z zatrzasku i zdjąć ją,

- nacisnąć podkładkę ozdobną korbki mechanizmu opuszczania szyby (4, rys. 8.2) wyjąć spinkę mocującą i zdjąć korbkę (2) oraz podkładkę (4),

- zdjąć pokrycie drzwi zamocowane na zatrzaskach



Zamek drzwi ze względu na bezpieczeństwo pasażerów podczas jazdy i samochodu podczas parkowania, powinien działać sprawnie

Głównymi częściami zamka (rys. 8.3) są korpus (7), rygiel obrotowy (patrz rys. 8.5) oraz zapadka (1, rys. 8.3) połączone ze sworzniem (2), obrotowo osadzo-



Rys. 8.2

Rys. 8.3



sa re
maci
a po
orny
dyer
od
by
3.1
ego
rza-
rys
no-
ys.
zo

Rysunek 8

nym w korpusie, dźwignia zapadki (3), dźwignia blokowania (4), dźwignia pośrednia zamka klamki (5) i dźwignia pośrednia ciągną klamki (6). Korpus ma dwie ścianki wzajemnie prostopadłe. W jednej jest ułożyszowana oś (9), dźwignia pośrednia (5) i dźwignia (3), a w drugiej (ustawionej prostopadle) dźwignie (4) i (6).

Zamek współpracuje z zaczepem rygla obrotowego (2, rys. 8.5), zamocowanym na słupku drzwi

Podczas zamykania drzwi zaczep rygla (na słupku) naciska ząb rygla obrotowego (1) powodując obrót rygla wraz ze sworzniem (2, rys. 8.3) i zapadką (1).

Z chwilą, gdy pierwszy ząb zapadki (1) pokryje się z zaczepem dźwigni zapadki (3), następuje zazębienie i uniemożliwienie cofnięcia się zapadki (1). Jest to pierwsze położenie zamykanego zamka, przy którym drzwi są zamknięte, ale nie w pełni i nie mogą być zabezpieczone przed otwarciem ani kluczem, ani przyciskiem przy oknie.

Jezeli drzwi były zamykane z dostateczną siłą, to rygiel wraz ze sworzniem (2) i zapadką (1) zostaje bardziej obrócony przez zaczep na słupku i następuje zazębienie dźwigni zapadki (3) z drugim zębem zapadki (1) i pełne zamknięcie zamka (oraz drzwi)

W położeniu tym dźwignia zapadki (3) może być zabezpieczona przed otwarciem, za pomocą dźwigni blokowania (4). Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje unieruchomienie ramienia (8) dźwigni (3) i zamka nie można otworzyć z zewnątrz

Blokowanie zamka (wychyleniem dźwigni 4) można przeprowadzić za pomocą wciśnięcia przycisku przy oknie (ciągną przycisku jest połączone z dźwignią 4) albo za pomocą klucza (ruchy kluczem przekazywane są na dźwignię 4 przez dźwignię pośrednią 5)

Odblokowanie zamka można dokonać kluczem z zewnątrz, za pomocą wyciągnięcia przycisku przy oknie lub za pomocą pociągnięcia za klamkę wewnętrzną

W pierwszych dwóch przypadkach działa się na dźwignię (4), a w przypadku użycia klamki wewnętrznej jest uruchamiana dźwignia pośrednia (6), która najpierw odpycha dźwignię (4) i odblokowuje zamek, a następnie otwiera go naciskając na zwolnione ramię (8) dźwigni zapadki (3), która po wychyleniu zwalnia zapadkę (1)

Regulacja zamka polega na:

1) zamocowaniu klamki wewnętrznej na drzwiach w takim położeniu, żeby dźwignia pośrednia (6) nie była wychylona przy zwolnionej klamce wewnętrznej (w cięgnię nie może występować siła rozciągająca, może natomiast występować siła ściskająca);

2) wyregulowaniu ciągną urządzenia blokującego (2, rys. 8.4) na taką długość (około 106 mm), żeby przy zakładaniu go na sworznię kulowy dźwigni (5, rys. 8.3) ustawionej w położeniu odblokowania zamka i na sworznię kulowy dźwignienki klamki ustawionej w dolnym skrajnym położeniu, nie występowało zbliżanie tych sworzni (może natomiast wystąpić małe oddalenie tych sworzni);

3) ustawieniu zaczepu na słupku w takiej odległości od zamka, aby przy zamykaniu drzwi nie było zawadzania zaczepu o drzwi lub o zewnętrzną podkładkę rygla obrotowego (1, rys. 8.5), do regulacji jest używana blacha o grubości 1 mm zakładane pod zaczep zamka;


4) ustawieniu zaczepu względem rygla (1) w takim położeniu, żeby powierzchnia D rygla nie zawadzała o powierzchnię A zaczepu (rys. 8.5); regulację przeprowadza się za pomocą przesuwania zaczepu na słupku (po zluźrowaniu śrub mocujących).



Rysunek 8.3
Zamek drzwi przednich

rys. 8.3

rys. 8.3



rys. 8.3

Rysunek 8.4
Zamek drzwi tylnych

1) wyjąć zamek z drzwi (rys. 8.3),
2) złożyć zamek z kłosem (rys. 8.4),
3) wyjąć zamek z drzwi (rys. 8.3).

(3, rys. 8.6),

2) złożyć zamek z kłosem (rys. 8.4),
3) wyjąć zamek z drzwi (rys. 8.3).

4) wyjąć zamek z drzwi (rys. 8.3),
5) wyjąć zamek z drzwi (rys. 8.3).

5) w celu wymontowania zamka odkręcić dwa wkręty tylnej prowadnicy (od strony zamka) wysunąć w dół prowadnicę i zdjąć wkręty.

6) odłączyć od dźwigni blokującej kłamek (1, rys. 8.4) cięgło (2),
7) zdjąć zamek z drzwi (rys. 8.3).

8) odłączyć cięgło (5) od dźwigni kłamek, odkręcić śruby kłamek w drzwiach i zdjąć kłamek z drzwi.

9) odkręcić wkręt u góry ramki szyby stałej (rys. 8.8), rozepchnąć drewnianym kłosem uszczelki dolne szyby, wysunąć i wyjąć szybę stałą.

10) zdjąć wewnętrzną listwę (2, rys. 8.9) wraz z uszczelką, krawędź listwy należy kolejno zsunąć z trzech zaczepów (3), dwa skrajne zaczepy są w odległości około 50 mm od końców listwy trzeci w środku drzwi, następnie włożyć listwę z uszczelką z powrotem.

Montaż mechanizmów drzwi należy przeprowadzać w kierunku odwrotnym do demontażu, z tym że

1) przy montowaniu prowadnicy (rys. 8.3) nakrętkę należy dokręcić w takim położeniu, aby szyba przesuwała się w prowadnicach bez zacięć.

2) przy dołączaniu sworznia kłózka (1, rys. 8.7) należy uzyskać naciągnięcie linki.

3) przy dołączaniu linki do korytka mocowania szyby opuszczonej (1, rys. 8.3) należy uzyskać naciągnięcie linki.

4) przy dołączaniu kłózka (1, rys. 8.7) należy uzyskać naciągnięcie linki.

Drzwi tylne


8.3.2

Mechanizmy drzwi tylnych są podobne do zastosowanych w drzwiach przednich.

Dostęp do mechanizmów drzwi uzyskuje się po zdjęciu pokrycia drzwi w sposób podobny do opisanego w punkcie 8.3.1

Zamek drzwi tylnych (rys. 8.10) różni się od zamka przednich drzwi brakiem dźwigni pośredniej zamka kłamek (5, rys. 8.3 – bo nie jest otwierany kluczem

Rysunek 8.10
Zamek drzwi tylnych
1 – zapadka, 2 – sworznie zapadki
3 – dźwignia zapadkowa, 4 – dźwignia kłamek, 5 – dźwignia kłamek



z zewnątrz), innym dotychczasem sprężyny do dźwigni blokowania (4, rys. 8.10), innym wyglądem poszczególnych dźwigni i tym, że nie jest możliwe odblokowanie zamka za pomocą pociągnięcia klamki wewnętrznej (jak w drzwiach przednich).

Odblokowanie zamka jest możliwe tylko za pomocą wyciągnięcia przycisku przy oknie. Zablokowanie zamka można uzyskać albo za pomocą wciśnięcia przycisku po prawidłowym zamknięciu drzwi, albo przed zamknięciem drzwi. W tym drugim przypadku sprężyna dźwigni (4) powoduje po zamknięciu drzwi samoczynne dalsze przesunięcie się dźwigni (4) i zablokowanie zamka.

Regulacja zamka wymaga takiego ustawienia osi dźwigni pośrednie, ciągną klamki na płacie drzwi (poniżej przycisku przy oknie), aby było uzyskiwane swobodne przestawianie dźwigni blokowania (4) w skrajne położenia.

Ustawianie zaczepu zamka należy przeprowadzać, jak dla drzwi przednich (patrz czynności 3 i 4 – regulacja zamka p. 8.3.1)

Mechanizm drzwi należy wymontować w razie potrzeby w następujący sposób:

- 1) wykręcić śruby z punktu 8.3.1
- 2) odkręcić nakrętkę z osi dźwigni prowadzącej do przycisku (góra) wysunąć w dół i wyjąć prowadnicę szyby opuszczanej
- 3) odkręcić wkręt u góry ramki szyby stałej (rys. 8.8), rozepchnąć prowadnicę kłosa i przycisk do przodu, wysunąć i wyjąć szybę stałą,
- 4) wysunąć przycisk i wyjąć szybę opuszczającą
- 5) w celu wymontowania zamka odłączyć cięgło przycisku od dźwigni zamka, odkręcić śruby klamki wewnętrznej, odkręcić trzy śruby zamka i wyjąć zamek z cięgłem klamki;

- 6) odkręcić dwie nakrętki z przycisku i wyjąć przycisk z klamką
- 7) zdjąć listwy z uszczelkami od drzwi

Montaż mechanizmów drzwi i dźwigni prowadzących należy przeprowadzić odwrotnie do demontażu, z tym że

- 1) przy mocowaniu prowadnicy przycisku należy dokręcić w takim położeniu, aby szyba przesuwająca się w prowadnicach bez zacięć
- 2) mocowanie krążka mechanizmu opuszczania szyby i dołączenie linki do korytka przeprowadzać tak jak w drzwiach przednich

SZYBA PRZEDNIA I TYLNA

8.4

- Szyba przednia i tylna są zamocowane w nadwoziu w jednakowy sposób. Czynności demontażowe i montażowe podane dla szyby przedniej obowiązują więc również przy szybie tylnej

W celu wymontowania szyby należy ją wypchnąć od wewnątrz samochodu. Wypychanie trzeba rozpocząć od górnego naroża szyby (rys. 8.11). Ramiona wycieraczek podczas demontażu szyby powinny być zdjęte lub odchylone od szyby. Zdjęcie uszczelki z wymontowanej szyby wymaga uprzedniego wyciągnięcia listwy ozdobnej.



Rys. 8.11

Rysunek 8.11
WYMONTOWANIE SZYBY PRZEDNIEJ Z SAMOCHODU



Rys. 8.12

Rysunek 8.12
MONTAŻ SZYBY PRZEDNIEJ
1 - sznurek (stosowany przy montażu)

Montaż szyby trzeba rozpocząć od założenia uszczelki*, a następnie... listwy... sznurka... rys...
 Rys 8.12...
 otworu okna i ciągnąc za sznurek, wywinąć brzeg uszczelki za

* Uszczelki... muszą być czyste... jest to konieczne do uzyskania szczelności

kołnierz otworu nadwozia. Jeżeli jest konieczne poprawienie osadzenia szyby w otworze, to trzeba użyć gumowym młotkiem**

** Przy wymontowywaniu... szkło folia szkło... należy zachować... gdyż warstwy szkła nie są hartowane i szyba łatwo może ulec zniszczeniu. Dlatego zamiast uderzenia należy stosować dociskanie szyby

NAKLADKI I OSŁONY TABLICY ROZDZIELCZEJ

85

zob. rys. 8.13...
 otwór,


- odkręcić wkręty i zdjąć nakładki słupków okna przedniego,
- odkręcić wkręt w tylnej części schowka (1, rys. 8.13) na osłonie schowka i zdjąć wkręt z łącznikiem,
- odkręcić cztery wkręty i zdjąć lewą półkę (5),
- odkręcić dwa wkręty półki (3) przesunąć krawędź półki od strony przegrody czołowej do góry (odczepić z uchwyty) i wyjąć półkę
- zdjąć końcówki dźwigni sterowania nagrzewnicy;
- odkręcić dwa wkręty i zdjąć nakładkę dźwigni nagrzewnicy (nakładka u dołu mocowana na dwóch zatrzaskach),
- odłączyć przewody od zapalniczki i wyłącznika dmuchawy
- odkręcić cztery wkręty (dostępne po zdjęciu nakładek dźwigni nagrzewnicy), odsunąć osłonę, odłączyć złącza od przetwórców klawiszowych i zdjąć osłonę nagrzewnicy (4)
- odkręcić (od spodu) wkręty łączące osłonę górną i dolną kolumny...
- odkręcić dwa wkręty, wysunąć zestaw wskaźników, odłączyć...

wyjąć zasłepkę radia, odkręcić wkręty ramki radia, a następnie wysunąć obrotomierz z dźwigni...
 obrotomierz,

- odkręcić dwa wkręty, odłączyć lampkę oświetlenia schowka wyjąć schowek
- odłączyć przewody gumowe od przednich otworów w dolnej części urządzenia ogrzewczo-ventylacyjnego (doprowadzają powietrze na szybę przednią),
- odgiąć łapki z blachy w dolnej części nakładki tablicy rozdzielczej w miejscach zaznaczonych strzałkami skierowanymi w górę na rysunku 8.13,
- złuszczać trzy nakrętki mocujące tablicę rozdzielczą do wsporników nadwozia (nakrętki są w miejscach zaznaczonych strzałkami, w dolnej części wkręt dostępny przez...
 (ok esłony strzałką skosną na rysunku...
 deski rozdzielczej)

Montaż nakładki deski rozdzielczej i polek należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej, tj. od dołu do góry.





Rysunek 8.14

M. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Rysunek 8.15

Widok z góry na miejsce montażu pasów w samochodzie FIAT 125P. 1 - osłona nagrzewnicy, 2 - półka pod nogi.



Rys. 8.15

PASY BEZPIECZENSTWA

Samochody Polski FIAT 125P mają miejsca przednie wyposażone w pasy bezpieczeństwa typu biodrowo – ramieniowego, których używanie zmniejsza ryzyko obrażeń w przypadku kolizji lub gwałtownego hamowania.

Pasy te (przeznaczone dla osób dorosłych) wymagają wyregulowania przez użytkownika i położenia fotela przeprowadzenia regulacji. Regulacja jest łatwa, wymaga jednak pewnego czasu i dyscypliny. W celu poprawy należy przeprowadzić zarówno dla pasa biodrowego jak i ramieniowego (wytyczne regulacji patrz p. 10.1), a jazda w tych pasach stwarza pewne ograniczenia ruchów i dlatego nie są one chętnie używane.

- W celu zmniejszenia niedogodności związanych z używaniem pasów z regulacją indywidualną, samochody Polski FIAT 125P mają do montażu dla miejsc przednich pasów ze zwijarką z natychmiastowym blokowaniem (przeznaczonych też dla osób dorosłych). Zaletą takich pasów* jest to, że:

- nie wymagają przeprowadzania przez użytkownika żadnych regulacji;
- umożliwiają podczas normalnej jazdy swobodę ruchów, a jednocześnie stale przylegają do zabezpieczanej osoby,
- po odpięciu nie wymagają żadnych manipulacji, nie zwisają, nie brudzą się i nie splątują, gdyż nadmiar pasa wciąga zwijarka,
- w razie kolizji lub gwałtownego hamowania urządzenie blokujące uniemożliwia wysuwanie się taśmy ze zwijarki,
- ze względu na łatwość posługiwania się są chętniej użytkowane.




W celu umożliwienia zamontowania pasów o wymienionych zaletach, w nadwoziu wykonano dodatkowe miejsce mocowania na słupku (rys. 8.14) przykryte nakładką (1), które służy do mocowania zwijarki (1, rys. 8.15). Końcówkę pasa mocuje się do boku podłogi (jak w pasach bez zwijarki), a górne miejsce na słupku wykorzystuje się do zamocowania przelotki pasa (1, rys. 8.16), którą następnie osłania się osłoną (2, rys. 8.17).

Zamki są mocowane do tunelu podłogi nad wałami napędowymi (rys. 8.18) bez zwijarki, rys. 8.18).

- W celu uzyskania prawidłowego zamocowania pasów:
 - między zwijarką a słupkiem powinna być tulejka długości 10 mm,
 - sprawdzić, czy przewody elektryczne pod nakładką słupka są odsunięte od miejsca oparcia tulejki; zbyt blisko położone przewody odsunąć,

Rysunek 8.16

Widok z góry na miejsce montażu pasów w samochodzie FIAT 125P. 1 - osłona nagrzewnicy, 2 - półka pod nogi.



8

- zamocować zwijarkę tak, aby os. szpuli była ustawiona poziomo, śrubę mocującą dokręcić momentem 49 N m (5 kGm)*,
- przy równoległym utrzymaniu taśmy względem słupka, zamocować przełotkę (1, rys. 8.16) z elementami odległociowymi, śrubę przełotki dokręcić momentem 20 N m (2 kGm); elementy odległociowe powinny zapewniać swobodne wychylenie się przełotki z założoną osłoną (2, rys. 8.17),
- przy równoległym położeniu taśmy względem słupka zamocować końcówkę pasa do boku podłogi, śrubę dokręcić momentem 30 N m (3 kGm);

kończówkę zamka przyłożyć stroną lepiej przylegającą do tunelu i zamocować śrubą dokręcając ją momentem 30 N m (3 kGm),

- śruby mocujące poszczególne elementy pasa powinny mieć taką długość, aby gwintowana część wkręcała się na około 12 mm

Pas bezpieczeństwa miejsca przedniego (przed zamontowaniem) spełniający wyżej wymienione wymagania montażowe** jest pokazany na rysunku 8.19. Urządzenie blokujące wysuwanie się taśmy ze zwijarki i powodujące wymagane działanie pasów jest uruchamiane:

- jeżeli gwałtownie wyciągać taśmę,
- przy przyspieszaniu, hamowaniu i jeździe po zakręcie,
- przy znacznych przechyłach samochodu

W celu uniknięcia kłopotów z wyciąganiem taśmy, nie należy zapinać pasów w wyżej wymienionych warunkach. Najwłaściwsze jest zapięcie pasów przed rozpoczęciem jazdy, z tym że pas z bębna należy wyciągać powoli (bez szarpnięć).

Jeżeli wystąpiło zablokowanie zwijarki, to należy spowodować nawinięcie na bęben (ręką) około 5 mm taśmy, co umożliwi odblokowanie się mechanizmowi zwijarki.

Prawidłowemu zapięciu pasa towarzyszy charakterystyczny dźwięk zatrzasku w zamku. Odpięcie pasa uzyskuje się po naciśnięciu czerwonego przycisku w zamku. Należy dbać, aby zapęty pas nie był skrecony, gdyż jest wówczas pogorszone jego zabezpieczające działanie.

● Obsługa pasa (każdego typu) polega na okresowym sprawdzaniu stanu taśmy i dokręceniu śrub mocujących. W przypadku uszkodzeń taśmy (postrzę-


* Do kątownego ustalenia zwijarki jest przeznaczony otwór (2, rys. 8.14) w nakładce słupka, odległy od otworu dla śruby o 19,5 mm, dostosowany do kołka ustalającego w zwijarce o średnicy 5...5,5 mm, w przypadku braku tego kołka należy zapewnić poziome położenie osi zwijarki z odchyleniem maksymalnie ±5° przy samochodzie nieobrotowym.

** Pasy ze zwijarką można kupić ze pośrednictwem Poltek.

Obrotu Częściami Zamiatnymi 00-950 Warszawa, ul. Marszałkowska 124

Rysunek 8.19
KOMPONENTY PASÓW NA MIEJSCACH PRZEDNICH
(SZWEDZKI BILMY
PRZYSTOSOWANYCH DO SAMOCHODU
125P)

1 - zwijarka 2 - pasy taśmy zapięcia
3 - przycisk 4 - kłosałowa do zapięcia
zamek 5 - kłosałowa do zapięcia
6 - przycisk 7 - kłosałowa



Rys. 8.19

pienia) lub miejsc szytych, pas należy wymienić. Pas należy również wymienić, jeżeli uległ on przeciążeniu podczas kolizji drogowej, gdyż mimo braku uszkodzeń, taśma traci swoje właściwości.

Nie jest dopuszczalne modyfikowanie lub naprawa pasów w własnym zakresie. W sprawach związanych z działaniem pasów należy się zwracać do autoryzowanych Stacji Obsługi Punktów sprzedaży pasów.

Oczyszczanie pasów należy przeprowadzać za pomocą środków do prania tkanin z tworzyw sztucznych. Nie należy dopuszczać, aby środki myjące dostały się do zamka lub zwijarki.



Obowiązujące materiały eksploatacyjne oraz ich ilości potrzebne do samochodu Polski FIAT 125P są podane w tablicy 9-1. Gatunki olejów silnikowych zalecane do stosowania są określone w tablicy 9-2.

● Oleje i ich zamienniki są dobierane na podstawie dokładnych badań ich właściwości smarnych, zależnych od składu ropy, jej przeróbki, dodatków chemicznych oraz lepkości, dlatego zaleceń wytwórcy podanych w tablicach 9-1 i 9-2 należy ściśle przestrzegać. Liczby SAE podane w tablicach, określają oleje według przyjętej na świecie amerykańskiej klasyfikacji (Society of Automotive Engineers) opartej na lepkości olejów*. Liczby SAE nie określają lepkości, lecz są symbolami, których wartość wzrasta wraz z lepkością oleju. Większa liczba przy symbolu SAE oznacza większą lepkość (np. olej SAE 30 ma większą lepkość niż olej SAE 20).

Jeżeli przy liczbie określającej olej silnikowy występuje litera W, oznacza to, że olej jest przeznaczony na okres zimowy lub do stosowania w strefach zimnych. Podobnie, jeżeli przy liczbie określającej olej przekładniowy występują litery EP, to oznaczają one, że do oleju są dodane związki chemiczne umożliwiające stosowanie dużych nacisków między współpracującymi częściami.

Należy unikać uzupełnienia ubytków zastosowanych w samochodzie olejów i płynów materiałami innego gatunku oraz zamieniać stosowane gatunki.

Przy dużych ubytkach i braku rezerwy jest wskazana wymiana całego oleju lub płynu na nowy, zgodnie z tablicami 9-1 i 9-2. Zalecenie nie mieszania różnych gatunków materiałów wynika ze stosowania w nich różnych dodatków. Na przykład dodatki do oleju silnikowego mają na celu poprawienie smarności oleju, obniżenie temperatury krzepnięcia, przeciwdziałanie utlenianiu się oleju i niedopuszczanie do odkładania się osadów. Podczas przypadkowego mieszania różnych gatunków olejów dodatki mogą reagować ze sobą powodując utratę potrzebnych właściwości, a nawet pojawienie się właściwości szkodliwych dla silnika. Ta zmiana właściwości może wystąpić, mimo nie zmienionego wyglądu zmieszanych olejów.

W razie konieczności zmiany rodzaju oleju stosowanego w silniku o przebiegu nie przekraczającym 6000 km, po spuszczeniu oleju z rozgrzanego silnika należy wymienić filtr oleju i wlać nowy gatunek oleju.

Jeżeli zmiana gatunku oleju ma nastąpić po dłuższym przebiegu (przekraczającym 6000 km), to wskazane jest:

- spuścić zużyty olej (z rozgrzanego silnika),

* Lepkość jest to opór tarcia wewnętrznego, towarzyszący przesuwaniu się sąsiednich warstw oleju. Im lepkość jest mniejsza tym olej jest bardziej płynny.

| Miejsce stosowania | Ilość | | Materiał | wg SAE | między
narodowa |
|---|-----------------|----------------|---|--------|--------------------|
| | dm ³ | kg | oznaczenie krajowe | | |
| Zbiornik paliwa w tym rezerwa | 45
4,5 7 | - | paliwo L094
zółte) | | |
| Układ chłodzenia | 7,5 | | płyn Borygo | | |
| Miska olejowa z filtrem oraz:
- rozdzielnik
- rozrusznik
- zawiasy | 3,6* | 3,15
-
- | olej silnikowy
patrz
tablica 9-2 | | |
| Skrzynka biegów | 1,35 | 1,25 | olej przekład-
niowy | SAE | |
| Tylny most | 2 00 | 1,85 | Hipo 15F | | |
| Przekładnia kierownicza | 0 18 | 0,17 | | | |
| Układ hamulcowy | 0,4 | 0,4 | płyn hamulcowy | SAE | |
| Układ hydrauliczny sterowania
sprzęgłem | 0 22 | 0,22 | R3 | | |
| Amortyzator przedni | 0 125 | | olej | | |
| Amortyzator tylny | 0,20 | | amortyzatorowy | | |
| Zbiornik spryskiwacza | 2 | | płyn Lazuron | | |
| Dźwigniki sprzęgła
Przeguby krzyżakowe wału kierownicy
Pierścień środkujący przegub elastyczny wału
napędowego
Cięgła w drzwiach
Łożysko wału kierownicy
Widelki sprzęgła | | | smar Albon 215 | | 15 |
| Walek pedałowy
Sworznie popychaczy pedałów
Zaczepty sprężyn
Linka sprzęgła i końcówki
Dźwignia urządzenia wspomagającego hamulce
Zmiana biegów zewnętrzna
Tulejki elastyczne drążka stabilizatora
Sworznie dźwigni pośredniej drążków kierowniczych
Hamulec postojowy (dźwignie, sworznie, cięgła, linka
Wielowypust końcówki przesuwnej wału napędowego | | | smar Albon 215
ub LT4S 3 | | |
| Łożyska przegubów krzyżakowych wału napędowego
Wolne koło rozrusznika i tarcza prowadząca | | | smar
LT4S 2 | | |
| Łożyska piast koł przednich
Dźwignie przesuwu zespołu sprzęgającego rozrusznika
Łożyska alternatora
Zaczepty zapadki zamków drzwi | | | smar
LT4S 3 | | |
| Pióra resorów | | | smar
grafitowy
(PN 59/
/C-96153) | | |
| Tłoki zacisków hamulców przednich, tylnych, cylindra sprzęgła,
hamulca, korektora oraz miejsce styku drążka skrętnego z tłokiem
korektora | | | ITEN HB | | 49 |
| Płytki sworzni zacisku (15) i tulejka samoregulacji (12, rys. 4.8) | | | ITEN HA | | |
| Przeguby kulowe zwrotnic | | | Barplex 2 | | |

* Łączna pojemność filtru i przewodów wynosi 3,9 kg. Podana ilość jest konieczna przy wymiarach oleju

| Temperatura otoczenia | Olej sezonowy | Olej |
|-----------------------|--|--|
| Poniżej -15°C | | Selektol Special
SD SAE 10W/30 |
| Od -15°C do 0°C | Selektol Special
SD SAE 20W
(zimowy) | Selektol Special
SD SAE 10W/30
Selektol Special
SD SAE 20W/40 |
| Od 0°C do 35°C | Selektol Special
SD SAE 30
(letni) | Selektol Special
SD SAE 10W/30
Selektol Special
SD SAE 20W/40 |
| Od 0°C do ponad 35°C | | Selektol Special
SD SAE 20W/40 |

- wymienić filtr oleju,
- wlać do miski nowy, przyjęty do dalszej eksploatacji gatunek oleju do poziomu sięgającego połowy odległości między kreskami na miarce,
- wymienić ten olej po 1000 km przebiegu samochodu na świeży (i wymienić filtr),
- wykonywać następne wymiany co 10 000 km.

Oprócz stosowania właściwego gatunku oleju należy pamiętać o jego wymianie, zgodnie z wymaganiami (co 10000 km lub co pół roku), ponieważ zmienia on swe właściwości. Zmiana właściwości jest powodowana utlenianiem składników (starzeniem się oleju przy stykaniu się z powietrzem) oraz zanieczyszczaniem produktami zużycia się silnika i przedmuchiwany z komory spalania do komory korbowej. Utlenianie oleju jest tym intensywniejsze, im wyższa jest temperatura jego pracy. Powoduje ono, w dalszych fazach, gromadzenie się w oleju kwasów, żywic i osadów węglowych oraz zmianę lepkości. Natomiast produkty zużycia się silnika (w postaci drobnych cząstek startych metali) oraz przedmuchy do skrzyni korbowej zassanych z powietrzem atmosferycznym i spalonych zanieczyszczeń oraz koksów z niepełnego spalania powodują pogorszenie własności smarnych. To zanieczyszczenie oleju następuje mimo zastosowania filtrów. W rezultacie w celu zabezpieczenia silnika przed możliwością korodującego działania oleju, o pogorszonych właściwościach, jest konieczne dokonywanie okresowych wymian oleju.

● Płyn chłodzący Borygo, niezamarzający do temperatury -35°C, należy stosować bez rozcieńczenia wodą. Ubytki należy uzupełnić tym samym płynem. Podane warunki stosowania płynu niezamarzającego, zgodnie z zawartych w nim w odpowiednim stężeniu dodatków przeciwkorozyjnych i przeciwpieniących. Dodatek wody pogarsza te właściwości.

● Płyn do spryskiwania szyb stosuje się w zależności od temperatury otoczenia bez rozcieńczenia lub rozcieńczony wodą. Sposób stosowania płynu Lazuron w zależności od temperatury otoczenia powinien być następujący.

- w temperaturze powyżej 0°C rozcieńczenie 1:20,
- w temperaturze 0...-5°C rozcieńczenie 1:2,5,
- w temperaturze -5...-15°C rozcieńczenie 1:1,
- w temperaturze poniżej -15°C płynu nie rozcieńcza się.

● Płyn hamulcowy z upływem czasu zmienia swoje właściwości. Zmiany te następują na skutek absorbowania przez płyn powietrza i wilgoci z otoczenia. Powietrze i wilgoć przenikają nawet przez gumę przewodową i przedostają się przez otwór odpowietrzający w zbiorniku płynu. Ponieważ zmiana właściwości płynu, niejednakowa w różnych częściach obwodu hamulcowego, może być przyczyną nierównomierności hamowania (zwłaszcza przy rozgrzanych hamulcach, dlatego jest wskazane, po około 5 latach,

wymienić płyn na nowy. Przy wymianie można stosować płyny Shell Donax B (SAE 70 R3) lub Brake Fluid M 7669 firmy Karbamid Union, jako równorzędne zamienniki.


● Benzynę charakteryzuje liczba oktanowa (w skrócie LO). Jest to wskaźnik odporności paliwa na zjawisko detonacyjnego spalania mieszanki w silniku. Im większa jest liczba oktanowa, tym większa jest odporność paliwa na detonację. Detonacyjnemu spalaniu towarzyszą nadmierne ciśnienia i temperatury, powodujące stuki w cylindrach silnika (o metalicznym dźwięku). Liczba oktanowa paliwa nie jest wiekością stałą, zależy od prędkości obrotowej silnika i warunków termicznych pracy. Liczba oktanowa (LO78, LO94), podawana w stacjach CPN, jest wyznaczana metodą badawczą LO/B (tzw. research method), to znaczy przy mniejszej prędkości obrotowej i lżejszych warunkach pracy silnika wzorcowego, niż przy metodzie silnikowej (LO/M), dla której te liczby wynoszą odpowiednio 76 i 88. Stosowanie paliwa o LO większej od wymaganej, nie stwarza możliwości osiągnięcia zwiększonej mocy lub zmniejszonego zużycia paliwa przez konkretny silnik. Na zmniejszenie zużycia paliwa pewien wpływ ma charakterystyka paliwa (zależna od składu chemicznego paliwa).

● Preparaty do czyszczenia i konserwacji nadwozia są przeznaczone do usuwania z umytego i wyschniętego samochodu zanieczyszczeń tworzących na powierzchniach plamy i zacieki oraz do wytwarzania na lakierze warstewki ochronnej. Właściwości zmywające i konserwujące preparatów są uzyskiwane dzięki stosowaniu w ich składzie rozpuszczalników oraz substancji woskowych i hydrofobowych.

Rozpuszczalniki ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń i utrzymują właściwą konsystencję preparatu, a substancje woskowe i hydrofobowe wytwarzają warstewkę ochronną (przeważnie woskową) odznaczającą się właściwościami niełącząciami się z wodą (hydrofobowymi). Preparaty, w zależności od rodzaju, nanosi się za pomocą natrysku lub nasączonej tkaniny, a następnie przeciera suchą tkaniną (najlepiej flanelą) w celu usunięcia nadmiaru preparatu i uzyskania połysku.

● Preparaty do czyszczenia i polerowania błyszczących powierzchni metalowych umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń w postaci plam, zacieków i śladów korozji oraz wytwarzają na oczyszczanych powierzchniach warstewkę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi.

W preparatach tych są stosowane substancje czyszczące, polerujące i zabezpieczające przed korozją. Preparaty, w zależności od rodzaju, nanosi się natryskiem lub tkaniną i przepolerowuje (najlepiej flanelą) do uzyskania połysku.



Przy ruszaniu, jeździe i hamowaniu samochodu wykorzystujemy siłę tarcia między kołami i nawierzchnią. Aby świadomie i bezpiecznie korzystać z tego tarcia w różnych warunkach drogowych, a szczególnie na śliskiej nawierzchni, jest konieczne przypomnienie pewnych ogólnych wiadomości i zaleceń.

● Siła tarcia sprzeciwia się do pewnej granicy wszelkiemu ruchowi. Za pomocą przyłożenia odpowiednio dużej siły można spowodować przemieszczenie się pojazdu, podczas którego tarcie zmniejsza się, a odzyskanie przyczepności wymaga czasu i siły po znacznym zmniejszeniu się sił zewnętrznych. W odniesieniu do samochodu, zbyt gwałtowne hamowanie lub nadmierna prędkość jazdy na zakręcie, powodować mogą poślizg, podczas którego występuje zwykły ruch boczny. W kierunku ruchu samochodu, często w stronę nie zamierzoną i trudną do opanowania (ślizgającymi kołami nieskutecznie się hamuje i kieruje).

● Siła potrzebna do przezwyciężenia oporów tarcia i spowodowania przemieszczenia się pojazdu jest zależna od rodzaju trących powierzchni. Oznacza to, że wystąpienie poślizgu samochodu zależy od ogumienia i rodzaju nawierzchni. Siła tarcia opony o nawierzchnię (tzw. przyczepność) jest uzależniona od rodzaju gumy, wzoru bieżnika i stopnia zużycia opony. Przyczepność opony obniża najbardziej zużycie bieżnika i dlatego należy bezwzględnie wymieniać zużyte ogumienie nowym z bieżnikiem tego samego typu. Właściwość tarcia na nawierzchni największy wpływ na przyczepność ma czystość nawierzchni (mokra, oblodzona, zabłocona), a dopiero potem rodzaj nawierzchni (asfalt czy beton).

Śliskość nawierzchni jest powodowana głównie* wystąpieniem warstwy utrudniającej, styk bieżnika opony z drogą. Jeżeli warstwą tą jest woda (warstwa wodna), a bieżnik opony jest prawidłowy i nie zużyty, to przyczepność zmniejsza się nieznacznie, gdyż woda jest wyciskana przez bieżnik opony i nie utrzymuje się styk opony z nawierzchnią. Nawierzchnie takie występują, jeżeli są obficie zmyte (np. duży deszcz i prawidłowy odpływ wody z nawierzchni) oraz jeżeli nie występuje zanieczyszczający je ruch lokalny. Praktycznie warunki te spełnione bywają na autostradach.

Jeżeli występuje zanieczyszczenie nawierzchni, oblodzenie, zaśnieżenie lub gruba warstwa wody (np. podczas ulewnego deszczu), to bieżnik opony może nie być w stanie usunąć tych warstw i opona toczy się nie po nawierzchni, a po warstwie oddzielającej oponę od nawierzchni.

* Mogą być również przypadki, że śliskość jezdni spowodowana jest innymi przyczynami. Sygnalizują to na niektórych drogach tablice ostrzegające.

● Siła tarcia zależy od nacisku występującego między kołami... i dlatego należy dbać o utrzymywanie możliwie stałej tej siły... to, jeżeli w oponach jest prawidłowe ciśnienie i gdy amortyzatory są sprawne. W przeciwnym bowiem razie na nierównościach drogi koła podskakują i tracą przyczepność, a samochód ma tendencję do zmian kierunku jazdy. Wykorzystanie pełnej siły tarcia kół o nawierzchnię jest możliwe, jeżeli koła toczą się bez poślizgu, i dlatego należy dbać o prawidłowe ustawienie kół i nie dopuszczać do luzów w układzie kierowniczym, którym zwykle towarzyszy nieprawidłowe toczenie kół (zwiększone zużycie opon powodowane częściowym poślizgiem podczas jazdy).

POSŁUGIWANIE SIĘ URZĄDZENIAMI SAMOCHODU

U 1

Aby prawidłowo posługiwać się urządzeniami samochodu należy wiedzieć jakie urządzenia są do dyspozycji kierowcy (patrz p. 1.2), a następnie należy zająć prawidłową i wygodną pozycję, nie wymagającą poprawiania jej podczas jazdy oraz zapewniającą swobodne sięganie do poszczególnych urządzeń. Należy również uwzględnić następujące uwagi.

- Przednie siedzenie należy tak ustawić (wykorzystując możliwość przesuwania fotela do przodu lub tyłu), aby oparcie fotela podtrzymywało plecy, przednią częścią stopy można było swobodnie operować pedałem sprzęgła o pełny skok, a dłońmi sięgać do kierownicy przy rękach lekko zgiętych w łokciach (dłonie powinny spoczywać na kole w pobliżu ramion kierownicy).
- Długość pasów bezpieczeństwa (dotyczy również pasażerów) powinna być tak dobrana*, aby po zapięciu ściśle przylegały, nie powodując jednak ucisku i ograniczenia swobody posługiwania się urządzeniami sterowania (pasy po zapięciu nie mogą być luźne, gdyż ich zabezpieczające działanie nie jest wówczas w pełni wykorzystane).

Przy korzystaniu z urządzeń samochodu należy stosować następujące zasady.

- Zimny silnik należy uruchamiać po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym, całkowitym wciśnięciu pedału sprzęgła (rozzrusznik jest wówczas mniej obciążony, bo nie obraca wałków w skrzynce biegów), nie naciskając na pedał przyspieszenia i po wyciągnięciu do oporu gałki cięgå ssania. Przekręcając (w prawo do oporu) klucz w wyłączniku zapłonu włączyć rozzrusznik na czas potrzebny do uruchomienia silnika, jednak nie dłużej niż na 5 s. Zwolnienie klucza powoduje jego samoczynny powrót do położenia wyłączenia rozzrusznika. Jeżeli uruchomienie silnika nie nastąpiło od razu, to kolejne próby rozruchu należy podejmować w odstępach minimum 30 s. Po uruchomieniu silnika i ustaleniu się prędkości obrotowej należy powoli zwalniać pedał sprzęgła (zbyt gwałtowne zwolnienie pedału może spowodować zatrzymanie się silnika), a następnie, gdy praca silnika zaczyna być nieregularna powoli wciskać gałkę cięgå ssania, gdyż na zbyt bogatej mieszance silnik może się zatrzymać i zbyt bogata mieszanka pogarsza warunki smarowania w cylindrach silnika. Czas wyłączania ssania jest prawidłowy, jeżeli wciskaniu gałki cięgå ssania towarzyszy równomierna praca silnika. Jeżeli gałka wciskana jest zbyt gwałtownie, to silnik zaczyna pracować nierównomiernie, a nawet się zatrzymuje. Aby nie dopuścić do zatrzymania silnika, po wystąpieniu nierównomiernej pracy, należy wyciągnąć nieco gałkę cięgå ssania. Jeżeli podczas rozruchu silnik się zatrzyma, to należy go uruchamiać bez zmiany położenia gałki cięgå ssania lub, jeżeli nie następuje uruchomienie – przy nieco zwiększonym jej wyciągnięciu.

* Dotyczy pasów statycznych, pasy ze zwiórką nie wymagają regulacji.

Przed rozruchem zimnego silnika nie należy gwałtownie naciskać na pedał przyspieszenia, gdyż następuje niepotrzeżne obniżenie mieszanki i obniżenie poziomu paliwa w komorze zapłonowej, a w rezultacie utrudniony rozruch. Podczas rozruchu nie naciskać pedału przyspieszenia, bo uchylenie przepustnicy w gaźniku powoduje spadek podciśnienia pod przepustnicą i utrudnione tworzenie się mieszanki.

Po uruchomieniu silnika także nie powinno się, przyspieszając, naciskać pedału, raptownie zwiększać jego prędkości obrotowej, gdyż jest to szkodliwe dla rozgrzewanego, nieoleowanego i smarowanego silnika i może spowodować jego uszkodzenie.

Początek rozgrzania silnika i oleju oraz prawidłowego smarowania po ponad minucie pracy (przy niskiej temperaturze otoczenia) silnik pracuje równomiernie i reaguje zwiększaniem prędkości obrotowej przy delikatnym naciskaniu na pedał przyspieszenia, to można (po osiągnięciu częściowo wyciągniętej gałki cięgła ssania).

● Ciepły lub rozgrzany silnik należy uruchamiać przy dźwigni zmian biegów ustawionej w położeniu neutralnym, naciśniętym pedale sprzęgła (bez zmniejszenia oporów rozruchu), bez naciskania na pedał przyspieszenia bez włączania urządzenia rozruchowego w gaźniku (bez wyciągnięcia gałki ssania). Czas włączenia rozrusznika i odstępy między kolejnymi włączeniami powinny być takie same, jak przy rozruchu zimnego silnika. Po uruchomieniu silnika, z chwilą gdy prędkość obrotowa ustabilizuje się, należy zwolnić pedał sprzęgła. Po uruchomieniu silnika nie należy przyspieszać zwiększając prędkości obrotowej przez energiczne naciskanie pedału przyspieszenia.

Silnik parzegrzany (np. po jeździe z dużą prędkością przy wysokiej temperaturze otoczenia), którego nie można uruchomić wlotowym zalecen, należy uruchamiać przy częściowo naciśniętym pedale sprzęgła. Z chwilą uruchomienia silnika pedał przyspieszenia należy zwolnić.

● Bieg. należy włączać lub przełączać przy w pełni wciśniętym pedale sprzęgła. Dźwignię zmiany biegów należy przesuwac bez pośpiechu, wywierając na nią stały, umiarkowany nacisk (bez szarpań).

● Pedał sprzęgła należy wciskać do końca i zwalniać nie za prędko, nie występowało szarpanie w układzie napędowym. W chwili wciśnięcia pedału sprzęgła pedał przyspieszenia należy zatrzymać na krótko i w tym czasie przyspieszenia tak, aby prędkość obrotowa silnika została dostosowana do prędkości jazdy na włączonym biegu. Po tych czynnościach należy zwolnić pedał sprzęgła.

Podczas jazdy nie należy opierać nogi na pedale sprzęgła, gdyż łożysko oporowe będzie się obracać i zostanie zużyte przedwcześnie. Nogi kierowcy powinna spoczywać na podłodze obok pedału.

● Pedał przyspieszenia należy naciskać łagodnie, gdyż każda gwałtowna przyspieszająca gaznika. Należy również unikać nagłego zwiększania prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym przez gwałtowne naciskanie na pedał przyspieszenia, bowiem takie „przyspieszenia” odłużają trwałość silnika.

● Pedał hamulca, w miarę możliwości, należy naciskać nieznacznie i niezbyt mocno. Niezasadnione gwałtowne hamowanie powoduje kolizję z innym, jadącym z tyłu pojazdem lub poślizg koła, przy hamowaniu przód samochodu, a pojazd może zarzucić.

Należy również pamiętać, aby po umyciu podwozia przeprowadzić kilka hamowań w miejscu nie zagrażającym innym pojazdom. Ma to na celu zagrzanie hamulców i odparowanie ewentualnej wody, której obecność pogarsza skuteczność działania hamulców.

- **Dźwignia hamulca postojowego**, po pociągnięciu do góry, uruchamia hamulec zabezpieczający pojazd podczas postoju. Przy znacznych pochyłościach drogi oprócz mocnego zaciągnięcia hamulca należy włączyć bieg I lub wsteczny. Przed ruszeniem należy pamiętać o konieczności pełnego zwolnienia dźwigni hamulca postojowego.

- **Unieruchomienie samochodu na dużych pochyłościach** tylko za pomocą włączenia biegu (bez użycia hamulca) nie zabezpiecza pojazdu przed wolnym staczaniem się, gdyż silnik nie jest mechanicznie unieruchamiany. Unieruchomienie można w tym przypadku uzyskać, jeżeli koła się skreśli i oprze o krawężnik tak, aby przy staczaniu samochód najeżdżał na krawężnik.

SPRAWDZANIE SAMOCHODU PRZED JAZDĄ

2

Przed uruchomieniem silnika i samochodu dobrze jest sprawdzić stan techniczny jego poszczególnych zespołów mechanicznych. Wymaganie to dotyczy szczególnie silnika (układ smarowania, układ chłodzenia), hamulców, układu kierowniczego, kół, świateł zewnętrznych, wycieraczki i spryskiwacza szyby. W celu sprawdzenia stanu technicznego wymienionych zespołów należy skontrolować następujące elementy.

Poziom oleju sprawdza się za pomocą miarki dostępnej z lewej strony samochodu. Najpierw należy wyjąć i wytrzeć miarkę do sucha, a następnie umieścić prawidłowo w silniku i znów wyjąć. Ślad oleju na miarce powinien znajdować się w pobliżu kreski oznaczonej max. Jeżeli ślad oleju znajduje się znacznie poniżej tego znaku, to jest konieczne dolanie oleju przez otwór w pokrywie głowicy, dostępny po zdjęciu korka. Ilość i rodzaj oleju podano w tablicy 9-1. Odległość znaków min i max na miarce odpowiada objętości 1 dm³ oleju wlanego do silnika (w przybliżeniu wlanie 0,25 dm³ oleju przesuwają ślad na miarce o 1/4 odległości od znaku min do max).

Ilość płynu w układzie chłodzenia ocenia się na podstawie poziomu w zbiorniku wyrównawczym. Powinien on sięgać 6-7 cm powyżej znaku minimum (MIN) na zbiorniku, przy silniku zimnym (szczegóły dotyczące kontroli i uzupełnienia płynu - p. 11.2).

Poziom elektrolitu w akumulatorze - patrz punkt 7.2.4

Stan i naciąg paska klinowego. Pasek nie może być popękany lub rozwarstwiony, a jego naciąg powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2.9.

Luz na kole kierownicy. Luz mierzony na średnicy zewnętrznej kierownicy (przy kołach ustawionych do jazdy na wprost) nie może przekraczać 25 mm.

Skok pedału hamulca. Przy mocnym naciśnięciu pedału do oporu ruch nie może przekraczać 2/3 odległości stopki pedału od podłogi. Skok ten nie może się powiększać przy utrzymywaniu nacisku na pedał. Powiększanie się skoku świadczy o nieszczelności uszczelek w pompie lub nieszczelności przewodów (jeżeli obniża się poziom płynu w zbiorniku lub pojawiają wycieki pod samochodem).

Skok dźwigni hamulca postojowego Przy mocnym pociągnięciu dźwigni powinna się ona zatrzymać między 3...5 zębem zapadki.

Poziom płynu w zbiornikach układu hamulcowego Płyn powinien sięgać około 18 mm poniżej krawędzi wlewu. Do uzupełniania braków stosować tylko płyn określony w tablicy 9-1.

Stan ogumienia, prawidłowość ciśnienia. Po odkręceniu kapturka z zaworu dętki należy mocno docisnąć ciśnieniomierz do gniazda zaworu i utrzymywać dociśnięty do chwili ustalenia się wskazania. Ciśnienie powinno być zgodne z podanym w punktach 1.6 i 12.1. Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie pogarsza przyczepność kół i dlatego należy dopompować powietrze lub (przez naciśnięcie zaworu) wypuścić nadmiar powietrza. Po regulacji ciśnienia należy sprawdzić, czy zawór dętki jest szczelny. Kontrolę można przeprowadzić, na przykład za pomocą kropli wody mydlanej, umieszczonej na wylocie zaworu. Jeżeli nie pojawiają się pęcherzyki powietrza, to szczelność jest dobra i można wkręcić kapturek*. Głębokość bieżnika (jednakowa dla wszystkich opon) nie może być mniejsza niż 1 mm (dla warunków zimowych głębokość bieżnika powinna być minimum 1,5...2 mm). Na oponach nie mogą występować przecięcia lub tkwić ostre obce ciała. Wszystkie opony powinny być tej samej marki i tego samego typu. Warunek ten jest szczególnie istotny przy jeździe po śliskiej lub z dużym prędkościami po suchej nawierzchni.

Szczelność układów zasilania, smarowania, chłodzenia i hamulcowego Wycieki paliwa, oleju, płynu hamulcowego i płynu chłodzącego są niedopuszczalne.

Oświetlenie zewnętrzne Włączając kolejno światła, kierunkowskazy, lampę świateł hamowania.

Po uruchomieniu silnika i w czasie jazdy należy sprawdzić pozostałe elementy

Działanie układu smarowania silnika na podstawie obserwacji lampki kontrolnej ciśnienia oleju. Na biegu jałowym silnika lampka nie powinna się świecić (dopuszczalne jest świecenie, jeżeli znika ono natychmiast po nieznacznym zwiększeniu prędkości obrotowej biegu jałowego).

Działanie układu kierowniczego. Przy skręcaniu kół podczas jazdy nie powinny być wyczuwalne żadne zacięcia, a podczas jazdy po poziomej drodze samochód powinien utrzymywać prostoliniowy kierunek, bez potrzeby przykładania siły do koła kierownicy.

Zachowanie samochodu podczas hamowania. Hamowanie nie powinno powodować „ściągania” z ustalonego kierunku jazdy lub wyczuwalnych sił na kole kierownicy.

Jeżeli samochód nie spełnia tych wymagań, to jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej regulacji lub naprawy.

DOCIERANIE SAMOCHODU

10.3

Okres użytkowania nowego samochodu można podzielić na dwa etapy:

- okres docierania (występujący również po naprawie o poszerzonym zakresie zespołu lub zespołów samochodu),
- okres eksploatacji dotartego samochodu.

W początkowym okresie przebiegu samochodu następuje ostateczne dopasowanie się współpracujących części, po którym zespoły osiągają pełną spraw-

* Kapturki na zaworach dętek stanowią zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, które przedostając się do wnętrza mogą utrudniać utrzymanie szczelności. Jeżeli zawór nie szczelnie, należy nacisnąć go, aby powietrze sprężone w dętkę usunęło zanieczyszczenie podczas wypływu na zewnątrz.

ność. Jest to tak zwany okres docierania, który ze względu na postęp w technologii nie wymaga ostatnio stosowania uciążliwych ograniczeń. Poszczególne części samochodu są wykonywane bardzo starannie, jednak występuje ewna niedoskonałość ich kształtu i chropowatość, a w rezultacie, niepełne przyleganie nowych, współpracujących powierzchni. Ponadto, w niektórych połączeniach (w okresie docierania) występuje odkształcenie materiału, zmieniające regulację lub zacisk w połączeniu. Przykładem niedoskonałości kształtu i chropowatości nowych części może być, na przykład ślad współpracy panewki z czopem wału korbowego, który początkowo jest częściowy. Przykładem odkształcenia się materiału jest zmiana luzu zaworów, na skutek doklepywania się ich przylgn do gniazd. Innym przykładem odkształcania się materiału i zmiany zacisku w połączeniu jest uszczelka głowicy, która po określonym przebiegu wymaga, by śruby głowicy zostały dokręcone.

Docieranie samochodu zależy od:

- sposobu eksploatacji,
- sposobu obsługi samochodu.

● Sposób eksploatacji jest uzależniony od użytkownika, który stosowaną techniką jazdy oddziałuje na wartości nacisków w połączeniach i prędkości między docieranymi powierzchniami. Aby docieranie miało prawidłowy przebieg, użytkownik powinien w tym okresie zapewniać lepsze warunki pracy zespołom. W tym celu zaleca się stosować zmniejszone obciążenie samochodu, łagodniejsze przyspieszanie i mniejsze prędkości.

● Sposób obsługi samochodu powinien być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta (patrz rozdział 11). Wymagania obsługowe (ustalone na podstawie długotrwałych badań i obserwacji samochodów) określają zespoły podlegające regulacjom, czynności regulacyjne, częstotliwość regulacji i potrzebne materiały eksploatacyjne.

Okres docierania samochodu Polski FIAT 125P to pierwsze 1500 km przebiegu.

Podczas tego przebiegu należy stosować na poszczególnych biegach prędkości mniejsze od maksymalnych, określonych w punkcie 1.6

● W celu spełnienia zaleceń wytwórcy w okresie docierania należy przestrzegać następujących zasad

- Uruchamiać silnik i ruszać zgodnie z wytycznymi podanymi poprzednio (dotyczącymi rozruchu silnika), z tym że można rozpoczynać jazdę z częściowo wyciągniętą gałką ciągu ssania.
- Ruszać samochodem łagodnie, nie stosować dużych przyspieszeń i dużych prędkości na poszczególnych biegach.
- Dbać o prawidłową temperaturę silnika (85...90°C), stosując w razie potrzeby (mrozy) zasłonę na wlot powietrza. W niedogrzanym bowiem silniku (temperatura cieczy 60...65°C, temperatura oleju 70...75°C) występują sprzyjające warunki dla pojawienia się w oleju szkodliwych produktów: nierozpuszczalnych osadów (emulsji ze skroplonej pary wodnej i produktów utlenienia oleju), cząstek koksu (z niepełnego spalania przy zbyt zimnym silniku lub przy zbyt bogatej mieszance) i nie odparowanego paliwa (przedostającego się do miski olejowej przy nieumiejętnym rozruchu lub zimnym silniku). Osady zanieczyszczają ścianki miski olejowej i przewody utrudniając przepływ oleju



Cząstki koksu (przedmuchiwane z komory spalania) utrzymują się w oleju w postaci zawiesiny lub w obecności wody tworzą nierozpuszczalne osady, nie odparowane paliwo (zgarbione z warstwą oleju ze ścianek cylindrów) rozcieńczając olej pogarsza jego lepkość.

- Jeździć z prędkością zmienną, nie stosować długotrwałej jazdy z prędkością stałą lub maksymalnymi dopuszczalnymi prędkościami na poszczególnych biegach. Zaleca się raczej wolniejszą jazdę i krótkotrwałe zmiany położenia pedału przyspieszenia, które powodują korzystne obniżanie temperatury elementów silnika.
- Nie dopuszczać do zbyt wolnej jazdy na poszczególnych biegach powodującej szarpania w układzie napędowym. Przy pojawieniu się objawów szarpania, zredukować bieg na niższy.
- W miarę możliwości unikać jazdy w trudnym terenie (piasek, błoto, głęboki śnieg) i na długich wzniesieniach (najwłaściwsze są trasy w terenie równinnym).
- Nie obciążać w pełni samochodu, zwłaszcza przy jeździe po złych drogach lub w przypadku występowania wielu wzniesień.
- W miarę możliwości unikać gwałtownych hamowań. Umożliwi to lepsze dotarcie współpracujących powierzchni i większą trwałość oraz skuteczność hamulców.
- Nie używać niedotartego samochodu do nauki jazdy.
- Przestrzegać, aby rodzaje i ilości materiałów eksploatacyjnych oraz obsługi były zgodne z wymaganymi określonymi przez producenta (patrz rozdział 11).

Należy pamiętać, że intensywna eksploatacja pojazdu (ciężkie warunki eksploatacyjne) w okresie docierania może powodować tworzenie się na współpracujących powierzchniach drobnych zataśmienia. W celu zapewnienia najlepszej eksploatacji prowadzić mogą do przedwczesnego zużycia niektórych części całych zespołów.

EKSPLOATACJA DOTARTEGO SAMOCHODU

10.4

Podczas eksploatacji dotartego samochodu nie ma konieczności stosowania szczególnych ograniczeń. Warto jednak trzymać się pewnych zasad, aby przedłużyć okres użytkowania.

- Prawidłowo uruchamiać silnik, aby przy rozruchu i rozgrzewaniu nie pracował na zbyt bogatej mieszance z dużą prędkością obrotową lub pod obciążeniem.
- Utrzymywać prawidłową temperaturę silnika (85...90°C). W tym celu utrzymywać prawidłowy stan techniczny układu chłodzenia, a podczas chłodów stosować (w razie potrzeby) zastonę na wlot powietrza.
- Nie przekraczać prędkości maksymalnych na poszczególnych biegach oznaczonych na szybkościomierzu w postaci czerwonych punktów (I bieg - 40 km/h; II bieg - 65 km/h; III bieg - 100 km/h) nawet w przypadku, jeżeli samochód ze względu, na przykład na pochylenie drogi osiąga je bez trudności. Unikać również należy długotrwałej jazdy z prędkościami maksymalnymi, stosując (w celu obniżenia temperatury elementów silnika) wolne, niewielkie zmiany położenia pedału przyspieszenia.
- Unikać częstych i gwałtownych zmian prędkości (im mniejsze zmiany prędkości, tym jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza).
- Zwracać okresowo uwagę na wskaźniki i lampki kontrolne. Podczas jazdy sprawnego samochodu lampki kontrolne ciśnienia oleju, rezerwy paliwa i ładowania akumulatora nie powinny się świecić.

- Uwzględniać, że słupki okna przedniego oraz tylnego ograniczają nieco widoczność i kilkakrotnie sprawdzać, czy droga jest wolna (przedmiot o długości 1,5 m odległy o 10 m może być przystońięty przez lewy słupek i niewidoczny dla kierowcy).
- Nie zjeżdżać z długich pochyłości przy dźwigni zmiany biegów ustawionej w położeniu luzu lub przy wyłączonym biegu i wyłączonym silniku, ponieważ niewykorzystywanie hamującego działania silnika naraża hamulce na pracę w ciężkich warunkach, zmniejszających ich trwałość i bezpieczeństwo jazdy (nie działa servo). W celu uzyskania prawidłowego efektu hamowania silnikiem należy podczas jazdy z pochyłości mieć włączony taki bieg, jaki byłby konieczny do wjazdu na tę pochyłość.
- Podczas wjazdu na wzniesienia nie przeciążać silnika. Jeżeli, mimo wolnego zwiększenia nacisku na pedał przyspieszenia samochód znacznie zwalnia, to należy zmienić bieg na niższy*. Przy wprawdzie i dobrych warunkach drogowych dążyć do przejazdu wzniesień rozpędem (przy zwiększonej prędkości przed wzniesieniem). Przy mniejszym doświadczeniu dane wzniesienie przejeżdżać na wcześniej włączonym biegu.
- Posługiwać się urządzeniami sterowania i kontroli w sposób prawidłowy (opisany w punkcie 10.1).
- Hamowanie samochodu rozpoczynać za pomocą łagodnego zwalniania pedału przyspieszenia, a następnie, za pomocą łagodnego naciskania na pedał hamulca (bez naciskania na pedał sprzęgła). Pedał sprzęgła powinien być naciśnięty przed pojawieniem się szarpania w układzie napędowym i przed zatrzymaniem samochodu. Siła na pedale hamulca powinna być dostosowana do warunków drogowych, to znaczy nie może być zbyt duża. Jest wskazane hamowanie z przerwami (pulsacyjne), polegające na naciskaniu na pedał i zwalnianiu nacisku, gdyż krótkie okresy zmniejszonego nacisku na pedał hamulca umożliwiają odzyskanie przyczepności przez koła (jeżeli na skutek nadmiernego nacisku nastąpił poślizg) i korygowanie kierunku ruchu.
- Hamowanie nie powinno być gwałtowne, gdyż zwiększa zużycie tarcz hamulcowych oraz wkładek ciernych i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Ponadto należy hamować przed ewentualną nierównością drogi, a samą nierówność przejeżdżać przy zwolnionych hamulcach. hamowanie na znacznych nierównościach spowodować może uszkodzenia zawieszenia i miski olejowej silnika. Przy normalnym hamowaniu należy najpierw hamować silnikiem, a potem hamulcem.
- Utrzymywać kierunek i prędkość jazdy bez gwałtownych zmian. Przed każdą zmianą kierunku, poza włączeniem kierunkowskazu, należy sprawdzić, patrząc w lusterko wsteczne, sytuację z tyłu za samochodem i przez obserwację bezpośrednią lub w lusterku bocznym sytuację obok samochodu.
- Włączać światła przy pogorszonej widoczności. Nocą, przy mijaniu, patrzeć na prawy brzeg drogi, a nie w reflektory nadjeżdżającego pojazdu.
- Przy zjeździe z drogi o dużym ruchu w boczną, nie zwalniać nadmiernie i nie zatrzymywać się bez potrzeby, aby nie ograniczać ruchu i nie stwarzać niebezpieczeństwa kolizji z jadącymi z tyłu pojazdami.
- Teren ciężki (piach, śnieg, błoto) pokonywać rozpędem, ze stałą prędkością i włączonym niższym biegiem (III lub II), takim aby umożliwiał przejazd całego trudnego odcinka drogi. Przyjęta prędkość powinna umożliwiać panowanie nad samochodem w przypadku poślizgów bocznych.

* Przy przełączaniu na niższy bieg stosuje się w celu odciążenia synchronizatora, w tym celu należy:

- wyłączyć bieg (na luz),
- zwiększyć prędkość obrotową silnika przy zwolnionym pedale sprzęgła do takiej, jakiej wymaga jazda na biegu, który ma być włączony,
- szybko włączyć niższy bieg (po naciśnięciu pedału sprzęgła)

– Drogi w złym stanie należy pokonywać z możliwie najmniejszymi prędkościami (jazda na niskich biegach lub nawet z wyłączonym sprzęgłem i włączanym tylko okresowo dla utrzymania ruchu).

W przypadku ugrzęźnięcia (śnieg, błoto) należy próbować wyjechać na wyższym biegu II lub nawet III, takim aby nie powstawał poślizg i nie zagłębianie w podłoże. Jeżeli to nie wystarcza, to należy unieść samochód za pomocą podnośnika i włożyć kamienie, deski lub gałęzie pod koła. Nie się łopata jest celowe jedynie w przypadku, gdy pod miękką warstwą znajduje się twarde podłoże i usunięcie miękkiej warstwy umożliwi ruszenie i jazdę.

Unikać trudności z ruszeniem, w tym celu:

- 1) nie zatrzymywać się na śliskich wzniesieniach oraz miękkich lub zasypanych nie ubitym śniegiem poboczach;
- 2) nie zatrzymywać się w miejscach uniemożliwiających rozpędzenie samochodu przed odcinkami z piachem, błotem lub śniegiem;
- 3) nie zatrzymywać samochodu na śniegu lub lodzie, bez potrzeby z dużą prędkością, gdyż ciepłe opony mogą nadtopić podłoża pod kołami;
- 4) po ruszeniu ze śliskiego lub trudnego do przejechania miejsca zatrzymać się (np. w celu zabrania pasażerów) dopiero w miejscu, gdzie ruszenie nie będzie utrudnione;
- 5) starać się, aby w trudnym terenie (np. las, pole) miejsce zatrzymania samochodu umożliwiało ruszanie z kołami ustawionymi do jazdy prosto, a pochylenie terenu ułatwiało ruszenie.

Przed rozpoczęciem cofania sprawdzić, czy za samochodem nie ma dziur, sterzących przedmiotów itp., cofać jak najwolniej i na możliwie dużej odległość.

– Ruszanie na nawierzchni śliskiej należy rozpoczynać bardzo łagodnie, aby nie wystąpił poślizg zmniejszający siłę tarcia. Po wystąpieniu poślizgu należy zejść na niższy bieg lub nawet III biegu. Jeżeli udaje się samochodem wykonywać krótkie ruchy powiększać włączając kolejno napęd – luz lub przy większej wprawie napęd – cofanie. Jeżeli to „kołysanie” samochodu nie pomoże, należy ponownie z jednoczesnym popychaniem samochodu pod koła piasku, żużlu lub podkładaniem gałęzi.

– Podczas jazdy po drodze śliskiej niedopuszczalne są gwałtowne zmiany kierunku jazdy lub prędkości. Jest wskazane nie przełączanie biegów i rozpoczynanie hamowania z dużym wyprzedzeniem.

– Jeżeli nastąpił poślizg (samochód samoczynnie, ale nie gwałtownie zmienia zamierzony kierunek), to należy dążyć, aby koła (szczególnie tylne) mogły swobodnie się toczyć, gdyż poślizgowi kół tylnych towarzyszy zwykle tendencja do obracania się samochodu tyłem do kierunku jazdy. W tym celu:

- 1) hamulec powinien być zwolniony;
- 2) sprzęgło wyłączone (pedał naciśnięty);
- 3) kierownicą należy wykonać lekki skręt kół w celu sprowadzenia samochodu z samoczynnego toru jazdy na tor żądany;
- 4) podczas wyprowadzania samochodu z poślizgu bocznego nie należy zmieniać położenia rąk na kole kierownicy, aby nie stracić orientacji w ustawieniu kół.

Na prostych odcinkach drogi przy dużych poślizgach kątowych samochodu w stosunku do kierunku jazdy, uniemożliwiających skorygowanie ich kierownicą, w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa zjechania z drogi, może być wskazane mocne zahamowanie kół. Na zahamowanych i ślizgających się kołach, nawet obracających się wokół pionowej osi, samochód utrzymywany jest przez bezwładność na kierunku początkowej jazdy.

Należy pamiętać, że wyprowadzenie samochodu z początkowego poślizgu jest możliwe przy stosunkowo wolnej jeździe dającej czas na wykonywanie manewrów

Wszelkie gwałtowne reakcje na poślizg (duże skrety koła, naciskanie pedału hamulca lub przyspieszenia) zmniejszają szanse wyprowadzenia samochodu z poślizgu, gdyż przy odzyskiwaniu przez koła przyczepności, na przykład na poboczu drogi, skrócone, zahamowane lub napędzane koła powodują gwałtowne zmiany kierunku ruchu samochodu.

W celu niedopuszczenia do poślizgów kół na drogach zasnieżonych i oblodzonych są produkowane specjalne opony z kolcami z twardych spieków, łańcuchy do zakładania na zwykłe opony oraz, do warunków śnieżnych, opony ze specjalnym bieżnikiem

Opony z kolcami w niektórych przypadkach (sucha lub mokra nawierzchnia, ubity lub pokryty warstwą lodu śnieg) są mniej skuteczne od opon zimowych a ponadto niszczą nawierzchnię oczyszczonych dróg. Łańcuchy są mało skuteczne na lodzie, ograniczają prędkość i niszczą opony na drogach oczyszczonych. Opony z zimowym bieżnikiem mają gorsze własności na drogach mokrych.

EKSPLOATACJA SAMOCHODU PODCZAS MROZÓW

5

Jeżeli samochód ma być eksploatowany podczas mrozów a jest przechowywany na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanym garażu, to jest niezbędne dążenie do zapewnienia sprawnego działania zespołów uczestniczących w rozruchu silnika i ogrzewaniu wnętrza nadwozia oraz zapobieganie obmarzaniu szyb i zamarzaniu zamków drzwi i bagażnika.

Rozruch silnika zależy głównie od sprawności wyposażenia elektrycznego i układu zasilania. Niska temperatura zwiększa opory pokręcania wałem korbowym, obniża ilość prądu, którą rozrusznik może pobrać z akumulatora i utrudnia wytworzenie oraz zapalenie mieszanki. Aby zmniejszyć utrudnienie rozruchu spowodowane niską temperaturą, należy:

- 1) utrzymywać w akumulatorze prawidłowy poziom elektrolitu; wodę destylowaną dolewać w razie potrzeby przed jazdą, aby nie wymieszana z elektrolitem nie zamarzła w akumulatorze;
- 2) utrzymywać akumulator w stanie naładowanym; doładowywać za pomocą prostownika lub odbywając dłuższą jazdę; sposób kontroli naładowania akumulatora patrz p. 7.2.4 (w rozładowanym akumulatorze zamarznięcie elektrolitu może spowodować zniszczenie akumulatora – przy gęstości $1,11 \text{ g/cm}^3$ temperatura zamarzania wynosi -14°C);
- 3) nie dopuszczać do dużego spadku temperatury elektrolitu, gdyż obniża się ilość prądu, którą rozrusznik może pobrać z akumulatora, a ładowanie przebiega wolniej (przy -18°C akumulatora, rozrusznik może pobrać około 2,5 raza mniej prądu niż przy $+30^\circ\text{C}$, a przy -30°C ilość prądu, którą rozrusznik może pobrać spada praktycznie do zera); przy mrozach około -20°C podczas dłuższych postojów, akumulator należy wyjąć z samochodu i przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym, gdyż temperatura elektrolitu dość szybko obniża się i po około 8 h może być bliska temperatury otoczenia;
- 4) utrzymywać czystość akumulatora z zewnątrz i nie dopuszczać do zanieczyszczenia elektrolitu (p. 7.2.4); zanieczyszczenia zwiększają samowyładowanie akumulatora (nawet do 10% pojemności na dobę), a tym samym zmniejsza się ilość prądu do rozruchu silnika;
- 5) utrzymywać czystość głowicy rozdzielacza, palca rozdzielacza i styków przerywacza, zanieczyszczenia głowicy z zewnątrz i wewnątrz lub palca roz-

dzielacza prowadzić mogą do powierzchniowego iskrzenia (przebieć) i przerw w zapłonie, natomiast zanieczyszczenie styków przerywacza pogarsza iskry na świecach;

6) utrzymywać prawidłowy odstęp styków przerywacza (patrz p.7.3.1);

7) nie dopuszczać do uszkodzeń izolacji przewodów wysokiego napięcia; przewody z uszkodzoną izolacją wymienić na nowe,

8) utrzymywać prawidłową odległość elektrod świec (patrz p.7.3.2) i nie przekraczać przewidzianego dla świec przebiegu;

9) zapewnić prawidłowy naciąg paska wentylatora,

10) sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić gaźnik i pompę paliwa oraz wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego,

11) nie dopuszczać do zanieczyszczenia paliwa wodą lub śniegiem, gdyż przedostanie się do pompy lub gaźnika i zamarznięcie nawet pojedynczej kropli wody może uniemożliwić uruchomienia silnika;

12) przestawić filtr na ssanie powietrza podgrzanego.

Ogrzewanie wnętrza samochodu jest zależne od sprawnego działania termostatu, kurka nagrzewnicy i braku zanieczyszczeń w układzie chłodzenia (kamień kołowy lub produkty korozji).

Jeżeli istnieje zastrzeżenie do działania ogrzewania, to należy

1) przeprowadzić kontrolę termostatu i w razie potrzeby wymianę na nowy, wstępnie termostat sprawdzić można przy rozgrzewaniu zimnego silnika, jeżeli przewód gumowy komory podgrzewacza przewodu ssącego (5 na rys 2.52) i przewód obudowa termostatu-chłodnica (3) rozgrzewają się jednocześnie i do podobnej temperatury, to świadczy to o uszkodzeniu termostatu,

2) sprawdzić, czy nagrzewnica nie jest zanieczyszczona osadami i zawór nagrzewnicy działa sprawnie (patrz p.7.6).

Aby zmniejszyć możliwość obmarzania szyb podczas mrozów (od strony wnętrza samochodu) i zamarzania zamków, jest wskazane.

1) podczas uruchamiania i zagrzewania silnika intensywnie wietrzyć samochód; w tym celu opuścić szybę w drzwiach (lub pozostawić otwarte drzwi) i włączyć dmuchawę;

2) po zakończonej jeździe, w celu usunięcia pary z rozgrzanego samochodu, otworzyć drzwi i dokładnie przewietrzyć oraz ostudzić wnętrze.


3) jeżeli bębny zamków przymarzają, to wprowadzić do nich nieco specjalnego płynu do zamków.

PODNOŚZENIE I HOLOWANIE SAMOCHODU

106

Miejsce oparcia podnośnika przy podnoszeniu przodu samochodu jest pokazane na rysunku 10.1a, podnoszenie zaś przodu jest pokazane na rysunku 10.1b. W celu zabezpieczenia nadwozia przed uszkodzeniem, między płytą podnośnika i nadwoziem należy umieścić klocek z drewna

Rysunek 10.1
PODNOŚNIK I HOLOWANIE SAMOCHODU
a - miejsce oparcia podnośnika
b - podnoszenie przodu





Rysunek 10.3

Wzrost 1,5 m
Ciężar 1,5 t

Rysunek 10.4

Wzrost 1,5 m
Ciężar 1,5 t

Rys 10.2



Rys 10.3




Rys 10.4

Tył samochodu należy podnosić za pochwę tylnego mostu, jak pokazano na rysunku 10.2.

Jeżeli samochód ma być utrzymany w położeniu uniesionym, to należy

- 1) z przodu umieścić podstawki pod wzmacnieniem, za tylną powierzchnią wnętrza koła prawego i lewego (rys. 10.3);
- 2) z tyłu umieścić podstawki na zewnątrz przednich wsporników resorów (pod wzmacnieniami przy tych wspornikach – rys. 10.4) lub pod pochwą tylnego mostu (przy jej końcach)

Jeżeli samochód ma być holowany, to linkę należy zaczepić za osłony miski olejowej (miejsce wskazane strzałką na rys. 10.1a)



CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE I PRZEBIEGI MIĘDZYOBŚLUGOWE

Czynności obsługowe i przebiegi międzyobsługowe są podane w tablicy 11-1, a materiały eksploatacyjne w tablicy 9-1.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OBSŁUG


● Olej w silniku i filtr oleju należy wymieniać co 10 000 km, najrzadziej zaś co pół roku. Olej trzeba spuszczać, gdy silnik jest gorący (np. po powrocie z jazdy). Do silnika nowego należy wlać (bez płukania miski) jeden z olejów podanych w tablicy 9-1. Do silnika eksploatowanego na wiadomym gatunku oleju, świeży olej tego samego gatunku należy wlewać również bez płukania miski. Do odkręcania zużytego filtra oleju należy posługiwać się przyrządem specjalnym, na przykład takim jak na rysunku.2.86. Nowy filtr, po powleczeniu olejem gumowego pierścienia uszczelniającego, należy wkręcać ręką i po zetknięciu się gumowego pierścienia z gniazdem należy dokręcić filtr o 3/4 obrotu.

● Olej w skrzynce biegów i tylnym moście powinien sięgać krawędzi otworu wlewowego uzyskanego po odkręceniu korka wlewu. W przypadku konieczności wymiany oleju należy go spuszczać bezpośrednio po jeździe, gdy jest ciepły i wymieszany. Po całkowitym ścieknięciu zużytego oleju należy wkręcić korek (uprzednio oczyścić wkładkę magnetyczną korka) i wlać świeży olej w ilości sięgającej do otworu wlewowego, po czym wkręcić korek wlewu.

● Poziom płynu w układzie chłodzenia powinien sięgać 6.7 cm powyżej znaku MIN wykonanego na zbiorniku wyrównawczym. Kontrolę należy przeprowadzać na silniku zimnym, ponieważ rozgrzany płyn znacznie zwiększa objętość i odczyt byłby nieprawidłowy.

Płyn po dwóch latach eksploatacji (lub przebiegu około 60 000 km) powinien być wymieniony ponieważ zmieniają się jego właściwości przeciwkorozyjne. Przy wymianie płynu (spuszczanie i nalewanie) dźwignia sterowania dopływem gorącego powietrza (11, rys. 7.37) powinna być przesunięta w lewe położenie, aby płyn w nagrzewnicy nie był oddzielony zaworem.

● Oczyszczenie gaźnika należy poprzedzić wykręcaniem dysz, korka przy elemencie filtrującym oraz zdjęciem pokrywy komory pływakowej. Poszczególne części i kanały należy przemyć czystą benzyną (nieetylizowaną) i przed-



Rysunek 11.1
KOLEJNOŚĆ WYMIANY OLEJU

| Nr | Czynności obsługi | OTD po
pierwszych
2000-3000
km | Przebieg między
obsługami w km | | | | | | przeprowadzenia |
|----|---|---|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wymienić olej w silniku i filtr boczny | x | | | x* | | | | |
| 2 | Sprawdzić i uzupełnić poziom oleju w skrzyni biegów i tylnym moście | x | | | x | | | | p. 11.2 |
| 3 | Wymienić olej w skrzyni biegów | | | | | | | x | |
| 4 | Wymienić olej w tylnym moście | | | | | | | x | p. 11.2 |
| 5 | Nasmarować szereg | | | | x | | | | wpuścić kilka krop i oleju silnikowego do otworu (16, rys. 7, 16) |
| 6 | Wymienić sterylny włożyska koła | | | | | x | | | p. 6.2.1 |
| 7 | Nasmarować zawiasy drzwi | | | | | | | | |
| 8 | Oczyszczyć i nasmarować końcówki akumulatora | x | | | x | | | | stosować czystą wazelinę |
| 9 | Sprawdzić i uzupełnić płyn w układzie chłodzenia | | x | | | | | | |
| 10 | Sprawdzić i uzupełnić płyn w zbiornikach pompy hamulca i pompy sprzęgła | | | | | | | | |
| 11 | Uzupełnić olej w zbiorniku spryskiwacza szyb | x | | | | | | | |
| 12 | Sprawdzić dokręcenie śrub koła | x | | | | | | | dokręcać momentem |
| 13 | Sprawdzić dokręcenie śrub i śrub mocujących zespół Jula na ławie | x | | | | x | | | |
| 14 | Sprawdzić dokręcenie śrub głowicy | x | | | | | | | p. 2.8.4 czynności 13 |
| 15 | Sprawdzić i wyregulować hamulce, zasadniczy pomiar | x | | x | | | | | p. 4.10 |
| 16 | Sprawdzić i wyregulować jałowy skok pedału sprzęgła | x | | | x | | | | p. 3.2.6 lub p. 3.3.6 |
| 17 | Sprawdzić i wyregulować luz zaworów dźwignia zaworów | x | | | x | | | | strona 8.3 |
| 18 | Sprawdzić i wyregulować naciąg paska wentylatora i alternatora | x | | | x | | | | |
| 19 | Sprawdzić i wyregulować łożyska piast i koła | | | | | x | | | |
| 20 | Oczyszczyć i wyregulować gaźnik | x | | | x | | | | p. 11.2 |
| 21 | Oczyszczyć odśrodkowy filtr oleju | | | | | | x | | p. 2.4.2 |
| 22 | Wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego | x | | | x | | | | strona 6.4 |
| 23 | Sprawdzić i wyregulować ciśnienie w oponach | x | | | | | | | |

* lub co pół roku (co 500 km) sprawdzić poziom oleju w silniku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| 24 | Sprawdzić szczelność osłon sworzní kulo-
wych i drążków kierowniczych oraz dokre-
cenie połączeń w układzie kierowniczym
i wyregulowanie zbieżności koł | x | | x | | | | | p 6.2.1,
tabl. 1
p. 57 |
| 25 | Wymienić wkład filtra powietrza | | | | x | | | | |
| 26 | Oczyścić układ odpowietrzania skrzyni kor-
bowej silnika | | | | | x | | | p 11.2 |
| 27 | Wyregulować odstęp elektrod świec zapło-
nowych | | | | | x | | | p 7.3.2 |
| 28 | Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze i w razie potrzeby uzupełnić | x | | x | | | | | p 7.2.4 |
| 29 | Sprawdzić i wyregulować odstęp styków
przerwywacza | x | | | | x | | | p 7.3.1 |
| 30 | Sprawdzić i wyregulować kąt wyprzedzenia
zapłonu | x | | | | x | | | p 7.5.2** |
| 31 | Sprawdzić i wyregulować reflektory | x | | | | | | | |
| 32 | Sprawdzić szczotki rozrusznika, oczyścić ko-
mutator i nastawić łożyska | | | | | | | | p 11.2 |
| 33 | Sprawdzić szczotki alternatora i oczyścić
pierscie ślizgowe | | | | | | | x | p 11.2 |
| 34 | Sprawdzić działanie zespołów samochodu
podczas jazdy próbnej | x | | | | x | | | |
| 35 | Zamienić koła | | | | x | | | | |

* Na drogach o złym stanie drogowym należy jeździć ostrożnie.
** Częstotliwość wymiany zależy od potrzeb.

muchać sprężonym powietrzem. Po zmontowaniu gaznika należy gaznik wyregulować według wytycznych podanych w punkcie 2.6.1

● Czyszczenie układu przewietrzania komory korbowej. Elementy stanowiące układ przewietrzania komory korbowej silnika są pokazane na rysunku 2.75. Przewody, wygasacz płomieni i zawór odpowietrzania należy oczyścić przemywając je czystą nieetylizowaną benzyną i przedmuchając sprężonym powietrzem.

● Szczotki rozrusznika powinny swobodnie przesuwają się w trzymadłach szczotkowych. Komutator wirnika powinien być gładki, bez wypań. Zanieczyszczenia z komutatora należy usunąć za pomocą odmuchania sprężonym powietrzem i przetarcią suchą, czystą ściereczką. Łożyska i wielowypust wałka wirnika oraz łożyska ślizgowe zespołu sprzęgającego rozrusznika należy natłuścić olejem silnikowym (SAE 10W), a kołnierz tarczki prowadzącej zespołu sprzęgającego smarem MR2.

● Szczotki alternatora i pierścienie ślizgowe alternatora należy sprawdzać, tak jak szczotki i komutator rozrusznika.

OKRESOWE ZABEZPIECZANIE PRZED KOROZJĄ

11.3

Powłoki lakierowe samochodu podczas eksploatacji podlegają niszczącemu działaniu, powodowanemu przez warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia.

Wilgoć oraz zawarte w powietrzu zanieczyszczenia przemysłowe i komunalne tworzą często związki chemiczne, które w znacznym stopniu obniżają ochronne działanie powłok. Jeszcze bardziej szkodliwie oddziałują na powłoki ochronne wilgoć i zanieczyszczenia z dróg, szczególnie obficie występujące podczas chemicznego oczyszczania z lodu i śniegu.

Mechaniczne uszkodzenia powłok są powodowane wyrzucaniem zanieczyszczeń przez koła. Zanieczyszczenia te uderzając o powłoki powodują zarysowania, ścieranie i odpryski warstw ochronnych.

Oddziaływaniu warunków atmosferycznych podlega praktycznie całe nadwozie z zewnątrz i wewnątrz, tyle że nie we wszystkich miejscach w jednakowym stopniu. Najbardziej są narażone dolne części, które podlegają działaniu rozbryzgów od kół własnych i kół innych pojazdów. Górne części nadwozia i wewnątrz są narażone głównie na działanie wilgoci i zanieczyszczeń powietrza. Wilgoć na zewnętrznych powierzchniach pochodzi od warunków atmosferycznych, a na wewnętrznych powierzchniach ze skraplania się pary zawartej w powietrzu. Wilgoć osadza się nie tylko na szybach (co jest widoczne), lecz także na powierzchniach blach (po przeniknięciu przez nieszczelności oblic).

Aby powłoki akierowe długo zachowywały wygląd i skutecznie chroniły blachy przed korozją, coraz powszechniej jest stosowane ich okresowe zabezpieczanie za pomocą specjalnych środków chemicznych, które poza tworzeniem warstwy ochronnej odznaczają się dobrym rozpylaniem na powierzchniach zabezpieczanych i wnikaniem w szczeliny. Materiał zabezpieczający jest zwykle różny dla powierzchni zewnętrznych, przestrzeni zamkniętych i dla podłogi oraz wnętrza kół. Do zabezpieczenia przestrzeni zamkniętych są przeznaczone: Fluidol ML, Defensor*, Siwos – produkcji krajowej, Tectyl 400-C – firmy Valvoline lub Elakson – produkcji NRD, a do spodu podłogi Bitex – produkcji krajowej lub Tectyl 506 – firmy Valvoline. Materiał zabezpieczający podłogę jest zwykle gęsty, o właściwościach umożliwiających uzyskanie grubszych warstw.

Okresowe zabezpieczenie należy przeprowadzać co około 12 miesięcy za pomocą specjalnych urządzeń rozpylających** (dla przestrzeni zamkniętych) i natryskowych (dla podłogi i wnętrza kół). Aby zabezpieczenie okresowe było wykonane prawidłowo, muszą być spełnione następujące warunki:

- temperatura otoczenia podczas zabezpieczania nie może być niższa niż 10°C,
- powierzchnie zabezpieczane powinny być czyste i suche
- miejsca z ogniskami korozji powinny być oczyszczone i naprawione za pomocą farb
- miska olejowa silnika, skrzynka biegów, wał napędowy, tylny most w miejscu przekładni głównej oraz hamulce tarczowe powinny być chronione przed natryskiem (np. folią lub papierem), w celu nie zakłócenia chłodzenia zespołów oraz nie naruszenia wyważenia wału i działania hamulców (jeżeli samochód jest zabrudzony, to po starannym umyciu, najlepiej ciepłą wodą, należy go osuszyć gorącym powietrzem lub odstawić na 2 dni w celu wyschnięcia),
- przygotować dostęp do przestrzeni zamkniętych nadwozia przez wyjęcie korków zaślepiających otwory lub wykonać potrzebne otwory (jeżeli nie są wykonane) w miejscach określonych na rysunkach 11-2 do 11-10 i tablicy 11-2. Przestrzenie zamknięte, które należy poddać zabezpieczeniu są określone w tablicy 11-2 i zaznaczone na rysunku 11-11. Do zabezpieczenia przestrzeni zamkniętych potrzeba około 1,5 kg środka zabezpieczającego.


W poszczególnych przestrzeniach zamkniętych rozpylanie należy kontynuować do chwili pojawienia się wycieku środka antykorozyjnego przez szczeliny lub otwory. Wycieki na powierzchniach zewnętrznych należy usuwać za pomocą szmatki zwilżonej benzyną lakową ekstrakcyjną lub naftą.

W samochodzie Kombi poza miejscami określonymi w tablicy 11-2 należy

* Zabezpiecza na 24 miesiące


** Stanowisko do natrysku, ze względu na rozpuszczalniki zawarte w środku antykorozyjnym, musi być wyposażone w dobrą wentylację i uszczelnione. Ciśnienie robocze musi być w granicach 0,8 MPa (8 kG/cm²), które jest konieczne szczególnie przy zabezpieczaniu przestrzeni zamkniętych w celu uzyskania emulsji materiału antykorozyjnego-powietrze.

a



Rysunek

b



Rysunek 11.2

CZĘŚĆ PRZEDNIA

Wnętrze

Wnętrze

1 Ściana wnętrza koła zapasowego 2 Wnętrze

natrysnać wewnątrz drzwi tyłu przez otwory Ø8 mm wyk.

50 mm nad gumowymi wprowadzaczami i w połowie grubości drzwi.



Po przeprowadzonym zabezpieczeniu, wyjęte zaślepki należy umieścić w otworach z których były wyjęte, a w otworach wyk. należy umieścić dodatkowe zaślepki

PRZETRZNIENIE WEWNĘTRZNE NADWOZIA PODLECIĄCAJĄCEGO
OKRESOWEMU ZABEZPIECZENIU

| Przebieg | Miejsca zabezpieczenia | Opis zabezpieczenia |
|----------|---|--|
| 1 | Bełka poprzeczna przednia | natrysnać przez istniejące otwory |
| 2 | Podłużnica przednia | natrysnać przez istniejące otwory |
| 3 | Wnętrze przedniej części | natrysnać przez cztery otwory |
| 4 | Bełka środkowa i podcięcie minowa | natrysnać przez otwory |
| 5 | Podcięcie części tylna | natrysnać przez otwory |
| 6 | Podcięcie części tylna | natrysnać przez otwory |
| 7 | Przednia część tylna | natrysnać przez otwory |
| 8 | Przednia część tylna | natrysnać przez otwory |
| 9 | Bełka tylna podłogi | natrysnać po wyjęciu zaślepek |
| 10 | Wspornik przedniego mocowania resoru | wykonąć otwory od strony bagażnika |
| 11 | Podcięcie tylna części tylna | (rys. 11.2) i natrysnać |
| 12 | Podłużnica tylna, część przednia | natrysnać po wyjęciu zaślepek |
| 13 | Bełka poprzeczna tylna | natrysnać przez otwory od strony bagażnika |
| 14 | Ściana przednia mocowania reflektorów | natrysnać przez otwory |
| 15 | Główna bełka przednia | natrysnać przez istniejące otwory |
| 16 | Uzębrowanie okrywy silnika | wykonąć otwory (rys. 11.3) i natrysnać |
| 17 | Wspornik amortyzatora i sprężyny zawieszenia przedniego | natrysnać od strony komory silnika |
| 18 | Wnętrze chwytu powietrza | wykonąć otwór (rys. 11.4) i natrysnać |
| 19 | Przedni słupek | wykonąć otwór |
| 20 | Środkowy słupek | natrysnać przez otwory |
| 21 | Wspornik podnośnika | wykonąć otwory (rys. 11.6 i 11.7) i natrysnać |
| 22 | Przednie drzwi | wykonąć otwory |
| 23 | Tyłne drzwi | wykonąć otwór |
| 24 | Tyłny słupek | wykonąć otwór (rys. 11.10) i natrysnać |
| 25 | Blotniki i wnętrze nad kołami, wnętrze koła zapasowego oraz wlew paliwa | natrysnać od strony bagażnika, Kombi natrysnać od strony |
| 26 | Żebra pokrywy bagażnika i tylna bełka | natrysnać przez wycięcia i otwory |
| 27 | Wnętrze drzwi i tylne słupki Kombi | patrz tekst |

Rysunek 11.3
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA

Rysunek 11.4
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA



Rysunek 11.5
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA

Rysunek 11.6
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA

Rysunek 11.7
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA

Rysunek 11.8
POŁOŻENIE OTWORU DO KONSERWACJI
WNĘTRZA DRZWI PRZEDNICH OD STRONY
ZAMKA

Przy zabezpieczaniu spodu samochodu należy szczególnie starannie natrysnąć wnęki kół, krawędzie wnęk kół oraz podłużnice boczne (z boków nadwozia). Do natryśnięcia spodu potrzeba około 2...3 kg preparatu. Osadzanie się preparatu na zespołach podwozia (zawieszenia, drążki kierownicze itp.) chroni zespoły przed korozją i ułatwia podczas napraw rozłączanie połączeń gwintowych.

MYCIE I PIEŁĘGNACJA NADWOZIA




14

● W celu utrzymania nadwozia w dobrym stanie przez długi okres należy dbać, aby powierzchnie z powłokami ochronnymi nie ulegały uszkodzeniom (zadrapania, wgłębienia, miejscowe uderzenia) i działaniu szkodliwych warunków zewnętrznych. W celu spełnienia tych zaleceń należy prawidłowo oczyszczać samochód z zewnątrz i wewnątrz oraz stosować środki ochronne przeciwdziałające pogarszaniu się wyglądu i jakości powłok.

Podstawową czynnością jest mycie powierzchni, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych samochodu. Usuwa ono nie tylko widoczne zanieczyszczenia, lecz także osady pyłów i dymów, występujących szczególnie w miastach i rejonach uprzemysłowionych, które z wilgocią zawartą w powietrzu mogą tworzyć czynne związki chemiczne, sprzyjające pojawianiu się korozji.

Najwłaściwsze jest mycie nadwozia bezpośrednio po zabrudzeniu a szczególnie po zabłoceniu, gdyż nie wyschnięte zanieczyszczenia łatwiej się usuwają. Podczas mycia temperatura powinna być powyżej 0°C. Mycie w miejscu mocno nasłonecznionym nie jest wskazane, bo wysychające (nie wytarte) krople pozostawiają osady.

Mycie samochodu z zewnątrz należy rozpocząć od odfukania go wodą w celu zmiękczenia zanieczyszczeń i samoczynnego ich spłynięcia (najwygodniej odfukować samochód za pomocą węża). Następnie, w celu usunięcia pozosta-



Rysunek 11.9


WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI
WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI
WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI

Rysunek 11.10


WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI
WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI



Rys 11.9



Rys 11.10



Rys 11.11

Rysunek 11.1

WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI
WIDOK PRZEDNI DWÓCH Kół PRZEDNI

tych zanieczyszczeń, należy użyć szczotki lub gąbki i wody z dodatkiem szamponu samochodowego (w ilości określonej w przepisie użycia). Gąbką (lub szczotką) należy pocierać lekko, aby nie powodować porysowania i ściernia lakieru. Podczas mycia, obfitość wody z szamponem powinna powodować spływanie brudów i nie dopuszczać do tworzenia się mazi (między szczotką lub gąbką a nadwoziem) rysującej lakier. Gąbkę (lub szczotkę) należy często opłukiwać w wodzie, a po myciu opłukać nadwozie z resztek brudu szamponu. Umyte powierzchnie nadwozia oraz uszczelki drzwi i bagażnika należy wytrzeć suchą irchą lub flanelą. Wytarcie uszczelki jest szczególnie ważne zimą, gdyż zabezpiecza je przed przymarzeniem. Ewentualne plamy spowodowane smarem, olejem lub asfaltem należy usunąć za pomocą szmatki zwilżonej benzyną, a następnie suchej czystej szmatki.

Po wyschnięciu nadwozia jest wskazane użycie środków tworzących warstwę ochronną na lakierze (np. Poler, Neopoler, Autozol, Auron itp.). Środki te rozprowadza się szmatką, a następnie inną suchą, miękką szmatką przeciera nadwozie do połysku. Środki zabezpieczające należy również stosować na zawilgacających się powierzchniach odstawianych po otwarciu drzwi, pokrywy silnika i pokrywy bagażnika.

Stosowanie past polerskich, zawierających środki polerujące lakier, jest dopuszczalne jedynie w przypadkach koniecznych (np. zmatowienie lakieru) i nie może być przeprowadzane często, gdyż powstać mogą przetarcia warstwy lakieru, zwłaszcza na krawędziach.

● Mycie wnętrza nadwozia należy przeprowadzać w odstępach czasu uzależnionych od warunków eksploatacji. Przed myciem należy usunąć brud, kurz za pomocą odkurzacza lub miotłki. Do oczyszczania pokryw wnętrza nie należy stosować olejów lub środków zawierających amoniak. Najwłaściwsze do oczyszczania powierzchni z tworzyw lub folii jest stosowanie ściereczki lub miękiej szczoteczki i wody z mydłem. Po usunięciu zanieczyszczeń należy inną ściereczką, splukiwaną często w czystej wodzie, usunąć resztki brudu i mydła. Następnie należy oczyszczoną powierzchnię wytrzeć suchą ściereczką, do uzyskania połysku. Ważne jest, aby ewentualne plamy były usuwane wkrótce po ich powstaniu. Jeżeli pozostają one na tapicerce dłużej, to wnikają w tworzywo i usunięcie ich jest trudne lub wręcz niemożliwe. Powierzchnie pokryte tkaninami należy oczyszczać odkurzaczem lub szczotką, a następnie można je przetrzeć dobrze wyciśniętą z wody czystą ściereczką*.

● W celu utrzymania części chromowanych w dobrym stanie, jest wskazane przetrzeć je przed myciem ściereczką nasyoną naftą i wytrzeć do sucha. Następnie należy przetrzeć te powierzchnie szmatką nasyoną olejem mineralnym i znów wytrzeć do sucha. W ten sposób ewentualne nieszczelności w powłoce chromowanej zostają nasyczone olejem, co nie dopuszcza do powstania punktów korozji. Można również zastosować do czyszczenia części chromowanych specjalne preparaty o działaniu czyszczaco-konserwującym. Preparaty te (np. Inpol, Automirol, Lanolin lub inne) należy stosować ściśle według instrukcji użycia, z tym że zawsze stosowanie ich jest skuteczniejsze, gdy powierzchnie oczyszczane są suche. Na okres zimy, ze względu na stosowane chemiczne środki rozmrażające, jest wskazane zabezpieczenie części chromowanych za pomocą nałożenia warstwy preparatów ochronnych (np. Protektolu).

● Powłoki lakierowe należy okresowo poddawać przeglądom. Miejsca zadrapane, wgniecione lub z początkiem korozji należy po oczyszczeniu zabezpieczyć, wykonując zaprawki lakiernicze. Konieczność dokonywania przeglądów i ewentualnie zaprawek lakierniczych dotyczy również spodu samochodu i powierzchni nadwozia od strony wnek kół. Przy początkach korozji naprawa (za pomocą farb) jest łatwa, przy zaniedbaniach jest konieczna nieraz kłopotliwa i kosztowna wymiana elementów zniszczonych przez korozję.

* Jeżeli trzeba jest zanieczyszczenia usunąć za pomocą gąbki lub miotłki, należy użyć czystej wody z mydłem. Następnie czystą ściereczką z czystą wodą należy mocno wycisnąć.

12

BUDOWA I DANE TECHNICZNE

12.1

Samochód Kombi ma w porównaniu do odmiany osobowej (Berlina) zmieniony tył nadwozia od bocznych tylnych drzwi, co zwiększa możliwości przewożenia bagażu o dużych gabarytach. Powierzchnię bagażową uzyskuje się dzięki możliwości odchylenia poduszki i oparcia tylnego siedzenia do przodu, a załadunek bagażu umożliwiają szerokie drzwi tyłu nadwozia otwierane do góry na wysokość 1 722 mm

Poza zmianą nadwozia samochód Kombi różni się od Berlina zespołami podwozia (resor, koła, amortyzator tylny, wał napędowy) i wyposażeniem elektrycznym (lampy tylne, oświetlenie wnętrza, wycieraczka i spryskiwacz szyby drzwi tyłu nadwozia)

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Powierzchnia bagażowa | |
| - przy 5 osobach | 1,1 m ² (długość 1070 mm) |
| - przy 2 osobach (tyłne siedzenie odchylone do przodu) | 1,55 m ² (długość 1590 mm) |
| Wymiary samochodu | |
| - długość | 4234 mm |
| - szerokość z lusterkami | 1685 mm |
| - wysokość bez obciążenia | 1473 mm |
| - zwis tylny | 1058 mm |
| - zwis przedni | 670 mm |
| - rozstaw osi | 2506 mm |
| - rozstaw kół przednich | 1315 mm |
| - rozstaw kół tylnych | 1292 mm |
| - przeswit samochodu | 154 mm |
| Masa samochodu gotowego do drogi (z kołem zapasowym, narzędziami i napełnionymi zbiornikami) | 1065 kg |
| Masa całkowita z pełnym obciążeniem | 1515 kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 5 osób + 100 kg
lub 1 osoba + 330 kg |

Nacisk osi:

| | | |
|-------------|--------------------|--------|
| – przedniej | (5 osób + 100 kg) | 665 kg |
| | (1 osoba + 330 kg) | 555 kg |
| – tylnej | (5 osób + 100 kg) | 910 kg |
| | (1 osoba + 330 kg) | 850 kg |

| | |
|--|------------------------|
| Prędkość maksymalna (pełne obciążenie, droga płaska, silnik dotarty) | 155 km/h (silnik 1500) |
| | 145 km/h (silnik 1300) |

| | |
|---|---|
| Zużycie paliwa (pełne obciążenie, droga płaska, prędkość 80 km/h, silnik dotarty, prędkość wiatru 3 m/s, temperatura 5... 30°C) | 9,0 dm ³ /100 km (silnik 1500) |
| | 8,7 dm ³ /100 km (silnik 1300) |

| | |
|--|-------------------|
| Wzniesienie pokonywane z pełnym obciążeniem na I biegu | 39% (silnik 1500) |
| | 33% (silnik 1300) |

| | |
|------|---------|
| Koła | 5J x 13 |
|------|---------|

| | |
|-------------|-------------|
| Wymiar opon | 175 SR x 13 |
|-------------|-------------|

Ciśnienie w ogumieniu


| | |
|---------|------------------------------------|
| – przód | 0,17 MPa (1,7 kg/cm ²) |
| – tył | 0,25 MPa (2,5 kg/cm ²) |

Przestrzeń bagażowa

| | |
|-----------------------------------|---------|
| – wysokość w środku długości | 860 mm |
| – szerokość przy wnękach kół | 773 mm |
| – szerokość przy drzwiach tylnych | 1115 mm |

UWAGI O NAPRAWIE**12.2**

Przy obsługach i naprawach należy postępować w sposób omówiony w poprzednich rozdziałach, z tym że należy uwzględnić niżej opisane informacje

**12****Rysunek 12.1**

Wskazanie na rysunku 12.1 elementów naprawy i ich nazwy. Wskazanie na rysunku 12.1 elementów naprawy i ich nazwy. Wskazanie na rysunku 12.1 elementów naprawy i ich nazwy.

Połączenie wału przedniego z tylnym (rys. 12.1) ma wykonane znaki (7, 10 i 12) oraz (14 i 19, rys. 3.26), w postaci nacięć wykonanych przecinakiem. Znaki te określają położenie części, przy którym wał był wyważony. Wzajemne położenie znaków przy demontażach i montażach nie może ulec zmianie, ponieważ wyważenie wału zostałoby naruszone. Znaki powinny znajdować się z jednej strony wału i w jednej płaszczyźnie. Przy ustalaniu przyczyn i sposobu usuwania niedomagań wału napędowego, należy korzystać z informacji podanych w punkcie 3.5.4.

Wy montowanie wałów napędowych z samochodu należy przeprowadzić w następujący sposób:

- 1) odkręcić nakrętkę i wyjąć trzy śruby mocujące końcówkę przegubową z przegubem elastycznym,
- 2) odkręcić nakrętkę i wyjąć trzy śruby mocujące końcówkę przegubową krzyżakową, z końcówką kierowniczą wałka napędzającego,
- 3) odkręcić śruby i zdjąć wspornik zabezpieczający wał napędowy,
- 4) odkręcić śruby mocujące wał napędowy (wspornik podpory pozostaje przykręcony do nadwozia) i wyjąć wał wraz z podporą,
- 5) odkręcić nakrętkę i odłączyć przegub od końcówki przegubu elastycznego i krzyżaka bębnowego.


W montowanie wałów napędowych do samochodu należy przeprowadzić w następujący sposób:

- 1) dołączyć przegub do końcówki przegubu elastycznego (skrzynki biegów) i wyjąć wał, w tym celu należy zamontować na rysunku 3.26,
- 2) założyć wał napędowy i zamocować podporę (kierowniczą) wspornika śrubami i nakrętką,
- 3) zamontować wspornik zabezpieczający wał napędowy (jeżeli był wyjęty),
- 4) dołączyć końcówkę przegubu krzyżakowego do końcówki kierowniczej wałka napędzającego, nakrętkę śrub dokręcić momentem 32 N m (3,2 kgm),
- 5) dołączyć końcówkę przegubową do przegubu elastycznego zachowując położenie śrub, jak na rysunku 3.26, nakrętkę śrub dokręcić momentem 49,0 N m (5,0 kgm),
- 6) dokręcić śruby mocujące podporę elastyczną do wspornika momentem 24,5 N m (2,5 kgm).

Demontaż podpory wału napędowego należy poprzedzić oznakowaniem części, w szczególności tych, które mają być przy montażu położone części nie uległo zmianie i wał nie stracił wyważenia. Następnie należy:

- 1) wyjąć pierścienie osadzone z końcówki wału przedniego,
- 2) wypchnąć łożyska igłowe (rys. 12.2) i odłączyć krzyżak przegubu wraz z tylnym wałem od tylnej końcówki przedniego wału
- 3) odkręcić nakrętkę (6, rys. 12.1) i ściągnąć końcówkę z wielowypustu za pomocą ściągacza uniwersalnego.
- 4) zdjąć osłonięcie rury na podporę i wypchnąć na prasie końcówkę wału z łożyska

Montaż podpory wału napędowego należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do demontażu zachowując położenie znaków (14



Rysunek 12.2
WYPYCHANIE ŁOŻYSK IGŁOWYCH
1 - podpora kierownicza 2 - końcówka wału napędowego 3 - przegub elastyczny 4 - przegub krzyżakowy 5 - przegub krzyżakowy 6 - przegub krzyżakowy 7 - przegub krzyżakowy 8 - przegub krzyżakowy 9 - przegub krzyżakowy 10 - przegub krzyżakowy 11 - przegub krzyżakowy 12 - przegub krzyżakowy 13 - przegub krzyżakowy 14 - przegub krzyżakowy 15 - przegub krzyżakowy 16 - przegub krzyżakowy 17 - przegub krzyżakowy 18 - przegub krzyżakowy 19 - przegub krzyżakowy 20 - przegub krzyżakowy 21 - przegub krzyżakowy 22 - przegub krzyżakowy 23 - przegub krzyżakowy 24 - przegub krzyżakowy 25 - przegub krzyżakowy 26 - przegub krzyżakowy 27 - przegub krzyżakowy 28 - przegub krzyżakowy 29 - przegub krzyżakowy 30 - przegub krzyżakowy 31 - przegub krzyżakowy 32 - przegub krzyżakowy 33 - przegub krzyżakowy 34 - przegub krzyżakowy 35 - przegub krzyżakowy 36 - przegub krzyżakowy 37 - przegub krzyżakowy 38 - przegub krzyżakowy 39 - przegub krzyżakowy 40 - przegub krzyżakowy 41 - przegub krzyżakowy 42 - przegub krzyżakowy 43 - przegub krzyżakowy 44 - przegub krzyżakowy 45 - przegub krzyżakowy 46 - przegub krzyżakowy 47 - przegub krzyżakowy 48 - przegub krzyżakowy 49 - przegub krzyżakowy 50 - przegub krzyżakowy 51 - przegub krzyżakowy 52 - przegub krzyżakowy 53 - przegub krzyżakowy 54 - przegub krzyżakowy 55 - przegub krzyżakowy 56 - przegub krzyżakowy 57 - przegub krzyżakowy 58 - przegub krzyżakowy 59 - przegub krzyżakowy 60 - przegub krzyżakowy 61 - przegub krzyżakowy 62 - przegub krzyżakowy 63 - przegub krzyżakowy 64 - przegub krzyżakowy 65 - przegub krzyżakowy 66 - przegub krzyżakowy 67 - przegub krzyżakowy 68 - przegub krzyżakowy 69 - przegub krzyżakowy 70 - przegub krzyżakowy 71 - przegub krzyżakowy 72 - przegub krzyżakowy 73 - przegub krzyżakowy 74 - przegub krzyżakowy 75 - przegub krzyżakowy 76 - przegub krzyżakowy 77 - przegub krzyżakowy 78 - przegub krzyżakowy 79 - przegub krzyżakowy 80 - przegub krzyżakowy 81 - przegub krzyżakowy 82 - przegub krzyżakowy 83 - przegub krzyżakowy 84 - przegub krzyżakowy 85 - przegub krzyżakowy 86 - przegub krzyżakowy 87 - przegub krzyżakowy 88 - przegub krzyżakowy 89 - przegub krzyżakowy 90 - przegub krzyżakowy 91 - przegub krzyżakowy 92 - przegub krzyżakowy 93 - przegub krzyżakowy 94 - przegub krzyżakowy 95 - przegub krzyżakowy 96 - przegub krzyżakowy 97 - przegub krzyżakowy 98 - przegub krzyżakowy 99 - przegub krzyżakowy 100 - przegub krzyżakowy

19, rys. 3.26) oraz (7, 10 i 12, rys. 12.1) w jednej płaszczyźnie i z jednej strony wału. Do wciśnięcia podpory na końcówkę wału należy stosować przyrząd A.74035

Moment dokręcenia nakrętki mocującej końcówkę powinien wynosić 49,0 - 98,0 N m (5 - 10 kgm). Po dokręceniu nakrętkę zgnieść w celu zabezpieczenia przed odkręceniem

Weryfikację i naprawę przedniego wału należy przeprowadzać tak, jak podano w punkcie 3.5.1, z tym że nie obowiązuje wymaganie podane w pozycji 2 w tabelicy 3-6. Weryfikację tylnego wału należy przeprowadzać tak, jak określono w punkcie 3.5.2. Przy kontroli bicia rury, wał należy mocować, jak na rysunku 12.3

Dopuszczalne niewyważenie kompletnego wału w stosunku do każdej podpory wynosi 1,25 N m (0,125 kgm) przy 5500 obr/min)

Rysunek 12.3
ZAMOCOWANIE TYLNEGO WAŁU NAPĘDOWEGO
1 - miejsce podparcia podczas kontrol



Rys. 12.1

Zawieszenie tylne różni się od opisanego w punkcie 6.3 grubością pior resoru (mają grubość 8,8 mm) i regulacją amortyzatorów.

Przy zaciskaniu tulei gumowo-metalowych zawieszenia przedniego oraz przy kontroli kątów ustawienia kół obowiązuje obciążenie samochodu, przy którym (rys. 6.35) $b = 178 \pm 8$ mm, $c = 440 \pm 10$ mm.

Resory powinny mieć charakterystykę spełniającą wymagania określone w tablicy 12-1. Podczas kontroli ucha resoru powinny być w położeniu określonym na rys. 6.26

CHARAKTERYSTYKA RESORU

Tablica 12-1

| Obciążenie resoru
N (kg) | Położenie r. ucha A |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1961 (200) | $a = 65 \pm 5,2$ |
| 3432 (350) | $b = 44 \pm 3$ |
| 4903 (500) | $c = 294 \pm 49$ N (30 ± 5 kg) |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE AMORTYZATORA TYLNEGO

| Siła w
Odbicia
Jędrzenia | Parametry wył. |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | $d = 735 \pm 98$ N (75 ± 10 kg) |
| | $e = 294 \pm 49$ N (30 ± 5 kg) |

Amortyzatory tylne mają budowę i system działania taki, jak amortyzatory przednie samochodu Berlina (patrz p. 6.3.3). Sprawdzenie i naprawę amortyzatorów należy przeprowadzać w sposób opisany w punkcie 6.2.4 uwzględniając, że:

– w stanie rozciągniętym do oporu, odległość między osią ucha i powierzchnią kołpaka powinna wynosić 555 ± 3 mm, a przy rozciągnięciu z siłą 2942 N (300 kg) – $563,5 \pm 3$ mm;

– charakterystyka amortyzatora powinna spełniać wymagania określone w tablicy 12.2,

– tłok amortyzatora (Kombi) ma: sprężynę gwiazdową (18, rys. 6.22) o grubości 0,3 mm z sześcioma ramionami, podkładkę zaworu (19) o grubości 0,2 mm (średnica zewnętrzna 11 mm), trzy otwory (b) w tłoku (21), krążek (23) o trzech wycięciach, podkładkę nakrętki (25) o średnicy zewnętrznej 12,8 mm, sprężynę zaworu odbicia, która przy długości 11 mm musi zapewniać siłę $78,4 \pm 3,9$ N ($8 \pm 0,4$ kg),

– zawór amortyzatora ma jeden otwór w tarczy zaworu wyrównawczego (30), dwa wycięcia w krążku (32) i dwa krążki (33) każdy o grubości 0,15 mm

Demontaż i montaż tylnego zawieszenia należy przeprowadzać w sposób omówiony w punkcie 6.6.4.

POŁĄCZENIA GWINTOWE

Zależnie od obciążenia w połączeniu są stosowane śruby i nakrętki o mniejszej lub większej wytrzymałości.

Przy demontażach i montażach własności mechaniczne zastosowanych łączników nie mogą ulec zmianie.

W celu umożliwienia rozróżnienia własności mechanicznych śrub i nakrętek są one odpowiednio znaczone. Im wyższa jest liczba przy literze R, tym wytrzymałość części złączone, jest większa.


Sposób znakowania śrub spęczanych i toczonech jest pokazany na rysunku 13.1

Rysunek 13.1
Znakowanie śrub i nakrętek
a) śruby i nakrętki
b) śruby toczone




Rys 13.1

Rysunek 13.2
Znakowanie śrub i nakrętek
a) śruby i nakrętki
b) śruby toczone




Rys 13.2

Rysunek 13.3
Znakowanie śrub i nakrętek
a) śruby i nakrętki
b) śruby toczone



Rys 13.3



Śruby toczone, zamiast pokazanych na rysunku 13.1b osadzeń, mogą mieć znakowanie cyfrowe (podobnie jak na śrubach spęczanych)

Znakowanie śrub dwustronnych walcowanych lub nacinanych jest pokazane na rysunku 13.2. Znaki są wykonane na stronie śruby wkręcanej w otwór. Własności mechaniczne wkrętów są oznaczone jednakowo, niezależnie od tego, czy są one wykonane przez spęczanie, czy obróbkę mechaniczną. Sposób ich znakowania jest pokazany na rysunku 13.3.

Własności mechaniczne nakrętek, podobnie jak wkrętów, są oznaczane jednakowo, niezależnie od sposobu ich wykonania. Kształt nakrętki o własnościach R40, R50 jest pokazany na rysunku 13.4a, natomiast nakrętki o własnościach R80 na rysunku 13.4b. Na rysunku 13.4c pokazano kształt nakrętki z powierzchnią oporową dokładną.

Śruby i nakrętki z gwintem lewym, w celu odróżnienia, mogą mieć wykonany płytki rowek na narożach sześciokąta, na środku wysokości łba lub nakrętki.

W celu uzyskania w połączeniu prawidłowego momentu dokręcenia, należy je dokręcać kluczem dynamometrycznym bez szarpnięć, w sposób ciągły. Gwinty i płaszczyzny oporowe powinny być suche, czyste, dokładność klucza powinna zapewniać $\pm 5\%$ wartości znamionowej momentu dokręcania.

Moment dokręcania można sprawdzić następującymi metodami: A - przez rozluźnienie, a następnie zaciśnięcie połączenia do pozycji wyjściowej, którą należy w tym celu uprzednio oznaczyć specjalnym nacięciem; moment należy mierzyć, gdy połączenie wraca do pozycji wyjściowej.

B - przez odczytanie minimalnej wartości przy obrocie łącznika o około 10° w kierunku dokręcenia.

Metodę A (ponownego dokręcenia) stosuje się przy kontroli połączeń utlenionych, malowanych lub brudnych (błąd pomiaru $\pm 5\ldots\pm 12\%$).

Metodę B (moment przy obracaniu) stosuje się w połączeniach nie skorodowanych i nie malowanych (błąd pomiaru $\pm 8\%$).

OCENA WSPÓŁPRACUJĄCYCH CZĘŚCI

13.2

W celu uzyskania długotrwałej pracy zespołów, materiał części i powierzchnie współpracujących powinien być odpowiednio obrabiony.

Zależnie od występującej współpracy stosuje się

- utwardzanie powierzchni chemiczne (np. nawęglanie, nitronawęglanie, cyjanowanie, azotowanie) polegające na wprowadzeniu do warstwy powierzchniowej węgla, węgla i azotu lub azotu i obróbce cieplnej tej warstwy; na ogół uzyskuje się warstwy cienkie (setne lub dziesiątne części milimetra) i twarde (około 57 HRC).

- obróbkę cieplną części i powierzchni (hartowanie, hartowanie powierzchniowe) polegającą na przeprowadzeniu procesów nadających materiałom

odpowiednią wytrzymałość i twardość powierzchni; hartowanie powierzchniowe daje warstwy o grubości 2...5 mm i twardości 50...70 HRC;

– powłoki galwaniczne (np. porowate chromowanie) przeciwdziałające zatarciom;

– powłoki galwaniczne (np. cynkowanie, kadmowanie) przeciwdziałające korozji;

– powłoki chemiczne (np. fosforanowanie) przeciwdziałające zatarciom i korozji;

– obróbkę mechaniczną umożliwiającą uzyskanie powierzchni o określonym kształcie (płaskość, walcowatość, kołowość);

– obróbkę mechaniczną w celu uzyskania powierzchni o określonej chropowatości; 14 klas określanych zwykle wyróżnikiem R_a i liczbą; klasa 1 (najbardziej chropowata) ma $R_a = 80 \mu\text{m}$, a klasa 14 (najmniej chropowata) ma $R_a = 0,01 \mu\text{m}$.

W celu pełnego wykorzystania jakości fabrycznie wykonanych części należy dbać, aby w procesie przechowywania nie były one narażone na warunki, w których ich powierzchnie mogłyby ulec uszkodzeniu (mechanicznemu lub korozji) oraz nie należy przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności obróbczych (szlifowanie, docieranie nowych zaworów itp.) i cieplnych (podgrzewanie palnikiem lub od palnika podczas spawania).

Przy weryfikacji części do dalszej pracy należy uwzględnić, że jeżeli utwardzona warstwa uległa przetarciu (np. na dźwigienkach sprzęgła w miejscu współpracy z łożyskiem), to dalsze zużycie będzie następować szybciej i dlatego pełne przywrócenie trwałości zespołu wymaga nieraz dokonania wymiany pozornie mało zużytej części.

MYCIE I OCZYSZCZANIE CZĘŚCI

13.3

Przed demontażem podzespołu lub przed weryfikacją części zdemontowanego podzespołu należy podzespół lub część oczyścić.

Do oczyszczenia podzespołu z zewnątrz stosuje się bezpośrednio mycie silnym strumieniem wody lub poprzedza je, w przypadku zaolejonego podzespołu, myciem naftą lub olejem napędowym. Po myciu należy podzespół osuszyć sprężonym powietrzem.

Do oczyszczania części zdemontowanego podzespołu stosuje się najczęściej kąpiele chemiczne, z tym że należy ściśle przestrzegać sposobu ich użycia, gdyż użyte niewłaściwie, szczególnie w przypadku stopów aluminium, mogą spowodować uszkodzenie części.

Po myciu w wannach, stosuje się przemywanie tym samym roztworem, lecz pod ciśnieniem, przewodów (np. olejowych) i kanałów (np. układu chłodzenia), a następnie płukanie gorącą wodą i osuszanie części sprężonym powietrzem.

Jeżeli brak jest gotowych preparatów do sporządzenia kąpiele, to można stosować niżej omówione.

Do odtłuszczania części stalowych i żeliwnych stosuje się 3...3,5% roztwór sody kaustycznej (30...35 g sody kaustycznej na 1 dm³ wody). W roztworze tym podgrzanym do temperatury około 80°C przetrzymuje się części przez 10...15 min, a następnie myje w sposób poprzednio podany.

Do odtłuszczania i mycia części ze stopów aluminium stosuje się jeden z podanych w tablicy 13-1 roztworów (warunki mycia jak przy odtłuszczaniu części stalowych).

Podane kąpiele nie usuwają jednak nagaru. Nagar należy więc usunąć mechanicznie lub chemicznie (w specjalnych kąpielach).

ROZTWORY DO ODTŁUSZCZANIA I MYCIA CZĘŚCI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Tablica 13-1

| Składnik | Ilość składnika w kg na 100 dm ³ wody | | |
|---------------------|--|------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Szko wodne | 15 | | |
| Szare mydło | 2 | 1 | 4 |
| Węglan sodu | | 4,5 | |
| Wodorotlenek potasu | | 1,3 | 3 |
| Fosforan sodu | | 1,45 | |

ROZTWORY DO USUWANIA NAGARU Z CZĘŚCI STALOWYCH I ŻELIWNÝCH

Tablica 13-2

| Składnik | Ilość składnika w kg na 100 dm ³ wody | | |
|----------------------|--|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 |
| Soda kaustyczna | 2,5 | 10 | |
| Kalcynowana soda | 3,3 | | 3,1 |
| Szko wodne | 0,15 | | 10 |
| Szare mydło | 0,85 | | 0,8 |
| Dwuchromian potasowy | | 0,5 | 0,5 |

ROZTWORY DO USUWANIA NAGARU Z CZĘŚCI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Tablica 13-3

| Składnik | Ilość składnika w kg na 100 dm ³ wody | | |
|----------------------|--|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 |
| Kalcynowa soda | 1,85 | 2 | 1 |
| Szare mydło | 1 | 1 | 1 |
| Szko wodne | 0,85 | 0,8 | |
| Dwuchromian potasowy | | 0,5 | 0,3 |

Mechanicznie usuwa się nagar szczotkami ręcznymi lub mechanicznymi (tarczowymi lub palcowymi), skrobakami lub strumieniem sprężonego powietrza z mączką kostną (w urządzeniu podobnym, jak do piaskowania). Szczotkami lub skrobakiem nagar należy usuwać bardzo ostrożnie, gdyż zadrapania mogą spowodować zniszczenie części.

Z części stalowych i żeliwnych nagar można usunąć jednym z podanych w tablicy 13-2 roztworów

Części z nagarem należy zanurzać w roztworze podgrzanym do 80...90°C i przetrzymać w tej temperaturze 2...3 h. Pozostały po tej kąpeli nagar łatwo oddziela się szczotką. Po kąpeli należy części przemyć gorącą wodą i osuszyć sprężonym powietrzem

Z części wykonanych ze stopów aluminium nagar można usunąć jednym z roztworów podanych w tablicy 13-3.

Sposób usuwania nagaru jest taki sam jak przy usuwaniu nagaru z części stalowych i żeliwnych.

MONTAŻ USZCZELNIACZY

13.4

W celu uzyskania prawidłowego działania montowanych uszczelniaczy należy zachować maksymalną ostrożność, aby nie uszkodzić obrzeża uszczelniającego.

go i zapewnić naolejenie uszczelniacza, uniemożliwiające pracę na sucho
W tym celu należy

- przeznaczony do montażu uszczelniacz umieścić w naczyniu z olejem takiego gatunku, jaki występuje podczas pracy (dla uszczelniaczy smaru stosować olej silnikowy), czas minimum 30 min, temperatura otoczenia
- wyjąć uszczelniacz i położyć na siatce, aby ociekł z olejku, czas 15 min do maksimum 8 h;
- przed montażem posmarować obrzeże uszczelniające smarem MR3, uszczelniacze zabezpieczające wycieki smaru wypełnić smarem, a w uszczelniaczach z wargą przeciwkurzową wypełnić rowek smarem w 2/3 objętości;
- oczyścić dokładnie gniazdo uszczelniacza i, jeżeli jest przewidziane stosowanie masy uszczelniającej, to powlec nią albo gniazdo, albo powierzchnię uszczelniacza współpracującą z gniazdem;
- uszczelniacz osadzać w gnieździe stosując odpowiednią tulejkę gwarcą prostopadłe położenie uszczelniacza do osi otworu lub wałka podczas procesu osadzania;
- podczas wsuwania uszczelniacza wałka, aby nie nastąpiło uszkodzenie obrzeża uszczelniacza gwintem, uskokiem średnicy lub rowkiem, należy stosować tulejki montażowe, których zewnętrzna średnica może być większa niż średnica powierzchni, z którą współpracuje uszczelniacz maksymalnie o 0,2 mm; powierzchnię tej tulejki powlec podczas przesuwania uszczelniacza olejem silnikowym;

uszczelniacze nie powinny być przechowywane dłużej niż cztery miesiące

ZAŁĄCZNIKI

NARZĘDZIA SPECJALNE DO NAPRAW

1

Narzędzia specjalne do napraw samochodu Polski Fiat 125P powinny być stosowane w zależności od zakresu wykonywanych obsług i napraw w asortymencie podanym w zestawie podstawowym i średnim

| ZESTAW | | 1 | | 3 | |
|--------|--|--------|--------|---|--|
| 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| A 4000 | Sciągacz uniwersalny z wymiennymi łapami | A 4000 | 544001 | | |
| A 4001 | | A 4001 | 544002 | | |
| A 4002 | | A 4002 | 544003 | | |
| A 4003 | | A 4003 | 544004 | | |
| A 4004 | | A 4004 | 544005 | | |
| A 4005 | | A 4005 | 544006 | | |
| A 4006 | | A 4006 | 544007 | | |
| A 4007 | | A 4007 | 544008 | | |
| A 4008 | | A 4008 | 544009 | | |
| A 4009 | | A 4009 | 544010 | | |
| A 4010 | | A 4010 | 544011 | | |
| A 4011 | | A 4011 | 544012 | | |
| A 4012 | | A 4012 | 544013 | | |
| A 4013 | | A 4013 | 544014 | | |
| A 4014 | | A 4014 | 544015 | | |
| A 4015 | | A 4015 | 544016 | | |
| A 4016 | | A 4016 | 544017 | | |
| A 4017 | | A 4017 | 544018 | | |
| A 4018 | | A 4018 | 544019 | | |
| A 4019 | | A 4019 | 544020 | | |
| A 4020 | | A 4020 | 544021 | | |
| A 4021 | | A 4021 | 544022 | | |
| A 4022 | | A 4022 | 544023 | | |
| A 4023 | | A 4023 | 544024 | | |
| A 4024 | | A 4024 | 544025 | | |
| A 4025 | | A 4025 | 544026 | | |
| A 4026 | | A 4026 | 544027 | | |
| A 4027 | | A 4027 | 544028 | | |
| A 4028 | | A 4028 | 544029 | | |
| A 4029 | | A 4029 | 544030 | | |
| A 4030 | | A 4030 | 544031 | | |
| A 4031 | | A 4031 | 544032 | | |
| A 4032 | | A 4032 | 544033 | | |
| A 4033 | | A 4033 | 544034 | | |
| A 4034 | | A 4034 | 544035 | | |
| A 4035 | | A 4035 | 544036 | | |
| A 4036 | | A 4036 | 544037 | | |
| A 4037 | | A 4037 | 544038 | | |
| A 4038 | | A 4038 | 544039 | | |
| A 4039 | | A 4039 | 544040 | | |
| A 4040 | | A 4040 | 544041 | | |
| A 4041 | | A 4041 | 544042 | | |
| A 4042 | | A 4042 | 544043 | | |
| A 4043 | | A 4043 | 544044 | | |
| A 4044 | | A 4044 | 544045 | | |
| A 4045 | | A 4045 | 544046 | | |
| A 4046 | | A 4046 | 544047 | | |
| A 4047 | | A 4047 | 544048 | | |
| A 4048 | | A 4048 | 544049 | | |
| A 4049 | | A 4049 | 544050 | | |
| A 4050 | | A 4050 | 544051 | | |
| A 4051 | | A 4051 | 544052 | | |
| A 4052 | | A 4052 | 544053 | | |
| A 4053 | | A 4053 | 544054 | | |
| A 4054 | | A 4054 | 544055 | | |
| A 4055 | | A 4055 | 544056 | | |
| A 4056 | | A 4056 | 544057 | | |
| A 4057 | | A 4057 | 544058 | | |
| A 4058 | | A 4058 | 544059 | | |
| A 4059 | | A 4059 | 544060 | | |
| A 4060 | | A 4060 | 544061 | | |
| A 4061 | | A 4061 | 544062 | | |
| A 4062 | | A 4062 | 544063 | | |
| A 4063 | | A 4063 | 544064 | | |
| A 4064 | | A 4064 | 544065 | | |
| A 4065 | | A 4065 | 544066 | | |
| A 4066 | | A 4066 | 544067 | | |
| A 4067 | | A 4067 | 544068 | | |
| A 4068 | | A 4068 | 544069 | | |
| A 4069 | | A 4069 | 544070 | | |
| A 4070 | | A 4070 | 544071 | | |
| A 4071 | | A 4071 | 544072 | | |
| A 4072 | | A 4072 | 544073 | | |
| A 4073 | | A 4073 | 544074 | | |
| A 4074 | | A 4074 | 544075 | | |
| A 4075 | | A 4075 | 544076 | | |
| A 4076 | | A 4076 | 544077 | | |
| A 4077 | | A 4077 | 544078 | | |
| A 4078 | | A 4078 | 544079 | | |
| A 4079 | | A 4079 | 544080 | | |
| A 4080 | | A 4080 | 544081 | | |
| A 4081 | | A 4081 | 544082 | | |
| A 4082 | | A 4082 | 544083 | | |
| A 4083 | | A 4083 | 544084 | | |
| A 4084 | | A 4084 | 544085 | | |
| A 4085 | | A 4085 | 544086 | | |
| A 4086 | | A 4086 | 544087 | | |
| A 4087 | | A 4087 | 544088 | | |
| A 4088 | | A 4088 | 544089 | | |
| A 4089 | | A 4089 | 544090 | | |
| A 4090 | | A 4090 | 544091 | | |
| A 4091 | | A 4091 | 544092 | | |
| A 4092 | | A 4092 | 544093 | | |
| A 4093 | | A 4093 | 544094 | | |
| A 4094 | | A 4094 | 544095 | | |
| A 4095 | | A 4095 | 544096 | | |
| A 4096 | | A 4096 | 544097 | | |
| A 4097 | | A 4097 | 544098 | | |
| A 4098 | | A 4098 | 544099 | | |
| A 4099 | | A 4099 | 544100 | | |
| A 4100 | | A 4100 | 544101 | | |
| A 4101 | | A 4101 | 544102 | | |
| A 4102 | | A 4102 | 544103 | | |
| A 4103 | | A 4103 | 544104 | | |
| A 4104 | | A 4104 | 544105 | | |
| A 4105 | | A 4105 | 544106 | | |
| A 4106 | | A 4106 | 544107 | | |
| A 4107 | | A 4107 | 544108 | | |
| A 4108 | | A 4108 | 544109 | | |
| A 4109 | | A 4109 | 544110 | | |
| A 4110 | | A 4110 | 544111 | | |
| A 4111 | | A 4111 | 544112 | | |
| A 4112 | | A 4112 | 544113 | | |
| A 4113 | | A 4113 | 544114 | | |
| A 4114 | | A 4114 | 544115 | | |
| A 4115 | | A 4115 | 544116 | | |
| A 4116 | | A 4116 | 544117 | | |
| A 4117 | | A 4117 | 544118 | | |
| A 4118 | | A 4118 | 544119 | | |
| A 4119 | | A 4119 | 544120 | | |
| A 4120 | | A 4120 | 544121 | | |
| A 4121 | | A 4121 | 544122 | | |
| A 4122 | | A 4122 | 544123 | | |
| A 4123 | | A 4123 | 544124 | | |
| A 4124 | | A 4124 | 544125 | | |
| A 4125 | | A 4125 | 544126 | | |
| A 4126 | | A 4126 | 544127 | | |
| A 4127 | | A 4127 | 544128 | | |
| A 4128 | | A 4128 | 544129 | | |
| A 4129 | | A 4129 | 544130 | | |
| A 4130 | | A 4130 | 544131 | | |
| A 4131 | | A 4131 | 544132 | | |
| A 4132 | | A 4132 | 544133 | | |
| A 4133 | | A 4133 | 544134 | | |
| A 4134 | | A 4134 | 544135 | | |
| A 4135 | | A 4135 | 544136 | | |
| A 4136 | | A 4136 | 544137 | | |
| A 4137 | | A 4137 | 544138 | | |
| A 4138 | | A 4138 | 544139 | | |
| A 4139 | | A 4139 | 544140 | | |
| A 4140 | | A 4140 | 544141 | | |
| A 4141 | | A 4141 | 544142 | | |
| A 4142 | | A 4142 | 544143 | | |
| A 4143 | | A 4143 | 544144 | | |
| A 4144 | | A 4144 | 544145 | | |
| A 4145 | | A 4145 | 544146 | | |
| A 4146 | | A 4146 | 544147 | | |
| A 4147 | | A 4147 | 544148 | | |
| A 4148 | | A 4148 | 544149 | | |
| A 4149 | | A 4149 | 544150 | | |
| A 4150 | | A 4150 | 544151 | | |
| A 4151 | | A 4151 | 544152 | | |
| A 4152 | | A 4152 | 544153 | | |
| A 4153 | | A 4153 | 544154 | | |
| A 4154 | | A 4154 | 544155 | | |
| A 4155 | | A 4155 | 544156 | | |
| A 4156 | | A 4156 | 544157 | | |
| A 4157 | | A 4157 | 544158 | | |
| A 4158 | | A 4158 | 544159 | | |
| A 4159 | | A 4159 | 544160 | | |
| A 4160 | | A 4160 | 544161 | | |
| A 4161 | | A 4161 | 544162 | | |
| A 4162 | | A 4162 | 544163 | | |
| A 4163 | | A 4163 | 544164 | | |
| A 4164 | | A 4164 | 544165 | | |
| A 4165 | | A 4165 | 544166 | | |
| A 4166 | | A 4166 | 544167 | | |
| A 4167 | | A 4167 | 544168 | | |
| A 4168 | | A 4168 | 544169 | | |
| A 4169 | | A 4169 | 544170 | | |
| A 4170 | | A 4170 | 544171 | | |
| A 4171 | | A 4171 | 544172 | | |
| A 4172 | | A 4172 | 544173 | | |
| A 4173 | | A 4173 | 544174 | | |
| A 4174 | | A 4174 | 544175 | | |
| A 4175 | | A 4175 | 544176 | | |
| A 4176 | | A 4176 | 544177 | | |
| A 4177 | | A 4177 | 544178 | | |
| A 4178 | | A 4178 | 544179 | | |
| A 4179 | | A 4179 | 544180 | | |
| A 4180 | | A 4180 | 544181 | | |
| A 4181 | | A 4181 | 544182 | | |
| A 4182 | | A 4182 | 544183 | | |
| A 4183 | | A 4183 | 544184 | | |
| A 4184 | | A 4184 | 544185 | | |
| A 4185 | | A 4185 | 544186 | | |
| A 4186 | | A 4186 | 544187 | | |
| A 4187 | | A 4187 | 544188 | | |
| A 4188 | | A 4188 | 544189 | | |
| A 4189 | | A 4189 | 544190 | | |
| A 4190 | | A 4190 | 544191 | | |
| A 4191 | | A 4191 | 544192 | | |
| A 4192 | | A 4192 | 544193 | | |
| A 4193 | | A 4193 | 544194 | | |
| A 4194 | | A 4194 | 544195 | | |
| A 4195 | | A 4195 | 544196 | | |
| A 4196 | | A 4196 | 544197 | | |
| A 4197 | | A 4197 | 544198 | | |
| A 4198 | | A 4198 | 544199 | | |
| A 4199 | | A 4199 | 544200 | | |
| A 4200 | | A 4200 | 544201 | | |
| A 4201 | | A 4201 | 544202 | | |
| A 4202 | | A 4202 | 544203 | | |
| A 4203 | | A 4203 | 544204 | | |
| A 4204 | | A 4204 | 544205 | | |
| A 4205 | | A 4205 | 544206 | | |
| A 4206 | | A 4206 | 544207 | | |
| A 4207 | | A 4207 | 544208 | | |
| A 4208 | | A 4208 | 544209 | | |
| A 4209 | | A 4209 | 544210 | | |
| A 4210 | | A 4210 | 544211 | | |
| A 4211 | | A 4211 | 544212 | | |
| A 4212 | | A 4212 | 544213 | | |
| A 4213 | | A 4213 | 544214 | | |
| A 4214 | | A 4214 | 544215 | | |
| A 4215 | | A 4215 | 544216 | | |
| A 4216 | | A 4216 | 544217 | | |
| A 4217 | | A 4217 | 544218 | | |
| A 4218 | | A 4218 | 544219 | | |
| A 4219 | | A 4219 | 544220 | | |
| A 4220 | | A 4220 | 544221 | | |
| A 4221 | | A 4221 | 544222 | | |
| A 4222 | | A 4222 | 544223 | | |
| A 4223 | | A 4223 | 544224 | | |
| A 4224 | | A 4224 | 544225 | | |
| A 4225 | | A 4225 | 544226 | | |
| A 4226 | | A 4226 | 544227 | | |
| A 4227 | | A 4227 | 544228 | | |
| A 4228 | | A 4228 | 544229 | | |
| A 4229 | | A 4229 | 544230 | | |
| A 4230 | | A 4230 | 544231 | | |
| A 4231 | | A 4231 | 544232 | | |
| A 4232 | | A 4232 | 544233 | | |
| A 4233 | | A 4233 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 |
|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 4 | A 60302 | ... | 65 | A 74176 |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | 56 | A 74574 |
| 48 | A 74176 | ... | 6 | A 7630 |
| 49 | A 74176 | ... | 54 | A 790 |
| 50 | A 74176 | ... | 53 | A 790, 8 |
| 51 | A 74176 | ... | ... | A 78074 |
| 52 | A 74176 | ... | ... | A 810 |
| 53 | A 74176 | ... | 73 | A 85032 |
| 54 | A 74176 | ... | 1 | A 89032 |
| 55 | A 74176 | ... | 73 | A 90327 |
| 56 | A 74176 | ... | 73 | A 94011, 32 |
| 57 | A 74176 | ... | 76 | A 94068 |
| 58 | A 74176 | ... | 7 | A 94111 |
| 59 | A 74176 | ... | 78 | A 95601 |
| 60 | A 74176 | ... | 79 | A 9567 |
| 61 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 62 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 63 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 64 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 65 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 66 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 67 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 68 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 69 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 70 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 71 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 72 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 73 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 74 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 75 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 76 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 77 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 78 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 79 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 80 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 81 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 82 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 83 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 84 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 85 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 86 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 87 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 88 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 89 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 90 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 91 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 92 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 93 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 94 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 95 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 96 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 97 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 98 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 99 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |
| 100 | A 74176 | ... | ... | A 9567 |

ODMIANY SILNIKÓW SAMOCHODU POLSKI FIAT 125P

2

Dostosowując się do życzeń odbiorców Fabryka Samochodów Osobowych wykonuje odmiany silników 1300 i 1500, których asortyment jest podany w tablicy. W tablicy są również podane wielkości, którymi silniki te różnią się

| Dane techniczne
silników różniące | Oznaczenie
jednostki | Silnik
1300 | Silnik 1500 |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| Liczba oktanowa | LO | 78 | |
| Typ silnika | | 1600/1300 | |
| Moc silnika | kW
(KM) | 44 + 5%
(60 + 5%) | 60,3 + 5% |
| Typ rozrządu | | 1600/1300 | 1600/1300 |
| Prędkość obrotowa przy momencie
maksymalnym | obr./min | 5000 | 5200 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm
(kgm) | 93 + 5%
13,5 | 110 |
| Prędkość obrotowa przy momencie ma-
ksymalnym | obr./min | 3900 | 3500 |
| Kąt wyprzedzenia zapalania | stopnie | 12 | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------|---------|--|
| Stopień sprężania | | 7,4 | 7,2 | 9,5 |
| Dane regulacyjne silnika | | | | |
| - dysza główna paliwa II przełotu | mm | 2,0 | | |
| - dysza główna powietrza I przełotu | mm | | | 2,00 |
| - dysza główna powietrza II przełotu | mm | | | |
| Tłoki (denka) | | splaszczone | plaskie | pogłębione
wycięcie dla
zaworu ssącego |
| Głowica obniżona | mm | | | |

od wykonania standardowego i dane regulacyjne umożliwiające prawidłową obsługę. Poziome kreski w tablicy oznaczają, że dane techniczne odmiany silnika są identyczne, jak w wykonaniu standardowym

W silniku 115C.076/56 poza wymienionymi w tablicy zmianami zastosowano ponadto selekcionowane sprężyny zaworów (siła sprężyny zewnętrznej 292...307 N, czyli 29,8...31,3 kG, siła sprężyny wewnętrznej 131...138 N, czyli 13,4...14,1 kG), dwie podkładki (8, patrz rys. 2.26) pod sprężynę zaworu, polerowane miejsce przejścia w zaworach ssących z grzybka w trzonek oraz przewody ssące polerowane z korygowaniem przy gaźniku i głowicy, aby struga nie napotykała wystających krawędzi.



SKOROWIDZ RZECZOWY

| | | |
|----------|---|--|
| A | Akumulator 180
Alternator 174 | Amortyzator przedni 159
— tylny 163 |
| B | Bagaż 10 | Bezpieczniki 188 |
| C | Cewka zapłonowa 186
Chłodnica 57
Ciśnienie w ogumieniu 219
Cylinder
— grupy selekcyjne 29 | Części zamienne
— — ocena zużycia 240
— — mycie i czyszczenie 241
Czujnik ciśnienia oleju 48 |
| D | Dane techniczne samochodu 22
Docieranie samochodu 219
Drażki kierownicze 145
— reakcyjne 159
Drzwi 200
— przednie 202
— tylne 204
Dysze 68
Dzwignia hamulca postojowego 16, | 218
— przelącznika kierunkowskazów 13
— świateł reflektorów 13
— sterowania dopływem powietrza 15
— włączania wycieraczki i spryskiwacza 15
— zmiany biegów 16
zwolnienia pokrywy bagażnika 16 |
| E | Eksploatacja samochodu dotartego 221
— — podczas mrozów 224
Elektrody
— odstęp 173 | Elektrolit
— poziom 181
Element filtrujący 68
Emalia
— naprawa uszkodzeń 201 |
| F | FIAT 125P Kombi 235
Filtr paliwa 61
Filtr powietrza 23, 70 | Filtr oleju 25, 48
— — boczny 51
— — odśrodkowy 51 |
| G | Gałka ręcznego sterowania przepustnicą 16
— włączania urządzenia rozruchowego 16 | Gaźnik 28, 61
Głowica 25, 39
Gniazdo wtykowe lampy przenośnej 16 |
| H | Hamulec postojowy 20, 125, 126, 136
— zasadniczy 19, 125 | Holowanie samochodu 226 |
| I | Instalacja elektryczna 23 | |
| J | Jałowy stop pedału hamulca 139 | — — — sprzęgła 85 |

| | | |
|----------|---|--|
| K | Kadłub gaźnika 61
– silnika 25, 29
Kąty ustawienia kół 164
Koła 23, 163
Koło zamachowe 38 | Komora korbowa silnika
– – – przewietrzanie 71
Korbowody 34
Korektor hamowania 134 |
| Ł | Łańcuch rozrządu 46 | |
| M | Masa całkowita 23
– przyczepy 23
– samochodu 23
Materiały eksploatacyjne 211
Mechanizm różnicowy 108 | – zmiany biegów wewnętrzny 97
– – – zewnętrzny 99
Moc silnika 22, 26
Moment obrotowy 26 |
| N | Nadwozie 199
– mycie 232
– pielęgnacja 233 | Narzędzia specjalne 244
Nawiew nastawny 13 |
| O | Obrotomierz 15
Obsługa samochodu 227
Obwody oświetlenia zewnętrznego i kierunkowskazów 193
– urządzeń pomocniczych 195
Obwód napięcia niskiego 182
– – wysokiego 183
– oświetlenia i sygnalizacji 189
– rozruchu 187 | – świateł drogowych i mijania 191
– zapłonu 182
– zasilania 174
Odpowietrzanie układu hamulcowego 138
Oleje 211
– poziom 218
Oświetlenie wnętrza 195 |
| P | Paliwo 23, 28, 214
– regulacja poziomu 69
Panewki 38
Pasek klinowy 218
Pasy bezpieczeństwa 207, 216
– – miejsce mocowania 17
Pedał hamulca 217
– przyspieszenia 217
– sprzęgła 217
Pierścienie 33
Pierścień dociskowy 87
Płyn chłodzący 213
– – poziom 218
– do spryskiwacza szyb 213
– hamulcowy 213
– – poziom 219
Pochwa tylnego mostu 114, 123
Podnoszenie samochodu 225
Podpora wału napędowego 107
Pojemność silnika 22, 25
Pokrywy 200 | Połączenia gwintowe 239
Pompa hamulców 125, 129
– oleju 47, 49
– paliwa 25, 28, 60
– przyspieszająca 65
– układu chłodzenia 55
Popychacze 44
Połose 109, 115, 123
Preparaty do czyszczenia i konserwacji 214
Prędkości maksymalne 24
Prędkość obrotowa 20
Prowadnice zaworów 40
Przegub elastyczny 105
Przekaznik 189
– lampki sygnalizacyjnej ładowania 179
Przekładnia główna 108, 109, 119
– kierownicza 141, 142
Przełożenia biegów 89
Przycisk sygnału dźwiękowego 14 |
| R | Reflektory wewnętrzne 193
– zewnętrzne 193
Regulator napięcia 177
Resory 162 | Rozdzielacz 183
Rozrusznik 188
Rozrząd silnika 23 |

| | | |
|---|---|--|
| S | <p>Siedzenia przednie 216</p> <ul style="list-style-type: none"> -- regulacja 17 <p>Silnik 18, 22</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa 25 - dane techniczne 25 demontaż 75 - montaż 77 - niedomagania 72 - odmiany 246 - rozruch ciepłego 217 -- zimnego 216 - wymontowanie 73 <p>Skrzynka biegów 94</p> <ul style="list-style-type: none"> -- demontaż 101 -- kontrola 103 -- montaż 102 -- niedomagania 100 <p>Sprężyny zaworów 43</p> | <p>Spryskiwacz szyby 196</p> <p>Sprzęgło 85, 86</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż i montaż 92 - elektromagnetyczne 58 - niedomagania 91 - odpowietrzanie 93 - regulacja 93 sterowanie 88 <p>Stabilizator 158</p> <p>Stopień sprężania 25</p> <p>Sworznie 31</p> <p>Sygnały dźwiękowe 195</p> <p>Synchronizacja 195</p> <p>Szkielet nadwozia 199</p> <p>Szyba przednia 205</p> <ul style="list-style-type: none"> - tylna 205 <p>Świece zapłonowe 173, 180</p> |
| T | <p>Tablica rozdzielcza 206</p> <p>Tarcze hamulcowe 125</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęgła 86 <p>Termostat 25, 28, 53, 57</p> <p>Tłoki 31</p> <ul style="list-style-type: none"> - grupy selekcyjne 31 <p>Tylny most z nieodłączalną obudową przekładni głównej 118</p> | <ul style="list-style-type: none"> ----- demontaż i montaż 123 ----- niedomagania 123 ---- odłączalną obudową przekładni głównej 85 ----- demontaż 116 ----- niedomagania 118 |
| U | <p>Uchwyt zwalniania zamka pokrywy silnika 16</p> <p>Układ biegu jałowego 64</p> <ul style="list-style-type: none"> - chłodzenia 23, 51 - hamulcowy 125 -- demontaż i montaż 137 -- kontrola i regulacja 138 -- niedomagania 137 - kierowniczy 19, 141 -- demontaż i montaż 148 -- kontrola i regulacja 149 -- niesprawności 147 napędowy 10 | <ul style="list-style-type: none"> - przejściowy 64 - przeniesienia napędu 19 - rozruchowy 62 - rozrządu 42 - smarowania 23, 47 - wydechowy 71 - zasilania 59 <p>Urządzenia sterowania i kontroli 13</p> <p>Urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne 197</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspomagające hamulcowy 127 <p>Użytkowanie samochodu 215</p> |
| W | <p>Wanacz dolny 153</p> <p> górny 153</p> <p>Wał kierownicy 147</p> <ul style="list-style-type: none"> - korbowy 25, 36 napędowy 85, 104 -- demontaż 108 -- niedomagania 107 -- przedni 104 -- tylny 105 - rozrządu 43, 46 <p>Wentylator 58</p> <p>Wiadomości warsztatowe 239</p> | <p>Włącznik dmuchawy 15</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogrzewania szyby tylnej 16 - oświetlenia zewnętrznego i wskaz-
nikowy 16 - wyrzaczki spryskiwacza samo-
chodu Kombi 16 - zapłonu 15, 187 <p>Wycieraczka 196</p> <p>Wymiary samochodu 23</p> <p>Wyposażenie elektryczne 20, 171</p> <p> modułowe</p> |

-
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Zabezpieczenie przed korozją 229 | – przednie 151, 153 |
| Zacisk hamulca koła przedniego 131 | – tylne 152, 162 |
| – – – tylnego 132 | Zawory 40, 42, 68 |
| Zamek drzwi przednich 202 | – luzy 83 |
| Zapalniczka 16 | Zbieżność kół przednich 142 |
| Zapłon | Zbiornik paliwa 20, 59 |
| – regulacja wyprzedzenia 81 | Zestaw wskaźników 14, 198 |
| Zawieszenie 9, 16, 151 | Zużycie paliwa 24 |
| – demontaż i montaż 165 | Zwrotnica 153 |
| – kontrola i regulacja 167 | Zarówki 195 |
| – niesprawności 164 | |
-

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982

Wydanie 2. Nakład 30 000 egz.

Ark. wyd. 28, Ark. druk. 32.

Papier offset kl. V 70 g rola 61 cm.

Zam. P/129/81. K/9044

Druk z gotowych diapozytywów.

* Drukarnia im. Rewolucji Październikowej, Warszawa

Zam. 1029/11/81. Z-90

Pompa paliwa

Wysokim stopniem doskonałości technicznej współczesnego silnika samochodowego, decydującej nowoczesności i wydajności poszczególnych jego części, nie sposób nie wspomnieć o sprężu.

Prawidłowa i niezawodna praca silnika w całym zakresie jego prędkości obrotowych zależy w dużej mierze od właściwej działającej układu zasilania.

Gaźnik i pompa paliwa samochodu FIAT 125 P, to jedne z wielu części składowych silnika, które są przykładem dobrych i nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Pompa paliwa produkowana jest w Fabryce Sprężu Samochodowego — „POLMO” w Łodzi na licencji włoskiej firmy „Corona”, kooperanta z koncernu FIAT. W roku 1965 na wynalazek, którego przedmiotem jest omawiana pompa, udzielono firmie „Corona” patentu. Istotną wyznaczniką są dwie przepony (rys. 1a) oddzielone od siebie przekładkami (3) i (7). Utworzona zostaje zatem szczelina izolująca (6) między górną częścią pompy, w której krąży benzyna a częścią dolną połączoną z miską olejową silnika. Aby pozwolić na swobodny ruch przepony ssąco-tłoczącej (1), szczelina izolująca (6) jest połączona z atmosferą za pomocą otworu odpowietrzającego (4), który wykonany jest w przekładce zewnętrznej (3). Wybiory przekładki oraz pozostałych elementów pompy są tak zaprojektowane, aby przepona olejowa (2) nie była obciążona mechanicznie w czasie pracy.

Takie rozwiązanie konstrukcyjne przepni 2 przestrzeni izolacyjnej, pozwala w wypadku uszkodzenia przepni ssąco-tłoczącej uniknąć przedostawania się benzyny do silnika i wymieszania się jej z olejem. W przypadku wspomnianego uszkodzenia benzyna uchodzi na zewnątrz poprzez otwór odpowietrzający.

W większości pomp zasilających są stosowane pojedyncze przepnie a otwory odpowietrzające (4) wykonuje się w dolnych korpusach (rys. 1b). W takich pompach ciekno (8) porusza się w uszczelnieniu (5), które spełnia podobne zadanie, jak przepona olejowa w pompie Polskiego FIATa.

Ze względu na nieustanny ruch ciekna, element uszczelniający ulega z biegiem czasu pewnemu zużyciu, w wyniku którego powstają nieszczelności.

W przypadku pęknięcia przepni ssąco-tłoczącej (1), paliwo może przedostać się tymi nieszczelnościami do silnika i wymieszać się z olejem. Obawa taka nie zachodzi oczywiście w pompie o podwójnym układzie przepni.

Prawidłowo działająca pompa paliwa powinna wytwarzać podciśnienie ssania nie mniejsze niż 0,4 kg/cm², a nadciśnienie tłoczenia w granicach 0,2–0,3 kg/cm². Jej wydatek w zależności od obrotów wałka rozrządu powinien być zgodny z charakterystyką podaną na rys. 2.

W przeciętnych warunkach eksploatacji samochodu FIAT 125 P zużycie paliwa przez silnik wynosi około 10 litrów na 100 km. Powstaje zatem pytanie, dlaczego pompa posiada tak duży wydatek, skoro zużycie paliwa przez pojazd jest kilkakrotnie mniejsze.

Otoż musimy zdać sobie sprawę, że pompa podaje paliwo do komory pływakowej gaźnika, w której to poziomie paliwo utrzymywany jest przez urządzenie pływakowe. Przy gwałtownych zmianach obciążenia silnika, a w związku z tym zwiększonym poborze paliwa, poziom jego nie może spaść nagle, ponieważ regulowane, bowiem nastąpić mogą zaburzenia w pracy gaźnika.


W przypadku więc pompy o wydatku niewiele większym od maksymalnego zużycia paliwa, może zaistnieć sytuacja, że komora będzie napełniana zbyt wolno, co w konsekwencji spowoduje niewłaściwą pracę silnika.

Podane wartości ciśnienia i wydatku określone są dla nowej pompy. Po upływie pewnego okresu eksploatacji ich wartości zmniejszają się o kilka do kilkunastu procent. Zatem zapas wydatku konieczny jest również ze względu na pewne zużycie elementów tłoczących pompy.

Z tych też powodów podczas produkcji i napraw poświęca się układowi zasilającemu dużo uwagi i podaje się go bardzo starannej kontroli, aby zapewnić całkowitą poprawność działania.

O KINEMATYCE SŁÓW KILKA

Pompa Polskiego FIATa współpracuje z silnikiem czterosuwowym otrzymując napęd od mimośrod



Rys. 2. Charakterystyka wydatku pompy „CORONA”

(M), wałka rozrządu silnika poprzez trzpień napędu (T) — rys. 3b.

Trzpień napędu działający na dźwignię (20) obraca ją wokół osi. Przy obrocie dźwigni w lewo przepona przemieszcza się do dołu i następuje ruch ssący. Gdy krzywka obróci się poza maksymalny wznios, sprężyna (14) — rys. 3a — przemieszcza przeponę ku górze, a towarzyszący temu wzrost ciśnienia spowoduje otwarcie zaworka tłoczącego (21) i przepompowanie paliwa do komory pływakowej gaźnika.

Ruch tłoczący wywołany sprężyną jest uzależniony od ciśnienia w przewodzie tłoczącym a zatem od chwilowego zużycia paliwa przez silnik. W czasie tego ruchu przepona nie dochodzi jednak do połączenia górnego (jak na rys. 3a), które zajmowała przed rozpoczęciem pracy. Jej górnym zwrotnym położeniem jest wysokość (1—1) rys. 3b.

Analogicznie suw ssania zaczyna się również w tym położeniu a kończy na poziomie (2—2). Dźwignia wykonuje oczywiście pełne ruchy na jakie pozwala wznios krzywki.

Pompa w całym zakresie obrotów wałka rozrządu pracuje tak samo, z tym tylko, że, w miarę wzrostu prędkości obrotowej, roboczy jej skok jest coraz mniejszy w stosunku do całego możliwego skoku i przy obrotach nominalnych silnika wartość jego wynosi około 0,8 mm.

Jak z powyższego wynika pompa w czasie każdego suwu uzupełnia lub wypompowuje bardzo małą dawkę paliwa, która stanowi zaledwie dziesiątą część całej objętości komory roboczej co w efekcie daje przy 2000 obr/min. wydatek rzędu 75 litrów na godzinę.

Z wykorzystaniem całego skoku, który odpowiada największemu przesunięciu (s) dźwigni napędzającej rys. 3b, sprężyna pompy tylko w zakresie do 100 obr/min. wałka rozrządu, a więc przy rozruchu silnika.

Przy tych obrotach pompa posiada również duży wydatek (nie uwzględniony na rys. 2), który jest niezbędny, aby szybko napełnić często całkowicie pustą komorę pływakową gaźnika, z której odparowały resztki paliwa po ostatnim zatrzymaniu silnika. Jest to szczególnie potrzebne w tym konkretnym przypadku, gdzie nie ma ręcznego napędu pompy.

OBSLUGA POMPY


Omawiana pompa nie wymaga specjalnej obsługi oprócz okresowego czyszczenia.

Czyszczenie przeprowadza się każdorazowo po przebiegu 15 000 km. Czynność ta polega na odkręceniu pokrywki i umyciu filtra w czystej benzynie oraz oczyszczeniu osadnika.

W pompie „Corona”, tak jak w każdej innej pompie przeponowej, można się spotkać z różnymi niedomaganiem, jak utrata szczelności pompy, szczelności zaworów, bądź uszkodzeniami w postaci pękniętej przepni lub sprężyny tłoczącej.




Rys. 3. a) Przekrój pompy. M — mimośród napędzający, T — zawór tłoczący, 1 — filtr (7, 8, 9, 10 — sprężyna tłocząca



Rys. 1. a) Rozwiązanie „CORONA”; b) Rozwiązanie tradycyjne. 1 — przepona ssąco-tłocząca, 2 — przepona olejowa, 3 — przekładka zewnętrzna, 4 — otwór odpowietrzający, 5 — uszczelnienie, 6 — szczelina izolująca, 7 — przekładka wewnętrzna, 8 — ciekno przepni

Z chwili pojawienia się tak uszkodzeń, których przyczyną od zużycia może być również niedługa naprawa lub eksploatacja pompy zachodzi konieczność rozkręcenia i wymiany zużytych elementów. Wszelkie naprawy pompy zgod z jej instrukcją obsługi i regul

liwa



Rys. 2. Charakterystyka wydatku pompy „CORONA”

ku pęknięcia przepony (1), paliwo może przedzielić nieszczelnościami do mieszalnika z olejem. Nie zachodzi oczywiście o podwójnym układzie.

działająca pompa paliwa wytwarza podciśnienie mniejsze niż 0,4 kg/cm², a tłoczenia w granicach 10-12 kg/cm². Jej wydatek w zakresie 300-2000 obr./min. wałka rozrządu jest zgodny z charakterystyką na rys. 2.

W tych warunkach eksploatacji FIAT 125 P zużywa przez silnik paliwa 100 km. Powstaje więc, dlaczego pompa po pracy wydatek, skoro zużywa przez pojazd jest kilkakrotnie.

my zdaje sobie sprawę, daje paliwo do komory gaźnika, w której to poruszamy jest przez pływające. Przy gwałtownym obciążeniu silnika z tym zwiększone paliwa, poziom jego może raptem poniżej, bowiem nastąpiłoby w pracy gaźnika.


ku więc pompy o wydatku większym od maksymalnego paliwa, może zależeć, że komora będzie zbyt wolno, co w konsekwencji powoduje niewłaściwą

rości ciśnienia i wydatku dla nowej pompy. Po pewnym okresie eksploatacji zmniejszają się o kilkadziesiąt procent. Zatem konieczny jest również na pewne zużycie tłocznych pompy.

powodów podczas prac poświęca się układowi dużo uwagi i podlega bardzo starannej konserwacji całkowitej polowania.

WYTYCZNE SŁÓW KILKA

skiego FIATa współpracującym czterowalowym napędem od mimośrodów.



zanie tradycyjne 3 — przekładka zewnętrzna, 6 — szczelina izolująca przepony

(M), wałka rozrządu silnika poprzez trzpień napędu (T) — rys. 3b.

Trzpień napędu działając na dźwignię (20) obraca ją wokół osi. Przy obrocie dźwigni w lewo przepona przemieszcza się do dołu i następuje ruch ssący. Gdy krzywka obróci się poza maksymalny wznios, sprężyna (14) — rys. 3a przemieszcza przeponę ku górze, a towarzyszący temu wzrost ciśnienia spowoduje otwarcie zaworki tłoczącej (ZT) i przepompowanie paliwa do komory pływającej gaźnika.

Ruch tłoczny wywołany sprężyną jest uzależniony od ciśnienia w przewodzie tłoczącym a zatem od chwilowego zużycia paliwa przez silnik. W czasie tego ruchu przepona nie dochodzi jednak do położenia górnego (jak na rys. 3a), które zjawiało przed rozpoczęciem pracy. Jej górnym zwrotnym położeniem jest wysokość (1-1) rys. 3b.

Analogicznie suw ssania zaczyna się również w tym położeniu a kończy na poziomie (2-2). Dźwignia wykonuje oczywiście pełne ruchy na jakie pozwala wznios krzywki.

Pompa w całym zakresie obrotów wałka rozrządu pracuje tak samo, z tym tylko, że, w miarę wzrostu prędkości obrotowej, roboczy jej skok jest coraz mniejszy w stosunku do całego możliwego skoku i przy obrotach nominalnych silnika wartość jego wynosi około 0,8 mm.

Jak z powyższego wynika pompa w czasie każdego suwu uzupełnia lub wypompowuje bardzo małą dawkę paliwa, która stanowi zaledwie dziesiątą część całej objętości komory roboczej co w efekcie daje przy 2000 obr./min. wydatek rzędu 75 litrów na godzinę.

Z wykorzystaniem całego skoku, który odpowiada największemu przesunięciu (s) dźwigni napędzającej rys. 3b, pracuje pompa tylko w zakresie do 100 obr./min. wałka rozrządu, a więc przy rozruchu silnika.

Przy tych obrotach pompa posiada również duży wydatek (nie uwidoczniły na rys. 3), który jest niezbędny, aby szybko napędzić czystą całkowicie pustą komorę pływającą gaźnika, z której odparowały resztki paliwa po ostatnim zatrzymaniu silnika. Jest to szczególnie potrzebne w tym konkretnym przypadku, gdzie nie ma ręcznego napędu pompy.



OBSLUGA POMPY

Omasowana pompa nie wymaga specjalnej obsługi oprócz okresowego czyszczenia.

Czyszczenie przeprowadza się każdorazowo po przebiegu 15 000 km. Czynność ta polega na odkręceniu pokrywki i umyciu filtra w czystym benzynie oraz oczyszczeniu osadnika.

W pompie „Corona”, tak jak w każdej innej pompie przeponowej, można się spotkać z różnymi niedomaganiem, jak utrata szczelności pompy, szczelności zaworów, bądź uszkodzeniami w postaci pękniętej przepony lub sprężyny tłoczącej.

a)



Rys. 3. a) Przekrój pompy „CORONA” b) Schemat kinematyczny. M — mimośród napędzający, T — trzpień napędu, ZS — zawór ssący, ZT — zawór tłoczny, 4 — filtr (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16) — przepona kompletna, 14 — sprężyna tłoczna, 20 — dźwignia napędzająca.

Z chwili pojawienia się takich uszkodzeń, których przyczyną obok zużycia może być również niedbale naprawa lub eksploatacja pompy, zachodzi konieczność rozkręcenia jej i wymiany zużytych elementów. Wszelkie naprawy pompy zgodnie z jej instrukcją obsługi i regulacji

zaleca się przeprowadzać w autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów, aby zapewnić w ten sposób prawidłową pracę układu paliwowego.

mgr inż. K. ZBIERSKI